

Nº Evento	EVENTOS TCMS PIDS	Cód. TCMS	Descripción	Resolución	Plano
1	PIDS CAM 22	7101	El conductor no puede ver imágenes por la pantalla de vigilancia.	conector de C2 en gabinete de salon y cables.	32 y 33
				Cambio de cámara	
2	PIDS CAM 21	7102	El conductor no puede ver imágenes por la pantalla de vigilancia.	conector de C1 en gabinete de salon y cables.	32 y 33
				Cambio de cámara	
3	PIDS SCU2	7103	El led y mapeo de vagon 2 estan fuera de control	Chequeo de indicador de fuente de salon de pasajero y conector IO y cable.	32 y 33
				ICU/cambio de modulo de fuente o tarjeta de interfaz	
4	PIDS CAM21	7104	El conductor no puede ver imagenes por la pantalla de vigilancia	Cheque de conector C2 en gabinete de salon y cables	32 y 33
				Chequeo de cámara	
5	PIDS CAM11	7105	El conductor no puede ver imagenes por la pantalla de vigilancia	Cheque de conector C1 en gabinete de salon y cables	32 y 33
				Chequeo de cámara	
6	PIDS SCU1	7106	El led y mapeo de vagon 1 estan fuera de control	Chequeo de indicador de feunte de salón de pasajero, conector IO y cable.	32 y 33
				Cambio de modulo de fuente o tarjeta de interfaz IO o cambio de controlador de salon de pasajeros.	
7	PIDS FDU1	7107	No muestra el nombre de estación correctamente en la pantalla de led de	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
8	PIDS DACU1	7108	El coche 1 no puede recibir la alarma de emergencia de pasajero.	Chequeo de conector y cable.	32 y 33
				Cambio de equipos.	
9	PIDS CAM_C1	7109	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	32 y 33
				Chequeo de conector y cable	
10	PIDS CAM_T1	7110	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
11	PIDS PCU1	7111	No anuncia automáticamente la estación	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto.	
				Chequear que el equipo esté en estado master	
12	PIDS CAM62	7112	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
13	PIDS CAM61	7113	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
14	PIDS SCU6	7114	Led no funciona y la alarma de pasajero no funciona	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto.	
15	PIDS CAM52	7115	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
16	PIDS CAM51	7116	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
17	PIDS SCU5	7117	Led no funciona y la alarma de pasajero no funciona	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
18	PIDS CAM42	7118	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
19	PIDS CAM41	7119	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
20	PIDS SCU4	7120	Led no funciona y la alarma de pasajero no funciona	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
21	PIDS CAM32	7121	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	

Nº Evento	EVENTOS TCMS PIDS	Cód. TCMS	Descripción	Resolución	Plano
22	PIDS CAM31	7122	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
23	PIDS SCU3	7123	Led no funciona y la alarma de pasajero no funciona	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto.	
24	PIDS CAM92	7127	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
25	PIDS CAM91	7128	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
26	PIDS SCU9	7129	Led no funciona y la alarma de pasajero no funciona	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto.	
27	PIDS CAM82	7130	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
28	PIDS CAM81	7131	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
29	PIDS SCU8	7132	Led no funciona y la alarma de pasajero no funciona	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
30	PIDS CAM72	7133	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
31	PIDS CAM71	7134	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
32	PIDS SCU7	7135	Led no funciona y la alarma de pasajero no funciona	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto.	
33	PIDS IDU12	7136	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	32 y 33
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto.	
34	PIDS IDU11	7137	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto.	
35	PIDS FMDU16	7138	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto.	
36	PIDS FMDU15	7139	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	32 y 33
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto.	
37	PIDS FMDU14	7140	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto.	
38	PIDS FMDU13	7141	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	32 y 33
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
39	PIDS FMDU12	7142	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
40	PIDS FMDU11	7143	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
41	PIDS FDU2	7144	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
42	PIDS DACU2	7145	El coche 2 no puede recibir alarma de pasajero	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	

N° Evento	EVENTOS TCMS PIDS	Cód. TCMS	Descripción	Resolución	Plano
43	PIDS CAM_C2	7146	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
44	PIDS CAM_T2	7147	No se ve imagen de cámara por la pantalla.	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
45	PIDS PCU2	7148	Se muestra en pantalla que falla el pcu2 en TCMS	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
46	PIDS IDU32	7149	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
47	PIDS IDU31	7150	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
48	PIDS FMDU76	7151	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
49	PIDS FMDU65	7152	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
50	PIDS FMDU54	7153	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
51	PIDS FMDU33	7154	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
52	PIDS FMDU32	7155	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
53	PIDS FMDU31	7156	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
54	PIDS IDU22	7157	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
55	PIDS IDU21	7158	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
56	PIDS FMDU26	7159	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
57	PIDS FMDU25	7160	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
58	PIDS FMDU24	7161	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
59	PIDS FMDU23	7162	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
60	PIDS FMDU22	7163	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
61	PIDS FMDU21	7164	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	

N° Evento	EVENTOS TCMS PIDS	Cód. TCMS	Descripción	Resolución	Plano
62	PIDS IDU52	7165	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
63	PIDS IDU51	7166	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
64	PIDS FMDU76	7167	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
65	PIDS FMDU65	7168	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
66	PIDS FMDU54	7169	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
67	PIDS FMDU43	7170	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
68	PIDS FMDU52	7171	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
69	PIDS FMDU51	7172	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
70	PIDS IDU42	7173	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
71	PIDS IDU41	7174	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
72	PIDS FMDU76	7175	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
73	PIDS FMDU65	7176	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
74	PIDS FMDU54	7177	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
75	PIDS FMDU43	7178	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
76	PIDS FMDU42	7179	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
77	PIDS FMDU41	7180	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
78	PIDS IDU72	7181	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	

N° Evento	EVENTOS TCMS PIDS	Cód. TCMS	Descripción	Resolución	Plano
79	PIDS IDU71	7182	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
80	PIDS FMDU76	7183	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
81	PIDS FMDU65	7184	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
82	PIDS FMDU54	7185	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
83	PIDS FMDU43	7186	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
84	PIDS FMDU72	7187	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
85	PIDS FMDU71	7188	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
86	PIDS IDU62	7189	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
87	PIDS IDU61	7190	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
88	PIDS FMDU76	7191	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
89	PIDS FMDU65	7192	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
90	PIDS FMDU54	7193	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
91	PIDS FMDU43	7194	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
92	PIDS FMDU62	7195	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
93	PIDS FMDU61	7196	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
94	PIDS IDU92	7197	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
95	PIDS IDU91	7198	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	

N° Evento	EVENTOS TCMS PIDS	Cód. TCMS	Descripción	Resolución	Plano
96	PIDS FMDU76	7199	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
97	PIDS FMDU65	7200	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
98	PIDS FMDU54	7201	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
99	PIDS FMDU43	7202	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
100	PIDS FMDU92	7203	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
101	PIDS FMDU91	7204	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
102	PIDS IDU82	7205	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
103	PIDS IDU81	7206	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
104	PIDS FMDU76	7207	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
105	PIDS FMDU65	7208	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
106	PIDS FMDU54	7209	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
107	PIDS FMDU43	7210	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
108	PIDS FMDU82	7211	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	
109	PIDS FMDU81	7212	No muestra normalmente	Chequeo de conector y cable	32 y 33
				Cambio de equipos	
				Chequear que el circuito de saltar estación esté correcto	