

DOCKER DEBUG

Touty Chavarroche

May 2026

1 Introduction

Ce document a pour but d'aider a déboguer le docker. Si jamais l'environnement saute, que rviz ne s'affiche plus ou encore que les topics ne soit plus publiés.

2 Dépannage et Problèmes Courants

2.1 Problème d'affichage (xhost / noVNC)

Si le docker ne se lance pas à cause de `xhost`, ou si `noVNC` ne fonctionne pas, vérifiez la variable d'affichage.

Dans votre terminal local :

```
echo $DISPLAY
```

Si la réponse est vide ou différente de `:1`, exécutez :

```
export DISPLAY=:1
# Puis relancez votre script de démarrage
./build_and_run.sh
```

Si le problème persiste à l'intérieur du docker, exécutez également :

```
export DISPLAY=:1
```

2.2 Réinitialisation complète de l'environnement

En cas de problèmes persistants avec les packages ou la compilation, suivez cette procédure dans l'ordre :

1. Sourcing de l'environnement :

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
```

2. Nettoyage des anciens dossiers :

```
rm -rf build/ install/ log/
```

3. Installation et mise à jour des dépendances :

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3-colcon-common-extensions python3-rosdep

cd ~/roskit_ws
sudo rosdep init # Si non deja fait
rosdep update
rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y
```

4. **Compilation du Workspace** : La compilation est limitée à un seul processus (*worker*) pour éviter de saturer la mémoire du robot et provoquer un crash.

```
# Methode rapide (via alias cm)
cm

# En cas de probleme, utiliser la commande complete avec cache :
colcon build --symlink-install \
--cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
--parallel-workers 1
```

5. **Lancement final** :

```
source install/setup.sh
ros2 launch gr_bringup main.launch.py
```

Le dernier launch permet d'émettre tous les topics nécessaires. Laissez-le tourner en arrière-plan pendant votre travail.