

SLAM en 3D avec rtabmap

Documentation Technique

April 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Présentation	2
1.2	Prérequis	2
2	Utilisation de RTABMAP	3
2.1	Intallation des packages	3
2.2	Paramétrage RTABMAP	3
2.3	Première utilisation RTABMAP	6
3	Navigation	6
3.1	Identification de problèmes	6
3.2	Fonctionnement :	7
3.3	Avec IMU :	8

1 Introduction

1.1 Présentation

Dans cette section nous allons utiliser le robot et le TP de prise en main pour afficher un environnement en 3D. A l'aide de rtabmap qui aura besoin du Lidar 3D (le RS-Helios) et de la caméra RGB-D (la Realsense D435).

1.2 Prérequis

Au démarrage, le robot initialise la caméra avec leurs paramètres et leurs paramètres. Il va donc falloir modifier ses paramètres pour qu'on puisse avoir des images RGB et de profondeur qui match.

Dans `/roscit_ws/src/gr_bringup/launch/component_realsense.launch.py` ajouter :

```
launch_arguments={
    'initial_reset': "True",
    'depth_module.depth_profile': "640,480,30",
    # recadrage de la camera de profondeur
    'rgb_camera.profile': "640,480,30",
    # valeur naturel mais pour etre sur
    'align_depth.enable': "true",
    # alignement du champ de vision de la camera
    # de profondeur base sur la camera rgb
}.items()
```

Le dernier paramètre va créer un nouveau topic qui publie les valeur de la caméra de profondeur alignées a celle de la caméra RGB. Vous opuvez vérifier. Dans rviz, faite ADD -> By Topic -> camera et choisissez la camera rgb, la camera de pronfondeur alignée et la caméra de profondeur non alignée. Si le toic de la caméra aligné d'apparait pas, il vous faut relancer le main.launch.py. Si elle n'apparait pas ou que le launch file ne fonctionne pas, vous pouvez redémarrer le robot.

2 Utilisation de RTABMAP

2.1 Intallation des packages

```
# Dans le docker :
docker exec -it gr-p247-humble-container bash
# Installation des outils
cd ~/roscit_ws/src

# Clonage de Navigation2 (Branche Humble)
git clone https://github.com/introlab/rtabmap.git src/rtabmap
git clone --branch ros2 https://github.com/introlab/rtabmap_ros.git src/rtabmap_ros

rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y

# On desactive les flags qui pourraient forcer le multi-coeur
unset MAKEFLAGS

# Compilation globale limitee a 1 worker, les packets
# etant tres massif, il pourrait faire crash le robot.
colcon build --symlink-install \
  --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  --parallel-workers 1

# On lance tous les programmes
source install/setup.bash
(ros2 launch gr_bringup main.launch.py)
```

2.2 Paramétrage RTABMAP

Tout va se passer dans le **launch file**. Rendez-vous dans le dossier dans lequel se trouve le launch file **rtabmap_ros/rtabmap_launch**. Ouvrez le launch file python. Pour commencer on va choisir le mode d’affichage. Cherchez la fonction `generate_launch_description()` aux alentours des lignes 420. Voici les changements à faire et pourquoi les faire, dans l’ordre chronologique. Par soucis de place, les description ci-dessous seront vide, ne pas hésitez a lire les description dans la fonction même.

Visualisation : Pour commencer On choisi le mode et l’affichage. Le mode localisation nécessite une carte, `rtabmap_viz` est le visualiseur par rtab, mais il ne semble pas fonctionner, mais nous utiliserons `rviz`.

Listing 1 – Paramètres d’affichagees

```
DeclareLaunchArgument('localization', default_value='false', description='...'),
DeclareLaunchArgument('rtabmap_viz', default_value='false', description='...'),
DeclareLaunchArgument('rviz', default_value='true', description='...'),
```

Temps : Ensuite il va falloir s'assurer de ne pas utiliser le temps de simulation :

Listing 2 – Paramètres de simulation

```
DeclareLaunchArgument('use_sim_time', default_value='false', description='...'),
```

ID des frames : Assurez vous que la frame_id soit sur 'base_link' et que l'odom_frame_id soit sur 'odom'. Pour être de bien récupérer la position du robot.

Listing 3 – ID des frames

```
DeclareLaunchArgument('frame_id', default_value='base_link', description='...'),  
DeclareLaunchArgument('odom_frame_id', default_value='odom', description='...'),
```

File d'attente : Ensuite nous allons augmenter la taille de la file d'attente des topics. Si le message LiDAR attend trop longtemps et que 10 autres messages arrivent entre-temps, il est expulsé de la file avant que son partenaire (la Caméra) n'ait eu le temps d'arriver. Résultat : RTAB-Map ne publie rien.

Listing 4 – Paramètres de file d'attente

```
DeclareLaunchArgument('topic_queue_size', default_value='50',description='...'),  
DeclareLaunchArgument('queue_size', default_value='50', description='...'),
```

Synchronisations des capteurs : Maintenant nous allons activer l'approx_sync pour nous laisser une tolérance quand on décalage possible entre l'envoi des capteurs afin d'assurer une fusion des capteurs. Le paramètre approx_sync_max_interval permet de donner la tolérance maximal.

Listing 5 – Paramètres de synchronisation de capteurs

```
DeclareLaunchArgument('approx_sync', default_value='true', description='...'),  
DeclareLaunchArgument('approx_sync_max_interval', default_value='0.2',  
description='...'),
```

Topics de caméra : Les prochains paramètres concernent les topics de la caméra. Il va falloir mettre le chemin vers nos topics. Attention à bien prendre le topics avec la caméra de profondeur alignée !

Listing 6 – Paramètres de récupération de caméra

```
DeclareLaunchArgument('rgb_topic', default_value='/camera/camera/color/image_raw',  
description=''),  
DeclareLaunchArgument('depth_topic', default_value='/camera/camera/  
aligned_depth_to_color/image_raw', description=''),  
DeclareLaunchArgument('camera_info_topic', default_value='/camera/camera/color/  
camera_info', description=''),
```

Topic du Lidar : De la même façon, nous allons devoir récupérer les données Lidar. RTABMAP permet d'utiliser le point cloud 3D fournis par notre lidar. Ici les deux premiers paramètres correspondent à un nuage de points en 2D, similaire à celui utilisé pour slam_toolbox.

Listing 7 – Paramètres de récupération du Lidar

```
DeclareLaunchArgument('subscribe_scan', default_value='false', description=''),
DeclareLaunchArgument('scan_topic', default_value='/scan', description=''),
DeclareLaunchArgument('subscribe_scan_cloud', default_value='true', description=
    ''),
DeclareLaunchArgument('scan_cloud_topic', default_value='/rslidar_points',
    description=''),
DeclareLaunchArgument('scan_normal_k', default_value='0', description=''),
```

Correcteur odométrique : En ce qui concerne l'odométrie, nous n'utiliserons pas l'odométrie visuel mais plutôt l'ICP. En effet, l'ICP est bien plus précise. L'odométrie visuel utilise la caméra (RGB + Depth) et essaie de faire matcher les nuages de points, tandis que l'ICP utilise le Lidar, qui fonctionne dans le noir et repère plus aisément les murs. De plus, il faut désactiver la publication de l'odom par RTAB, qui crée un flux perturbateur sur lequel le robot se base pour estimer sa position.

Listing 8 – Paramètres de l'odométrie

```
DeclareLaunchArgument('visual_odometry', default_value='false', description='...
    '),
DeclareLaunchArgument('icp_odometry', default_value='true', description='...'),
DeclareLaunchArgument('odom_topic', default_value='odom', description='...'),
DeclareLaunchArgument('vo_frame_id', default_value=LaunchConfiguration('
    odom_topic'), description='...'),
DeclareLaunchArgument('publish_tf_odom', default_value='false', description=''),
```

Topic de l'IMU : Pour finir, en fonction de si nous avons un IMU ou non vous pouvez soit renseigner vos valeurs d'IMU ou désactiver l'option. 'wait_imu_to_init' bloque le démarrage de l'odométrie visuelle/ICP jusqu'à ce que l'IMU ait reçu suffisamment de données pour calculer une orientation initiale fiable.

Listing 9 – Paramètres de récupération de l'IMU

```
DeclareLaunchArgument('imu_topic', default_value='/imu/disabled', description='
    ...'),
DeclareLaunchArgument('wait_imu_to_init', default_value='false', description='')
,
```

Ce qui conclut les paramétrages de RTAB. Vous pourrez faire les tests avec ou sans l'ICP. Avec ou sans IMU.

2.3 Première utilisation RTABMAP

Une fois tous ces paramétrage effectuer nous allons pouvoir utiliser rtabmap. A chaque fois que vous lancerez rtab, votre map sera sauvegardé dans `/.ros/rtabmap.db`. Afin de ne pas repartir sur la même carte a chaque fois, si vous voulez effectuer plusieurs essais. Vous pouvez soit faire **rm `/.ros/rtabmap.db`** avant de réexécuter votre programme ou alors ajouter un arguments à chaque lancement :

```
ros2 launch rtabmap_launch rtabmap.launch.py rtabmap_args="--delete_db_on_start"
```




FIGURE 1 – Résultat d'un lancement RTABMAP

Ce que vous devriez voir : La carte au sol avec des murs formés avec le Lidar. Face au robot une reconstruction des images de la caméra avec de la profondeur. Vous pouvez utiliser la télécommande pour déplacer le robot. Je suggère de tourner lentement, en particulier si vous n'avez pas d'IMU ou d'odométrie filtrées. Vous devriez pouvoir reconstruire votre environnement.

3 Navigation

3.1 Identification de problèmes

Comme notre carte est maintenant fournis par rtabmap, nous allons devoir précisé dans le fichier de paramètre. Dans `nav2_params.yaml` ajouter dans le global `costmap`, `static_layers`, en dessous de `map_subscribe_transient_local` : **map_topic : `/rtabmap/-map`**.

Pour ce qui est de la navigation, on l'utilise de la même façon que précédemment. Avant de faire bouger le robot, visualisez la costmap. Pour se faire, comme d'habitude, ADD cherchez `global_costmap` Map. Vous devriez voir qu'il n'y a pas d'inflation. C'est normal mais c'est dangereux :

```
ros2 launch nav2_bringup navigation_launch.py
```

Pour remédier a ce problème on va légèrement modifier le nav2_params.yaml, dans le global costmap et le local costmap modifier :

```
obstacle_layer:  
  plugin: "nav2_costmap_2d::ObstacleLayer"  
  enabled: true  
  observation_sources: pointcloud  
  pointcloud:  
    topic: /rslidar_points  
    max_obstacle_height: 2.0  
    min_obstacle_height: 0.1  
    clearing: true  
    marking: true  
    data_type: "PointCloud2"
```

Grace a ces modifications, la navigation est sécurisée. On vient utiliser les données Lidar 3D. On ne passe plus par un scan transformé par point to laserscan. De cette façon nav est capable de créer l'inflation. La raison pour laquelle nous n'avons pas fait cela pour le premier TP est que slamtoolbox nécessite spécifiquement un laserscan 2D, il ne comprend pas le PointCloud2.

3.2 Fonctionnement :

Avec les modifications effectuées, vous pouvez relancer la navigation, avant de bouger je suggère de vérifier si la costmap est bien paramétrée. Affichez la map du topic de la global costmap, puis changez le color scheme pour costmap.




FIGURE 2 – Affichage de la costmap

Vous pouvez modifier légèrement les valeurs afin de rendre un endroit praticable ou de le sécuriser. Encore une fois, les valeurs dans le fichier de paramètres nav2.

3.3 Avec IMU :

Si vous utilisez un EKF, vérifiez que ces topics sont en ordre (CTRL + F) :

Dans rtabmap.launch.py : Cherchez odom_topic, mettez le nom du topic filtrée. Ensuite, imu_topic, de même précisez le nom de votre topic. Si vous n'êtes pas sûr, faites ros2 topic list, cherchez le nom du topic. Avec VSCode vous pouvez copier coller le nom du topic pour être sûr.

Dans nav2_params.yaml : Cherchez encore une fois odom_topic et mettez le nom du topic filtrée.