
Kurzanleitung ws2812b_rpi

Verdrahtung:



Die WS2812B auf dem Pi benötigen die Bibliothek rpi_w281x von J. Garff als Grundlage. Diese installiere ich. Die Bibliothek ws2812b_rpi installiere ich ebenfalls. Beide sind dann als Bibliothek für alle Projekte verfügbar. Auf dem Pi muss ich vorher evtl. sudo apt-get install cmake sagen. Dies sind die Schritte:

```
cd /tmp
git clone https://github.com/jgarff/rpi_ws281x.git
cd rpi_ws281x
mkdir build; cd build; cmake ..; sudo make install
cd /tmp
git clone https://github.com/Mattscheibe/ws2812b_rpi.git
cd ws2812b_rpi
sudo make install
cp Examples/Makefile /tmp/Makefile; cp Examples/main5.c /tmp
```

Jetzt habe ich in /tmp ein Makefile als Template für zukünftige Projekte, außerdem eine Beispieldatei. Das kopiere ich in ein neues Projektverzeichnis, tippe make make (und passe den Dateinamen an), dann make edit (und gebe ein Programm ein) und dann make run (und lasse es damit laufen).

- Ich kann die Stränge entweder (standardmäßig) an Pin 40 (GPIO21) anschließen. Dann muss ich am Pi nichts ändern (lediglich auf digitales Audio via I2S verzichten) und ich initialisiere mit initLEDs(breite,länge,typ,21); oder mit initLEDsPCM(breite,länge,typ); und kann so maximal 5400 LEDs ansteuern(...).
- \bullet Ich kann auch einen Strang an Pin 12 tun (GPIO18). Dann muss ich am PiPWM-Audioabschalten:
 - Ich lege dazu eine /etc/modprobe.d/snd-blacklist.conf mit diesem Inhalt an:

```
blacklist snd_bcm2835
```

- Ich kommentiere das entsprechende Modul in der /etc/modules aus.
- Ich trage in die /boot/config.txt ein:

```
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_force_edid_audio=1
```

- Ich boote den Pi danach neu.

Ich initialisiere mit initLEDs(breite, länge, typ, 18); oder mit initLEDsPWM(breite, länge, typ); und kann so maximal 2700 LEDs ansteuern.

- Ich kann auch einen Strang an Pin 19 tun (GPIO10). Dann muss ich am Pi 3 oder am Pi 4 (bzw. Pi 400) die core_freq auf einen festen Wert setzen:
 - Ich füge in die /boot/cmdline.txt als Eintrag ein:

```
spidev.bufsiz=32768
```

- Auf einem Pi 3 trage ich in die /boot/config.txt ein:

```
core frea=250
```

- Auf einem Pi 4 oder einem Pi 400 trage ich in die /boot/config.txt ein:

```
core_freq=500
core_freq_min=500
```

- Ich füge mich der Gruppe "gpio" hinzu: sudo adduser pi gpio
- Ich boote den Pi danach neu.

Ich initialisiere mit initLEDs(breite,länge,typ,10); oder mit initLEDsSPI(breite,länge,typ); und kann so maximal 5400 LEDs ansteuern. (Bei mehr als 96 LEDs nutzt der Pi DMA für den Transfer, dessen Puffer erzwingt, genau wie im PCM-Modus, diese Größen,beschränkung".)