# MTK 平台客户升级工具使用说明

# 更改记录

日期	作者	说明	
2015-03-18	George	创建 V1.0	
2016-10-20	George	增加 2503 平台的支持	
2017-04-05	Winny	一些细节的修改	

### 一、功能说明

该软件功能是通过 USB 将手机软件写进 MTK2503 硬件模块或开发板中。

### 二、设备需求

- 1. 电脑一台(包括主机、显示器、键盘、鼠标);
- 2. 数据线
- 3. 如果是直接给模块 VBAT 脚供电: 4V/2A 电源 如果是 Air810 M1 开发板,则普通 usb 线直接连接开发板 usb 口,usb 线另一端连接电脑,即可下载。 USB 线即可供电。如图:




# 三、软件环境及设置


支持 Windows xp、Windows 7、Windows 8、Windows 10 操作系统.

# 四、操作说明

1、打开应用程式 MultiPortFlashDownloadProject.exe,显示如下:



2、USB 线连接电脑,设备管理器中查看生成的串口号(例如: COM 6),具体如下:




3、点击"设置"修改下载工具的起始端口号,例如我电脑生成的是 COM 6, 故我设置的起始端口号为 1, 具体如下:




事实上,其实端口号缺省就是 1,端口号比较小,不用设置;如果端口号比较大,才会有可能设置这个参数。

例如, 其实端口号设置为60,




Apply 之后,工具即显示 COM60-COM75



4、下载设置,选择"下载所有文件"和"USB",根据不同项目选择串口类型。




5、下载文件的选择, 首先选择 ROM 所在的文件夹(选择文件夹即可), 操作如下:



点击确定,显示如下提示:




点确认后,显示如下:



6、勾选相应的端口,点击【全部开始】,然后插上 USB 线,并将模块上电,即可开始下载: 注:请注意顺序,点击【全部开始】->插上 USB 线->模块上电

如果是开发板,则把电源拨杆开关打到 ON 即可上电。如下图中,ON 的方向已经用箭头标出:



### 注:

第一个全部为选择所有串口。这里只勾选设备管理器查看到的端口即可。

第二个全部为所有端口勾选 Auto polling。

Auto poling 功能仅限工厂使用,用于连续下载。如果是调试阶段,不需要勾选 Auto poling。

7、下载进行中和下载完成。

按照顺序会依次下载 DA, BL, Format, DL, FR。下载完成, 会提示如下:

□ 全部 □ 全部					
COM1 Auto polling 1	[	0%	0 sec	开始 停止	
COM2 Auto polling 2	[	0%	0 sec	开始 停止	
COM3 Auto polling 3	[	0%	0 sec	开始 停止	
COM4 Auto polling 4	[	0%	0 sec	开始 停止	
COM5 Auto polling 5	[	0%	0 sec	开始 停止	
COM6 Auto polling 6	Upload0K:1	100%	66 sec	开始 停止	UploadOK:1