PHOTOBOOTH

MANUEL D'UTILISATEUR

3B-500D-F V0.1 (2021-09-23) @Maxime Brochard

Avant l'utilisation, lire attentivement ce manuel afin d'assurer le bon fonctionnement du dispositif. Gardez-le bien à titre de référence dans le futur. Pour toute question, veuillez vous référer au contact en fin de document.

1. Contenu du Kit Photobooth 3B-500D-F

A réception du Photobooth, veuillez vérifier que vous disposez des éléments suivants :

N°	Element	Description
1	Photobooth	Element centrale de la prise de vue sur lequel viennent se raccorder les éléments suivants
2	Trépied	Réglable en hauteur et inclinaison. En bois.
3	Téléviseur/écran	A tube cathodique (vintage), ou écran plat standard*
4	Cable vidéo	Cable composite ou HDMI*
5	Boitier de déclenchement	Pour le déclenchement de la séquence de prise de vue par les utilisateurs
6	Flash	Réglage automatique par le Photobooth en fonction des conditions d'éclairage.

2. Mise en place

N°	ETAPE	DESCRIPTION
1	Choix de l'emplacement	En fonction des critères suivants
1a		Le Photobooth doit être raccordé à une 1 prises secteur 220v classique.
1b		Le Photobooth doit IMPERATIVEMENT être placé et stocké à l'abris des intempéries et des projections/bousculades éventuelles.
1c		Le rendu des photos dépend en grande partie de la luminosité et du décor présent dans la zone de prise de vue
2	Assemblage	
2a		Déplier et verrouiller le trépied 2 à la position et la hauteur désirée, à l'aide des crans de réglage sur chacun des pieds (axe/écrou papillon).
2b		Installer le Photobooth 1 sur le trépied 2, orienter l'objectif de 1 avec l'indication LENS sur le plateau du trépied 2. Une bonne installation se contrôle par la présence d'une légère tension des chainettes en métal sous le plateau du trépied.
2c		A l'aide des 3 écrous papillon, verrouiller 1 sur 2, s'assurer que l'ensemble est stable et ne risque pas de basculer.

N°	ETAPE	DESCRIPTION
2d		Installer le système de Flash 6 sur le Photobooth 1
2e		Raccorder le boitier de déclenchement 5 au panneau arrière de 1 sur la prise labelisée TRIGGER.
2f		* Raccorder le cable vidéo 4 avec : * Le panneau arrière de 1 , sur la prise labelisée **SCREEN. * L'écran/téléviseur 3 sur l'entrée vidéo : *HDMI 1 dans le cas d'un écran *OU* la prise jaune de l'adaptateur péritel dans le cas d'un téléviseur.
2g		Raccorder l'écran/téléviseur 3 sur une prise secteur 220v.
2h		Raccorder le Photobooth 1 sur une prise secteur 220v à l'aide du cable d'alimentation 3 broches.

3. Allumage

IMPORTANT: Avant de continuer, vérifier l'ensemble du cablage mentionné ci-dessus, si cela est validé, procéder à l'allumage du dispositif Photobooth comme suit :

- Basculer l'interrupteur ON/OFF sur *ON*, situé sur le panneau arrière de 1 . Vérifier que la LED verte s'allume. Cela signifie que le système est sous tension. Attendre 25 secondes.
- Allumer le Flash 6 en pressant environ 5 secondes le bouton ON/OFF situé à l'arrière de 6.
- Allumer l'écran ou le téléviseur 3 . Un visuel "Photobooth pressez le bouton!" doit s'afficher sur l'écran, signfiant que le **PHOTOBOOTH 3B-500D-F** est **opérationnel**.

Le dispositif est désormais utilisable par vos utilisateurs, par une simple pression sur le bouton du boitier de déclenchement 5 . Bonne utilisation !

4. Déroulement d'une séquence de prise de vue

Etape	Description
0	Etat initial, le dispositif est en attente d'une action de l'utilisateur.
1	L'utilisateur presse le bouton du boitier de déclenchement 5
2	Le décompte "5, 4, 3, 2, 1" s'affiche à l'écran
2	La phrase "Regardez l'objectif!" s'affiche à l'écran, incitant le ou les sujets à regarder l'objectif de l'appreil situé sur le Photobooth 1
3	La première photo est prise
4	Répétition des étapes 2, 3 et 4 afin de prendre un total de 4 photos entrecoupées du compte à rebours de 5 secondes.
5	La série de 4 photos s'affiche à l'écran sous forme de damier pendant quelques secondes.
6	Fin du cycle, l'écran revient à l'état initial 0, en attente d'une nouvelle pression sur le bouton.