
## 3. 스위치 조정 방법(3권종)

스위치로 아래와 같은 기능을 조정할 수 있으며 스위치의 조작방법은 다음과 같다.



## 3-1 스위치 조정 사양(Rev1.0)

(10년01월06일 기준)

				31 TI					<b>D</b> 0	01.4	(10년01월06일 기준)
스위치 번호				강제 출력시간		반환	5분	RS-	입수		
							워밍업		율	비교	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1~3번	ON	OFF	OFF	/	/	/	/	/	/	/	천원
	OFF	ON	OFF	/	/	/	/	/	/	/	오천원
	OFF	OFF	ON	/	/	/	/	/	/	/	만원
	ON	ON	OFF	/	/	/	/	/	/	/	천원 / 오천원
	ON	OFF	ON	/	/	/	/	/	/	/	천원 / 만원
	OFF	ON	ON	/	/	/	/	/	/	/	오천원 / 만원
	OFF	OFF	OFF	/	/	/	/	/	/	/	천원 / 오천원 / 만원
	ON	ON	ON	입 수 불 가							
4번	지폐반환중 잼발생시			OFF	/	/	/	/	/	/	적용 무(30분기본적용)
	강기	제입수기	기능	ON	/	/	/	/	/	/	적용 유(15초)
5~6번			,		OFF	OFF	/	/	/	/	100ms
	진권 출력 시간				ON	OFF	/	/	/	/	200ms
					OFF	ON	/	/	/	/	300ms
					ON	ON	/	/	/	/	400ms
7번	지폐 반환 기능(솔레노이드 탑재시) OFF							/	/	/	사용 불가
	시폐 단단 기이(르네스에는 탑세시)						ON	/	/	/	사용 가능
8번	OFI 동절기 5분 워밍업 기능							OFF	/	/	사용 불가
0번	호열기 <b>3</b> 판 저장답 기증							ON	/	/	사용 가능
9번		RS-232C 기능								1	사용 불가
기민									ON	1	사용 가능
10번		이스오 포전(시기미 전요)									입수율 높음
10년		입수율 조정(신권만 적용)								ON	입수율 낮음

<sup>\*.</sup> 스위치는 지폐투입방향의 정면에서 보았을 때 좌측상단에 위치함.

<sup>\*</sup> 주의사항 : 스위치 조정시는 반드시 MAIN 전원을 OFF한후 원하는 조정사양으로 Setting 하여 주시기 바랍니다.