

Sede operativa: Via XX Settembre, 49 IT- 22069 Rovellasca (CO) Tel. +39 02 96 96 141 Fax +39 02 96 96 14 14 www.paytec.it info@paytec.it

Payment Technologies S.r.I.
Sede Legale: Via San Vittore, 45 - 20123 Milano - Italy
Cap. Soc. 500.000,00 Euro i.v. - C.F. e P. Iva 07603320966 - N° R.E.A. MI 1970231

ITA

9 dicembre 2014

## EAGLE: inserimento "codice macchina" da tastiera

Release f/w 1.11.00 (12/2014).

Inserimento del codice macchina di 8 cifre XXXXYYYY da tastiera.

Range del codice: da 00000000 a 99999999.

- Entrare nella funzione di inserimento codice macchina premendo contemporaneamente la leva di Escrow + tasto C.
- 2. Compare su display:

# CODE

- 3. Premere il tasto F.
- 4. Compare sul display la prima parte (H) del codice XXXX:

#### Hxxxx

- 5. Con il tasto E incremento e con B decremento il codice. Tenendo premuto più a lungo si attiva l'autorepeat che accelera il conteggio
- 6. Arrivato al valore desiderato di XXXX premo F.
- 7. Compare sul display la seconda parte (L) del codice YYYY:

#### Lyyyy

- 8. Con il tasto E incremento e con B decremento il codice. Tenendo premuto più a lungo si attiva l'autorepeat che accelera il conteggio
- 9. Arrivato al valore desiderato di YYYY premo F.
- 10. Si torna al punto 4 (compare sul display la prima parte [H] del codice XXXX).
- 11. Esco dalla programmazione premendo contemporaneamente la leva di Escrow + tasto C oppure attendo 30 secondi senza premere un tasto oppure spengo il dispositivo.

**ENG** 

9 December 2014

## EAGLE: entering "machine code" from keypad

Update f/w rev. 1.11.00 (12/2012)

Entering machine code (8 digits XXXXYYYY) from keypad.

Code range: 00000000 to 99999999.

- 1. Press Escrow lever + C to enter machine code function.
- 2. The following message is displayed:

### CODE

- 3. Press F.
- 4. The first half (H) of the code (XXXX) is displayed:

## Hxxxx

- 5. Press E to increase the code or B to decrease it. Keep the button pressed to accelerate increase/decrease.
- 6. Once the value desired has been reached, press F.
- 7. The second half (L) of the code (YYYY) is displayed:

### Lyyyy

- 8. Press E to increase the code or B to decrease it. Keep the button pressed to accelerate increase/decrease.
- 9. Once the value desired has been reached, press F.
- 10. Back to point 4 (the first half [H] of the code [XXXX] is displayed).
- 11. How to exit the procedure: press Escrow lever + C, wait 30 seconds in idle state or switch the device OFF.