YEAR 2008

Always check that the revision level of this manual coincides with what is shown on the identification plate.

SUCTION TUBING

/!\ WARNING

DELIVERY

SUCTION

persons and cause pollution.

Nominal recommended pressure:

Minimum recommended nominal diameter: 1"
 Nominal recommended pressure: 10

CURRENT

(Amp)

3.5

6

1.6

2.5

9.5

Max. absorption (

**H.4 CONNECTING THE TUBING** 

sidue that could damage the pump and its accessories

Minimum recommended nominal diameter: 1-1/4" (model E80)

Use tubing suitable for functioning under suction pressure

· Before connection, make sure that the tubing and the suction tank are free of dirt and thread

· Before connecting the delivery tube, partially fill the pump body with diesel fuel to facilitate

· Do not use conical threaded joints that could damage the threaded pump openings if

10 bar

It is the installer's responsibility to use tubing with adequate characteristics.

The use of tubing unsuitable for use with Diesel fuel can damage the pump, injur

Loosening of the connections (threaded connections, flanging, gasket seals) can cause serious ecological and safety problems..

Check all the connections after the initial installation and on a daily basis after that.

H.5 CONSIDERATIONS REGARDING DELIVERY AND SUCTION LINES

The choice of pump model must be made keeping the characteristics of the system in mind.

The combination of the length of the tubing, the diameter of the tubing, the flow rate of the

maximums anticipated such as to cause the (partial) opening of the pump by-pass with the consequent noticeable reduction of the flow rate supplied.

In such cases, to allow correct functioning of the pump, it is necessary to reduce system

resistance, using shorter tubing and/or of wider diameter and line accessories with less

During the start-up phase, with an empty suction tube and the pump wetted with fluid, the electric

pump unit is capable of suctioning the liquid with a maximum difference in height of 2 meters.

It is important to point out that the priming time can be as long as one minute and the presence

of an automatic dispensing nozzle on the delivery line prevents the evacuation of air from the

installation, and, therefore, prevents proper priming.

For this reason, it is always advisable to prime the pump without an automatic delivery nozzle,

verifying the proper wetting of the pump. The installation of a foot valve is recommended to prevent the emptying of the suction tube and keep the pump wet. In this way, the pump will

When the system is functioning, the pump can work with pressure at the inlet as high as

As we have said up to this point, it is important to guarantee low suction pressure by using

ninimum and using suction filters of wide cross-section and foot valves with the lowest

It is very important to keep the suction filters clean because, once clogged, they increase

The difference in height between the pump and the fluid level must be kept as small as possible

and, at any rate, within the 2 meters anticipated for the priming phase.

If this height is exceeded, it will always be necessary to install a foot valve to allow for the filling of

the suction tube and provide tubing of wider diameter. It is recommended that the pump not be

short tubing of a diameter equal to or larger than recommended, reducing curves to a

0.5 bar, beyond which cavitation phenomena can begin, with a consequent loss of flow rate

resistance (e.g., an automatic dispensing nozzle for greater flow rates).

E 80 / E120 pumps are self-priming and characterized by good suction capacity.

1-1/2" (model E120)

To connect the electric motor to the electric power line, open the terminal strip cover and

Verify that the terminal strip blades are positioned according to the diagram provided

Verify the correct direction of rotation of the motor (see the paragraph OVERALL

DIMENSIONS), and, if not correct, invert the connection of the two cables in the

Respect the following (not exhaustive) instructions to ensure a proper electrical

· Use cables characterized by the minimum cross-sections, nominal voltages and wiring-typ

adequate to the electrical characteristics shown in Paragraph E.2 - ELECTRICAL

• In three-phase motors verify the correct direction of rotation (see Paragraph Q - DIMENSIONS

• All motors are equipped with a ground terminal to connect to the ground line of the

· Always close the cover of the terminal strip box before supplying electrical power,

after ascertaining the integrity of the gasket seals that ensure protection

• Check that the quantity of diesel fuel in the suction tank is greater than the amount you

• Make sure that the residual capacity of the delivery tank is greater than the quantity you

· Make sure that the tubing and line accessories are in good condition. Diesel fuel leaks

· Prolonged contact with diesel fuel can damage the skin. The use of glasses and gloves

Extreme operating conditions can raise the motor temperature and, consequently

The thermal protection automatically turns off when the motor is sufficiently cool.

Therefore it is necessary to keep the outlet open to permit the evacuation of the air.

In the priming phase the pump must blow the air initially present in the entire installation out of

If an automatic type dispensing nozzle is installed on the end of the delivery line, the evacuation of the air will be difficult because of the automatic stopping device that keeps the valve closed when the line pressure is too low.

It is recommended that the automatic dispensing nozzle be temporarily disconnected

• Do not run the pump dry. This can cause serious damage to its components

• Single-phase motors are provided with an automatic thermal protection switch.

· Never start or stop the pump by inserting or removing any plugs.

Turn off the pump and wait for it to cool before resuming use.

• During installation and maintenance, make sure that the electric supply lines are not live.

Three-phase motors are supplied with a terminal strip box and terminal strip.

THREE-PHASE MOTORS

/!\ WARNING

AND WEIGHTS)

wish to transfer

wish to transfer.

/!\ WARNING

/!\ WARNING

connect the cables according to the diagram.

for the available power supply voltage.

power supply plug or on the terminal strip.

SPECIFICATIONS and the installation environment...

INITIAL START-UP

can damage objects and injure persons

Do not operate switches with wet hands.

· Always install a suction filter to protect the pump.

cause the thermal protection switch to stop it.

E80 / E120

**MANUALE** D'USO E **MANUTENZIONE** 

ITALIANO

S.p.A. or following request sent to the email address: doc tec@piusi.com The person authorised to compile the technical file and draw up the declaration is Otto Varini as legal representative. Suzzara, 29/12/2009

of the directive 2006/42/EC.

- Machine Directive 2006/42/EC

A INDEX

D Machine description

Technical specifications

F.3 Working cycle

G Moving and transport

MANUFACTURER:

MODEL

/! WARNING

Model:

Serial number:

E.1 Performance specifications

E.2 Electrical specifications
Operating conditions
F.1 Environmental conditions
F.2 Electrical power supply

Available Models: • E80 • E120

Machine and manufacturer identification Declaration of incorporation of partly-completed Machinery

F.4 Fluids permitted / Fluids not permitted

PIUSI SPA

VIA PACINOTTI Z.I. RANGAVINO

230 V 50 Hz 500 W 3.5 A

1400 rpm | Condenser: 450V - 16μF

READ INSTRUCTIONS M0064

C DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY-COMPLETED MACHINERY

Machine designed for the transfer of diesel fuel

Year of manufacture: refer to the year of production shown on the CE plate affixed to the

is intended to be incorporated in a machine (or to be with other machines) so as to create a machine to which applies Machine Directive 2006/42/EC, may not be brought into service before

the machine into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions

To which the essential safety requirements have been applied and complied with what indicated

оттал пех то пте пластите оптестите аррисарте то тле product and snown below: 1.1.3 - 1.1.5 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.3.8 - 1.4.1 - 1.4.2.1 - 1.5.1 - 1.5.2 - 1.5.4 - 1.5.5 - 1.5.8 - 1.5.11 - 1.6.1 - 1.6.3 - 1.6.4 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.3 - 1.7.4.

The documentation is at the disposal of the competent authority following motivated request at Piusi

refer to Lot Number shown on CE plate affixed to product

46029 SUZZARA (MN)

IDENTIFICATION PLATE (EXAMPLE WITH THE FIELDS IDENTIFIED):

000305000

The undersigned: PIUSI S.p.A - Via Pacinotti c.m. - z.i.Rangavino 46029 Suzzara (Mantova) - Italy

E80 - E120

is in conformity with the legal provisions indicated in the directives.

- Low-Voltage Directive 2006/95/EC - Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

HEREBY STATES under its own responsibility, that the partly-completed machinery:

Self-Priming, volumetric, rotating electric vane pump, equipped with by-pass

MACHINE DESCRIPTION


Asynchronous motor, single-phase and three-phase, 4 pole, closed type (protection class IP55 in conformance with EN 60034-5-86 regulations) self-ventilated, directly flanged to the pump body.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

**E.1 PERFORMANCE SPECIFICATIONS** 

The performance diagram shows flow rate as a function of back pressure

|                               |       |           |                  | Typical delivery configuration |                 |                             |                                     |                                      |
|-------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Functioning point             | Model | Flow rate | Back<br>pressure | 4 meters of 1" tube            | K33/K44 meter   | Manual dispensing<br>nozzle | PA80 automatic<br>dispensing nozzle | PA120 automatic<br>dispensing nozzle |
| Α                             | E 80  | 80        | 0.6              | •                              |                 | •                           |                                     |                                      |
| (Maximum flow rate)           | E 120 | 110       | 0.5              | •                              |                 | •                           |                                     |                                      |
| B<br>(Maximum                 | E 80  | 75        | 1.9              | •                              | •               |                             | •                                   |                                      |
| (Maximum<br>back<br>pressure) | E 120 | 105       | 2.5              | •                              | •               |                             |                                     | •                                    |
| С                             | E 80  | 0         | 2.2              |                                | Deli            | very ele                    | nead                                |                                      |
| (Bypass)                      | E 120 | 0         | 2.8              |                                | Delivery closed |                             |                                     |                                      |



! WARNING

The curve refers to the following operating conditions: Fluid: Diesel fuel

The tube and the pump position relative to the fluid level is such that a pressure of 0.3 bar is generated at the nominal flow rate.

the flow rate compared to the same back pressure values.

To obtain the best performance, it is very important to reduce loss of suction

pressure as much as possible by following these instru

• Shorten the suction tube as much as possible Avoid useless elbows or throttling in the tubes Keep the suction filter clean
 Use a tube with a diameter equal to, or greater than, indicated (see Installation)

H.4 Connecting the tubing H.5 Considerations regarding delivery and suction lines H.6 Line accessories

E80 M H.7 Electrical connections E120 M E80 T Daily Use Problems and solutions E120 T Maintenance Noise level E80 110V P Exploded diagrams
Q Dimensions and weights E120 110V

**PUMP MODEL** 

(\*) Refers to functioning with maximum back pressure. B MACHINE AND MANUFACTURER IDENTIFCATION

PRODUCTION YEAR

TECHNICAL DATA

Motorin

OPERATING CONDITIONS

E.2 ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Current

AC

AC

AC

AC

F.1 ENVIRONMENTAL CONDITIONS TEMPERATURE: **RELATIVE HUMIDITY:** 

min. -20°C / max. +60°C max. 90%

/!\ WARNING The temperature limits shown apply to the pump components and must be respected to avoid possible damage or malfunction.

**ENGLISH** (Translated from Italian)

ELECTRICAL POWER

Voltage

230

230

400

400

110

110

(Hz)

50

50

50

50

60

60

F.2 ELECTRICAL POWER SUPPLY

Depending on the model, the pump must be supplied by a single-phase alternating current line whose nominal values are shown in the table in Paragraph E.2 - ELECTRICAL SPECIFICATIONS..

otable variations from the electrical parameters are: Voltage: +/- 5% of the nominal value Frequency: +/- 2% of the nominal value

/! WARNING

Power from lines with values outside the indicated limits can damage the

F.3 WORKING CYCLE

The pumps are designed for continuous use under conditions of maximum back pressure.

oning under by-pass conditions is only allowed for brief periods of time

F.4 FLUIDS PERMITTED / FLUIDS NOT PERMITTED

PERMITTED:

• DIESEL FUEL at a viscosity of from 2 to 5.35 cSt (at a temperature of 37.8°C) Minimum flash point (PM): 55°C

NOT PERMITTED: GASOLINE

• INFLAMMABLE LIQUIDS WITH PM < 55°C

• FIRE - EXPLOSION • LIQUIDS WITH VISCOSITY > 20 cSt MOTOR OVERLOAD PUMP OXIDATION FOOD LIQUIDS CORROSIVE CHEMICAL PRODUCTS

SOLVENTS

Check the packing material on delivery and store in a dry place.

 CONTAMINATION OF THE SAME PUMP CORROSION

**RELATED DANGERS:** 

• FIRE - EXPLOSION

• FIRE - EXPLOSION DAMAGE TO GASKET SEALS

Given the limited weight and size of the pumps (see overall dimensions), moving the pumps does not require the use of lifting devices. he pumps were carefully packed before shipment

H INSTALLATION

H.1 DISPOSAL

The components must be given to companies that specialise in the disposal and recycling of industrial waste and, in particular, the

DISPOSAL OF PACKAGING: The packaging consists of biodegradable cardboard which can be delivered to companies for normal recycling of cellulose.

**DISPOSAL OF METAL COMPONENTS:** Metal parts, whether paint-finished or in stainless steel, can be consigned to scrap metal

DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC COMPONENTS:

these have to be disposed by companies that are specialised in the disposal of electronic components, in accordance with the instructions of 2002/96/EC (see text of Directive below).

ENVIRONMENTAL INFORMATION FOR CUSTOMERS IN THE EUROPEAN European Directive 2002/96/EC requires that the equipment bearing this symbol

on the product and/or its packaging must not be disposed of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this product should be disposed of separately from regular household waste streams. separately information in regular most continuous statements. It is your responsibility to dispose of this and other electric and electronic equipment via designated collection facilities appointed by the government or local authorities.

DISPOSAL OF OTHER PARTS:

The disposal of other parts such as pipes, rubber seals, plastic components and cables should be entrusted to companies that special in the disposal of industrial waste.

DISPOSAL OF PACKAGING

The packing material does not require special precautions for its disposal, not being in any way dangerous or polluting. Refer to local regulations for its disposal.

H.2 PRELIMINARY INSPECTION

• Check that the machine has not suffered any damage during transport or storage.

· Make sure that the motor shaft turns freely.

Clean the inlet and outlet openings, removing any dust or residual packing material.

• Check that the electrical specifications correspond to those shown on the identification plate.

H.3 POSITIONING THE PUMP

• The pump can be installed in any position (pump axis vertical or horizontal).

· Attach the pump using screws of adequate diameter for the attachment holes provided in the base of the pump (see the section "OVERALL DIMENSIONS" for their position and

THE MOTORS ARE NOT OF AN ANTI-EXPLOSIVE TYPE.

G MOVING AND TRANSPORT

In the case that the suction tank is higher than the pump, it is advisable to install

/!\ WARNING

subsequently always start up immediately.

installed at a difference in height greater than 3 meters.

and increase of system noise

possible resistance.

H.6 LINE ACCESSORIES The pumps are furnished without line accessories. Following is a list of the most common line

**DELIVERY:** 

SUCTION · Automatic dispensing nozzle · Foot valve with filter Rigid and flexible tubing

accessories whose use is compatible with the proper functioning of the pumps.

· Manual dispensing nozzle Flexible tubing

Pump suction filter

**!** WARNING

nsibility to provide the line accessories necessary for the safe and proper functioning of the pump.

The use of accessories unsuitable for use with diesel fuel can damage the pum injure persons and cause pollution..


IT IS THE INSTALLER'S RESPONSIBILITY TO APPLY THE FOLLOWING SIGNALS ON THE MACHINE ANYWHERE E80/E120 WILL BE USED:




H.7 COLLEGAMENTI ELETTRICI

SINGLE-PHASE MOTORS

Single-phase motors are supplied with a pre-existing 2-meter cable with electric plug. To change the cable, open the terminal strip cover and connect the line according to the following diagram:





Single-phase motors are supplied with a bipolar switch and capacitor wired and installed inside the terminal strip box (see diagram).

The characteristics of the capacitor are shown on the identification plate for each pump model. The switch has the sole function of starting/stopping the pump and cannot in any way substitute for the main circuit breaker provided for in the applicable regu

**!\ WARNING** 

The pumps are supplied without electrical safety equipment such as fuses, motor protectors, systems to prevent accidental restarting after power failures or others. It is indispensable to install an electric panel, upstream from the pump's power supply line, equipped with an appropriate residual current operated circuit breaker

It is the installer's responsibility to perform the electrical connections with respect for the applicable regulations.

The priming phase can last from several seconds to a few minutes, as a function of

If this phase is prolonged, stop the pump and verify: • That the pump is not running completely dry;

during the initial start-up phase.

• That the suction tubing is not allowing air to seep in;

• That the suction filter is not clogged • That the suction height is not greater than 2 meters (if the height is greater than 2 meters, fill the suction tube with fluid);

• That the delivery tube is allowing the evacuation of the air.

When priming has occurred, verify that the pump is operating within the anticipated range in particular:

• That under conditions of maximum back pressure, the power absorption of the motor stays within the values shown on the identification plate;

• That the suction pressure is not greater than 0.5 bar; • That the back pressure in the delivery line is not greater than the maximum back pressure anticipated for the pump.

DAILY USE

a. If using flexible tubing, attach the ends of the tubing to the tanks. In the absence of an appropriate slot, solidly grasp the delivery tube before beginning dispensing

b. Before starting the pump make sure that the delivery valve is closed (dispensing nozzle

c. Turn the ON/OFF switch to ON. The by-pass valve allows functioning with the delivery closed for only brief periods

d. Open the delivery valve, solidly grasping the end of the tubing. e. Close the delivery valve to stop dispensing.

f. When dispensing is finished, turn off the pump.

**!** WARNING

Functioning with the delivery closed is only allowed for brief periods (2-3 minutes maximum). After use, make sure the pump is turned off.

LACK OF ELECTRIC POWER:

A lack of electric power, with the consequent accidental stopping of the pump, can be caused

- A safety device tripping - A drop in line voltage

In either case, act as follows a. Close the delivery valve

b. Attach the end of the delivery to the slot provided on the tank c. Turn the ON/OFF switch to the OFF position.

Resume operations as described in Paragraph L - DAILY USE, after determining the cause of the stoppage.

N MAINTENANCE

E 80 / E 120 pumps are designed and constructed to require a minimum of

 $\bullet$  On a weekly basis, check that the tubing joints have not loosened, to avoid any leakage.

• On a monthly basis, check the pump body and keep it clean of any impurities.

• On a monthly basis, check and keep the pump filter clean and any other filters installed.

On a monthly basis, check that the electric power supply cables are in good condition

O NOISE LEVEL

Under normal working conditions the noise emission from all models does not exceed the value of 70 dB at a distance of 1 meter from the electric pump.

**Bulletin M0064C IT/EN - Rev.1** 

**USE AND MAINTENANCE ENGLISH MANUAL** 

H.1 Smaltimento

H.6 Accessori di linea

Uso giornaliero Problemi e soluzioni

mbri e pesi

Manutenzione

O Livello di rumore

H.2 Controlli preliminari
H.3 Posizionamento della pomp

H.4 Collegamento delle tubazior

mandata ed aspirazione

ANNO DI PRODUZIONE

- DATI TECNICI

H.5 Considerazioni sulle linee d

### A INDICE

- B Identificazione macchina e costruttore
   Dichiarazione di incorporazione
- delle quasi-macchine D Descrizione della macchina E Dati tecnici E.1 Prestazioni
- E.2 Dati elettrici Condizioni operative F.1 Condizioni ambientali F.2 Alimentazione elettrica F.3 Ciclo di lavoro F.4 Fluidi ammessi / Fluidi non ammessi
- G Movimentazione e trasporto
  H Installazione

# B IDENTIFICAZIONE MACCHINA E COSTRUTTORE

Modelli disponibili: • E80 • E120

COSTRUTTORE: PIUSI SPA

VIA PACINOTTI Z.I. RANGAVINO 46029 SUZZARA (MN)

TARGHETTA (ESEMPI CON IDENTIFICAZIONE DEI CAMPI):



ATTENZIONE Controllare sempre che la revisione del presente manuale coincida con quella indicata sulla targhetta.

### C DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DELLE QUASI MACCHINE

PIUSI S.p.A - Via Pacinotti c.m. - z.i.Rangavino 46029 Suzzara (Mantova) - Italia La sottoscritta:

DICHIARA sotto la propria responsabilità, che la quasi macchina: Macchina destinata al travaso di gasolio

Modello: E80 - E120 Matricola: riferirsi al Lot Number riportato sulla targa CE apposta sul prodotto

Anno di costruzione: riferirsi all'anno di produzione riportato sulla targa CE apposta sul è destinata ad essere incorporata in una macchina (o ad essere con altre macchine) onde costituire una macchina cui si applica la Direttiva Macchine 2006/42/CE, non potrà essere messa in servizio prima che la macchina nella quale sarà incorporata venga dichiarata conforme alle

disposizioni della direttiva 2006/42/CE.

è conforme alle disposizioni legislative che traspongono le direttive - Direttiva Macchine 2006/42/CE

D DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

con valvola di by-pass.

E DATI TECNICI

E.1 PRESTAZIONI

E 80

E 120

E 80

E 120

E 80

E 120

В

!\ ATTENZIONE

- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

Alla quale sono stati applicati e rispettati i requisiti essenziali di sicurezza, riportati negli allegati I della direttiva macchine applicabili al prodotto e riportati di seguito: 1.1.3 - 1.1.5 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.3.8 - 1.4.2.1 - 1.5.1 - 1.5.2 - 1.5.4 - 1.5.5 - 1.5.8 - 1.5.11 - 1.6.1 - 1.6.3 - 1.6.4 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.3 - 1.7.4.

La documentazione è a disposizione dell'autorità competente su motivata richiesta presso Piusi S.p.A. o richiedendola all'indirizzo e-mail: doc tec@piusi.com La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico e a redigere la dichiarazione è Otto Varini in qualità di legale rappresentante. Motorin

POMPA: Elettropompa rotativa autoadescante di tipo volumetrico a palette, equipaggiata

MOTORE: Motore asincrono monofase e trifase, a 4 poli, di tipo chiuso (classe di protezion

Il diagramma delle prestazioni, mostra la portata in funzione della contropressione

Portata

110

75

105

0

IP55 secondo la normativa EN 60034-5-86) autoventilato, direttamente flangiato al

0.6

0.5

1.9

2.5

2.2

Contropressione

Condizioni di aspirazione: Il tubo e la posizione della pompa rispetto al livello del fluido è tale che si generi una depressione di 0,3 bar alla portata

depressione che riducono la portata a fronte degli stessi valori di contropressione.

Per ottenere le migliori prestazioni è molto importante ridurre il più possibile le

Tenere pullto il filtro di aspirazione
 Usare un tubo di diametro uguale o maggiore al minimo indicato (vedi installazione)

La curva si riferisce alle seguenti condizioni operative:

Evitare inutili gomiti o strozzamenti nei tubi

20°C

perdite di pressione in aspirazione seguendo le seguenti indicazior • Accorciare il più possibile il tubo di aspirazione

Tipica configurazione in manda

•

Mandata chiusa

• •

Suzzara, 29/12/2009

### E.2 DATI ELETTRICI

|               | Al       | CORRENTE         |                   |                                     |
|---------------|----------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| MODELLO POMPA | Corrente | Voltaggio<br>(V) | Frequenza<br>(Hz) | Massimo assorbi-<br>mento (*) (Amp) |
| E80 M         | AC       | 230              | 50                | 3.5                                 |
| E120 M        | AC       | 230              | 50                | 6                                   |
| E80 T         | AC       | 400              | 50                | 1.6                                 |
| E120 T        | AC       | 400              | 50                | 2.5                                 |
| E80 110V      | AC       | 110              | 60                | 10                                  |
| E120 110V     | AC       | 110              | 60                | 9.5                                 |

(\*) si riferiscono al funzionamento con la massima contropressione.

### CONDIZIONI OPERATIVE

### F.1 CONDIZIONI AMBIENTALI

TEMPERATURA: UMIDITA' RELATIVA: min. -20°C / max. +60°C max. 90%

!\ ATTENZIONE

Le temperature limite indicate si applicano ai componenti della pompa e devono essere rispettate per evitare possibili danneggiamenti o malfunzionamenti.

### F.2 ALIMENTAZIONE ELETTRICA

In funzione del modello la pompa deve essere alimentata da linea monofase o trifase n corrente alternata, i cui valori nominali sono indicati nella tabella del paragrafo E.2 - DATI ELETTRICI. Le massime variazioni accettabili per i parametri elettrici sono:

Tensione: +/- 5% del valore nominale Frequenza: +/- 2% del valore nominale

!\ ATTENZIONE

L'alimentazione da linee con valori al di fuori dei limiti indicati, può causare danni ai

### F.3 CICLO DI LAVORO

Le pompe sono progettate per uso continuativo in condizioni di massima contropressione

Il funzionamento in condizioni di by-pass è ammesso solo per periodi brev (2/3 minuti max).

### F.4 FLUIDI AMMESSI / FLUIDI NON AMMESSI

### AMMESSI:

• GASOLIO a viscosità da 2 a 5,35 cSt (a temperatura 37.8°C) Punto di infiammabilità minimo (PM): 55°C

NON AMMESSI:

BENZINA

• LIQUIDI INFIAMMABILI con PM < 55°C • INCENDIO - ESPLOSIONE • LIQUIDI CON VISCOSITA' > 20 cSt

• LIQUIDI ALIMENTAR

• PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI

SOLVENTI

### PERICOLI RELATIVI: INCENDIO - ESPLOSIONE

 SOVRACCARICO DEL MOTORE OSSIDAZIONE DELLA POMPA

 CONTAMINAZIONE DEGLI STESSI CORROSIONE DELLA POMPA DANNI ALLE PERSONE

INCENDIO - ESPLOSIONE

## G MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

Controllare l'imballo al ricevimento e immagazzinare in luogo asciutto.

Dato il limitato peso e dimensione delle pompe (vedere INGOMBRI), la movimentazione delle pompe non richiede l'uso di mezzi di sollevamento. Prima della spedizione le pompe sono accuratamente imballate

### H INSTALLAZIONE

### H.1 SMALTIMENTO

in caso di demolizione, le parti di cui è composto devono essere affidate a ditte specializzate nello smaltimento e riciclaggio dei rifiuti industriali e, in particolare:

SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO:

imballaggio è costituito da cartone biodegradabile che può essere consegnato alle aziende per il normale recupero della cellulosa.

SMALTIMENTO DELLE PARTI METALLICHE: Le parti metalliche, sia quelle verniciate, sia quelle in acciaio inox sono normalmente

## ecuperabili dalle aziende specializzate nel settore della rottamazione dei metalli

SMALTIMENTO DEI COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI: Devono obbligatoriamente essere smaltite da aziende specializzate nello smaltimento dei componenti elettronici, in conformità alle indicazioni della direttiva 2002/96/CE (vedi testo

## INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AMBIENTE PER I CLIENTI RESIDENTI NELL'UNIONE

**EUROPEA** La direttiva Europea 2002/96/EC richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. E' responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di

raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali.

### SMALTIMENTO DI ULTERIORI PARTI:

Ulteriori parti, come tubi, guarnizioni in gomma, parti in plastica e cablaggi, sono da affidare a ditte specializzate nello smaltimento dei rifiuti industriali.

Il materiale di imballo non richiede speciali precauzioni di smaltimento, non essendo in alcun modo pericoloso o inquinante Per lo smaltimento fare riferimento ai regolamenti locali.

• Controllare che la macchina non abbia subito danni durante il trasporto o

# · Assicurarsi che l'albero motore ruoti liberamente.

H.2 CONTROLLI PRELIMINARI

• Pulire con cura le bocche di aspirazione e mandata rimuovendo eventuale polvere o

Controllare che i dati elettrici corrispondano con quelli indicati in targhetta.

# H.3 POSIZIONAMENTO DELLA POMPA

· La pompa può essere installata in qualunque posizione (asse pompa verticale o

• Fissare la pompa utilizzando viti di diametro adeguato ai fori di fissaggio previsti nella zampatura della pompa (vedi sezione INGOMBRI per posizione e dimensione di questi)

I MOTORI NON SONO DI TIPO ANTIDEFLAGRANTE. Non installare dove possono essere presenti vapori infiammabili.

### H.4 COLLEGAMENTO DELLE TUBAZIONI

- Prima del collegamento accertarsi che le tubazioni e il serbatoio di aspirazione siano privi di
- scorie o residui di filettatura che potrebbero danneggiare la pompa e gli accessori.

   Prima di collegare la tubazione di mandata riempire parzialmente il corpo pompa con
- Non utilizzare giunti di collegamento a filettatura conica che potrebbero causare danni alle bocche filettate delle pompe se serrati eccessivamente

### **TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE**

Diametri nominali minimi raccomandati: 1"1/4 (per modello E80) 1"1/2 (per modello E120) Pressione nominale raccomandata: 10 bar Utilizzare tubazione adatte all'utilizzo in depressione

- Diametri nominali minimi raccomandati: 1"

E' responsabilità dell'installatore utilizzare tubazione di adequate caratteristiche L'utilizzo di tubazioni inadatte all'uso con gasolio può causare danni alla pompa o all

persone e inquinamento. L'allentamento delle connessioni (connessioni filettate, flangiature, guarnizioni) può Controllare tutte le connessioni dopo l'installazione e successivament Se necessario serrare tutte le connessioni.

### H.5 CONSIDERAZIONI SULLE LINEE DI MANDATA E ASPIRAZIONE

La scelta del modello di pompa da utilizzare dovrà essere fatta tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto. La combinazione della lunghezza del tubo, del diametro del tubo, della portata di gasolio e

degli accessori di linea installati, possono creare contropressione superiori a quelle massime previste tali da causare l'apertura (parziale) del bypass della pompa con conseguente

sensibile riduzione della portata erogata.

In questi casi, per consentire un corretto funzionamento della pompa, é necessario ridurre le resistenze dell'impianto, utilizzando tubazioni più corte e/o di maggior diametro ed accessor di linea con resistenze minori (es. una pistola automatica per portate maggiori).

Le pompe E80 / E120 sono autoadescanti e caratterizzate da una buona capacità di Durante la fase di avviamento con tubo di aspirazione svuotato e pompa bagnata dal fluido, il

ruppo elettropompa è in grado di aspirare il liquido con un dislivello massimo di 2 metri. ' importante segnalare che il tempo d'adescamento può durare fino ad un minuto e l'eventuale presenza di una pistola automatica in mandata impedisce l'evacuazione dell'aria dall'installazione, e quindi il corretto adescamento. Pertanto è sempre consigliabile eseguire le operazioni di adescamento senza pistola automatica, verificando la corretta bagnatura della

Si raccomanda di installare sempre una valvola di fondo per impedire lo svuotamento della tubazione di aspirazione e mantenere bagnata la pompa; in questo modo le successive Quando l'impianto è in funzione, la pompa può lavorare con depressioni alla bocca

d'aspirazione fino a 0.5 bar dopodiché possono avere inizio fenomeni di cavitazione, con conseguente caduta della portata e aumento della rumorosità dell'impianto. Per quanto esposto è importante garantire basse depressioni all'aspirazione, utilizzando tubazioni brevi e di diametro maggiore o uguale a quello consigliato, ridurre al minimo le curve e utilizzare filtri in aspirazione di ampia sezione e valvole di fondo con la minima resistenza

E' molto importante mantenere puliti i filtri d'aspirazione perché una volta intasati aumentano la resistenza dell'impianto.

Il dislivello tra pompa e livello del fluido deve essere mantenuto il più basso possibile e comunque entro i 2 metri previsti per la fase d'adescamento.

Se si supera questa altezza occorre installare sempre una valvola di fondo per consentire il riempimento della tubazione d'aspirazione, e prevedere tubazioni di diametro maggiore. Si consiglia comunque di non installare la pompa per dislivelli maggiori di 3 metri.

Nel caso che il serbatoio d'aspirazione risulti più alto della pompa è consigliab prevedere una valvola rompi-sifone per impedire accidentali fuoriuscite di gasolio.

## H.6 ACCESSORI DI LINEA

Le pompe sono fornite senza accessori di linea. Nel seguito sono elencati i più comuni

## MANDATA:

ASPIRAZIONE: · Pistole automatich

· Valvola di fondo con filtro Pistola manuale · Tubazioni rigide e flessibili Filtro in aspirazione pompa

accessori di linea il cui utilizzo è compatibile con il corretto utilizzo delle pompe.

Tubazioni flessibil

# !\ ATTENZIONE

E' responsabilità dell'installatore provvedere agli accessori di linea necessari per un sicuro e corretto funzionamento della pompa. L'uso di accessori inadatti all'uso con olio può causare danni alla pompa o alle

### !\ ATTENZIONE

E' CURA DELL'INSTALLATORE APPLICARE LA SEGUENTE SEGNALETICA A BORDO MACCHINA OVE E80 / E120 VERRÀ



# H.7 COLLEGAMENTI ELETTRICI

### MOTORI MONOFASE

seguente schema:

I motori monofase sono forniti con un cavo già esistente di 2 mt. con spina. Per cambiare il cavo aprire il coperchio della morsettiera e connettere la linea secondo

> LINEA TRIFASE MONOFASE C.A. AL MOTORE

### I motori monofase sono forniti con interruttore bipolare e condensatore cablati e installati all'interno della scatola morsettiera (vedi schema).

Le caratteristiche del condensatore sono indicate per ciascun modello sulla targhetta della L'interruttore ha la sola funzione di marcia/arresto della pompa e non può in alcun modo sostituire l'interruttore generale previsto dalle applicabili normative.

# !\ ATTENZIONE

Le pompe sono fornite senza apparecchiature elettriche di sicurezza quali fusibili, motoprotettori, sistemi contro la riaccensione accidentale dopo periodi di mancanza di alimentazione o altri; è indispensabile installare a monte della linea di alimentazione della pompa un quadro elettrico di alimentazione dotato di interruttore E' responsabilità dell'installatore effettuare il collegamento elettrico nel rispetto delle

MOTORI TRIFASE

I motori trifase sono forniti con scatola morsettiera e morsettiera.

Per collegare il motore elettrico alla linea di alimentazione, aprire il coperchio della morsettiera e connettere i cavi secondo lo schema.

**ITALIANO** (Lingua Originale)

### !\ ATTENZIONE

Verificare che le lame della morsettiera siano posizionate secondo lo schema previsto per la tensione di alimentazione disponibile. Verificare il corretto senso di rotazione del motore (vedere paragrafo INGOMBRI), ed in caso negativo invertire il collegamento dei 2 cavi nella spina di alimentazione o

Rispettare le seguenti indicazioni (non esaustive) per assicurare una corretta installazione

- Durante l'installazione e le manutenzioni accertarsi che le linee elettriche di alimentazione
- · Utilizzare cavi caratterizzati da sezioni minime, tensioni nominali e tipo di posa adeguati alle
- caratteristiche indicate nel paragrafo E.2 DATI ELETTRICI e all'ambiente di installazion • Per i motori trifase, accertarsi del corretto senso di rotazione, con riferimento al paragrafo Q
- INGOMBRI E PESI. • Tutti i motori sono equipaggiati con terminale di terra da collegare alla linea di terra della
- · Chiudere sempre il coperchio della scatola morsettiera prima di fornire alimentazione elettrica, dopo essersi accertati dell'integrità delle guarnizioni che assicurano il grado di

### PRIMO AVVIAMENTO

- · Controllare che la quantità di gasolio presente nel serbatoio di aspirazione sia maggiore di
- Assicurarsi che la capacità residua del serbatoio di mandata sia maggiore di quella che si
- Non utilizzare la pompa a secco; ciò può comportare seri danni ai suoi componenti.
- · Assicurarsi che le tubazioni e gli accessori di linea siano in buone condizioni. Perdite di gasolio possono causare danni a cose e persone.
- Installare sempre un filtro in aspirazione in modo da proteggere la pompa.
- Non avviare o arrestare mai la pompa inserendo o disinserendo eventuali spine
- Non intervenire sugli interruttori a mani bagnate. • Un prolungato contatto della pelle con il gasolio può provocare danni. L'utilizzo di occhiali e
- I motori monofase sono provvisti di interruttore automatico di protezione termica.

Condizioni operative estreme possono causare l'innalzamento della temperatura del motore e conseguentemente il suo arresto per l'intervento della protezione termica. Spegnere la pompa e attenderne il raffreddamento prima di riprenderne l'uso.

La protezione termica si disinserisce automaticamente quando il motore si é

Nella fase di adescamento la pompa deve scaricare dalla linea di mandata l'aria inizialmente presente in tutta l'installazione. Pertanto è necessario mantenere aperto lo scarico per consentire l'evacuazione dell'aria.

# !\ ATTENZIONE

Se alla fine della linea di mandata è installata una pistola di tipo automatico, l'evacuazione dell'aria può essere difficoltosa a causa del dispositivo d'arresto automatico che mantiene la valvola chiusa quando la pressione della linea è troppo bassa. E' raccomandato smontare provvisoriamente la pistola automatica nella fase

# La fase di adescamento può durare da qualche secondo a pochi minuti, in funzione delle

- che la pompa non giri completamente a secco;
- che la tubazione di aspirazione garantisca l'assenza di infiltrazioni;
- · che il filtro in aspirazione non sia intasato; • che l'altezza di aspirazione non sia maggiore di 2 mt. (se l'altezza è maggiore di 2 mt., riempire il tubo d'aspirazione di fluido);
- che la tubazione di mandata garantisca l'evacuazione dell'aria.

Se tale fase si prolunga eccessivamente, arrestare la pompa e verificare:

## Ad adescamento avvenuto, verificare che la pompa funzioni all'interno del campo previsto in particolare:

- che nelle condizioni di massima contropressione l'assorbimento del motore rientri nei valori indicati in targhetta; • che la depressione in aspirazione non superi 0.5 bar;
- · che la contropressione in mandata non superi la massima contropressione prevista dalla

# L USO GIORNALIERO

- a. Se si utilizzano tubazioni flessibili, fissare le estremità di queste ai serbatoi. In caso di assenza di opportuni alloggiamenti, impugnare saldamente l'estremità della tubazione di mandata prima di iniziare l'erogazione.
- b. Prima di avviare la pompa assicurarsi che la valvola in mandata sia chiusa (pistola di erogazione o valvola di linea)
- c. Azionare l'interruttore di marcia. La valvola di by-pass consente il funzionamento a mandata chiusa solo per brevi periodi.
- d. Aprire la valvola in mandata, impugnando saldamente l'estremità della tubazione e. Chiudere la valvola in mandata per arrestare l'erogazione.
- f. Quando l'erogazione é completata spegnere la pompa.

## !\ ATTENZIONE

Il funzionamento a mandata chiusa è ammesso solo per brevi periodi (2/3 minuti max) Dopo l'uso assicurarsi che la pompa sia spenta.

### MANCANZA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA:

intervento dei sistemi di sicurezza

- caduta di linea

Una mancanza di alimentazione elettrica, col conseguente arresto accidentale della pompa, può esser dovuto a:

In ogni caso operare come segue: a. Chiudere la valvola di mandata

c. Portare l'interruttore di comando in posizione OFF.

prendere le operazioni come descritto alla sezione L - USO GIORNALIERO, dopo aver determinato la causa dell'arresto.


b. Fissare l'estremità della mandata nell'alloggiamento previsto sul serbatoio

### **ITALIANO** (Lingua Originale)

M PROBLEMI E SOLUZIONI

| PROBLEMA  | POSSIBILE CAUSA   | AZIONE CORRETTIVA   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   | Mancanza di alimentazione   | Controllare le connessioni<br>elettriche ed i sistemi di<br>sicurezza   |  |  |
| IL MOTORE NON GIRA                                    | Rotore bloccato   | Controllare possibili danni o ostruzioni agli organi rotanti  |  |  |
|   | Intervento del motoprotettore termico   | Attendere il raffreddamento de<br>motore, verificare la ripartenza<br>ricercare la causa della<br>sovra temperatura |  |  |
|   | Problemi al motore  | Contattare il servizio assistenz  |  |  |
| IL MOTORE GIRA<br>LENTAMENTE IN FASE<br>DI AVVIAMENTO | Bassa tensione di alimentazione   | Riportare la tensione nei limiti<br>previsti  |  |  |
|   | Basso livello serbatoio di aspirazione  | Riempire il serbatoio   |  |  |
| PORTATA BASSA<br>O NULLA                              | Valvola di fondo bloccata   | Pulire e/o sostituire la valvola  |  |  |
|   | Filtro intasato   | Pulire il filtro  |  |  |
|   | Eccessiva depressione dell'aspirazione  | Abbassare la pompa rispetto<br>al livello del serbatoio o<br>aumentare la sezione delle<br>tubazioni                |  |  |
|   | Elevate perdite di carico<br>nel circuito (funzionamento<br>a by-pass aperto) | Usare tubazioni più corte o di<br>maggior diametro  |  |  |
|   | Valvola di by-pass bloccata   | Smontare la valvola, pulirla e/o sostituirla  |  |  |
|   | Ingresso d'aria nella pompa<br>o nel tubo di aspirazione                      | Controllare la tenuta delle connessioni   |  |  |
|   | Restrizione del tubo in aspirazione   | Utilizzare un tubo adatto a lavorare in depressione   |  |  |
|   | Bassa velocità di rotazione   | Controllare la tensione alla<br>pompa; regolare la tensione e/<br>usare cavi di maggior sezione                     |  |  |
|   | La tubazione di aspirazione poggia sul fondo del serbatoio                    | Sollevare la tubazione  |  |  |
|   | Presenza di cavitazione   | Ridurre la depressione<br>dell'aspirazione  |  |  |
| ELEVATA<br>RUMOROSITA'<br>DELLA POMPA                 | Funzionamento irregolare del by-pass  | Erogare sino a spurgare l'aria presente nel circuito  |  |  |
|   | Presenza di aria nel gasolio  | Verificare connessioni in aspirazione   |  |  |
| PERDITE DAL<br>CORPO POMPA                            | Danneggiamento della tenuta   | Controllare ed eventualmente sostituire la tenuta meccanica   |  |  |


## P ESPLOSO / EXPLODED DIAGRAM




## !\ ATTENZIONE / WARNING

Accompagnare sempre il numero della posizione del ricambio con il cod. prodotto Always specify the spare part position number with the product code and serial

## Q INGOMBRI E PESI / DIMENSIONS AND WEIGHTS





# N MANUTENZIONE

- Le pompe E80 / E120 sono state progettate e costruite per richiedere una minima
- Controllare settimanalmente che i giunti delle tubazioni non siano allentati, per evitare eventuali perdite.
- Controllare mensilmente il corpo pompa e mantenerlo pulito da eventuali impurità. · Controllare mensilmente e mantenere pulito il filtro della pompa e gli eventuali altri filtri

# O LIVELLO DI RUMORE

In normali condizioni di funzionamento l'emissione di rumore di tutti i modelli non supera il valore di 70 dB alla distanza di 1 metro dall'elettropompa.

• Controllare mensilmente che i cavi di alimentazione elettrica siano in buone condizioni.