# Библиотека пользовательского интерфейса модуля LTR24

## Крейтовая система LTR

Руководство программиста

Автор: Ковалев О.А., Борисов А.В.

Последнюю версию руководства можно скачать на сайте ООО "Л-Кард".

ООО "Л-Кард" оставляет за собой право обновлять документацию без уведомления пользователей об изменениях.

#### Контактная информация ООО "Л Кард":

Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 5, корп. 4, стр. 2

Тел.: (495) 785-95-25

Факс: (495) 785-95-14

Сайт: http://www.lcard.ru

FTP: ftp://ftp.lcard.ru/pub

#### E-mail:

Отдел продаж: sale@lcard.ru
Тех. поддержка: support@lcard.ru
Отдел кадров: job@lcard.ru
Общие вопросы: lcard@lcard.ru

#### Представители в регионах:

• Украина: HOLIT Data Sistems, http://www.holit.com.ua, (044) 241-6754

• Санкт-Петербург: Autex Spb Ltd., http://www.autex.spb.ru, (812) 567-7202

• Новосибирск: Сектор-Т, http://www.sector-t.ru, (383-2) 396-592

• Екатеринбург: Ack, http://www.ask.ru, 71-4444

• Казань: OOO "Шатл", shuttle@kai.ru, (8432) 38-1600

### История ревизий настоящего документа.

Ревизия	Дата	Примечания по внесенным изменениям
1.0.0	24.04.2013	Первая доступная для пользователя ревизия
1.0.1	3.09.2013	Добавлено описание возможности коррекции АЧХ модуля, новых режимов для LTR24-2, учтены изменения параметров LTR24_ProcessData() и полей структур.

### Оглавление

1. Оч	ем этот документ	6
2. Обі	цая информация	6
2.	I. Форматы данных	6
2.	2. Калибровка	7
3. Ист	ользование	8
3.	1. Подключение к проекту	8
3.	2. Работа с библиотекой	9
3	3. Настройка модуля	11
3.4	4. Коррекция AЧX	11
4. Оп	исание API	13
4.	1. Константы	13
	Коды частот дискретизации	13
	Коды диапазонов в режиме дифференциальный вход	14
	Коды диапазонов в режиме ІСР-вход	14
	Значения источника тока	14
	Коды форматов	15
	Флаги, управляющие обработкой данных	15
	Коды ошибок	15
4.	2. Типы и структуры данных	16
	TLTR24_AFC_IIR_COEF	16
	TLTR24_AFC_COEFS	16
	TINFO_LTR24	17
	TLTR24	18
	Формат данных. Устанавливается равным одной из констант «Коды диапазонов в режи	имє
ІСР-вх	од	19
	Значения источника тока	
4	3. Функции	21
	LTR24_GetVersion	21
	LTR24_GetErrorString	21
	LTR24 Init	21

	LTR24_Open	. 21
	LTR24_Close	. 22
	LTR24_IsOpened	. 22
	LTR24_GetConfig	. 23
	LTR24_SetADC	. 23
	LTR24_Start	. 23
	LTR24_Stop	. 24
	LTR24_Recv	. 24
	LTR24_RecvEx	. 26
	LTR24_ProcessData	. 26
	LTR24_SetZeroMode	. 28
	LTR24_SetACMode	. 28
	LTR24_StoreMcs	. 28
	LTR24_RestoreMcs	. 29
	LTR24_ClearMcsSlot	. 29
	LTR24_InvalidateMcsSlot	. 30
	LTR24_FindFrameStart	. 30
1.4.	Форматы данных	. 31
	Кадр	. 31
	20-битный отсчет	. 31
	24 Surriu iğ organor	21

### 1. О чем этот документ...

Данный документ — это руководство программиста. Здесь рассматриваются вопросы прикладного программирования для модуля LTR24 с использованием библиотеки *ltr24api*. Здесь не затронуты вопросы, связанные с подключениями, принципом работы и архитектурой аппаратной части модуля LTR24. Информация по данной тематике доступна в документе «Крейтовая система LTR. Руководство пользователя».

### 2. Общая информация

Библиотека *ltr24api* является интерфейсом прикладного программирования модуля сбора данных LTR24 крейтовой системы LTR. Данный модуль с точки зрения программирования представляет собой 24-битный 4-канальный АЦП.

Основные особенности модуля LTR24:

- 4 канала, которые могут работать либо в режиме «Диф. вход», либо в режиме «ІСРвход»
- 2 диапазона ( $\pm 2$ В и  $\pm 10$ В в режиме «Диф. вход» или  $\sim 1$ В и  $\sim 5$ В в режиме «ІСР-вход»)
- 16 частот дискретизации (от 610,352 Гц до 117,188 кГц)
- 2 формата данных (20- и 24-битный)
- Возможность включения одного из тестовых режимов измерения собственного нуля или «ICP-тест»
- Режим отсечки постоянной составляющей по каждому каналу

Режимы «ICP-вход» и «ICP-тест» доступны только для модификации LTR24-2, которая имеет дополнительные входы для подключения ICP-датчиков. Программным образом можно проверить, доступны ли данные режимы с помощью поля SupportICP структуры с информацией о модуле (типа TINFO\_LTR24) после открытия связи с модулем.

Модуль имеет определенные ограничения по настройке. В следующих разделах они описываются более подробно.

### 2.1. Форматы данных

Модуль позволяет работать в двух форматах данных: 20-битном и 24-битном. Эти форматы несколько отличаются по возможностям. В

Таблица 2-1 перечислены параметры, по которым они отличаются.

Таблица 2-1. Сравнение возможностей форматов данных

Папамати	Формат данных						
Параметр	20-битный	24-битный					
Количество сырых данных на отсчет, 32-битное слово	1	2					
Контроль непрерывности данных	Бит, устанавливающийся в 1 в каждом 15 слове	Счетчик по модулю 15					

Максимальное количество включен- ных каналов	4	См. Таблица 2-2
Отслеживание перегрузки входного тракта	-	+

Использование 24-битного формата данных увеличивает точность, но в 2 раза увеличивает поток данных от модуля, что может стать проблемой при использовании большого количества модулей в одном крейте. Ограничение на максимальное количество каналов вызвано ограниченной пропускной способностью интерфейса с модулем. Модуль также позволяет отслеживать перегрузку входного тракта, что в определенных ситуациях приходится учитывать. Подробнее о перегрузке входного тракта см. «Крейтовая система LTR. Руководство пользователя».

Таблица 2-2. Макс. кол-во каналов при использовании 24-битного формата данных

Частота дискр., кГц	Макс. кол-во каналов
117,1875	2
78,125	3
58,59375 и ниже	4

### 2.2. Калибровка

Модуль поставляется откалиброванным на предприятии-изготовителе. Калибровочные коэффициенты хранятся в ПЗУ модуля и считываются из него с помощью функции LTR24\_GetConfig. Считанные заводские коэффициенты сохраняются в поле ModuleInfo управляющей структуры модуля. Эти коэффициенты не должны меняться пользователем. Также копия коэффициентов сохраняются в поля CalibCoef и AfcCoef самой управляющей структуры, и именно они используются при указании соответствующих флагов. Таким образом, у пользователя есть возможность изменить заводские коэффициенты на собственные, не изменяя при этом информацию в ModuleInfo. Это может понабиться, например, если необходимо откалибровать весь аналоговый тракт до модуля сбора данных.

Используется отдельные калибровочные коэффициенты для каждого канала, каждой частоты дискретизации и для каждого диапазона. При этом для калибровки используются два коэффициента: масштабный коэффициент (коэффициент шкалы) и смещение.

Также в ПЗУ модуля хранятся коэффициенты для расчета фильтров для коррекции АЧХ. Подробнее об этом описано в разделе *«Коррекция АЧХ»* данного документа.

Кроме того, для модуля LTR24-2 в ПЗУ модуля хранятся измеренные точные значения источников тока по каждому каналу для подключения ICP-датчиков. Эти значения могут быть использованы для измерения внешних тензорезисторов.

### 3. Использование

### 3.1. Подключение к проекту

Для подключения библиотеки ltr24api к проекту на языке C/C++ необходимо выполнить следующее:

#### Для OC Windows:

- 1. Должны быть установлены библиотеки ltrdll.exe.
- 2. Подключить заголовочный файл ltr24api.h:

```
#include <ltr/include/ltr24api.h>
```

- 3. Добавить в список каталогов для поиска директорию, относительно которой в "ltr/include" располагаются заголовки. При установке по умолчанию это путь "C:\Program Files\L-Card" или, для 64-битных систем, "C:\Program Files (x86)\L-Card".
- 4. Подключить библиотеку импорта *ltr24api.lib* для нужного компилятора
  - Microsoft Visual C++ из "ltr\lib\msvc"
  - Borland C++/Borland C++ Builder из "ltr\lib\borland"
- 5. Для запуска собранной программы, необходимо, чтобы библиотека *ltr24api.dll* (а также *ltrapi.dll* и *ltrmcs.dll*, от которых она зависит) находились либо в директории с программой, либо в директории из переменной окружения PATH (установщик их устанавливает в "%WINDIR%/system32").

#### Для OC Linux:

- 1. Установить библиотеки, либо используя собранные пакеты, либо собрав самостоятельно (подробнее в документе ltr\_cross\_sdk.pdf)
- 2. Подключить заголовочный файл ltr24api.h:

```
#include <ltr/include/ltr24api.h>
```

- 3. Если директория "ltr/include" находится не по стандартному пути, то добавить соответствующий путь для поиска заголовочных файлов, например с помощью ключа –I<путь> при сборке GCC. При установке пакетов, заголовки ставятся в стандартную директорию "/usr/include" и задавать путь не нужно.
  - Подключить библиотеку libltr24api.so к проекту (например, с помощью ключа –lltr24api при сборке GCC). Если библиотеки находятся не по стандартному пути, то указать его с помощью ключа –L<путь>. При установке пакетов, библиотеки ставятся в /usr/lib и указывать путь не нужно.
- 4. Для запуска необходимо наличие libltr24api.so и всех библиотек, от которых она зависит, в одной из стандартных директорий или директорий, заданных через переменную LD\_LIBRARY\_PATH или иным способом.

#### 3.2. Работа с библиотекой

Управление модулем LTR24 осуществляется через управляющую структуру (TLTR24), отражающую текущее состояние модуля, канал связи и т.д. Одна структура TLTR24 используется для управления одним модулем.

При работе с библиотекой *ltr24api* необходимо соблюдать следующую обязательную последовательность действий:

- 1. Инициализация полей управляющей структуры (LTR24 Init).
- 2. Открытие канала связи с модулем (LTR24\_Open).
- 3. Работа с модулем, вызов других функций.
- 4. Закрытие канала связи с модулем (LTR24 Close).

Типичная последовательность вызовов выглядит следующим образом:

- 1. Инициализация полей управляющей структуры (LTR24 Init).
- 2. Открытие канала связи с модулем (LTR24 Open).
- 3. Получение информации из  $\Pi 3 Y$ , включая калибровочные коэффициенты (LTR24\_GetConfig)
- 4. Заполнение полей управляющей структуры модуля, отвечающих за конфигурацию модуля
- 5. Запись установленной конфигурации в модуль (LTR24\_SetADC).
- 6. Запуск сбора данных (LTR24 Start)
- 7. Прием блока данных с помощью LTR24 Recv
- 8. Обработка принятого блока данных с помощью
- 9. LTR24 ProcessData
- 10. Если требуется принять еще данные, то переход к пункту 7, иначе к пункту 10.
- 11. Останов сбора данных (LTR24 Stop).
- 12. Закрытие канала связи с модулем (LTR24 Close).

После открытия канала связи модуль может находится в двух режимах: конфигурирование и сбор данных. В режиме конфигурирования выполняется настройка параметров сбора данных, модуль работает в режиме "запрос/ответ". В режиме сбора данных происходит потоковая передача данных со всех включенных каналов АЦП.

В режиме конфигурирования выполняется считывание информации из ПЗУ модуля (LTR24\_GetConfig), настройка параметров модуля через заполнение полей управляющей структуры, запись параметров в модуль (LTR24\_SetADC). По окончании настройки модуля выполняется запуск сбора данных с помощью функции LTR24\_Start, после чего модуль переходит в режим сбора данных.

В режиме сбора данных можно настраивать только режим отсечки постоянной составляющей по каждому каналу отдельно (LTR24\_SetACMode) и режим измерения собственного нуля для всех каналов одновременно (

LTR24\_SetZeroMode). В этом режиме параметры устанавливаются только с помощью специальных функций, а не через поля управляющей структуры. Основное назначение этого режима – прием сырых данных с модуля и их обработка (функции LTR24\_Recv,

LTR24 RecvEx,

LTR24\_ProcessData). Данные принимаются кадрами (см. Кадр). Возвращение в режим конфигурирования выполняется после остановки сбора данных (LTR24 Stop).

### 3.3. Настройка модуля

Для настройки модуля необходимо заполнить поля управляющей структуры, отвечающие за параметры модуля, после чего вызвать LTR24\_SetADC. Настройки, которые задаются для всего модуля или для всех каналов одновременно, представлены полями самой управляющей структуры, а настройки, которые задаются индивидуально для каждого канала, — полями массива структур ChannelMode. Сбор данных при настройке не должен быть запущен.

Могут быть настроены следующие параметры:

Частота дискретизации АЦП (поле ADCFreqCode)

- Режим работы для каждого канала (см. таблицу 3-1)
- Выбор, по каким каналам разрешен прием данных (поле Enable из ChannelMode)
- Диапазон для каждого канала (поле Range из ChannelMode)
- Значение источника тока для ICP-входов задается сразу для всех входов (поле ISrcValue)
- Формат данных (поле DataFmt)

TestMode **ICPMode** AC Режим **FALSE FALSE FALSE** Дифференциальный вход без отсечки постоянной составляющей **FALSE FALSE** TRUE Дифференциальный вход с отсечкой постоянной составляющей FALSE TRUE X Режим ІСР-вход X TRUE **FALSE** Режим измерения собственного нуля TRUE TRUE X Режим «ICP-тест»

Таблица 3-1. Определение режима для каждого канала

### 3.4. Коррекция АЧХ

Библиотечные функции позволяют выполнять коррекцию АЧХ модуля с помощью дополнительных фильтров. Для всех диапазонов выполняется коррекция завала АЧХ входного тракта модуля с помощью КИХ фильтра, как описано в статье "Метод тонкой коррекции наклона АЧХ с помощью простого цифрового фильтра". В ПЗУ модуля сохраняется значение отношения измеренной модулем амплитуды сигнала заданной частоты при максимальной частоте дискретизации АЦ, к реально поданной амплитуде сигнала, а также значение частоты сигнала в Гц.

Кроме того, для частот АЦП 39,0625 КГц и ниже выполняется дополнительная коррекция АЧХ самого АЦП с помощью БИХ фильтра 2-го порядка, коэффициенты которого также хранятся в ПЗУ модуля.

Для выполнения коррекции AЧX необходимо передать флаг LTR24\_PROC\_FLAG\_AFC\_COR в функцию

- LTR24\_ProcessData при обработке данных (коэффициенты до этого уже должны быть прочитаны с помощью LTR24\_GetConfig). При этом, по умолчанию предполагается, что все принятые данные передаются в
- LTR24\_ProcessData подряд без разрывов и повторов, и фильтры не сбрасывается между вызовами
- LTR24\_ProcessData. Если это не так, и очередная порция данных для обработки идет не сразу за предыдущей, то следует указать это с помощью флага LTR24\_PROC\_FLAG\_NONCONT\_DATA. Естественно, фильтры всегда сбрасываются при запуске сбора с помощью LTR24\_Start.

### 4. Описание АРІ

#### 4.1. Константы

LTR24\_VERSION\_CODE 0x0200000UL

Текущая версия библиотеки (2.0.0.0).

LTR24\_CHANNEL\_NUM 4

Количество каналов.

LTR24\_RANGE\_NUM 2

Количество диапазонов в режиме дифференциального входа.

LTR24\_ICP\_RANGE\_NUM 2

Количество диапазонов в режиме ІСР-входа.

LTR24\_FREQ\_NUM 16

Количество частот дискретизации.

LTR24\_I\_SRC\_VALUE\_NUM 16

Количество значений источника тока.

LTR24 NAME SIZE 8

Размер поля имени.

LTR24 SERIAL SIZE 16

Размер поля серийного номера.

### Коды частот дискретизации

LTR24\_FREQ\_117K 0

117,1875 кГц

LTR24\_FREQ\_78K 1

78,125 кГц

LTR24\_FREQ\_58K 2

58,59375 кГц

LTR24\_FREQ\_39K 3

39,0625 кГц

LTR24\_FREQ\_29K 4

29,296875 кГц

LTR24\_FREQ\_19K 5

19,53125 кГц

LTR24\_FREQ\_14K 6

14,6484375 кГц

LTR24\_FREQ\_9K7 7

9,765625 кГц

LTR24_FREQ_7K3 7,32421875 κΓιμ	8
LTR24_FREQ_4K8 4,8828125 κΓιι	9
LTR24_FREQ_3K6 3,662109375 κΓц	10
LTR24_FREQ_2K4 2,44140625 κΓιι	11
LTR24_FREQ_1K8 1,8310546875 κΓц	12
LTR24_FREQ_1K2 1,220703125 κΓιι	13
LTR24_FREQ_915 915.52734375 Гц	14
LTR24_FREQ_610 610.3515625 Гц	15

### Коды диапазонов в режиме дифференциальный вход

LTR24\_RANGE\_2 0 Диапазон  $\pm 2$  В. LTR24\_RANGE\_10 1 Диапазон  $\pm 10$  В.

### Коды диапазонов в режиме ІСР-вход

LTR24\_ICP\_RANGE\_1 0
Диапазон ~1 B.

LTR24\_ICP\_RANGE\_5 1
Диапазон ~5 B.

### Значения источника тока

LTR24\_I\_SRC\_VALUE\_2\_86 0
2.86 MA.

LTR24\_I\_SRC\_VALUE\_10 1
10 MA.

### Коды форматов

LTR24 FORMAT 20 0

20-битный формат данных.

LTR24 FORMAT 24

24-битный формат данных.

### Флаги, управляющие обработкой данных

LTR24\_PROC\_FLAG\_CALIBR 0x0000001

Признак, что нужно применить к данным калибровочные коэффициенты.

1

Признак, что нужно перевести коды АЦП в Вольты.

Признак, что необходимо выполнить коррекцию АЧХ.

LTR24\_PROC\_FLAG\_NONCONT\_DATA 0x0000100

Признак, что идет обработка не непрерывных данных.

### Коды ошибок

LTR24 ERR INVAL FREQ -10100

Задана некорректная частота дискретизации.

LTR24\_ERR\_INVAL\_FORMAT -10101

Задан некорректный формат данных.

LTR24\_ERR\_CFG\_UNSUP\_CH CNT -10102

Для заданной частоты и 24-битного формата не поддерживается устанновленное количество каналов.

LTR24\_ERR\_INVAL\_RANGE -10103

Некорректный диапазон канала.

LTR24\_ERR\_WRONG\_CRC -10104

Неверная контрольная сумма EEPROM.

LTR24 ERR VERIFY FAILED -10105

Ошибка верификации записи в EEPROM.

LTR24 ERR DATA FORMAT -10106

Неверный формат данных в обработанных отсчетах.

LTR24 ERR UNALIGNED DATA -10107

Невыровненные данные.

LTR24 ERR DISCONT DATA -10108

Сбой счетчика данных в обработанных отсчетах.

LTR24 ERR CHANNELS DISBL -10109

```
Ни один канал не был разрешен.
```

```
LTR24 ERR UNSUP VERS
                                -10110
     Версия формата управляющей структуры не поддерживается.
LTR24 ERR FRAME NOT FOUND
                                -10111
     Начало кадра не найдено.
LTR24 ERR OPEN MCS MOD
                                -10112
     Не удалось открыть модуль для работы с сохранением контекста.
                                -10113
LTR24 ERR NO SAVED MCS
     Нет сохраненного контекста.
LTR24 ERR MCS NOT VALID
                                -10114
     Сохраненный контекст недействителен.
LTR24 ERR MCS DIFF MID
                                 -10115
     Сохраненный контекст принадлежит другому модулю.
LTR24 ERR UNSUP FLASH FMT
                                -10116
     Неподдерживаемый формат данных во Flash-памяти модуля.
LTR24 ERR INVAL I SRC VALUE -10117
     Задано некорректное значение источника тока.
LTR24 ERR UNSUP ICP MODE
                                -10118
```

Данная модификация модуля не поддерживает ІСР-режим.

### 4.2. Типы и структуры данных

### TLTR24\_AFC\_IIR\_COEF

```
typedef struct {
    double a0;
    double a1;
    double b0;
} TLTR24_AFC_IIR_COEF;
```

Коэффициенты БИХ-фильтра для коррекции АЧХ

### TLTR24\_AFC\_COEFS

```
typedef struct {
    double AfcFreq;
    double FirCoef[LTR24_CHANNEL_NUM][LTR24_RANGE_NUM];
    TLTR24_AFC_IIR_COEF AfcIirCoef;
} TLTR24_AFC_COEFS;
```

Набор коэффициентов для коррекции АЧХ модуля.

AfcFreq

Частота сигнала, для которой измерено отношение амплитуд и сохранено в FirCoef

```
FirCoef
```

Набор отношений измеренной амплитуды синусоидального сигнала к реальной амплитуде для макс. частоты дискретизации и частоты сигнала из AfcFreq для каждого канала и каждого диапазона

```
AfcIirCoef
```

Коэффициенты БИХ-фильтра для коррекции АЧХ АЦП на частотах дискретизации 39,0625 КГц и ниже

#### TINFO LTR24

```
typedef struct {
   CHAR
               Name[LTR24 NAME SIZE];
               Serial[LTR24 SERIAL SIZE];
   CHAR
   BYTE
               VerPLD;
   BOOL
               SupportICP;
               Reserved[8];
   DWORD
   struct {
       float Offset;
       float Scale;
    } CalibCoef[LTR24 CHANNEL NUM][LTR24 RANGE NUM][LTR24 FREQ NUM];
   TLTR24 AFC COEFS AfcCoef;
   double ISrcVals[LTR24 CHANNEL NUM][LTR24 I SRC VALUE NUM];
} TINFO LTR24;
```

Содержит информацию о модуле. Вся информация, кроме значений полей SupportICP и VerPLD, берется из ПЗУ модуля и действительна только после вызова LTR24 GetConfig.

Name

Название модуля ("LTR24").

Serial

Серийный номер модуля.

VerPLD

Версия прошивки ПЛИС.

SupportICP

Признак, поддерживает ли модуль режим измерения с ICP-датчиков. Для LTR24-2 это поле равно TRUE, для остальных модификаций – FALSE.

Reserved

Зарезервированные поля. Всегда равны 0.

CalibCoef

Заводские калибровочные коэффициенты по каждому каналу, диапазону и частоте.

Offset

Смешение.

```
Scale
```

Коэффициент масштаба.

AfcCoef

Коэффициенты для корректировки АЧХ.

ISrcVals

Измеренные значения источников токов для каждого канала (только для LTR24-2).

#### TLTR24

```
struct TLTR24 {
    INT Size;
    TLTR
           Channel;
    BOOL Run;
BYTE ADCFreqCode;
    double ADCFreq;
    BYTE DataFmt;
    BYTE ISrcValue;
BOOL TestMode;
    DWORD Reserved[16];
    struct {
            BOOL Enable;
            BYTE Range;
                  AC;
            BOOL
            BOOL
                   ICPMode;
            DWORD Reserved[4];
     } ChannelMode[];
    TINFO LTR24 ModuleInfo;
    struct {
             float Offset;
             float
                    Scale;
     } CalibCoef[LTR24 CHANNEL NUM][LTR24 RANGE NUM][LTR24 FREQ NUM];
    TLTR24 AFC COEFS AfcCoef;
    PVOID Internal;
};
```

Управляющая структура модуля. Хранит текущие настройки модуля, информацию о его состоянии, структуру канала связи. Передается в большинство функций библиотеки. Некоторые поля структуры доступны для изменения пользователем для настройки параметров модуля. Перед использованием требует инициализации с помощью функции LTR24 Init.

Size

Размер структуры TLTR24. Заполняется автоматически при вызове функции LTR24 Init.

Channel

Канал связи с LTR сервером.

Run

Текущее состояние сбора данных (TRUE – сбор данных запущен).

#### ADCFreqCode

Код частоты дискретизации. Устанавливается равным одной из констант «Коды частот дискретизации». Устанавливается пользователем.

#### ADCFreq

Значение частоты дискретизации в  $\Gamma$ ц. Заполняется значением частоты дискретизации, соответствующим коду в поле ADCFreqCode, после выполнения функции LTR24 SetADC.

DataFmt.

# Формат данных. Устанавливается равным одной из констант «Коды диапазонов в режиме ICP-вход

#### Значения источника тока

Коды форматов». Устанавливается пользователем.

#### ISrcValue

Значение источника тока для всех каналов подключения ICP-датчиков. Устанавливается равным одной из констант «Значения источника тока». Имеет значение только для LTR24-2. Устанавливается пользователем.

#### TestMode

Включение тестовых режимов ("Измерение нуля" или "ICP-тест" в зависимости от значения поля ICPMode для каждого канала) для всех каналов (TRUE – включен). Устанавливается пользователем.

Reserved

Резерв. Поле не должно изменяться пользователем.

#### ChannelMode

Режимы каналов. Все поля устанавливается пользователем.

Enable

Включение канала. Если равно TRUE, то модулем будут передаваться слова, соответствующие отсчетом с данного канала, если FALSE – нет.

Range

Диапазон канала. Устанавливается равным одной из констант «Коды диапазонов в режиме дифференциальный вход» или «Коды диапазонов в режиме ICP-вход» в зависимости от значения поля ICPMode.

AC

Режим отсечки постоянной составляющей (TRUE — включен). Имеет значение только в случае, если поле ICPMode равно FALSE.

**ICPMode** 

Включение режима измерения ICP-датчиков. Если FALSE – используется режим "Диф. вход" или "Измерение нуля" (в зависимости от поля TestMode), если TRUE – режим "ICP вход" или "ICP тест".

Reserved

Резерв. Поле не должно изменяться пользователем.

ModuleInfo

Информация о модуле.

CalibCoef

Применяемые для коррекции данных в функции

LTR24\_ProcessData калибровочные коэффициенты по каждому каналу, диапазону и частоте. При вызове LTR24\_GetConfig в данные поля копируются заводские калибровочные коэффициенты (те же, что и в ModuleInfo). Но, при необходимости, пользователь может записать сюда свои коэффициенты.

Offset

Смещение.

Scale

Коэффициент масштаба.

AfcCoef

Коэффициенты для корректировки АЧХ, применяемые в функции

LTR24\_ProcessData. При вызове LTR24\_GetConfig в данные поля копируются значения из ПЗУ модуля (те же, что и в ModuleInfo).

Internal

Указатель на структуру с параметрами, используемыми только библиотекой и недоступными пользователю.

### 4.3. Функции

### LTR24\_GetVersion

DWORD LTR24 GetVersion (void);

Используется для определения совместимости программного обеспечения и текущей версии библиотеки по номеру ее версии. Номер версии библиотеки, с которым компилировалась программа, доступен через константу LTR24 VERSION CODE.

#### Возвращает:

Текущий номер версии библиотеки *ltr24api*.

### LTR24\_GetErrorString

LPCSTR LTR24 GetErrorString (INT error);

Возвращает текстовое описание ошибки по ее коду. Текстовое описание является строкой, оканчивающейся нулевым символом. Кодировка описания — WINDOWS-1251 для ОС Windows или UTF-8 для ОС Linux.

error [in]

Код ошибки.

Возвращает:

Текстовое описание кода ошибки.

#### LTR24 Init

INT LTR24 Init (TLTR24 \*1tr24);

Инициализирует поля управляющей структуры модуля. Перед использованием управляющей структуры в других функциях ее необходимо проинициализировать.

ltr24 [in]

Управляющая структура модуля.

Возвращает:

LTR OK.

### LTR24\_Open

Открывает канал связи с модулем. Соединение осуществляется через LTR сервер, запущенный на хосте с IP адресом addr и слушающий TCP порт port. Конкретный модуль выбирается серийным номером крейта serial и номером слота в крейте slot.

Если serial равен NULL или пустой строке (""), то выбирается первый крейт в списке LTR сервера. В качестве IP адреса и номера порта могут использоваться соответственно константы SADDR\_DEFAULT и SPORT\_DEFAULT, задавая значения по умолчанию (127.0.0.1:11111). Порядок байтов в IP адресе:  $1.2.3.4 > 0 \times 01020304$ .

После завершения работы с модулем необходимо закрыть канал связи с помощью функции LTR24 Close.

ltr24 [in]

Управляющая структура модуля.

ip addr [in]

IP адрес хоста, на котором запущен LTR сервер.

port [in]

Порт, который прослушивается LTR сервером.

serial [in]

Серийный номер крейта.

slot [in]

Номер слота в крейте. Слоты нумеруются с 1.

Возвращает:

LTR\_ОК или код ошибки.

### LTR24\_Close

INT LTR24 Close (TLTR24 \*ltr24);

Закрывает канал связи с модулем. После завершения работы с модулем необходимо закрыть канал связи с ним.

ltr24 [in]

Управляющая структура модуля.

Возвращает:

LTR24 ОК или код ошибки.

### LTR24\_IsOpened

INT LTR24 IsOpened (TLTR24 \*ltr24);

Проверяет, открыт ли канал связи с модулем.

ltr24 [in]

Управляющая структура модуля.

Возвращает:

LTR ОК, если модуль открыт, или код ошибки.

### LTR24\_GetConfig

INT LTR24 GetConfig (TLTR24 \*1tr24);

Считывает информацию из  $\Pi 3 Y$  модуля, обновляет структуру ModuleInfo, CalibCoef и AfcCoef управляющей структуры модуля.

ltr24 [in]

Управляющая структура модуля.

Возвращает:

LTR ОК или код ошибки.

### LTR24 SetADC

INT LTR24 SetADC (TLTR24 \*1tr24);

Конфигурирует модуль в соответствии с выбранными настройками. Настройка выполняется путем заполнения полей управляющей структуры, предназначенных для изменения пользователем.

ltr24 [in]

Управляющая структура модуля.

Возвращает:

LTR ОК или код ошибки.

#### LTR24 Start

INT LTR24 Start (TLTR24 \*1tr24);

Запускает сбор данных с модуля. Перед запуском сбора данных модуль должен быть сконфигурирован с помощью функции LTR24\_SetADC. Конфигурирование модуля во время сбора данных недоступно, за исключением режима измерения собственного нуля и режима отсечки постоянной составляющей. Изменение этих параметров в режиме сбора данных выполняются с помощью функций LTR24\_SetZeroMode и LTR24\_SetACMode.

ltr24 [in]

Управляющая структура модуля.

Возвращает:

LTR ОК или код ошибки.

#### LTR24 Stop

Останавливает сбор данных с модуля. После остановки сбора данных модуль может быть переконфигурирован.

Управляющая структура модуля.

#### Возвращает:

LTR\_ОК или код ошибки.

#### LTR24\_Recv

Принимает сырые данные от модуля и складывает их в массив data. Функция возвращает управление либо когда будет принято запрашиваемое число 32-битных слов, либо когда истечет указанный в параметре timeout интервал времени. В 24-битном формате каждому отсчету АЦП соответствует два слова данных, а в 20-битном — одно.

Порядок следования слов: сперва первый отсчет первого разрешённого канала, затем первый отсчет со второго канала, ... первый отсчет с n-го канала., потом вторые отсчеты по каждому разрешенному каналу потом и т.д. Отсчеты приходят только для тех каналов, по которым разрешен сбор данных.

В массив tmark складываются значения меток СЕКУНДА и СТАРТ. Каждому элементу массива data ставится в соответствие элемент tmark. При отсутствии необходимости приема секундных меток параметр tmark устанавливается равным NULL.

Количество запрашиваемых данных измеряется в 32-битных словах.

Принятые сырые данные передаются функции LTR24\_ProcessData для коррекции и перевода в физические величины.

Управляющая структура модуля.

Массив для записи принятых данных.

Массив для записи меток СЕКУНДА и СТАРТ.

Количество запрашиваемых данных.

timeout [in]

Таймаут ожидания данных в мс.

### Возвращает:

Количество принятых слов данных ( $\geq 0$ ) или код ошибки (< 0).

### LTR24 RecvEx

```
INT LTR24_RecvEx (TLTR24 *ltr24, DWORD *data, DWORD *tmark, DWORD size, DWORD timeout, LARGE_INTEGER *time);
```

Принимает сырые данные от модуля и складывает их в массив data. Функция аналогична LTR24\_Recv, только дополнительно записывает по каждому слову данных абсолютное время приема, измеренное по часам в крейт-контроллере. Время имеет формат POSIX, 64 бита. При отсутствии необходимости приема абсолютных меток времени параметр time устанавливается равным NULL, либо используется функция LTR24 Recv.

```
ltr24 [in]
```

Управляющая структура модуля.

data [out]

Массив для записи принятых данных.

tmark [out]

Массив для записи меток СЕКУНДА и СТАРТ.

size [in]

Количество запрашиваемых данных.

timeout [in]

Таймаут ожидания данных в мс.

time [out]

Массив для записи абсолютного времени приема.

### LTR24\_ProcessData

```
INT LTR24_ProcessData (TLTR24 *ltr24, const DWORD *input, double *output, INT *size, DWORD flags, BOOL *overload);
```

Выполняет преобразование сырых данных, применяет калибровочные коэффициенты, проверяет отсутствие разрывов в данных. Сырые данные должны передаваться выровненными по границе кадра, и содержать целое число кадров (см. *Кадр*). В случае передачи невыровненных кадров функция вырезает неполные кадры и возвращает ошибку. О наличии разрывов функция сообщает ошибкой.

По умолчанию функция предполагает, что все принятые данные от конкретного модуля обрабатываются функцией LTR24\_ProcessData и обрабатываются один раз (т.е. блок данных, переданный в функцию, соответствует данным сразу за обработанными до этого данными). Если это не так, то нужно указать это с помощью флага LTR24 PROC FLAG NONCONT DATA.

Выходные данные возвращаются либо в кодах АЦП, либо в Вольтах (если указан флаг LTR24 PROC FLAG VOLT).

Ecли указан флаг LTR24\_PROC\_FLAG\_CALIBR, то применяются калибровочные коэффициенты из массива CalibCoef управляющей структуры модуля.

Функция также может выполнять коррекцию AЧХ модуля с использованием коэффициентов из поля AfcCoef управляющей структуры модуля. Для этого необходимо передать флаг LTR24 PROC FLAG AFC COR.

При работе в 24-битном формате отсчет состоит из двух слов сырых данных, поэтому количество элементов в выходных массивах должно быть в 2 раза меньше. Массив overload должен содержать столько же элементов, сколько в массиве output.

ltr24 [in]

Управляющая структура модуля.

input [in]

Массив сырых данных.

output [out]

Массив для записи обработанных данных.

size [in,out]

Количество сырых данных. После выполнения – количество данных в выходном массиве.

flags [in]

Набор флагов из «Флаги, управляющие обработкой данных». Может быть передано несколько флагов, объединенных через логическое «ИЛИ».

overload [out]

Массив для записи информации о перегрузке входов (данный признак отслеживается только в 24-битном формате данных).

Возвращает:

LTR ОК или код ошибки.

### LTR24 SetZeroMode

Изменяет состояние режима измерения собственного нуля по всем каналам. Данная функция используется только во время сбора данных. Для настройки в режиме конфигурирования используется поле TestMode управляющей структуры модуля.

Управляющая структура модуля.

Состояние режима измерения собственного нуля.

#### Возвращает:

LTR ОК или код ошибки.

#### LTR24 SetACMode

Изменяет состояние режима отсечки постоянной составляющей для выбранного канала. Данная функция используется только во время сбора данных. Для настройки в режиме конфигурирования используется поле АС для каждого канала в управляющей структуре модуля.

Управляющая структура модуля.

Номер канала.

Состояние режима отсечки постоянной составляющей.

#### Возвращает:

LTR\_ОК или код ошибки.

#### LTR24 StoreMcs

Сохраняет управляющую структуру модуля в крейт-контроллере. Это позволяет в случае обрыва связи без необходимости остановки сбора данных восстановить весь контекст.

Данная возможность доступна только для крейт-контроллеров с расширением MCS (только в крейт-контроллерах LTR032).

```
ltr24 [in]
```

Управляющая структура модуля.

#### Возвращает:

LTR ОК или код ошибки.

#### LTR24 RestoreMcs

INT LTR24\_RestoreMcs (TLTR24 \*1tr24, DWORD ip\_addr, WORD port, const CHAR \*serial, BYTE slot);

Восстанавливает управляющую структуру модуля из крейт-контроллера. Функция аналогична LTR24\_Open, за исключением того, что пытается без сброса модуля восстановить сохраненный контекст. Канал связи с модулем должен быть закрыт.

Данная возможность доступна только для крейт-контроллеров с расширением MCS (только в крейт-контроллерах LTR032).

ltr24 [in]

Управляющая структура модуля.

ip addr [in]

IP адрес хоста, на котором запущен LTR сервер.

port [in]

TCP порт, который прослушивается LTR сервером.

serial [in]

Серийный номер крейта.

slot [in]

Номер слота в крейте. Слоты нумеруются с 1.

#### Возвращает:

LTR ОК или код ошибки.

### LTR24\_ClearMcsSlot

INT LTR24 ClearMcsSlot (TLTR24 \*1tr24);

Удаляет сохраненные данные об управляющей структуре.

Данная возможность доступна только для крейт-контроллеров с расширением MCS (только в крейт-контроллерах LTR032).

ltr24 [in]

Управляющая структура модуля.

Возвращает:

LTR ОК или код ошибки.

### LTR24 InvalidateMcsSlot

```
INT LTR24 InvalidateMcsSlot (TLTR24 *ltr24);
```

Делает сохраненные данные в слоте недействительными. Используется для того, чтобы во время переконфигурирования модуля не возникла ситуация, когда сохраненные данные и действительное состояние модуля отличаются. После переконфигурирования необходимо повторно сохранить контекст.

Данная возможность доступна только для крейт-контроллеров с расширением MCS (только в крейт-контроллерах LTR032).

Управляющая структура модуля.

#### Возвращает:

LTR ОК или код ошибки.

### LTR24\_FindFrameStart

Находит номер слова, являющегося началом кадра. Используется для того, чтобы после восстановления управляющей структуры из крейт-контроллера восстановить выравнивание по границе кадра в сбившемся потоке данных.

```
ltr24 [in]
```

Управляющая структура модуля.

data [in]

Массив сырых данных.

size [in]

Количество сырых данных.

index [out]

Индекс начала кадра.

#### Возвращает:

LTR ОК или код ошибки.

### 4.4. Форматы данных

### Кадр

Сырые данные от модуля поступают кадрами. Кадр представляет собой последовательность отсчетов по всем включенным каналам в порядке увеличения номера канала. Для 20-битного формата данных отсчет соответствует одному 32-битному слову, для 24-битного формата — два 32-битных слова. Формат слов в отсчете приведены в разделе форматы команд и данных.



Рисунок 4-2. Последовательность принимаемых данных (включены каналы 2, 3, 4)

#### 20-битный отсчет

Передается 32-битным словом.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	_	_	_	_	_	_	0	С	1	N	D19	D18	D17	D16

D0 - D19

20-битный код АЦП.

Ν

Номер канала.

С

Счетчик данных. Устанавливается в 1 для каждого 15-го слова.

### 24-битный отсчет

Отсчет передается двумя расположенными последовательно 32-битными словами в следующем порядке: HIGH, LOW.

#### HIGH:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
0	0	0	0	0	0	0	V	D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	0	N C		С			

#### LOW:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	С			

D0 - D23

24-битный код АЦП.

Ν

Номер канала.

С

Счетчик данных по модулю 15 (счет по кругу от 0 до 14). Значение счетчика одинаково для обоих частей отсчета.

V

Признак перегрузки входного тракта канала.