## 1、安装 Arduino IDE

从 arduino 官网下载安装包。

下载地址: https://www.arduino.cc/en/software

根据自己的 PC 机系统下载相应的安装包,如下图所示(图片中的版本不一定是最新版的,下载界面也不一定是最新界面):



下载完成后,解压并点击安装即可。

# 2、安装 Arduino-ESP32 支撑库

有两种安装方法: 借助 Arduino IDE 安装和手动安装。

借助 Arduino IED 安装步骤如下:


A、 打开 Arduino IED 软件,点击**文件 -> 首选项**按钮,如下图所示:




B、在弹出的首选项界面的**附加开发板管理器网址**里输入 ESP32 网址:

https://espressif.github.io/arduino-esp32/package\_esp32\_index.json


然后点击"好"按钮保存退出,如下图所示:




C、点击工具按钮,然后选择开发板->开发板管理器选项,如下图所示:



D、点击**开发板管理器**按钮,进入开发板管理器界面,待界面加载完成后,在搜索栏里输入"**ESP32**",搜索 Arduino-ESP32 支撑库,搜索完成后,点击"**安装"**按钮进行安装,如下图所示:



E、安装时间比较长,如果安装过程出错,就多试几次。安装完成后,点击"工具"按钮,选择开发板选项,就会看到出现了 ESP32 Arduino 选项,选择该项后,会出现各种 ESP32 开发板型号,如下图所示:



如果借助Arduino IED无法安装成功(可能的原因是网络环境较差,导致下载一直出错),那么就需要手动安装。

#### 手动安装的步骤如下:

A、下载 Arduino-ESP32 支撑库,下载地址如下:

## https://github.com/espressif/arduino-esp32


如果上面的地址不能下载,那推荐使用下面的下载地址:

## https://gitcode.net/mirrors/espressif/arduino-esp32


B、支撑库下载成功后,将文件进行解压,如下图所示:



C、打开 Arduino IED 安装目录,在 hardware 目录下新建 espressif 目录,再在 espressif 目录下新建 esp32 目录,最后将上一步解压的支撑库文件(就是 arduino-esp32-master 目录下的所有文件)全部拷贝到 esp32 目录,如下图所示:



D、打开 Arduino IED 软件,点击"工具"按钮,选择开发板选项,就会看到出现了 ESP32 Arduino 选项,选择该项后,会出现各种 ESP32 开发板型号,如下图所示:




# 3、安装编译工具

这步操作只针对使用手动方法安装 Arduino-ESP32 支撑库,如果是借助 Arduino IDE 的方法安装的,则不需要进行这步操作。

安装编译工具有两种方法: 执行脚本安装和手动安装。

#### 执行脚本安装步骤如下:

A、打开 Arduino IED 安装目录下的"hardware\espressif\esp32\tools"目录,找到"get.exe" 文件,如下图所示:



B、双击"get.exe"文件执行编译工具下载和安装,执行时间稍微有点长。 如果执行 get.exe 程序无法安装编译工具,那就需要手动安装。

## 手动安装步骤如下:

A、打开 Arduino IED 安装目录下的"hardware\espressif\esp32\package"目录,找到 "package esp32 index.template.json"文件,如下图所示:



B、打开"package\_esp32\_index.template.json"文件,找到"xtensa-esp32-elf-gcc"、 "esptool\_py"、"mkspiffs"这三个文件的下载链接。其中: xtensa-esp32-elf-gcc 为 ESP32 交叉编译工具链 esptool\_py 为 ESP32 软件烧录(下载)工具 mkspiffs 为用于 SPI NOR 闪存设备上的文件系统

每个文件对应有多个平台的下载链接,例如 linux、apple 等,这里只需要 **i686-mingw32** 平台的,也就是 32 位 windows 平台的。当然如果使用的是系统是 64 位 windows,也可以使用 **x86\_64-mingw32** 平台的链接。三个文件链接获取如下图 所示:

## xtensa-esp32-elf-gcc:

## esptool\_py:

```
"name": "esptool_py",
"version": "4.2.1",
"systems": [
    "host": "i686-mingw32",
   "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.4/esptool-4.2.1-windows.zip",
    "archiveFileName": "esptool-4.2.1-windows.zip"
    "checksum": "SHA-256:582560067bfbd9895f4862eb5fdf87558ddee5d4d30e7575c9b8bcb0dd60fd94",
    "size": "6368279"
    "host": "x86_64-mingw32",
    "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.4/esptool-4.2.1-windows.zip",
   "archiveFileName": "esptool-4.2.1-windows.zip",
    "checksum": "SHA-256:582560067bfbd9895f4862eb5fdf87558ddee5d4d30e7575c9b8bcb0dd60fd94",
   "size": "6368279"
    "host": "x86_64-apple-darwin",
    "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.4/esptool-4.2.1-macos.tar.gz",
   "archiveFileName": "esptool-4.2.1-macos.tar.gz",
    "checksum": "SHA-256:a984f7ad8bdb40c42d0d368bf4bb21b69a9587aed46b7b6d7de23ca58a3f150d",
   "size": "5816598"
    "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
    "url": "https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.4/esptool-4.2.1-linux.tar.gz",
   "archiveFileName": "esptool-4.2.1-linux.tar.gz";
   "checksum": "SHA-256:5a45fb77eb6574554ec2f45230d0b350f26f9c24ab3b6c13c4031ebdf72a34ab",
   "size": "90123"
```

#### mkspiffs:

```
"name": "mkspiffs",
"version": "0.2.3",
'systems": [
    "url": "https://github.com/igrr/mkspiffs/releases/download/0.2.3/mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-win32.zip", "archiveFileName": "mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-win32.zip",
    "checksum": "SHA-256:b647f2c2efe6949819c85ea9404271b55c7c9c25bcb98d3b98a1d0ba771adf56",
    "size": "249809"
    "host": "x86_64-apple-darwin",
    "url": "https://github.com/igrr/mkspiffs/releases/download/0.2.3/mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-osx.tar.gz",
    "archiveFileName": "mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-osx.tar.gz",
    "checksum": "SHA-256:9f43fc74a858cf564966b5035322c3e5e61c31a647c5a1d71b388ed6efc48423",
    "size": "130270"
    "host": "i386-apple-darwin",
    "url": "https://github.com/igrr/mkspiffs/releases/download/0.2.3/mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-osx.tar.gz",
    "archiveFileName": "mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-osx.tar.gz",
    "checksum": "SHA-256:9f43fc74a858cf564966b5035322c3e5e61c31a647c5a1d71b388ed6efc48423",
    "host": "x86_64-pc-linux-gnu",
    "url": "https://github.com/igrr/mkspiffs/releases/download/0.2.3/mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-linux64.tar.gz",
    "archiveFileName": "mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-linux64.tar.gz",
    "checksum": "SHA-256:5e1a4ff41385e842f389f6b5254102a547e566a06b49babeffa93ef37115cb5d",
    "size": "50646'
```

提取出来的三个链接如下:

https://github.com/espressif/crosstool-NG/releases/download/esp-2021r2-patch5/xtensa-esp32 -elf-gcc8 4 0-esp-2021r2-patch5-win32.zip

https://github.com/espressif/arduino-esp32/releases/download/2.0.4/esptool-4.2.1-windows.zi

р

https://github.com/igrr/mkspiffs/releases/download/0.2.3/mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-win32.zip


可以直接点击下载,如果速度慢,也可以拷贝到浏览器或者下载器里下载。

C、三个文件下后,进行解压,解压后的文件夹如下图所示:

```
esptool-4.2.1-windows
esptool
mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-win32
xtensa-esp32-elf-gcc8_4_0-esp-2021r2-patch5-win32
xtensa-esp32-elf
```

D、然后将解压后的文件夹拷贝到 Arduino IED 安装目录下的


"hardware\espressif\esp32\tools"目录,如下图所示:




## 4、编译并下载程序

开发环境搭建好之后, 需要编译并下载程序, 来验证环境是否搭建正确。


- A、将ESP32开发板和PC机连接,给开发板上电。
- B、打开 Arduino IDE 软件,单击**工具**按钮,然后选择**开发板** -> **ESP32 Arduino** -> **ESP32 Dev Module**,如下图所示:




C、再点击**工具**按钮,可以看到开发板已经变成 ESP32,接下来根据自己所用的 ESP32 模组的配置,设置**下载速率、Flash、PSRAM、端口**等选项参数,如下图所示:



D、单击**文件**按钮,然后选择**示例**选项,再选择一个 ESP32 示例,如下图所示(这里 选择 GetChipID 示例):



E、单击**上传**按钮,此时会进行程序编译和烧录,待出现"**上传成功**"提示,则说明程序编译且烧录成功,如下图所示:



F、点击**工具**→**申口监视器**,就会出现串口信息界面,如下图所示:



串口信息界面有 Chip ID 等相关信息显示出来,就说明程序运行成功,环境搭建成功,如下图所示:

