1. 测试平台介绍

开发板: CH32F103C8T6和CH32F203C8T6开发板

MCU: CH32F103C8T6、CH32F203C8T6

主频: 72MHz(F103)、144MHz(F203)

2. 引脚连接说明

显示模块使用1.25mm间距8P带接头的杜邦线和单片机连接,模块连接如下图所示:




图1. 模块接线图





图2. 模块背面图

CH32F103C8T6/CH32F203C8T6测试程序引脚直插说明

序号	模块引脚	对应CH32F103/CH32F203开 发板接线引脚	备注
1	GND	GND	液晶屏电源地
2	vcc	5V/3.3V	液晶屏电源正(推荐接5V。接3.3V时,背 光亮度会稍暗)
3	SCL	PA5	液晶屏SPI总线时钟信号
4	SDA	PA7	液晶屏SPI总线写数据信号
5	RES	PB8	液晶屏复位控制信号, 低电平复位
6	DC	PB7	液晶屏命令/数据选择控制信号 高电平:数据,低电平:命令
7	CS	PB9	液晶屏片选控制信号,低电平有效
8	BLK	PB6	液晶屏背光控制信号(如需要控制,请接 引脚,如不需控制,可以不接)

3. 例程功能说明

本套示例程序包含CH32F103C8T6和CH32F203C8T6两种MCU程序,每种MCU程序里 又包含硬件SPI程序和软件SPI程序,其位于**Demo_CH32**目录下,如下图所示:



示例程序里包含如下测试项:

- A、主界面显示;
- B、菜单界面显示:
- C、简单的刷屏;
- D、矩形绘制及填充;
- E、圆形绘制及填充;
- F、三角形绘制及填充;
- G、英文显示;
- H、中文显示;
- I、图片显示;
- J、 动态数字显示:
- K、旋转显示;

示例程序显示方向切换说明:

在lcd.h中找到宏定义USE_HORIZONTAL,如下图所示:

USE HORIZONTAL 0 //0° 旋转

USE HORIZONTAL 1 //90°旋转

USE HORIZONTAL 2 //180°旋转

USE_HORIZONTAL 3 //270° 旋转

4. 例程使用说明

♦ 安装开发工具软件

首先得安装开发工具软件,这里用的是Keil5,其下载和安装方法请自行网上查阅。

♦ 安装器件库


安装好keil5软件后,需要安装CH32的器件库(如已安装则省略),下载地址如下:

CH32F103C8T6: https://www.wch.cn/downloads/CH32F103EVT ZIP.html


CH32F203C8T6: https://www.wch.cn/downloads/CH32F20xEVT_ZIP.html

下载官方资料包后解压,在EVT\PUB目录下可以找到pack文件,如下图所示:

CH32F103C8T6的pack:




CH32F203C8T6的pack:




双击pack文件根据提示安装。

♦ 编译程序

库安装完成之后,打开示例程序下的 **PROJECT** 目录,找到 **uvprojx** 文件,双击打开示例工程,如下图所示:



打开示例工程后,就可以对工程代码进行修改(当然也可以不修改),修改完成后,点击编译按钮对代码进行编译,出现如下提示则说明编译成功,如下图所示:



♦ 下载并运行程序

开发板支持 SWD 下载、USB 下载以及串口下载


SWD 下载时,可使用 ST-Link 或 WCH-Link 下载器。

这里介绍一下 SWD 下载,其他下载方法介绍请参考开发板资料包里的说明文档或者上网查阅。

SWD 下载步骤如下(以 CH32F103C8T6 开发板为例):

A、首先确保 MCU 的 BT0 和 BT1 引脚都保持低电平,如下图所示:

CH32F103C8T6 的 BT0 和 BT1 引脚都是用跳帽接 GND。




B、找到开发板 SWD 接口,将它和将仿真器(理论上只要支持 SWD 协议的仿真器都支持)引脚——对应连接起来,如下图所示:


和 ST-Link 连接:



和 WCH-Link 连接:



C、 打开 KEIL 工具软件,点击如下图所示按钮:



D、在弹出的界面里点击 Debug 按钮,然后在 Use 里选择仿真器。

如果使用 ST-Link, 请选择 ST-LINK Debugger

如果使用 WCH-Link, 请选择 CMSIS-DAP Debugger

如下图所示:

使用 ST-Link:




使用 WCH-Link:



E、将开发板上电,然后点击 Use 旁边的 Settings 按钮(如上步操作所示),弹出如下界面,则说明仿真器连接成功:

ST-Link 连接成功:




WCH-Link 连接成功:




F、 点击 **Flash Download** 按钮,进入 flash 设置界面,如下图所示(如果 flash 已经选择好,则该步骤可以省略):


如果想要程序下载成功后自动运行,则需要将 Reset and Run 勾选,否则下载成功后需按复位键或者断电重启才会运行程序。



G、点击 Add 按钮(如上图所示)选择 flash,一般都是选择第一个(算法已经处理好了), 选择好了,点击下方的 Add 按钮退出,如下如所示:




H、 点击确定按钮和 OK 按钮, 退出设置界面, 如下图所示:



11 / 12

I、 点击**下载**按钮进行程序下载,出现如下提示,则说明下载成功,如下图所示:



J、显示模块如果正常显示字符和图形,则说明程序运行成功