1. 测试平台介绍:

开发板: Arduino UNO/MEGA2560

MCU: AVR_ATmega328P/AVR_ATmega2560

主频: 16MHz/16MHz

2. 接线说明:

显示模块使用杜邦线和单片机连接,具体说明如下:




图1. 模块背面引脚

Arduino UNO单片机测试程序接线说明						
序号	模块引脚	对应UNO开发板接线引脚		备注		
1	vcc	5V		液晶屏电源正		
2	GND		GND	液晶屏电源地		
3	LCD_CS		10	液晶屏片选控制信号, 低电平有效		
4	LCD_RST	8		液晶屏复位控制信号, 低电平复位		
5	LCD_RS	9		液晶屏命令/数据选择控制信号 高电平:数据,低电平:命令		
6	SDI(MOSI)	11		SPI总线写数据信号(SD卡和液晶屏共用)		
7	SCK	13		SPI总线时钟信号(SD卡和液晶屏共用)		

8	LED	5	液晶屏背光控制信号(如需要控制,请接引脚,如不需要控制,可以不接)
9	SDO(MISO)	12	SPI总线读数据信号(SD卡和液晶屏共用)
10	CTP_SCL	A5	电容触摸屏IIC总线时钟信号(无触摸屏的模块不需连接)
11	CTP_RST	6	电容触摸屏复位控制信号,低电平复位(无触 摸屏的模块不需连接)
12	CTP_SDA	A4	电容触摸屏IIC总线数据信号(无触摸屏的模 块不需连接)
13	CTP_INT	7	电容触摸屏IIC总线触摸中断信号,产生触摸时,输入低电平到主控(无触摸屏的模块不需连接)
14	SD_CS	4	SD卡片选控制信号,低电平有效(不使用SD卡功能,可以不接)

Arduino MEGA2560单片机测试程序接线说明

序号	模块引脚	对应MEGA2560开	干发板接线引脚	备注
		硬件SPI	软件SPI	
1	vcc	5	V	液晶屏电源正
2	GND	GI	ND	液晶屏电源地
3	LCD_CS	1	0	液晶屏片选控制信号,低电平有效
4	LCD_RST	3	3	液晶屏复位控制信号,低电平复位
5	LCD_RS	Ç	9	液晶屏命令/数据选择控制信号 高电平:数据,低电平:命令
6	SDI(MOSI)	51	11	SPI总线写数据信号(SD卡和液晶屏共用)
7	SCK	52	13	SPI总线时钟信号(SD卡和液晶屏共用)
8	LED	Ş	5	液晶屏背光控制信号(如需要控制,请 接引脚,如不需要控制,可以不接)
9	SDO(MISO)	50	12	SPI总线读数据信号(SD卡和液晶屏共用)
10	CTP_SCL	А	.5	电容触摸屏IIC总线时钟信号(无触摸屏 的模块不需连接)
11	CTP_RST	6	õ	电容触摸屏复位控制信号,低电平复位 (无触摸屏的模块不需连接)

12	CTP_SDA	A4	电容触摸屏IIC总线数据信号(无触摸屏 的模块不需连接)
13	CTP_INT	7	电容触摸屏IIC总线触摸中断信号,产生 触摸时,输入低电平到主控(无触摸屏的 模块不需连接)
14	SD_CS	4	SD卡片选控制信号,低电平有效(不使用 SD卡功能,可以不接)

3. 例程功能说明:

本套测试程序程序包含Arduino UNO和Mega2560两款MCU程序,每款MCU程序都包含软件spi和硬件spi功能程序,其位于**Demo_UNO_Mega2560**目录下,如下图所示:



◇ 示例程序内容说明

- A、Example_01_Simple_test为不依赖库的刷屏测试;
- B、Example_02_clear_screen为简单的刷屏测试,按照黑白红绿蓝颜色顺序循环刷屏;
- C、Example_03_colligate_test为综合测试,显示图形、线条并统计程序运行时间;
- D、Example_04_display_graphics为图形显示测试,显示各种图形;
- E、Example_05_display_scroll为滚动测试,显示文字滚动;
- F、Example_06_display_string为文字显示测试,显示不同尺寸的中英文;
- G、Example_07_read_piexl为读取指定像素点颜色值测试
- H、Example_08_show_bmp_picture为显示SD卡内BMP格式图片的测试
- I、Example_09_switch_test为开关触摸测试,通过点击触摸来触发开关;
- J、Example_10_display_phonecall为电话拨号触摸测试,通过触摸模拟拨号功能;
- K、Example_11_touch_pen为触摸笔画图测试,通过触摸用笔在液晶屏上画画;

- L、Example_12_Show_SDCardInfo为显示SD卡存储信息的测试;
- M、SDCard Exten Example为软件自带的SD测试示例;

4. 例程使用说明

♦ 安装工具软件

首先得安装Arduino IDE,从arduino官网下载安装包。

下载地址: https://www.arduino.cc/en/software


根据自己的 PC 机系统下载相应的安装包,如下图所示(图片中的版本不一定是最新版的,下载界面也不一定是最新界面):



下载完成后,解压并点击安装即可。

♦ 安装软件库

工具软件安装好之后,需要将示例程序使用的软件库拷贝到工程库目录下,以便示例程序调用。软件库位于**Demo_UNO_Mega2560\Install libraries**目录下,如下图所示:



其中:

LCDWIKI GUI为应用层的图形库;

LCDWIKI SPI为底层显示屏的SPI驱动;

LCDWIKI TOUCH为触摸屏驱动;

工程库目录默认的路径为**C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries**。也可以更改工程库目录:打开Arduino IDE软件,点击**文件->首选项**,在弹出的界面里重新设置**项目文件夹位置**,如下图所示:



将软件库拷贝到工程库目录,如下图所示:




♦ 编译并运行程序


- A、将显示模块和UNO或者Mega2560开发板连接,然后给开发板上电。
- B、任意打开一个示例(这里以clear_screen为例),如下图所示:



C、打开示例工程后,选择UNO或者Mega2560设备,如下图所示:




选择 Mega2560:




D、设置端口,如果选择Mega2560,还需要根据所用的开发板设置处理器,如下图所示:



E、点击上传按钮进行程序编译和下载,如下图所示:



F、出现如下提示则说明程序编译完成并下载成功,且已经运行:



G、如果显示模块有内容显示,则说明程序运行成功。