
ACK
I1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
I2
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
I3
NULL
u16ObjId
InputEvent
Select_4_AUI
EI1
EI2
EI3
EI4
AUI_AUI_MUX_4_V...
DataMask_M1
val1
DataMask_M2
val2
armMask_A2_medium
val3
DataMask_M1
val4
OUT
INIT
INITO
CNF
C
Q_ActiveMask_AU...
QI
QO
Uebung_019a_AX
Umschalten einer Maske
STATUS
s16result