
RampLimitFS
INIT
INITO
ZERO
DOWN_FAST
DOWN_SLOW
UP_SLOW
UP_FAST
FULL
AUDI_RampLimitF...
VAL_ZERO
SLOW
FAST
VAL_FULL
LOAD
OUT
qAtZero
qAtFull
I1
I2
I3
I4
drücken
Klicken
Klicken
drücken
DINT#0
DINT#1
DINT#10
DINT#100
Q_NumericValue
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
QO
UINT#OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
s16result
u32NewValue
u32OldValue
Uebung_009a_AX
RampLimitFS mit AUDI_RampLimitFS Wrapper