Подключение устройств КДАВ.043-01			
Устройство	Контакт	Провод	
A1			
	XS1-1	A2	
	XS1-3	B2	
	XS1-5	C2	
	XS2-5	23	
	XS2-6	24	
	XS2-7	903	
	XS2-8	904	
	XS3-1	61	
	X\$3-2	1	
	XS3-7	41	
	XS3-8	42	
A17			
	2	711	
	3	715	
	4	714	
A18			
	2	712	
	3	715	
	4	714	
A19			
	2	713	
	3	715	
	4	714	
A2			
	XS1-01	23	
	XS1-02	24	
	XS1-07	904	

XS1-08

903

11 июня 2025 г. Страница 1 из 6

Устройство	Контакт	Провод	
A3		-	
	05	30	
	06	31	
	07	32	
	08	33	
	09	21	
	10	1	
	11	34	
	12	35	
	13	36	
	14	37	
	15	38	
	16	39	
	17	40	
	18	1	
	19	41	
	20	21	
	22	43	
	23	21	
	25	45	
	26	21	
	33	23	
	34	24	
	35	903	
	36 37	904 701	
	38	701	
	39	703	
	40	704	
	42	706	
	43	707	
	44	708	
	45	709	
	46	62	
	47	19	
	48	1	
	49	711	
	50	715	
	51	712	
	52	713	
	54	714	
A9			
	Bx1	23	
	Bx2	24	
·	Вых1	21	
·	Вых2	25	
	Заземл1	25	
	Заземл2	20	
F1			
	1	15	
	I	10	

11 июня 2025 г. Страница 2 из 6

Устройство	Контакт	Провод	
F2			
	1	17	
F3			
	1	1	
	2	11	
Γ4		11	
F4			
	1	3	
	2	2	
F5			
	1	44	
	2	42	
KM1			
	1	A2	
	2	A3	
	3	B2	
	4	B3	
	5	C2	
	6	C3	
	A1	228	
	A2	20	
KM2			
	A2	1	
	Кр	43	
	Чр	20	
KM3			
	A2	1	
	Кр	44	
	Чр	20	
KM4			
	A1	15	
	A2	1	
	Кр	45	
	 Чр	20	
KV1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
	44	20	
	11 14	22 226	
	21	226	
	22	230	
	24	223	
	A1	22	
	A2	225	
KV10			
	11	50	
	14	51	
	A1	37	
	A2	50	
	Λ 4	50	

11 июня 2025 г. Страница 3 из 6

Устройство	Контакт	Провод	
KV11			
	11	50	
	14	52	
	A1	38	
	A2	50	
KV12			
	11	50	
	14	53	
	A1	39	
	A2	50	
KV2			
	11	227	
	14	20	
	21	223	
	24	20	
	A1	226	
	A2	227	
KV3			
	11	3	
	14	21	
	A1	22	
	A2	221	
KV4			
	11	707	
	14	710	
	A1	22	
	A2	225	
KV7	<u>, – , – , – , – , – , – , – , , – ,</u>		
	44	4	
	11	1 17	
	14 21	21	
	A1	32	
	A2	20	
KV8	, , ,		
	11	22	
	14	228	
	A1 A2	33 20	
1/1/0	AZ	20	
KV9			
	11	40	
	14	19	
	A1	21	
	A2	91	
QF1			
	2	A2	
	4	B2	
	6	C2	

11 июня 2025 г. Страница 4 из 6

Устройство	Контакт	Провод
R1 (1кОм)		
	1	62
	2	61
S1		
	2	220
	3	230 224
	4	224
SB1 (Вкл ДГ <u>А)</u>		
	HL2 green (пуск)-1	20
	HL2 green (пуск)-2	31
	NO-1	227
	NO-2	20
SB2 (Стоп ДГА)		
	HL1 red (стоп)-1	20
	HL1 red (стоп)-2	30
	NC-1	708
	NC-2	710
SB3		
	NC-1	3
SW1		
	Apro	222
	Авто	222
	Общ Ручн	225
1174	т учн	223
UZ1		
	+Vin	111
	+Vo	2
	-Vin	110
7/00	-Vo	20
XS0		
	11	11
	19.1	19
	19.2	19
	21	21
	34	34
	35	35
	36	36
	62	62
	701 702	701 702
	702	702
	703	703
	706	704
	708	708
-	709	709
	700	. 00

11 июня 2025 г. Страница 5 из 6

Устройство	Контакт	Провод	
XS20			
	01	20	
	02	20	
	03	20	
	04	20	
	05	20	
	06	20	
	07	1920	
	08	20	

11 июня 2025 г. Страница 6 из 6