

Провода КДАВ.044 ЭЗ

Провод 1				Группа 0	
Сегмент	1	Длина	200	Тип провод	ПуГВ 1х10 мм2
	Прибор	Контакт			
	F3 63A	2			
	KM4	A1			
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х2.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KM4	A1			
	ХТ+	1			
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	ХТ+	1			
	F5 10A	1			
Сегмент	4	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	F5 10A	1			
	F7 5A	1			
Провод 106				Группа 0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	ХТ-	106			
	KV7	24			
Провод 107				Группа 0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	ХТ-	107			
	KV7	21			
Провод 108				Группа 0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	ХТ-	108			
	KV7	22			
Провод 11				Группа 0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	F5 10A	2			
	SB1	NC-1			
Провод 12				Группа 0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	F7 5A	2			
	KV5	11			

Провод 13				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV5	14				
	UZ2	+Vo				
Провод 14				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV5	24				
	UZ2	-Vo				
Провод 15				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV2	11				
	UZ2	AC-1				
Провод 150				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	F8 2A	2				
	XT+	150				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	XT+	150				
	KV8	11				
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV8	11				
	KV9	11				
Провод 151				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	XT+	151				
	KV7	A1				
Провод 152				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	XT+	152				
	KV8	A1				
Провод 153				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	XT+	153				
	KV9	A1				

<i>Провод 154</i>				<i>Группа 0</i>	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KV9	14			
	KV6	14			
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KV6	14			
	KV6	A1			
<i>Провод 155</i>				<i>Группа 0</i>	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KV8	12			
	KV6	11			
<i>Провод 16</i>				<i>Группа 0</i>	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KV2	21			
	UZ2	AC-2			
<i>Провод 160</i>				<i>Группа 0</i>	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	ХТ-	160			
	F8 2A	1			
<i>Провод 161</i>				<i>Группа 0</i>	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	ХТ-	161			
	KV6	A2			
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KV6	A2			
	KV7	A2			
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KV7	A2			
	KV8	A2			
Сегмент	4	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KV8	A2			
	KV9	A2			
<i>Провод 17</i>				<i>Группа 0</i>	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KV1	21			
	KV2	A1			

Провод 20				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	ХТ20	01				
	UZ1	Vi-				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	UZ1	Vi-				
	KV2	A2				
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV2	A2				
	KV5	21				
Сегмент	4	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A14	4				
	ХТ20	02				
Сегмент	5	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KM1	Черн				
	ХТ20	03				
Сегмент	6	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KM2	Черн				
	ХТ20	04				
Сегмент	7	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KM3	Черн				
	ХТ20	05				
Сегмент	8	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KM4	Черн				
	ХТ20	06				
Сегмент	9	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	47				
	A8	41				
Сегмент	10	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	41				
	KV4	A2				
Сегмент	11	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV4	A2				
	KV3	A2				
Сегмент	12	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV3	A2				
	KV1	A2				

Сегмент	13	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KV1	A2			
	KV3	24			
Сегмент	14	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KV3	24			
	KV7	14			
Сегмент	15	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KV7	14			
	KV8	24			
Сегмент	16	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KV8	24			
	KV9	24			
Сегмент	17	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	KV9	24			
	XT20	07			
Сегмент	18	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	A5	XS3-2			
	XT20	08			
Сегмент	19	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	S1	4			
	XT20	09			

Провод 21				Группа 0	
Сегмент	1	Длина	20	Тип провод	ПуГВ 1х10 мм2
	Прибор	Контакт			
	КМ4	А2			
	КМ1	А2			
Сегмент	2	Длина	20	Тип провод	ПуГВ 1х10 мм2
	Прибор	Контакт			
	КМ1	А2			
	КМ2	А2			
Сегмент	3	Длина	20	Тип провод	ПуГВ 1х10 мм2
	Прибор	Контакт			
	КМ2	А2			
	КМ3	А2			
Сегмент	4	Длина	20	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	КМ3	А2			
	А15	01			
Сегмент	5	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	А15	01			
	UZ1	Vi+			
Сегмент	6	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	UZ1	Vi+			
	ХТ+	21			
Сегмент	7	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	ХТ+	21			
	КV1	14			
Сегмент	8	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	КV1	14			
	КV1	24			
Сегмент	9	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	КV1	24			
	А8	01			
Сегмент	10	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	А8	01			
	А8	09			
Сегмент	11	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	А8	09			
	А8	10			
Сегмент	12	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	А8	10			
	А8	18			

Сегмент	13	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	A8	18			
	A8	20			
Сегмент	14	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	A8	20			
	A8	23			
Сегмент	15	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	A8	23			
	A8	26			
Сегмент	16	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	A8	26			
	R2 10 КОм	1			
Провод 22					Группа 0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	A7	02			
	A5	XS2-6			
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	A5	XS2-6			
	XT+	22			
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	XT+	22			
	UZ1	Vo-			
Сегмент	4	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	UZ1	Vo-			
	A14	1			
Сегмент	5	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	A14	1			
	A15	11			
Сегмент	6	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
	Прибор	Контакт			
	A15	11			
	A8	34			

Провод 221				Группа		0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2		
	Прибор	Контакт					
	ХТ	221					
	F6 5A	1					
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2		
	Прибор	Контакт					
	F6 5A	1					
	KV4	11					
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2		
	Прибор	Контакт					
	KV4	11					
	SB1	NC-2					
Провод 222				Группа		0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2		
	Прибор	Контакт					
	F6 5A	2					
	ХТ-	222					
Провод 223				Группа		0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2		
	Прибор	Контакт					
	ХТ	223					
	KV3	14					
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2		
	Прибор	Контакт					
	KV3	14					
	KV3	A1					
Провод 224				Группа		0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2		
	Прибор	Контакт					
	ХТ-	224					
	KV3	12					
Провод 225				Группа		0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2		
	Прибор	Контакт					
	КМ4	Красн					
	KV4	14					
Провод 226				Группа		0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2		
	Прибор	Контакт					
	KV3	11					
	KV4	A1					

Провод 23				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A7	01				
	A5	XS2-5				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A5	XS2-5				
	XT+	23				
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	XT+	23				
	UZ1	Vo+				
Сегмент	4	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	UZ1	Vo+				
	A14	2				
Сегмент	5	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A14	2				
	A15	10				
Сегмент	6	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A15	10				
	A8	33				
Провод 24				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV2	12				
	KV5	A1				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV5	A1				
	XT-	24				
Провод 25				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV2	22				
	KV5	A2				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KV5	A2				
	XT-	25				
Провод 30				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	08				
	KV1	A1				

Провод 31				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	11				
	ХТ+	31				
Провод 32				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	12				
	ХТ+	32				
Провод 33				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	13				
	ХТ+	33				
Провод 34				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	14				
	KV7	11				
Провод 35				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	15				
	KV8	21				
Провод 36				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	16				
	KV9	21				
Провод 37				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	17				
	KV3	21				
Провод 4				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х10 мм2	
	Прибор	Контакт				
	KM1	A1				
	F1 25A	1				
Провод 41				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	A8	19				
	KV13	11				

Провод 42				Группа		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод ПуГВ 1х1.5 мм2	
		Прибор		Контакт		
		A5		XS3-7		
		KV13		12		
Провод 43				Группа		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод ПуГВ 1х1.5 мм2	
		Прибор		Контакт		
		A5		XS3-8		
		F9 2A		1		
Провод 44				Группа		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод ПуГВ 1х1.5 мм2	
		Прибор		Контакт		
		A8		22		
		KM2		Красн		
Провод 45				Группа		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод ПуГВ 1х1.5 мм2	
		Прибор		Контакт		
		A8		25		
		KM1		Красн		
Провод 46				Группа		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод ПуГВ 1х1.5 мм2	
		Прибор		Контакт		
		F9 2A		2		
		KM3		Красн		
Провод 6				Группа		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод ПуГВ 1х2.5 мм2	
		Прибор		Контакт		
		KV1		11		
		F2 10A		1		
Провод 61				Группа		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод ПуГВ 1х1.5 мм2	
		Прибор		Контакт		
		A5		XS3-1		
		A15		02		
Провод 62				Группа		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод ПуГВ 1х1.5 мм2	
		Прибор		Контакт		
		A14		3		
		A15		03		
Провод 63				Группа		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод ПуГВ 1х1.5 мм2	
		Прибор		Контакт		
		S1		3		
		A15		04		

<i>Провод</i> 701				<i>Группа</i>		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
Прибор		Контакт				
A8		37				
ХТ+		701				
<i>Провод</i> 702				<i>Группа</i>		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
Прибор		Контакт				
A8		38				
ХТ+		702				
<i>Провод</i> 703				<i>Группа</i>		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
Прибор		Контакт				
A8		39				
ХТ+		703				
<i>Провод</i> 704				<i>Группа</i>		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
Прибор		Контакт				
A8		40				
ХТ+		704				
<i>Провод</i> 706				<i>Группа</i>		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
Прибор		Контакт				
A8		42				
ХТ+		706				
<i>Провод</i> 707				<i>Группа</i>		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
Прибор		Контакт				
A8		43				
ХТ+		707				
<i>Провод</i> 708				<i>Группа</i>		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
Прибор		Контакт				
A8		44				
ХТ+		708				
<i>Провод</i> 709				<i>Группа</i>		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
Прибор		Контакт				
A8		45				
ХТ+		709				
<i>Провод</i> 710				<i>Группа</i>		0
Сегмент		1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2
Прибор		Контакт				
A8		48				
R2 10 КОm		2				

Провод 711				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5	
	Прибор	Контакт				
	A10	2				
	A8	49				
Провод 712				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5	
	Прибор	Контакт				
	A11	2				
	A8	51				
Провод 713				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5	
	Прибор	Контакт				
	A12	2				
	A8	52				
Провод 714				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5	
	Прибор	Контакт				
	A12	4				
	A11	4				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5	
	Прибор	Контакт				
	A11	4				
	A10	4				
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5	
	Прибор	Контакт				
	A10	4				
	A8	54				
Провод 715				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5	
	Прибор	Контакт				
	A12	3				
	A11	3				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5	
	Прибор	Контакт				
	A11	3				
	A10	3				
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1x2x0.5	
	Прибор	Контакт				
	A10	3				
	A8	50				
Провод 88				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1x1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	ХТ-	88				
	KV6	24				

Провод 89				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	ХТ-	89				
	KV6	21				
Провод 9				Группа		0
Сегмент	1	Длина	200	Тип провод	ПуГВ 1х10 мм2	
	Прибор	Контакт				
	ХТ+	9				
	F3 63A	1				
Провод 903				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1х2х0.5	
	Прибор	Контакт				
	A7	08				
	A5	XS2-7				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1х2х0.5	
	Прибор	Контакт				
	A5	XS2-7				
	A15	12				
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1х2х0.5	
	Прибор	Контакт				
	A15	12				
	A8	35				
Провод 904				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1х2х0.5	
	Прибор	Контакт				
	A7	07				
	A5	XS2-8				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1х2х0.5	
	Прибор	Контакт				
	A5	XS2-8				
	A15	13				
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	NOMAK 1х2х0.5	
	Прибор	Контакт				
	A15	13				
	A8	36				
Провод A1				Группа		0
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х16 мм2	
	Прибор	Контакт				
	XA	1				
	QF1	2				
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2	
	Прибор	Контакт				
	QF1	2				
	A5	XS1-1				

Провод				B1		Группа		0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х16 мм2				
	Прибор	Контакт							
	XB	1							
	QF1	4							
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2				
	Прибор	Контакт							
	QF1	4							
	A5	XS1-3							
Провод				C1		Группа		0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х16 мм2				
	Прибор	Контакт							
	XC	1							
	QF1	6							
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2				
	Прибор	Контакт							
	QF1	6							
	A5	XS1-5							
Сегмент	3	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2				
	Прибор	Контакт							
	A5	XS1-5							
	KV13	A1							
Провод				N		Группа		0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2				
	Прибор	Контакт							
	KV13	A2							
	A14	N							
Сегмент	2	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2				
	Прибор	Контакт							
	ХТ-	РЕ							
	KV13	A2							
Провод				РЕ		Группа		0	
Сегмент	1	Длина	0	Тип провод	ПуГВ 1х1.5 мм2				
	Прибор	Контакт							
	A14	РЕ							
	ХТ-	РЕ							