

Подключение устройств КДАВ.043-01

Устройство	Контакт	Провод
A1	XS1-1	A2
	XS1-3	B2
	XS1-5	C2
	XS2-5	23
	XS2-6	24
	XS2-7	903
	XS2-8	904
	XS3-1	61
	XS3-2	1
	XS3-7	41
	XS3-8	42
A17	2	711
	3	715
	4	714
A18	2	712
	3	715
	4	714
A19	2	713
	3	715
	4	714
A2	XS1-01	23
	XS1-02	24
	XS1-07	904
	XS1-08	903

Устройство	Контакт	Провод
A3		
	05	30
	06	31
	07	32
	08	33
	09	21
	10	1
	11	34
	12	35
	13	36
	14	37
	15	38
	16	39
	17	40
	18	1
	19	41
	20	21
	22	43
	23	21
	25	45
	26	21
	33	23
	34	24
	35	903
	36	904
	37	701
	38	702
	39	703
	40	704
	42	706
	43	707
	44	708
	45	709
	46	62
	47	19
	48	1
	49	711
	50	715
	51	712
	52	713
	54	714
A9		
	Вх1	23
	Вх2	24
	Вых1	21
	Вых2	25
	Заземл1	25
	Заземл2	20
F1 25A		
	1	15

Устройство	Контакт	Провод
F2 5A		
	1	17
F3 63A		
	1	1
	2	11
F4 10A		
	1	3
	2	2
F5 2A		
	1	44
	2	42
KM1		
	1	A2
	2	A3
	3	B2
	4	B3
	5	C2
	6	C3
	A1	228
	A2	20
KM2		
	A2	1
	Kp	43
	Чp	20
KM3		
	A2	1
	Kp	44
	Чp	20
KM4		
	A1	15
	A2	1
	Kp	45
	Чp	20
KV1		
	11	22
	14	226
	21	221
	22	230
	24	223
	A1	22
	A2	225
KV10		
	11	50
	14	51
	A1	37
	A2	50

Устройство	Контакт	Провод
KV11	11	50
	14	52
	A1	38
	A2	50
KV12	11	50
	14	53
	A1	39
	A2	50
KV2	11	227
	14	20
	21	223
	24	20
	A1	226
	A2	227
KV3	11	3
	14	21
	A1	22
	A2	221
KV4	11	707
	14	710
	A1	22
	A2	225
KV7	11	1
	14	17
	21	21
	A1	32
	A2	20
KV8	11	22
	14	228
	A1	33
	A2	20
KV9	11	40
	14	19
	A1	21
	A2	91
QF1	2	A2
	4	B2
	6	C2

Устройство	Контакт	Провод
R1 (1кОм)		
	1	62
	2	61
S1		
	3	230
	4	224
SB1 (Вкл ДГА)		
	HL2 green (пуск)-1	20
	HL2 green (пуск)-2	31
	NO-1	227
	NO-2	20
SB2 (Стоп ДГА)		
	HL1 red (стоп)-1	20
	HL1 red (стоп)-2	30
	NC-1	708
	NC-2	710
SB3		
	NC-1	3
	NC-2	22
SW1		
	Авто	222
	Общ	20
	Ручн	225
UZ1		
	+Vin	111
	+Vo	2
	-Vin	110
	-Vo	20
XS0		
	11	11
	19.1	19
	19.2	19
	21	21
	34	34
	35	35
	36	36
	62	62
	701	701
	702	702
	703	703
	704	704
	706	706
	708	708
	709	709

Устройство	Контакт	Провод
XS20	01	20
	02	20
	03	20
	04	20
	05	20
	06	20
	07	1920
	08	20