Uu	vw	uU

# **DESATIVAR AS CORNERING LIGHTS VIA FOG LIGHTS:**

[09] Cent. Eletronics Code 31347 Adaptation

Chanel: (5) Leuchte12NL LB45 – Light Function B12 Default: Abbiegelicht Links (cornering lights left)

Alterar para: NOT ACTIVE

&

Channel: (5) Leucht13NL RB5- Light Function B13 Default: Abbiegelicht Rechts (cornering lights right)

Alterar para: NOT ACTIVE

## **ACENDER AS DRLS JUNTO COM O FAROL BAIXO:**

[09] Cent. Eletronics Code 31347 Adaptation

# **LADO ESQUERDO:**

(16) - Leuchte4TFL LB4 - Lichtfunktion G 4

Default: NOT ACTIVE

Alterar para: Abblendlicht Link

&

(18) Leuchte4TFL LB4 dimmwert

Default: 0

Alterar para: 100 (brilho total, igual DRL); ou 50 (metade do total); ou 31 (igual da

lanterna)

# **LADO DIREITO:**

(16) - Leuchte5 TFL RB32 - Lichtfunktion G 5

Default: NOT ACTIVE

Alterar para: Abblendlicht Rechts

&

(18) Leuchte5 TFL RB32 dimmwert

Default: 0

Alterar para: 100 (brilho total, igual DRL); ou 50 (metade do total); ou 31 (igual da

lanterna)

## AJUSTAR O BRILHO DOS ARCOS NO MODO "LANTERNA"

[09] Cent. Eletronics Code 31347 Adaptation

## **LADO ESQUERDO:**

(14) Leuchte 4TFL LB4 Dimmwert EF 4

Default: 31

Alterar para o valor desejado (100 = Brilho total / 0 = desligado)

#### LADO DIREITO:

(14) Leuchte 5TFL RB32 Dimmwert EF 5

Default: 31

Alterar para o valor desejado (100 = Brilho total / 0 = desligado)

# OPÇÃO DOS ARCOS <u>NÃO</u> APAGAREM AO LIGAR O PISCA, EM MODO DRL

Quando o carro está com o farol apagado (tanto na Posição 0, ou em AUTO, em ambiente claro), ao ligar o pisca os arcos apagam – Para desativar isso, fazer os seguintes procedimentos (os arcos iram apenas diminuir a intensidade):

[09] Cent. Eletronics Code 31347 Adaptation

# **LADO ESQUERDO:**

(8) Leuchte 4TFL LB4 Lichtfunktion C 4

Default: BLINKEN LINKS AKTIV (beide Phasen)

Alterar para: Not Active

#### LADO DIREITO:

(8) Leuchte 5TFL RB32 Lichtfunktion C 5

Default: BLINKEN RECHTS AKTIV (beide Phasen)

Alterar para: Not Active

