SERVICE INSTRUCTION







基板仕様

- 1-1 適合エッヂコネクター 1150N-044-009 (44PIN): KEL
- 1-2 使用推奨電源 DC +5V。 7A


DC+12V 1A

DC -5V 1A


※本機は+5V~+5.25Vの範囲でお使い下さい。

※本機の客先での無断改造については一切責任を負いかねます。

※本仕様は予定なく変更することがあります。



ロータリースイッチ配線図



- ① もし、ソリッド・ステート・モジュールがあきらかに不良とわかっても、テスター等で回路検査はしないでください。テスター内部の電圧で「Cを破壊することがあります。
- ② エッジコネクター、RESET端子は、GNDに接地するとCPUがリセットしま す。通常、御使用にならない場合は、この端子をオープンにしてください。
- ③ 部品交換及びコネクタの抜き差しの際は必ず電源を切って下さい。
- @ 電源コードを抜く時は、必ずブラグを持って抜いて下さい。
- ⑤ モニターには、高電圧のかかっている場所がありますのでモニターを操作する時は 充分注意して下さい。

遊び方

- ○1人でも2人でも遊べます。
- ○1人がプレイ中でも、新たにコインを入れると、もう1人ゲームに参加する事が出来 ます。
- ○主人公は、8方向回転レバーと発射スイッチ2つで操作します。
- ○8方向レバーで主人公の移動方向を、回転スイッチ (レバーと一体)で攻撃の方向を 検定します。
- ○主人公は歩兵でスタートし、戦車に乗り込む事が出来ます。
- ○発射ボタンは、主人公歩兵時が銃の発射と手投げ弾の発射(戦車への乗り込み兼用) を行ない、主人公戦車時には、大砲発射と戦車からの脱出を行ないます。
- ○主人公の弾の残数は、画面上隅に表示されています。
- ○残数がゼロに成ると弾が出なくなりますのでパワーを取って残数を増やして下さい。
- ○パワーは、固定のものと、赤い歩兵を倒す事により出現するものがあります。
- ○ゲームがプレイヤーのレベルを判断して敵を出現させるシステムをとっている為、プ レイヤーによって内容が多少は変化する事があります。
- ○また、同一のプレイヤーであってもプレイがうまくなるに従って、今迄存在しなかった敵が各所に出現する事もあります。
- ○パワーボイントの位置もプレイヤーのレベルによって多少変化します。
- ○コース上には5つのゲートがあり、それを破壊する事により次のエリアに進むことができます。
- ○主人公の持ち機が無くなるか、最終エリアの敵を総て破壊する事によりゲームは終了 します。
- ○なお2人共ゲームオーバーになった場合は、次のプレイは最初からスタートします。 (コンティニューモードは在りません)



株式会社 新 日 本 企 画株式会社 エス・エヌ・ケイェレクトロニクス

株式会社 新日本企画 大阪本社 〒564 大阪府吹田市豊津町12-41号 東京支店 〒160 東京都新宿区四ツ谷1丁目5番地 佐奈ビル 東大阪営業所 〒578 東大阪市吉田町7丁目2番35号 ホワイトシャトウ

株式会社 SNKエレクトロニクス 〒564 吹田市豊津町11-13号 石田券2ビル TEL(06) 338-7007(代) TEL(03) 356-9361(代) TEL(0729)65-0533(代)

TEL(06) 338-8188(代)

基板チェックの方法

画面1

-	 	 	

本基板は電源ONと同時にメモリーの確認を 行ないます。画面1が映し出されるまで、PL AY1のスイッチを押して下さい。

画面1 クロスハッチ

ます目が、正方形になるようモニターを調整 して下さい。

PLAY1スイッチを押すと、画面2に変わ ります。

画面2

	1.00	LOR	
711	78	£1-11	90
+	9"19"1	£2"40	

画面2 カラーテスト

モニターのカラー調整をして下さい。

PLAY1スイッチを押すと、画面3に変わ ります。

画面3

2. LEVER P1 UP 0 P2 UP 0 P1 DOWN 0 P2 DOWN 0 P1 RIGHT 0 P2 RIGHT 0 P1 LEFT 0 P2 LEFT 0 P1 NOBU 0 P2 NOBU 0 P1 PUSH1 0 P2 PUSH1 0 P1 PUSH2 0 P2 PUSH2 0 COIN 0 PLAY2 0

画面3 レバー&スイッチテスト

レバーまたはスイッチが入ると、画面上の 0 が 1 に変わります。

レバーのノブは、右まわりで表示の数字が 1 増え左まわりで 1 減ります。

COINは、サービススイッチを押すか、 コインを投入するかして、Oが1に変わること を確認して下さい。

PLAY1スイッチを押すと、画面4に変わ ります。 画面4

3.MODE

DIP1 12345678

00000000

DIP2 12345678

00000000

TYPE JAPAN TABLE

HERO 3

1COIN1 1PLAY 1COIN2 6PLAY

BONUS1 50000P

BONUS2 100000P EVERY

LEVEL 1

画面 4 モード チェック

DIP SWITCHで、お客様の仕様に合 わせて設定して下さい。 (各設定については ディップスイッチ表を御覧下さい。)

スイッチONで各ビットを示す数字の下のOが1に変わり、画面下に現在のモード内容が表示されます。

PLAY1スイッチを押すと、画面5に変わます。

画面5

4.FRONT

CHARA CODE 0000-0031

COLOR 00

FRONT CHARACTOR

画面5 フロントテスト

キャラクターが画面上に映し出されているか 確認して下さい。

PLAY1スイッチを押すと、画面6に変わます。

画面6

5.MUSIC

MUSIC CODE = ?

MELODY 41-7B


EFFECT 81-BB

STOP OE

画面6 音テスト

ミュージックコード (画面6の"?") を、 レバーによって41-7Bまたは81-BBに 合わせて、発射スイッチを押すと、メロディー または効果音が鳴ります。

ストップしたい時には、ミュージックコード をOEに合わせて発射スイッチを押して下さい PLAY1スイッチを押すと、チェックが終 わりゲーム状態になります。



その他、疑問点などがございましたらSNKエレクトロニクスまでご連絡下さい。 (TEL 338-8188)

ディップスイッチ表


DIP SW .No. 1

SW No.	1	2	3	4	5	6	7	8
手投げ弾のみ相撃ち	OFF							13-
相撃ち	ON		100			343	300	
		OFF	28	315	(0)	2250	A UK	1
7-7-1-1-1		ON		1	-			
エブリポーナス指定	1 30		OFF		- LLL	100	THE STATE OF	1
セカンドボーナス指定	10-0	1 119	ON	00	11.1	123	1 25	130
プレイ回数 3機				OFF				
5 ta	100	W.	0 19	ON	1	Pol.	1,10	416
コイン/ブレイ1/1					OFF	OFF		
2/1					ON	OFF		
3/1	34		30	116	OFF	ON	183	10
4/1					ON	O N		
1/6							OFF	OFF
1/4	100		84	ne (300	con ?	ON	OFF
1/3							OFF	ON
. 1/2	1						ON	ON

DIP SW No. 2

SW No.	1	2	3	4	5	6	7	8
難易度 〈易〉 1	OFF	OFF	7	383	EAST.	-		
2	ON	OFF						
3	OFF	ON	17.5	157	1 1117	3 94		
〈難〉 4	ON	ON			H.	500	40	
デモサウンド 版			OFF	OFF		1		1
デモサウンド 背	0	713	ON	OFF	ONE!	A BEE	5	
画面停止			OFF	ON				
ネパーフィニッシュ	19 -11	IL 50	ON	ON	9/1	7,01		
ポーナス1ST/2ND		GH	100	000	160	Ei b	12	
50000/100000					OFF	OFF		
60000/120000			0	MU	ON	OFF		
100000/200000		-			OFF	ON		
ノーボーナス			The same		O N	ON		
	77 10	NE 58	100	12.	143	1.7		
		No.				-		
				116	1	THE	9	

プロックダイヤグラム図



A5004 (怒・IKARI) 基板の電源について

本基板は多量のICとメモリーを使用しており、+5V(ボルト)の消費電力は約5 A(アンベア)です。

御使用になるテーブルに本基板を接続し、テーブルの電源の電圧アジャストを回し、 基板のエッジコネクター (44ビンコネクター)の両端の電圧が+5V(ボルト)になる様に調節して下さい。もし、電圧アジャスト(+5VADI)を回し切った状態でも +5V(ボルト)以上にならない場合は電源の不良、電流容量の不足ですので電源を定 格の大きいものと御交換ください。

尚、当社推奨の電源は、脚デージーパック製の型名PS-7010SZ(+5 V.7 A、 +12 V.1 A、-5 V.1 A)です。

また+5 V は電流容量に合った十分な縁材 (1, 25 m m × 2 o r 3, 5 m m) を御使用下さい。

中間ハーネスのコネクタは接触抵抗により電圧が降下します。中間ハーネスを数段に わたり接続しますと正常な電圧が得られないことがあります。

+6 Vのコインカウンターを+5 Vから取ると電圧がやはり下がります。

+12 Vのコインカウンターを御使用下さるようお願い致します。

ハーネス表

KEL 1150N-044-009

半田面			部品面
+ 5 V	1	2	+ 5 V
C 0 1 N 1	3	4	
SERVICE	5	6	RESET
IP. START	7	8.	2P. START
1P UP	9	10	1 P DOWN
IP LEFT	1.1	12	1P RIGHT
1PUSH 1	13	1.4	1PUSH 2
	1.5	16	
2P UP	17	18	2P DOWN
2P LEFT	1.9	20	2P RIGHT
2PUSH 1	2 1	22	2PUSH 2
	23	24	DUN
	2.5	2.6	and district out of
	27	28	THE PERSON NAMED IN
- 5 V	29	3.0	- 5 V
	3.1	3 2	
SYNC	3.3	3.4	BLUE
GREEN	3.5	36	RED
SP (+)	37	3.8	SP(-)
+ 1 2 V	3 9	40	+ 1 2 V
GND	4.1	42	GND
GND	43	44	GND