TensorFlow For Jetson Platform



电话: +86 010-84284669 / 84280996 / 84278927

邮箱: <u>info@realtimes.cn</u> 网址: http://www.realtimes.cn

地址:北京市朝阳区和平西街和平西苑 20 号楼 B座 901





手册更新历史

文档版本	更新日期	更新内容	适用硬件版本
V1.0	2020-07	创建文档	V1.0





本指南提供了安装 TensorFlow for Jetson Platform 的说明。

1. 概述

jetson 平台上的 TensorFlow

TensorFlow™ 是用于使用数据流图进行数值计算的开源软件库。图中的节点表示数学运算,而图的边缘表示在它们之间流动的多维数据数组(张量)。这种灵活的体系结构允许您将计算部署到台式机,服务器或移动设备中的一个或多个 CPU 或 GPU 上,而无需重写代码。

jetson agx xavier

用于 Jetson 平台的 NVIDIA Jetson AGX Xavier 开发人员套件是世界上第一台用于自动机的 AI 计算机。 Jetson AGX Xavier 在 30W 以下的嵌入式模块中提供了 GPU 工作站的性能。

jetson nano

NVIDIA Jetson Nano 是一款小型,功能强大的计算机,适用于嵌入式 AI 系统和 IoT,可在低功耗平台上提供现代 AI 的强大功能。Jetson Nano 旨在通过 NVIDIA Jetpack SDK 和完整的桌面 Linux 环境快速入门,并开始探索嵌入式产品的新世界。

jetson tx2

Jetson TX2 开发人员工具包提供了一种快速简便的方法来为模块上的 Jetson TX2 AI 超级计算机开发 硬件和软件。它公开了开发人员板的硬件功能和接口,并附带了设计指南和其他文档,并预装有 Linux



开发环境。Jetson TX2 还支持 NVIDIA Jetpack,这是一个完整的 SDK,其中包括 BSP,用于深度学习的库,计算机视觉,GPU 计算,多媒体处理等。

1.1 TensorFlow 在 Jetson 平台上的优势

通过安装 TensorFlow for Jetson Platform,您可以在轻量级移动平台上访问该框架的最新版本,而不受限于 TensorFlow Lite。

2. 先决条件及依赖库

在安装 TensorFlow for Jetson 之前,请确保您:

- 1. 在您的 Jetson 设备上安装 JetPack。
- 2. 安装 TensorFlow 所需的系统软件包:

\$ sudo apt-get update \$ sudo apt-get install libhdf5-serial-dev hdf5-tools libhdf5-dev
zlib1g-dev zip libjpeg8-dev liblapack-dev libblas-dev gfortran

3. 安装和升级 pip3

- \$ sudo apt-get install python3-pip
- \$ sudo pip3 install -U pip testresources setuptools

4.安装 python 软件包依赖项

```
$ sudo pip3 install -U numpy==1.16.1 future==0.17.1 mock==3.0.5 h5py==2.9.0 keras_preprocessing==1.0.5 keras_applications==1.0.8 gast==0.2.2 futures protobuf pybind11 //因为V44 tensorflow 需要的h5py > 2.10 版本,故修改如下:
$ sudo pip3 install -U numpy==1.16.1 future==0.17.1 mock==3.0.5 h5py==2.10.0 keras_preprocessing==1.0.5 keras_applications==1.0.8 gast==0.2.2 futures protobuf pybind11

有关用于最新发行版的 Python 软件包版本的信息,请参阅 TensorFlow for Jetson 平台发行说明。
```



3. 安装 TensorFlow

注意:从 20.02 TensorFlow 版本开始,软件包名称已从 tensorflow-gpu 更改为 tensorflow.

使用 pip3 命令安装 TensorFlow,以下命令将安装与 jetpack 4.4 兼容的 TensorFlow 最新版本。

```
$ sudo pip3 install --pre --extra-index-url
https://developer.download.nvidia.com/compute/redist/jp/v44 tensorflow
```

注意: TensorFlow version 2 是最近发布的,与 tensorf 1.x 并不完全向后兼容。如果您希望使用
TensorFlow 1.x 软件包,则客户通过将 TensorFlow 版本指定为小于 2 来安装它,如以下命令所示:

```
$ sudo pip3 install --pre --extra-index-url
https://developer.download.nvidia.com/compute/redist/jp/v44 'tensorflow<2'</pre>
```

4.验证安装

关于此任务

要验证 TensorFlow 是否已成功安装在 jetson 您需要启动 python 提示符并导入 TensorFlow。

程序

1. 在终端上,运行:

\$ python3

2. 导入 TensorFlow:

import tensorflow as tf 如果 TensorFlow 安装正确,则此命令应正确执行。

查看版本,可继续输入:



tf.__version

查看 gpu 版本是否安装成功,输入:

tf.test.is_gpu_available()

如果输出 True, 恭喜安装 gpu 版本成功了。

