

# 9.使用 DetectNet 运行实时摄像头检测演示

与前面的示例类似,在 detectnet-camera Jetson 板载摄像头的实时视频源上运行对象检测 网络。从命令行启动它以及所需网络的类型:

\$ ./detectnet-camera facenet #运行使用面部识别网络
\$ ./detectnet-camera multiped #运行使用多级行人/行李探测器
\$ ./detectnet-camera pednet #运行使用原始单级行人探测器
\$ ./detectnet-camera coco-bottle #在摄像头下检测瓶/汽水罐
\$ ./detectnet-camera coco-dog #在摄像头下检测狗

\$ ./detectnet-camera #默认情况下,程序将运行使用 multiped

**注意:**要在运行 detectnet 时获得最佳性能,请通过运行脚本来增加 Jetson 时钟限制: sudo ~/jetson clocks.sh

```
nano@nano-desktop: ~/jetson-inference/build/aarch64/bin
File Edit View Search Terminal Help
           -- threshold
                              0.500000
           -- batch_size
TRT] TensorRT version 5.0.6
TRT]
      detected model format - caffe (extension '.caffemodel')
TRT] desired precision specified for GPU: FASTEST
TRT] requested fasted precision for device GPU without providing valid calibra
tor, disabling INT8
[TRT] native precisions detected for GPU: FP32, FP16
     selecting fastest native precision for GPU: FP16
attempting to open engine cache file networks/facenet-120/snapshot_iter_2
TRT]
4000.caffemodel.2.1.GPU.FP16.engine
[TRT] cache file not found, profiling network model on device GPU
      device GPU, loading networks/facenet-120/deploy.prototxt networks/facenet
120/snapshot_iter_24000.caffemodel
TRT] retrieved Output tensor "coverage": 1x28x28
TRT] retrieved Output tensor "bboxes": 4x28x28
      retrieved Input tensor "data": 3x450x450
TRT]
      device GPU, configuring CUDA engine
device GPU, building FP16: ON
TRT1
       device GPU, building INT8: OFF
TRT1
TRT] device GPU, building CUDA engine (this may take a few minutes the first t
ime a network is loaded)
```

上面执行过程中,第一次执行每个都会执行更新模型,需要花费很长时间,需要大家耐心 等待,下次执行就直接执行。

注意:默认情况下,Jetson 的板载 CSI 摄像机将用作视频源。如果您希望使用 USB 网络摄像头

与前面的 detectnet-console 示例类似,这些相机应用程序使用检测网络,只是它们处理来自相机的实时视频。 detectnet-camera 接受各种可选的命令行参数,包括:

- --network 标志,该标志更改正在使用的检测模型(默认为 SSD-Mobilenet-v2)。
- --overlay 标志,该标志可以是逗号分隔的组合 box,labels,conf,和 none
- 默认值为--overlay=box,labels,conf显示框,标签和置信度值



- --alpha 设置覆盖时使用的 Alpha 混合值的值(默认值为 120)。
- --threshold 设置检测最低阈值的值(默认为 0.5)。
- -- camera 标志设置要使用的摄像头设备
- 通过指定传感器索引(②或1等)来使用 MIPICSI 摄像机
- V4L2USB 摄像机通过指定其/dev/video 节点(/dev/video0,/dev/video1等)使用。
- 默认为使用 MIPI CSI 传感器 0 (--camera=0)
- --width 和--height 标志设置相机分辨率(默认为 1280x720)
- 分辨率应设置为相机支持的格式。
- 使用以下命令查询可用格式:
  - \$ sudo apt-get install v4l-utils
  - \$ v412-ctl --list-formats-ext

您可以根据需要组合使用这些标志,并且还有其他命令行参数可用于加载自定义模型。启动带有--help标志的应用程序以获取更多信息,或参阅Examples自述文件。以下是启动程序的一些典型方案:

### C ++

\$ ./detectnet-camera I 相机(1280×720)	#使用 PedNet,默认 MIPI CS
\$ ./detectnet-cameranetwork=facenet SI 相机(1280×720)	#使用 FaceNet,默认 MIPI C
<pre>\$ ./detectnet-cameracamera=/dev/video1 dev/video1 (1280x720)</pre>	#使用 PedNet,V4L2 摄像机/
\$ ./detectnet-camerawidth=640height=480 摄像机(640x480)	#使用 PedNet,默认 MIPI CSI

## Python

\$ ./detectnet-camera.py I CSI 摄像机(1280×720)	#使用 PedNet,默认 MIP
\$ ./detectnet-camera.pynetwork=facenet I CSI 摄像机(1280×720)	#使用 FaceNet,默认 MIP
\$ ./detectnet-camera.pycamera=/dev/video1 机/dev/video1 (1280x720)	#使用 PedNet,V4L2 摄像
\$ ./detectnet-camera.pywidth=640height=480 I CSI 摄像机(640x480 )	#使用 PedNet,默认为 MIP

注意: 例如摄像机使用, 见杰特森维基的以下部分:

-纳米: -泽维尔: - TX1 / TX2: 显影剂盒包括车载 MIPI CSI 传感器模块 (0V5693)



https://eLinux.org/Jetson\_Nano#Cameras

https://eLinux.org/Jetson\_AGX\_Xavier#Ecosystem\_Products\_.26\_Cameras

### 可视化

OpenGL 窗口中显示的是实时摄像机流,上面覆盖了检测到的对象的边界框。请注意,当前基于 SSD 的型号具有最高的性能。这是使用该 coco-dog 模型的一种:

# C ++

- \$ ./detectnet-camera --network=coco-dog
- # Python 的
- \$ ./detectnet-camera.py --network=coco-dog

如果视频馈送中未检测到所需的对象,或者您得到的是虚假检测,请尝试使用--threshold 参数降低或提高检测阈值(默认值为 0.5)。

执行第一个命令后如下:



可以同时检测多个人脸。

## 下一步是什么

这是 *Hello Al World* 教程的最后一步,该教程涵盖了 Jetson 与 TensorRT 的推理。 总结一下,我们已经涵盖了:

- 使用图像识别网络对图像进行分类
- 用 C ++编写自己的图像识别程序



- 从实时摄像机流中分类视频
- 执行对象检测以定位对象坐标

接下来,我们建议您遵循我们的完整培训+推理教程,该教程还包括在自定义数据集上重新培训这些网络。这样,您可以收集自己的数据,并让模型识别特定于您的应用程序的对象。完整的教程还包括语义分割,它类似于图像分类,但是在每个像素级别上,而不是为整个图像预测一个类。祝好运!