
Jetson Manual


<u>שיתוף אינטרנט למעבד ה-Jetson Nano</u>

לעיתים יש בעיה לחבר את ה- Jetson ישירות לאינטרנט, על כן נשתמש במחשב נייד אשר WIFl מסוימת ונשתמש במחשב הנייד בתור נתב.


נכנסים במחשב ללוח הבקרה



לוחצים על מרכז הרשת והשיתוף




לוחצים על שנה הגדרות מתאם



. ואז בוחרים במאפיינים wifi-לוחצים עם המקש הימני על אייקון

בסימניה של שיתוף ,ב"חיבור רשת ביתית "יש לבחור את אחת האופציות מבין Ethernet X בסימניה של שיתוף ,ב"חיבור רשת ביתית "יש לבחור את אחת האופציות מבין X)



לאחר בערך כדקה אמור להיות אינטרנט ב – Jetson. אם אין חיבור לאינטרנט אז יש לחזור על הפעולה האחרונה שוב ולבחור את אופציית האינטרנט האחרת .

צריבת 18.04 Ubuntu

ראשית נוריד על כרטיס זיכרון (sd card) את ubuntu 18.04. *ניתן לעשות זאת על כרטיס זיכרון בעל נפל של 32GB, אך אנו לקחנו כרטיס זיכרון של 256GB על מנת שיהיה מספיק שטח אחסון לאחסון התמונות שהמצלמה תצלם.

נבצע זאת על ידי הורדה מהאתר הרשמי של ג'טסון ננו:

https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-nano-devkit

נבחר בצד באופציה של Write Image to the microSD Card ובחלון נבחר בהורדה של הimg ולאר מכן ב-linux:

Write Image to the microSD Card

To prepare your microSD card, you'll need a computer with Internet connection and the ability to read and write SD cards, either via a built-in SD card slot or adapter.

1. Download the Jetson Nano Developer Kit SD Card Image, and note where it was saved on the computer.

2. Write the image to your microSD card by following the instructions below according to your computer's operating system: Windows, macOS, or Linux.

INSTRUCTIONS FOR WINDOWS

INSTRUCTIONS FOR MACOS


INSTRUCTIONS FOR LINUX

You can either write the SD card image using a graphical program like Etcher, or via command line.


נוריד את תוכנת ה-Etcher על מנת לכתוב לכרטיס זיכרון. את התוכנה ניתן להוריד מ: https://etcher.balena.io




לאחר שהתקנו את התוכנה על המחשב האישי שלנו, נפתח את התוכנה . נבחר לצרוב את ה-img שהורדנו קודם.



נבחר את ה-Img שהורדנו:



נבחר לאן נצרוב:



נבחר בכרטיס זיכרון שלנו ונאשר.

יהיה ubuntu 18.04- מכן ה -18.04 (בערך 20 דקות (בערך 10 בערך 10 בערך מכן ה -20 אולה לקחת מספר דקות (בערך 20 דקות בערה מכן היכרון .

הפעלת ה – Jetson Nano

לאחר הצריבה של ה - ubuntu 18.04 נכניס את כרטיס הזיכרון ל- nano jetson . (לאחר התקנת ה- ubuntu 18.04 לא עושים לו עדכוני גרסה או דברים כאלה, גם אם רשום באינטרנט במדריכים שונים)

התקנת ROS

יש להיכנס לקישור (על ידי שם המשתמש והסיסמה של המעבדה):
https://www.udemy.com/course/ros2-forbeginners/learn/lecture/33147228?start=165#overview
ולעקוב אחרי ההוראות שיש בסרטון

בקישור הבא יש הסבר על איך להתקין את Ros2 eloquent. צריך לעקוב אחרי ההוראות בקישור הבא יש הסבר על איך להתקין את באתר ולרשום את שורות הקוד בטרמינל בהתאם למה שמופיע באתר :

https://docs.ros.org/en/eloquent/Installation/Linux-Install-Debians.html

Set locale

Make sure you have a locale which supports UTF-8. If you are in a minimal environment (such as a docker container), the locale may be something minimal like POSIX. We test with the following settings. However, it should be fine if you're using a different UTF-8 supported locale.

```
locale # check for UTF-8

sudo apt update && sudo apt install locales
sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8
sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8

locale # verify settings
```

Setup Sources

You will need to add the ROS 2 apt repositories to your system. To do so, first authorize our GPG key with apt like this:

```
sudo apt update && sudo apt install curl gnupg2 lsb-release
curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | sudo apt-key add -
```

And then add the repository to your sources list:

```
sudo sh -c 'echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(lsb_rele
```

**נשים לב כי נרצה לבחור את Bare bones:

Install ROS 2 packages

Update your apt repository caches after setting up the repositories.

sudo apt update

Desktop Install (Recommended): ROS, RViz, demos, tutorials.

sudo apt install ros-eloquent-desktop

ROS-Base Install (Bare Bones): Communication libraries, message packages, command line tools. No GUI tools.

sudo apt install ros-eloquent-ros-base

Environment setup

Sourcing the setup script

Set up your environment by sourcing the following file.

source /opt/ros/eloquent/setup.bash

vscode הורדת

על מנת להוריד vscode לגטסון ננו גרסת ubuntu 18 נרשום בטרמינל את הפקודות הבאות:

wget https://update.code.visualstudio.com/1.60.0/linux-deb-arm64/stable-O code 1.60.0-1630458161 arm64.deb

sudo dpkg- i code_1.60.0-1630458161_arm64.deb

sudo apt-get install -f

לאחר ההתקנה נוריד דרך ה VSCODE עצמו את התוכנות הבאות:

- Remote ssh
 - Python
 - ++c/c •
 - cmake •
 - jupgter •

:pytorch הורדת

ניתן להוריד מן האתר:

https://qengineering.eu/install-pytorch-on-jetson-nano.html

בשביל הגטסון ננו גרסת של ubuntu 18 נוריד את הגרסה 1.10.0 של של byytorch בשביל הגטסון ננו גרסת ההלע ubuntu 18 נוריד את הגרסה האלה :

```
PyTorch 1.13.0
                1.12.0
                         1.11.0
                                1.10.0
                                           1.9.0
                                                  1.8.0
                                                          1.7.0
# install the dependencies (if not already onboard)
$ sudo apt-get install python3-pip libjpeg-dev libopenblas-dev libopenmpi-dev
libomp-dev
$ sudo -H pip3 install future
$ sudo pip3 install -U --user wheel mock pillow
$ sudo -H pip3 install testresources
# above 58.3.0 you get version issues
$ sudo -H pip3 install setuptools==58.3.0
$ sudo -H pip3 install Cython
# install gdown to download from Google drive
$ sudo -H pip3 install gdown
# download the wheel
$ gdown https://drive.google.com/uc?id=1TqC6 2cwqiYacjoLhLgrZoap6-sVL2sd
# install PyTorch 1.10.0
$ sudo -H pip3 install torch-1.10.0a0+git36449ea-cp36-cp36m-linux_aarch64.whl
$ rm torch-1.10.0a0+git36449ea-cp36-cp36m-linux aarch64.whl
```

:cuda הפעלת

ראשית יש לוודא שעובדים עם 18.04.ubuntu לאחר מכן נבצע את הפקודות הבאות:

```
sudo apt-get update

sudo apt-get install nano


nano ~/.bashrc

export PATH=/usr/local/cuda/bin${PATH:+:${PATH}}

export


LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}


source ~/.bashrc
```




קינפוג פינים:


על מנת לקנפג את הפינים(למשל אפשור PWM):


















בשביל הרצת קובץ דוגמא להפעלת PWM ניגש לאתר:

https://github.com/NVIDIA/jetson-gpio




שינוי מיקום הזיכרון לכרטיס הזיכרון: יש להוריד תוכנה שנקראת " gparted ". יש לפתוח את הטרמינל ב -jetson ולרשום:

apt update sudo gparted apt install sudo

> בשורות אלו בעצם ביצענו את ההורדה והתקנה של התוכנה שלנו. לאחר מכן נפתח אותה על ידי:


sudo gparted





נלחץ על השורה שבה מופיע השדה /ext4 תחת השדה שבה מופיע

אחר מכן נלחץ על הכפתור עם החץ הכתום והקו. יפתח החלון הבא:




בשדה של (או כנראה כברירת מחדל הוא ישנה free space following(MiB) בשדה של (אחד).

.resize נלחץ

נסגור את כל החלוניות, נוודא שאכן השתנה נפח האחסון על ידי הפקודה:

df -h

נצפה לראות משהו כזה:



:jetsonל restart ולאחר מכן נעשה

sudo reboot

כדי לשנות את התיקיות על הjetson ככה שיהיה אפשר להעתיק אליהן על: תוכן:

יש להגיע צעד אחד/ תיקיה אחת לפני התיקיה שאליה רוצים ל**הגי**ע,

כלומר הכוונה: אם רוצים את התיקיה ir0, יש לרשום:

calibration/eyerop/cd /opt

לאחר מכן יש להזין את הפקודות הבאות על מנת לשנות את ההרשאות של התיקייה:

ir0 u+w <mark>chmod</mark> sudo ir0 g+w <mark>chmod</mark> sudo ir0 o+w chmod sudo

כדי לוודא שמה שעשינו נכון נרשום (בתיקייה בה אנחנו מעוניינים):

ls Is -l

נצפה לראות שרשום משהו מהצורה:


eyerop Mar 20 10:00 4096 root root 3 **drwxrwxrwx**

:jetsona הפעלת המצלמה דרך

ראשית יש לוודא כי נמצאים ברשותינו קבצי הכיול המתאימים למצלמה וקבצי התקנה מתאימים לסוג המעבד שרוצים להשתמש בו.

במקרה שלנו (jetson nano) נוודא שקובץ ההתקנה מכיל את המילים a64 (גרסת המעבד של הjetson).

לאחר מכן נפעל על פי ההוראות שרשומות תחת Installation procedure (ב- datasheet -ב datasheet של המצלמה – עמוד 10):



בטרמינל נגיע לתיקייה tmp. ניצור תיקייה ששמה eyeropsdk ניכנס לתיקייה. נשים את קובץ ההתקנה שם. נחלץ על ידי הפקודה הנתונה.

לבסוף נריץ את קובץ הinstall.

יש לשים לב כי ייתכן שנצטרך להשתמש בsudo לפני חלק מהפקודות.


לאחר מכן יש להעתיק את הקבצי הכיול לתיקייה המתאימה כפי שרשום תחת manual לאחר מכן יש להעתיק את הקבצי הכיול לתיקייה

פקודה להרצת המצלמה:

או

001=logmask-- perror-- nproxycam-ir- proxy-cam-erop/bin/eyerop/Sudo /opt


070=logmask– perror– nproxycam-ir- proxy-cam-erop/bin/eyerop/Sudo /opt .capture opencv.pya את קובץ את קובץ התמונה שהמצלמה קולטת ניתן להריץ את קובץ על מנת שהתמונה של המצלמה תהיה מכוילת נכון, ניגש ל: proxycam-/etc/eyerop/opt .ir.conf



בקבוץ שיפתח תחת "ActivePipeline". נשנה ל:

. "OPGAL EYE-QTMOPGAL EYE-QTM"


(נשים לב שבמעבדים שונים יש צורך בהגדרות אחרות, לדוגמא במעבד UP נרשום בשדה (נשים לב שבמעבדים שונים יש צורך בהגדרות אחרות, לדוגמא במעבד TP נרשום בשדה זה "NV").




לאחר מכן נקבל תמונה מכוילת כראוי.

דוגמא להרצה:

בחלון טרמינל נרשום את הפקודה להפעלת המצלמה(capture):



בטרמינל נוסף, נריץ את הפקודה:



קיימים מספר קבצי פייתון אשר ניתן להריץ על מנת לקבל וידאו של מה שהמצלמה משדרת:
-Capture_opencv קובץ פייתון מובנה של opgal מגיע ביחד עם ההתקנה של הקבצים.
- Main.py – קובץ פייתון שמבצע עיבוד תמונה תוך שימוש בgpu.

.threads=2- קובץ פייתון שמבצע עיבוד תמונה תוך שימוש ב-Gpu וגם ב-Main thread.py


שמבצע עיבוד תמונה תוך שימוש בppu -Main_thread_comp.py -קובץ פייתון שמבצע עיבוד תמונה (נרצה להשתמש בקוד זה בטייגר). threads=2-

```
lar@lar:~$ cd /opt/eyerop
lar@lar:/opt/eyerop$ ls
bin calibration etc examples lib
lar@lar:/opt/eyerop$ cd examples/
lar@lar:/opt/eyerop/examples$ cd python/
lar@lar:/opt/eyerop/examples/python$ ls
capture_opencv.py
                     cuda_try.py
                                                         switchcolormap.pg
switchpipeline.pg
                                           _pycache_
capture.py
                     main.ov
                                         руеуегор.ру
compressed_stream.py
                     main thread comp.pv querysource.py
                                                         toggleblackhot.py
cpyeyerop3.so
                     main_thread.py
                                         re_capture.py
servo_try_33.py
lar@lar:/opt/eyerop/calibration/ir0$ cd ..
lar@lar:/opt/eyerop/calibration$ cd ..
lar@lar:/opt/eyerop$ cd etc
lar@lar:/opt/eyerop/etc$ ls
                                   proxycam-irSDK.conf sources.conf
appcommands.conf lut
                 proxycam-ir.conf routing.conf
eyerop.conf
 lar@lar:/opt/eyerop/etc$ cd
lar@lar:~$
```

Deep sleep

על מנת להכניס את המעבד למצב של שינה נרשום את הפקודה:

sudo systemctl suspend



בשביל להעיר את הגטסון נלחץ על מקש כלשהו במקלדת או לחילופין נרשום את הפקודה הבאה במעבד אחר שמתקשר עם הגטסון דרך ETHERNET:

sudo etherwake -i enp1s0 48:b0:2d:ec:29:40

```
lar@lar:-$ sudo etherwake -i enp1s0 48:b0:2d:ec:29:40
```

במעבד האחר יש לוודא כי מותקן ethtool ואם לא להריץ:

sudo apt install ethtool


כתובת mac של הגטסון(ספציפי לכל גטסון):

```
lar@lar:~$ ip link show eth0
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mo
de DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 48:b0:2d:ec:29:40 brd ff:ff:ff:ff:ff
```


ip הגדרת

על מנת להגדיר את כתובת ה-ip של הגטסון.

:edit connections נלחץ על הסמל של שתי החצים ונבחר



:wired connection 1 לאחר מכן נבחר



ונגדיר:

