

# TCP2DMX

# Řízení osvětlení přes Modbus TCP Převodník Ethernetu na sběrnici DMX512



# TCP2DMX

# **Dokumentace**

Vytvořen: 4.8.2016

Poslední aktualizace: 26.3.2018 9:05

Počet stran: 16 © 2018 Papouch s.r.o.

# Papouch s.r.o.

Adresa:

Strašnická 3164/1a 102 00 Praha 10

Telefon:

+420 267 314 267

Fax:

+420 267 314 269

Internet:

www.papouch.com

E-mail:

papouch@papouch.com



Strana 3

# **OBSAH**

Popis	4
Vlastnosti	4
Zapojení	5
Konfigurace	6
Sekce Síť	7
Sekce Zabezpečení	7
Sekce Ostatní	7
Konfigurace protokolem Telnet	8
Připojení	8
IP adresa není známa	8
IP adresa je známa	9
Hlavní menu Telnetu	9
Server	9
Factory Defaults	10
Exit without save	10
Save and exit	10
Modbus TCP	11
DMX kanály	11
Indikace	12
Reset zařízení	12
Technické parametry	13

#### **POPIS**

TCP2DMX je převodník protokolu Modbus TCP na sběrnici DMX512. Je určený k řízení světelné techniky se sběrnicí DMX512 přes Ethernet (počítačovou síť). Sběrnice DMX512 používá hardwarové rozhraní RS485.

#### Vlastnosti

- Rozhraní 10/100 Ethernet
- Rozhraní RS485 pro DMX512 s rychlostí 250 000 Bd
- Pro až 512 DMX kanálů
- Komunikace protokolem Modbus TCP (zápis pomocí Multi write i Single write)
- Jedním zápisem Multi write lze zapsat max. 125 kanálů
- Perioda vysílání stavu registrů na linku DMX je cca 50 ms
- Při aktualizaci stavů deseti registrů Modbusu současně, je zpoždění vstup výstup do 100 ms
- Stav světel se volitelně pamatuje i přes krátkodobý výpadek napájení.
- Široký rozsah napájecího napětí 7 až 30 V


Strana 4 www.papouch.com

#### ZAPOJENÍ

- 1) Připojte zařízení běžným nekříženým kabelem pro počítačové sítě ke switchi.
- 2) Ke svorkám + a připojte napájení z rozsahu 7 až 30 V DC.
- 3) Připojte převodník ke sběrnici DMX512 (RS485) pomocí svorek RxTx+ (A) a RxTx– (B).

#### Některá základní doporučení pro zapojování linky RS485:

- Doporučujeme použít běžný TP kabel pro počítačové sítě (UTP, FTP nebo STP) a jako vodiče pro RS485 použít jeden kroucený pár z tohoto kabelu.
- Všechna zařízení na lince je třeba propojovat "od jednoho k druhému" a ne do tzv. "hvězdy" (viz obrázek vpravo). Maximální délka vedení je 1,2 km.
- Případné stínění kabelu připojte jen na jednom místě linky.
  - 4) Nyní je třeba nastavit zařízení správnou IP adresu. Z výroby je nastavena adresa 192.168.1.254 a maska sítě 255.255.255.0. Pokud Vaše síť není s tímto rozsahem kompatibilní, nastavte zařízení adresu vhodnou pro Vaši síť programem <u>Ethernet</u> <u>configurator</u>.



obr. 1 – Ethernet Configurator pro nastavení IP adresy

5) Po nastavení adresy se již k zařízení můžete připojit webovým prohlížečem na adrese zadané takto: http://192.168.1.254/ (příklad je uveden pro výchozí IP adresu, která je nastavena z výroby)


#### **KONFIGURACE**

Konfigurace se provádí přes webové rozhraní. Základní síťové parametry je možné nastavit také přes Telnet (viz str. 8). **Webové rozhraní** je přístupné na IP adrese zařízení. (Z výroby je nastavena adresa 192.168.1.254.)

**Webové rozhraní je zabezpečeno** jménem a heslem – z výroby není nastaveno žádné jméno a heslo.

Webové rozhraní je optimalizováno pro tyto prohlížeče (nebo novější): Mozilla Firefox 29, Internet Explorer 10, Google Chrome 6, Opera 10.62, Safari 1. Webové rozhraní zobrazíte také na mobilních telefonech s OS Android 4.2, iOS 7 a Windows Phone 8.1.

Konfigurace je rozdělena do sekcí podle typů nastavení a je dostupná v češtině a angličtině.




obr. 2 - Konfigurace převodníku

Strana 6 www.papouch.com

Papouch s.r.o. TCP2DMX

#### Sekce Síť

Tato sekce obsahuje konfiguraci síťových parametrů.



obr. 3 - nastavení sítě

Pokud je zaškrtnuto přidělování adresy pomocí DHCP, dojde při uložení k vynulování políček *IP adresa zařízení, Maska sítě, IP adresa brány* a *IP adresa DNS serveru*. Po opětovném načtení nastavení se políčka vyplní údaji získanými z DHCP serveru.

#### Sekce Zabezpečení

Zde se nastavuje heslo pro přístup k webovému rozhraní.



obr. 4 - nastavení zabezpečení přístupu

Po uložení se hesla z bezpečnostních důvodů již nezobrazují. V poli pro zadání je pak uveden jen šedý zástupný text *Není zadáno* pokud heslo není vyplněno nebo *Zachovat původní heslo*, pokud heslo bylo vyplněno, ale jen se nezobrazuje. Pokud nedojde ke změně stavu těchto polí, při uložení se použijí dříve zapsané hodnoty.

#### Sekce Ostatní

Zde se nastavuje název zařízení, jazyk webového rozhraní (čeština a angličtina) a také způsob chování převodníku po zapnutí.

Položka **Po zapnutí načíst poslední stav světel** znamená, že převodník si bude i po vypnutí pamatovat poslední stav světel. Po zapnutí napájení si z paměti tento poslední stav načte a světla rozsvítí do stejného stavu jako před výpadkem napájení. (Data jsou zálohována superkapacitorem, takže doba uchování dat v paměti není neomezená.)

#### KONFIGURACE PROTOKOLEM TELNET

### Připojení

#### IP adresa není známa

Pro nastavení IP adresy doporučujeme přednostně použít software Ethernet Configurator (více na straně 5).

- 1) Otevřete si okno příkazu cmd. (V OS Windows zvolte Start/Spustit a do řádku napište cmd a stiskněte Enter.)
- 2) Proveďte následující zápis do ARP tabulky:
  - a. Zadejte arp -d a potvrďte Enterem. Tím smažte stávající ARP tabulku.
  - b. Následujícím příkazem přidělte MAC adrese modulu IP adresu 192.168.1.254:

```
arp -s [nová_ip_adresa] [MAC_adresa_zarizeni]
příklad: arp -s 192.168.1.254 00-20-4a-80-65-6e
```

- 3) Nyní si otevřete Telnet. (Zadáním telnet a stiskem Enteru. 1)
- 4) Zadejte open [nová\_ip\_adresa] 1 a potvrďte.
- 5) Terminál po chvíli vypíše chybovou zprávu, že se nepodařilo připojit. Přesto je třeba tuto akci provést, aby si mohl modul zapsat IP adresu do své ARP tabulky.
- 6) Připojte se na IP adresu modulu. (Zadáním open [IP adresa v tečkovaném tvaru] 9999 a stiskem Enteru.)
- 7) Tímto způsobem jste vstoupili pouze do konfigurace modulu. IP adresa stále ještě není nastavena. Je třeba ji nastavit pomocí položky v menu Server Configuration > IP Address. Po opuštění konfigurace bez uložení nastavení a konfigurace IP adresy je třeba celou akci opakovat!
- 8) Je-li IP adresa platná, vypíše zařízení úvodní informace, které končí tímto textem:

#### Press Enter for Setup Mode

Nyní je třeba do třech vteřin stisknout Enter, jinak se konfigurace ukončí.

- Zařízení vypíše kompletní vlastní nastavení.
- 10)Na konci výpisu je odstavec "Change setup:", ve kterém jsou vypsány skupiny parametrů, které lze nastavovat. Pro změnu síťových parametrů má význam sekce Server. Zde nastavte novou síťovou adresu a další parametry.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V OS Windows Vista a vyšších není klient pro Telnet standardně součástí sytému. Doinstalujete jej podle následujícího postupu:

a) Otevřete dialog Ovládací panely/Programy a funkce.

b) Vlevo klepněte na "Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows" (tato volba vyžaduje přihlášení Správce).

c) Otevře se okno "Funkce systému Windows". V něm zatrhněte políčko "Klient služby Telnet" a klepněte na Ok. Poté bude do systému nainstalován klient pro Telnet.

#### IP adresa je známa

- 1) V OS Windows zvolte Start/Spustit a do řádku napište telnet a stiskněte Enter. 1
- 2) Připojte se na IP adresu modulu. (Zadáním open [IP adresa v tečkovaném tvaru] 9999 a stiskem Enteru.)
- 3) Je-li IP adresa platná, vypíše zařízení úvodní informace, které končí tímto textem:

```
Press Enter for Setup Mode
```

Nyní je třeba do třech vteřin stisknout Enter, jinak se konfigurace ukončí.

- 4) Zařízení vypíše kompletní vlastní nastavení.
- 5) Na konci výpisu je odstavec "Change setup:", ve kterém jsou vypsány skupiny parametrů, které lze nastavovat. Pro změnu síťových parametrů má význam sekce Server.

### Hlavní menu Telnetu

Položky menu lze volit pomocí čísel zapsaných před nimi. Volte požadované číslo a stiskněte Enter.

Struktura menu je následující:

```
Change Setup:
```

0 Server

. . .

- 7 Defaults
- 8 Exit without save
- 9 Save and exit

Your choice ?

#### Server

Základní Ethernetová nastavení.

V této části jsou následující položky:

```
IP Address : (192) .(168) .(001) .(122)
Set Gateway IP Address (N) ?
Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (16)
```

Change telnet config password (N) ?

#### **IP Address**

(IP adresa)

IP adresa modulu. Čísla IP adresy zadávejte jednotlivě a oddělujte je Enterem.

Výchozí hodnota: 192.168.1.254

#### **Set Gateway IP Address**

(Nastavit IP adresu brány)

#### Gateway IP addr

(IP adresa brány)

U položky "Set Gateway IP Address" zadejte "Y" pro změnu IP adresy brány. Poté následuje dotaz na změnu IP adresy brány. Čísla IP adresy zadávejte jednotlivě a oddělujte je Enterem.

#### Netmask

(Maska sítě)

Zde se nastavuje, kolik bitů z IP adresy tvoří síťová část.

Maska sítě se zadává jako počet bitů, které určují rozsah možných IP adres lokální sítě. Je-li například zadána hodnota 2, je použita maska 255.255.252. Zadaná hodnota, udává počet bitů zprava. Maximum je 32.

Výchozí hodnota: 8

Příklad:

Masce 255.255.255.0 (binárně 11111111 11111111 11111111 0000000) odpovídá číslo 8.

Masce 255.255.255.252 (binárně 11111111 11111111 11111111 11111100) odpovídá číslo 2.

#### Change telnet config password

(Nastavit heslo pro Telnet)

#### **Enter new Password**

(Zadat heslo pro Telnet)

Tato položka nastavuje heslo, které je vyžadováno před konfigurací přes telnet nebo přes WEBové rozhraní (administrátorské heslo).

U položky "Change telnet config password" zadejte "Y" pro změnu hesla. Poté následuje dotaz na heslo.

## **Factory Defaults**

Stisknutím čísla 7 přejde zařízení do výchozího nastavení.

Výchozí nastavení znamená nastavení veškerých parametrů do výchozího stavu. IP adresa zůstane beze změny, port webového rozhraní bude nastaven na hodnotu 80.

#### Exit without save

Ukončení nastavení bez uložení změněných parametrů.

#### Save and exit

Volba uloží provedené změny. Pokud bylo změněno některé nastavení, zařízení se restartuje. Restartování trvá řádově desítky vteřin.

Strana 10 www.papouch.com

Papouch s.r.o. TCP2DMX

#### **MODBUS TCP**

#### DMX kanály

Pro přístup k těmto hodnotám použijte funkce 0x10 (Multiple write), 0x06 (Single write) a 0x03 (Read holding register).

Najednou lze přistupovat k maximálně 125ti kanálům.

Přes Modbus TCP lze navázat pouze jedno spojení. Po vyslání příkazu je třeba počkat na odpověď nebo případně na vypršení timeoutu a až poté poslat další příkaz.

Adresa	Přístup	Funkce	Název
100 <sup>2</sup>	čtení	0x03	Status  Představuje status zápisu všech DMX kanálů. Může nabývat těchto hodnot: 0 = data jsou platná; 1 = probíhá inicializace; 4 = chyba
101	čtení, zápis	0x03, 0x10, 0x06	<b>Kanál 1</b> Číslo z rozsahu 0 až 255 představuje hodnotu pro kanál 1.
102	čtení, zápis	0x03, 0x10, 0x06	<b>Kanál 2</b> Číslo z rozsahu 0 až 255 představuje hodnotu pro kanál 2.
612	čtení, zápis	0x03, 0x10, 0x06	Kanál 512 Číslo z rozsahu 0 až 255 představuje hodnotu pro kanál 512.

Strana 11 www.papouch.com

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> První registr s adresou 0 je někdy označován také pořadovým číslem 1. Podobně i s následujícími registry.

#### **INDIKACE**

Na zařízení jsou tři kontrolky:

- První kontrolka svítí zeleně pokud je navázáno spojení přes Modbus TCP.
- Druhá kontrolka svítí zeleně při vysílání dat na RS485 (DMX) a červeně poblikává jako indikace činnosti uvnitř převodníku.
- Třetí kontrolka žlutou barvou indikuje připojené napájení.

## **RESET ZAŘÍZENÍ**

Pomocí následujícího postupu provedete reset zařízení do výchozího stavu, jaký je nastaven z výroby. (Včetně smazání vyrovnávacích pamětí, apod.) Na rozdíl od resetu, který je možné provést přes webové rozhraní nebo protokolem Telnet (viz stranu 10) dojde také k nastavení IP adresy na 192.168.1.254.

- 1) Odpojte napájení zařízení.
- 2) Stiskněte tlačítko Reset (SW) a držte jej stisknuté.
- 3) Zapněte napájení a vyčkejte na tři bliknutí první kontrolky.
- 4) Uvolněte tlačítko.

Strana 12 www.papouch.com

TCP2DMX

## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

#### **DMX512 (RS485)**

Konektor .....násuvná svorkovnice

Typ linky ......DMX512 (RS485)

Rychlost......250 000 Bd

Počet datových bitů .....8

Parita .....žádná

Počet stopbitů.....1

#### Ethernetové rozhraní

Typ ......TBase 10/100 Ethernet

Konektor ......RJ45

#### Výchozí nastavení Ethernetu

IP adresa ......192.168.1.254

Maska sítě ......255.255.255.0 (8 bitů; maska C)

IP adresa brány (Gateway)......0.0.0.0

#### Napájení

Napájecí napětí ......7 až 30 V DC

Ochrana proti přepólování .....ano (dioda v sérii)

Proudový odběr ......250 mA při 12 V

#### Obecné

Stupeň krytí .....IP 30

Hmotnost ......170 g

Rozměry ......120 x 69 x 24 mm

Držák na DIN lištu.....na přání

Strana 14 www.papouch.com

Papouch s.r.o. TCP2DMX

# Papouch s.r.o.

Přenosy dat v průmyslu, převodníky linek a protokolů, RS232/485/422/USB/Ethernet/GPRS/WiFi, měřicí moduly, inteligentní teplotní čidla, I/O moduly, elektronické aplikace dle požadavků.

#### Adresa:

Strašnická 3164/1a 102 00 Praha 10

Telefon:

+420 267 314 267

Fax:

+420 267 314 269

Internet:

www.papouch.com

E-mail:

papouch@papouch.com

