

Jaki tusz do jakiej drukarki

Objawy problemu

- Potrzebujesz zamówić lub wymienić toner w drukarce
- Nie wiesz, jaki toner pasuje do modelu drukarki

Kroki rozwiązania

- 1 Odczytaj model drukarki z przedniego panelu urządzenia

Dostępne tonery

- HP LaserJet Pro MFP M130 → Toner CF217A
- HP LaserJet Pro MFP M125 → Toner 838BN
- HP LaserJet Pro MFP M28 → Toner HP 44A Black (CF244A)
- Brother HL-L2312D → Toner czarny 2321A (TN-2421)
- Brother HL-L2460DN → Toner czarny TN-2590XL 3K

Bębny obrazowe

- HP LaserJet Pro MFP M130 → Bęben obrazowy CF219A
- Brother HL-L2460DN → Bęben DR-2590 15K
- Bęben wymieniaj dopiero wtedy, gdy drukarka zgłosi potrzebę wymiany

Zamówienie materiałów

- Toner lub bęben można zamówić w zamawiarce Unipack dostępnej na stronie internetowej Unipack

Kiedy poprosić o pomoc

- Model drukarki nie znajduje się na liście dostępnych modeli
- Nie możesz odczytać modelu drukarki
- Nie masz pewności, jaki materiał eksploatacyjny zamówić