

POS nie uruchamia się

Objawy problemu

- Dioda przy włączniku nie świeci się
- Ekran kasy jest wyłączony
- POS nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku zasilania

Kroki rozwiązania

- 1 Sprawdź, czy dioda przy włączniku świeci się
- 2 Jeśli dioda nie świeci się, sprawdź podłączenie urządzeń do prądu pod barem
- 3 Sprawdź skrzynkę z bezpiecznikami i upewnij się, że wszystkie bezpieczniki są podniesione
- 4 Jeśli dioda świeci się, odłącz kasę od zasilania na około 2 minuty
- 5 Odchyl ekran kasy
- 6 Naciśnij zapadki po lewej i prawej stronie złącza zasilającego
- 7 Odłącz złącze zasilające
- 8 Odczekaj około 2 minuty
- 9 Podłącz zasilanie ponownie

Kiedy poprosić o pomoc

- Jeśli po ponownym podłączeniu zasilania POS nadal się nie uruchamia
- Jeśli nie możesz odłączyć lub ponownie podłączyć złącza zasilającego