

Problemy z terminalem płatniczym Micros WS6

Objawy problemu

- Terminal nie świeci się
- Terminal świeci się na czarno, niebiesko lub biało i nie wyświetla logo GCN
- Terminal nie reaguje
- Kwota nie pojawia się na terminalu podczas płatności kartą
- Przy wyborze płatności kartą pojawia się błąd, a na terminalu wyświetla się logo GCN

Kroki rozwiązania

Terminal nie świeci się / terminal nie reaguje / terminal nie wyświetla logo GCN

- 1 Sprawdź, czy kabel zasilający terminala (wygląda jak stara ładowarka do telefonu) jest podłączony do gniazdka pod kasą za barem
- 2 Jeśli to nie pomogło, odchyl ekran kasy
- 3 Jeśli zaślepka pod ekranem jest odkręcona, zdejmij ją
- 4 Odszukaj połączenie przewodów terminala
- 5 Sprawdź, czy przewód zasilający z okrągłą wtyczką jest podłączony do rozgałęzienia przewodów
- 6 Jeśli przewód jest odłączony, podłącz go ponownie
- 7 Sprawdź, czy terminal uruchomił się poprawnie

Kwota nie pojawia się na terminalu / błąd podczas płatności kartą

- 1 Sprawdź, czy na terminalu wyświetla się logo GCN
- 2 Odchyl ekran kasy
- 3 Jeśli zaślepka pod ekranem jest odkręcona, zdejmij ją
- 4 Odszukaj przewód USB terminala
- 5 Odłącz przewód USB
- 6 Oczekaj 10 sekund
- 7 Podłącz ten sam przewód do tego samego gniazda
- 8 Jeśli została zdjęta zaślepka, zamontuj ją ponownie
- 9 Sprawdź, czy płatność kartą działa poprawnie

Kiedy poprosić o pomoc

- Po wykonaniu instrukcji problem nadal występuje
- Nie możesz odnaleźć przewodów terminala
- Przewód USB lub przewód zasilający jest uszkodzony