

POS nie uruchamia się

Objawy problemu

- Dioda przy włączniku nie świeci się
- Ekran kasy jest wyłączony
- POS nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku zasilania

Kroki rozwiązania

- 1 Zdejmij tylną pokrywę urządzenia
- 2 Naciśnij dwa przyciski znajdujące się pod tylną obudową po bokach
- 3 Zdejmij obudowę zaczynając od dołu, a następnie zdejmij górną część obudowy
- 4 Stojąc przodem do monitora, znajdź złącze zasilające po lewej stronie
- 5 Odłącz złącze zasilające
- 6 Odczekaj 2 minuty
- 7 Podłącz kabel ponownie do tego samego gniazda
- 8 Załóż obudowę zaczynając od górnej części
- 9 Dociśnij dolną część obudowy

Kiedy poprosić o pomoc

- Jeśli po ponownym podłączeniu zasilania POS nadal się nie uruchamia
- Jeśli nie możesz zdjąć lub założyć obudowy
- Jeśli nie możesz zlokalizować złącza zasilającego