

Problemy z terminalem płatniczym Posiflex RT

Objawy problemu

- Terminal nie świeci się
- Terminal świeci się na czarno, niebiesko lub białą i nie wyświetla logo GCN
- Terminal nie reaguje
- Kwota nie pojawia się na terminalu podczas płatności kartą
- Przy wyborze płatności kartą pojawia się błąd, a na terminalu wyświetla się logo GCN

Kroki rozwiązania

Terminal nie świeci się / terminal nie reaguje / terminal nie wyświetla logo GCN

- 1 Sprawdź, czy kabel zasilający terminala (wygląda jak stara ładowarka do telefonu) jest podłączony do gniazdka pod kasą za barem
- 2 Jeśli to nie pomogło, zdejmij tylną pokrywę urządzenia naciskając dwa przyciski znajdujące się po bokach na spodzie obudowy
- 3 Zdejmij obudowę zaczynając od dolnej części
- 4 Odszukaj połączenie przewodów terminala
- 5 Sprawdź, czy przewód zasilający z okrągłą wtyczką jest podłączony do rozgałęzienia przewodów
- 6 Jeśli przewód jest odłączony, podłącz go ponownie
- 7 Załóż obudowę zaczynając od górnej części
- 8 Dociśnij dolną część obudowy
- 9 Sprawdź, czy terminal uruchomił się poprawnie

Kwota nie pojawia się na terminalu / błąd podczas płatności kartą

- 1 Sprawdź, czy na terminalu wyświetla się logo GCN
- 2 Zdejmij tylną pokrywę urządzenia naciskając dwa przyciski znajdujące się po bokach na spodzie obudowy
- 3 Zdejmij obudowę zaczynając od dolnej części
- 4 Odszukaj przewód USB terminala
- 5 Odłącz przewód USB
- 6 Odczekaj 10 sekund
- 7 Podłącz ten sam przewód do tego samego gniazda
- 8 Załóż obudowę zaczynając od górnej części
- 9 Dociśnij dolną część obudowy
- 10 Sprawdź, czy płatność kartą działa poprawnie

Kiedy poprosić o pomoc

- Po wykonaniu instrukcji problem nadal występuje
- Nie możesz odnaleźć przewodów terminala
- Przewód USB lub przewód zasilający jest uszkodzony