

Skaner aplikacji nie działa (Posiflex RT)

Objawy problemu

- Skaner nie odczytuje kodu QR z aplikacji
- Skaner nie odczytuje karty podarunkowej
- Skaner nie reaguje po zbliżeniu aplikacji
- Skaner nie podświetla się po zbliżeniu aplikacji

Kroki rozwiązania

1. Zdejmij tylną pokrywę urządzenia
2. Aby zdjąć pokrywę, naciśnij dwa przyciski znajdujące się na spodzie tylnej obudowy po bokach
3. Zdejmij obudowę, zaczynając od dolnej części, a następnie zdejmij górną część
4. Znajdź czarny kabel USB prowadzący do skanera
5. Odłącz kabel USB
6. Podłącz ten sam kabel do tego samego gniazda
7. Załóż obudowę, zaczynając od górnej części
8. Dociśnij dolną część obudowy
9. Sprawdź, czy skaner działa poprawnie

Kiedy poprosić o pomoc

- Jeśli po ponownym podłączeniu kabla USB skaner nadal nie działa
- Jeśli kabel USB jest uszkodzony