

Wydruk kopii rachunku (paragonu) z drukarki fiskalnej (z NIPem lub bez)

Objawy problemu

- Otrzymano prośbę o wydruk kopii paragonu

Kroki rozwiązania

- 1 Upewnij się, z której drukarki fiskalnej został wydrukowany dokument
- 2 Wejdź do menu drukarki fiskalnej przyciskiem strzałki w prawo z napisem OK
- 3 Za pomocą strzałek w górę i w dół poruszaj się po menu
- 4 Przycisk OK służy do wyboru aktualnie zaznaczonej pozycji
- 5 Wybierz Pamięć chroniona
- 6 Wybierz Zawartość pamięci
- 7 Za pomocą klawiszy góra/dół ustaw datę początkową, a do przechodzenia między dniem, miesiącem i rokiem używaj strzałek prawo/lewo
- 8 Ustaw datę końcową, zazwyczaj jest taka sama jak data początkowa
- 9 Wybierz rodzaj wydruków: Paragony
- 10 Ustaw numer początkowy otrzymany w zgłoszeniu HALO, uwzględniając zera znajdujące się na początku numeru
- 11 Ustaw numer końcowy
- 12 Potwierdź wybór
- 13 Poczekaj na wydruk kopii paragonu

Kiedy poprosić o pomoc

- Nie możesz odnaleźć opcji wydruku kopii paragonu
- Drukarka nie drukuje kopii paragonu
- Jeśli wydrukował się inny dokument, prześlij jego zdjęcie w zgłoszeniu HALO