

Wymiana drukarki raportowej SUNSO na Posiflex

Objawy problemu

- Otrzymano nową drukarkę raportową Posiflex do wymiany istniejącej drukarki SUNSO

Kroki rozwiązania

- 1 Wyłącz drukarkę SUNSO
- 2 Odłącz kabel Ethernet od drukarki SUNSO
- 3 Odłącz kabel zasilający od drukarki SUNSO
- 4 Ustaw nową drukarkę Posiflex w miejscu starej drukarki
- 5 Podłącz kabel zasilający do drukarki Posiflex
- 6 Podłącz kabel Ethernet do drukarki Posiflex
- 7 Włącz drukarkę dużym przyciskiem na przednim panelu
- 8 Sprawdź, czy świeci się zielona lampka po lewej stronie drukarki

Kiedy poprosić o pomoc

- Drukarka nie włącza się
- Zielona lampka nie świeci się po uruchomieniu
- Nie możesz podłączyć przewodów do odpowiednich portów
- Po wymianie drukarka nie drukuje dokumentów