

Wymiana papieru w drukarce fiskalnej

Objawy problemu

- W drukarce fiskalnej skończył się papier lub drukarka zgłasza brak papieru

Kroki rozwiązania

- 1 Naciśnij przycisk otwierania pokrywy drukarki
- 2 Otwórz pokrywę drukarki
- 3 Wyjmij pustą rolkę papieru
- 4 Włóż nową rolkę do komory papieru
- 5 Wsuń końcówkę papieru poza obudowę drukarki
- 6 Upewnij się, że papier rozwija się w stronę wyświetlacza kasy, a nie przycisków
- 7 Zamknij pokrywę drukarki
- 8 W razie potrzeby wysuń papier przyciskiem strzałki w górę

Kiedy poprosić o pomoc

- Pokrywa drukarki nie otwiera się
- Papier nie wysuwa się po zamknięciu pokrywy
- Drukarka nadal zgłasza brak papieru po wymianie