REGULATOR

PX100

DO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA



eSTER_x40*



ecoSTER90*




ecoNET300*
ecoNET.apk
ecoNET.app
www.econet24.com



Moduł rozszerzający
ecoMAX360B1*





* Urządzenia nie wchodzą w skład standardowego wyposażenia regulatora.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

WYDANIE: 1.5



URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

Przed odkręceniem pokrywy zacisków odłączyć zasilanie elektryczne do regulatora.

Instalacja regulatora może być wykonywana wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

SPIS TREŚCI

1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4
2 PRZEZNACZENIE REGULATORA 5
3 INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 5
4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI 5
5 STOSOWANE SYMBOLE 5
6 DYREKTYWA WEEE 2012/19/UE 5

INSTRUKCJA OBSŁUGI 7

7 OPIS REGULATORA 8
7.1 STEROWANIE REGULATOREM 8
7.2 DZIAŁANIE REGULATORA 8
7.3 USTAWIANIE TEMPERATURY ZADANEJ 8
7.4 USTAWIENIA OBIEGU GRZEWCZEGO 9
7.5 USTAWIENIA CWU 9
7.6 HARMONOGRAMY CZASOWE 10
7.7 USTAWIENIE TRYBÓW PRACY 10
7.8 USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA 11
7.9 WSPÓŁPRACA Z MODUŁEM INTERNETOWYM 12
7.10 WSPÓŁPRACA Z DODATKOWYMI URZĄDZENIAMI 12

INSTRUKCJA MONTAŻU ORAZ NASTAW SERWISOWYCH 13

8 SCHEMATY HYDRAULICZNE 14
9 DANE TECHNICZNE 19
10 WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA . 19
11 OPIS MONTAŻU REGULATORA 19
11.1 WYMAGANIA OGÓLNE 19
11.2 MONTAŻ PANELU STERUJĄCEGO 19
11.3 MONTAŻ MODUŁU WYKONAWCZEGO 20
11.4 MONTAŻ CZUJNIKÓW TEMPERATURY 20
11.5 SPRAWDZENIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY 21
11.6 PODŁĄCZENIE ŹRÓDŁA CIEPŁA 21
11.7 PODŁĄCZENIE POMP 22
11.8 PODŁĄCZENIE SIŁOWNIKÓW 22
11.9 PODŁĄCZENIE OGRANICZNIKA TEMPERATURY STB 22
11.10 TEST WYJŚĆ 22
11.11 PODŁĄCZENIE PANELU POKOJOWEGO 22
11.12 PODŁĄCZENIE MODUŁU INTERNETOWEGO 23
11.13 USTAWIENIA STEROWANIA POGODOWEGO 23
12 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 24
12.1 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW 26
12.2 SCHEMAT ELEKTRYCZNY 27
12.3 SCHEMAT ELEKTRYCZNY DODATKOWEGO MODUŁU ... 29
13 MENU SERWISOWE – STRUKTURA 30
14 OPIS PARAMETRÓW SERWISOWYCH 31
15 WYMIANA CZĘŚCI LUB PODZESPOŁÓW 35
15.1 WYMIANA BEZPIECZNIKA SIECIOWEGO 35
15.2 WYMIANA PANELU STERUJĄCEGO 35
15.3 WYMIANA MODUŁU WYKONAWCZEGO 35
16 WYMIANA OPROGRAMOWANIA 35
17 DODATKOWE FUNKCJE REGULATORA 36
17.1 ZANIK ZASILANIA 36
17.2 SCHŁADZANIE PREWENCYJNE 36
17.3 FUNKCJA OCHRONY POMP PRZED ZASTANIEM 36

1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wymagania związane z bezpieczeństwem sprecyzowane są w poszczególnych działach niniejszej instrukcji. Oprócz nich w szczególności należy zastosować się do poniższych wymogów.



- Należy stosować dodatkową automatykę zabezpieczającą chroniącą przed skutkami awarii lub usterkami regulatora. Przykładem jest zawór termostatyczny chroniący przed zbyt wysoką temperaturą zasobnika ciepłej wody użytkowej lub termostat wyłączający zasilanie elektryczne pompy obiegu podłogowego chroniący przed zbyt wysoką temperaturą zasilania.
- Regulator nie może być stosowany jako jedyne zabezpieczenie przed zamarznięciem instalacji centralnego ogrzewania.
- Regulator może zamontować tylko wykwalifikowany instalator, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- Przed instalacją, naprawą lub konserwacją, a także podczas prac przyłączeniowych, należy bezwzględnie odłączyć zasilanie sieciowe i upewnić się, że połączenia oraz przewody nie są zasilane elektrycznie.
- Regulator nie może być wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem.
- Należy dobrać wartość programowanych parametrów do danego budynku i instalacji hydraulicznej.
- Regulator nie jest urządzeniem iskrobezpiecznym, tzn. w stanie awarii może być źródłem iskry bądź wysokiej temperatury, która w obecności pyłów lub gazów palnych może wywołać pożar lub wybuch.
- Modyfikacja zaprogramowanych parametrów powinna być przeprowadzana tylko przez osobę zaznajomioną z niniejszą instrukcją.
- Stosować tylko w obiegach grzewczych wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Instalacja elektryczna, w której pracuje regulator powinna być trójprzewodowa oraz zabezpieczona bezpiecznikiem dobranym odpowiednio do stosowanych obciążeń.
- Regulator powinien być podłączany jedynie z dedykowanymi czujnikami temperatury wytwarzanymi przez producenta regulatora.
- Regulator nie może być użytkowany z uszkodzoną obudową.
- W żadnym wypadku nie wolno dokonywać modyfikacji konstrukcji regulatora.
- Regulator należy czyścić suchą, miękką ścierką, nie dopuszcza się czyszczenia urządzenia środkami lub substancjami łatwopalnymi (np. benzenem lub jakimikolwiek rozpuszczalnikami), czy też mokrą ścierką. Czyszczenie w ten sposób może doprowadzić do usterki urządzenia lub stworzenia zagrożenia pożarowego lub porażenia prądem.
- Należy uniemożliwić dostęp do regulatora osobom niezaznajomionym z niniejszą instrukcją, a w szczególności dzieciom.

2 Przeznaczenie regulatora

Regulator PX100 przeznaczony jest do sterowania instalacją centralnego ogrzewania oraz źródłem ciepła, jakim jest kocioł indukcyjny lub kocioł soniczny.

3 Informacje dotyczące dokumentacji

Instrukcję regulatora podzielono na dwie części dla użytkownika i instalatora. W obu częściach zawarto istotne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo, dlatego użytkownik powinien zaznajomić się z obiema częściami instrukcji. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności.

4 Przechowywanie dokumentacji

Prosimy o staranne przechowywanie niniejszej instrukcji montażu i obsługi oraz wszystkich innych obowiązujących dokumentacji, aby w razie potrzeby można było w każdej chwili z nich skorzystać. W razie przeprowadzki lub sprzedaży urządzenia należy przekazać dołączoną dokumentację nowemu użytkownikowi.

5 Stosowane symbole

W instrukcji stosuje się następujące symbole:

- symbol oznacza pożyteczne informacje i wskazówki,

- symbol oznacza ważne informacje, od których zależeć może zniszczenie mienia, zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt domowych.

Uwaga: za pomocą symboli oznaczono istotne informacji w celu ułatwienia zaznajomienia się z instrukcją. Nie zwalnia to jednak użytkownika i instalatora od przestrzegania wymagań nie oznaczonych za pomocą symboli.

6 Dyrektywa WEEE 2012/19/UE

Zakupiony produkt zaprojektowano, wykonano z materiałów najwyższej jakości oraz komponentów, które podlegają recyklingowi i mogą być ponownie użyte. Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), zgodnie z którą oznaczony jest symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak poniżej), informującym, że podlega on selektywnej zbiórce.



Obowiązki po zakończeniu okresu użytkowania produktu:

- utylizować opakowania i produkt na końcu okresu użytkowania w odpowiedniej firmie recyklingowej,
- nie wyrzucać produktu razem ze zwykłymi odpadami,
- nie palić produktu.

Stosując się do powyższych obowiązków kontrolowanego usuwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, unikasz szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zagrożenia zdrowia ludzkiego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX100

7 Opis regulatora

7.1 Sterowanie regulatorem

W regulatorze zastosowano ekran z panelem dotykowym. Obsługa regulatora i edycja parametrów następuje przez dotyk wybranego symbolu na ekranie.



Symbole oznaczają ustawienia:

- obiegu grzewczego.

- zasobnika CWU.

- harmonogramów czasowych.

- menu *Ustawienia użytkownika* i menu *Ustawienia serwisowe*.

- lista aktywnych alarmów regulatora,

NET - aktywne połączenie do serwisu www.econet24.com

- ustawiona przez użytkownika wartość temperatury zadanej obiegu grzewczego oraz zasobnika CWU.

- wartość temperatury zewnętrznej (wartość wyświetlana pod warunkiem, że włączono w menu serwisowym obsługę czujnika temperatury zewnętrznej).

7.2 Działanie regulatora

Źródło ciepła.

Regulator steruje pracą źródła ciepła, włączając je lub wyłączając w zależności od zapotrzebowania na ciepło.

Ciepła woda użytkowa.

Regulator steruje pracą pompy CWU ładującej zasobnik CWU do nastawionej przez użytkownika temperatury. Przygotowanie ciepłej wody może być zaprogramowane w przedziałach czasowych. Przez regulator sterowana jest także pompa cyrkulacji ciepłej wody, co umożliwia szybki transport ciepłej wody do odlegle położonej łazienki lub kuchni.

Obiegi grzewcze.

Podstawowy regulator steruje pracą jednego bezpośredniego obiegu grzewczego (grzejnikowego) oraz dwoma regulowanymi obiegami grzewczymi (grzejnikowe lub podłogowe). Temperatura wody w obiegach grzewczych może być zadawana pogodowo tzn. na podstawie sygnału temperatury z czujnika zewnętrznego wyliczana jest temperatura wody w obiegu grzewczym. Dzięki temu pomimo zmieniającej się temperatury zewnętrznej temperatura pokojowa w ogrzewanych pomieszczeniach jest utrzymywana na zadanym poziomie.


- Zależne obiegi grzewcze - regulator może być wspólnym termostatem pokojowym dla kilku obiegów grzewczych np. wskazania temperatury pokojowej regulatora zainstalowanego w salonie wpływają na pracę zarówno obiegu grzejnikowego oraz obiegu podłogowego.

- Niezależne obiegi grzewcze – istnieje możliwość podłączenia paneli pokojowych, z których każdy będzie mierzył temperaturę pokojową osobno i wpływał na przydzielone do niego obiegi grzewcze. W ten sposób uzyskuje się niezależność działania obiegów grzewczych, np. w przypadku gdy jedna cześć budynku jest używana całorocznie, natomiast druga jest używana okresowo.

7.3 Ustawianie temperatury zadanej


Temperaturę zadaną obiegu grzewczego oraz zasobnika CWU ustawia się naciskając ekran na wartość temperatury biegu grzewczego oraz zasobnika CWU.






Ustawiona temperatura zadana jest pokazana przy symbolu .

Wskazówka: zmiana koloru pod wartością temperatury obiegu i zasobnika CWU sygnalizuje czy temperatura ta jest poniżej (niebieski), powyżej (czerwony) lub taka sama (zielony) jak temperatura zadana.



Wskazówka: jeśli w miejscu wyświetlania temperatury obiegu grzewczego wyświetlana jest ikona grzejnika to znaczy, że obieg nie jest kontrolowany przez panel pokojowy.



7.4 Ustawienia obiegu grzewczego

Przyciśnięcie wyświetla parametry:

- *Nazwa obiegu* – własna nazwa obiegu grzewczego np. „Salon”.
- *Histereza* – obieg będzie ładowany do temperatury zadanej. Po spadku temperatury wody w obiegu o wartość *Histereza* nastąpi ponowne włączenie obiegu. Zaleca się ustawianie histerezy w przedziale 0,3…0,5K.
- *Temperatura zadana komfortowy* – temperatura obiegu dla trybu komfortowego. Parametr dostępny do edycji tylko kiedy do obiegu jest przypisany termostat.
- *Temperatura zadana ekonomiczny* - temperatura obiegu dla trybu ekonomicznego. Parametr dostępny do edycji tylko kiedy do obiegu jest przypisany termostat.

Temperatura zadana komfortowy	Optymalna temperatura w pomieszczeniu, która zapewnia najlepszy komfort termiczny dla użytkownika np. w dzień.
Temperatura zdana ekonomiczny	Temperatura do jakiej zostanie obniżona temperatura w pomieszczeniu np. w nocy lub kiedy użytkownik opuści pomieszczenie.

7.5 Ustawienia CWU


Przyciśnięcie wyświetla parametry:

- *Histereza CWU* – zasobnik CWU będzie ładowany do temperatury zadanej. Po spadku temperatury wody w zasobniku CWU o wartość *Histereza CWU* nastąpi ponowne włączenie pompy ładującej i ponowne załadowanie zasobnika CWU.
- *Wydłużenie pracy CWU* – po załadowaniu zasobnika CWU i wyłączaniu pompy CWU może zaistnieć zagrożenie przegrzania źródła ciepła. Zachodzi to w przypadku, gdy ustawiono temperaturę zadaną CWU wyższą niż temperatura zadana źródła ciepła. W celu schłodzenia źródła ciepła pracę pompy CWU można wydłużyć o czas ustawiony w tym parametrze.
- *Priorytet CWU* – włączenie oznacza, że ładowanie zasobnika CWU zachodzi przy wyłączonych obiegach grzewczych, wyłączenie oznacza, że ładowanie zasobnika CWU zachodzi przy włączonych obiegach grzewczych (równolegle).

Ładowanie zasobnika CWU jest aktywne dopiero po podłączeniu czujnika temperatury zasobnika CWU.

7.6 Harmonogramy czasowe

W regulatorze zastosowano programowanie dobowych przedziałów czasowych. W sytuacji, gdy użytkownik jest poza domem lub trwa noc regulator może zmniejszyć ilość dostarczanej energii cieplnej, co przekłada się na oszczędność zużywanego paliwa. Harmonogramy czasowe ustawia się oddzielnie dla obiegów grzewczych, zasobnika CWU oraz pompy cyrkulacji i można je ustawić osobno dla każdego dnia w tygodniu.



Symbol oznacza:

<, > - wybór dnia tygodnia oraz wybór przedziału czasowego. Przedział dobowy ustawiany jest co 30 min.

- skopiowanie aktualnie ustawionego przedziału czasowego na dowolne dni tygodnia.

- temperatura zadana w pokoju jest ustawiana na wartość *Temperatura zadana ekonomiczny* dla obiegów grzewczych, jeśli do obiegów jest przypisany termostat, jeśli nie jest, to obniżenie będzie o wartość parametru serwisowego *Obniżenie temp. wody*. Zasobnik CWU i pompa cyrkulacji są wyłączone.

- temperatura zadana w pokoju ustawiana jest na wartość *Temperatura zadana komfortowy* dla obiegów grzewczych, jeśli do obiegów jest przypisany termostat. Zasobnik CWU jest ładowany do *Temperatury zadanej CWU*. Pompa cyrkulacji CWU jest włączana na *Czas pracy cyrkulacji* i wyłączana na *Czas postoju cyrkulacji* - parametry serwisowe.

7.7 Ustawienie trybów pracy

Tryb pracy obiegu grzewczego i zasobnika CWU, który będzie odpowiadał upodobaniom użytkownika wybiera się symbolem na ekranie zmiany temperatury zadanej obiegu ogrzewczego oraz symbolem na ekranie zmiany temperatury zadanej CWU.

Tryb pracy można wybrać oddzielnie dla każdego obiegu grzewczego oraz zasobnika CWU. W przypadku, gdy kilka obiegów grzewczych jest przypisanych do wspólnego panelu sterującego, to zmiana trybu pracy jest globalna i ma zastosowanie do wszystkich obiegów na raz.

Tryb pracy	
Tryb komfortowy	Zadana temperatura w pokoju jest stała i odpowiada ustawionej wartości *Temperatura zadana komfortowy*. Zasobnik CWU stale utrzymuje temperaturę zadaną.
Tryb auto komfortowy	Zadana temperatura w pokoju utrzymywana jest w ustawionych przedziałach czasowych jako *Temperatura zadana komfortowy*. Poza ustawionymi przedziałami czasowymi obieg jest wyłączony. Dla zasobnika CWU nie da się wybrać tego trybu.
Tryb ekonomiczny	Zadana temperatura w pokoju jest stała i odpowiada wprowadzonej wartości *Temperatura zadana ekonomiczny*. Dla zasobnika CWU nie da się wybrać tego trybu.
Tryb auto ekonomiczny	Zadana temperatura w pokoju utrzymywana jest w ustawionych przedziałach czasowych jako *Temperatura zadana ekonomiczny*. Poza ustawionymi przedziałami czasowymi obieg jest wyłączony. Dla

	zasobnika CWU nie da się wybrać tego trybu.
Tryb wyłączony	Regulator wyłącza dany obieg grzewczy lub zasobnik CWU.
Tryb harmonogramu	Zadana temperatura w pokoju przełączana jest pomiędzy *Temperatura zadana komfortowy* i *Temperatura zadana ekonomiczny* w zależności od wskazań zegara i ustawionych programów czasowych dla poszczególnych dni tygodnia. Zasobnik CWU jest ładowany jeśli trwa przedział czasowy odpowiadający wartości *Temperatura zadana komfortowy*. Dla programów czasowych odpowiadających wartości *Temperatura zadana ekonomiczny* zasobnik CWU jest wyłączany.
	Włączony tryb pracy CWU.
	Wyłączony tryb pracy CWU.
	umożliwia jednorazowe załadowanie zasobnika CWU w sytuacji, gdy aktywny jest tryb oszczędzający energię cieplną w zasobniku CWU.

Użytkownik może wybrać dla zasobnika CWU tryb i okresowo, w razie potrzeby uruchamiać tryb , dzięki temu zostanie zaoszczędzona energia cieplna wynikająca ze strat postojowych zasobnika CWU.

7.8 Ustawienia użytkownika

Ustawienia regulatora zgodne z upodobaniem użytkownika.

Przyciśnięcie wyświetla parametry:

- *Jasność ekranu* – jasność ekranu.
- *Wygaszacz ekranu* – wybór wygaszacza ekranu: *Brak, Pusty ekran, Zegar, Zegar i temperatura*.
- *Czas do wygaszania ekranu* – czas do uruchomienia wygaszacza ekranu po czasie bezczynności.
- *Jasność wygaszonego ekranu* – jasność ekranu przy aktywnym wygaszaczu ekranu.
- *Dźwięk alarmu* – włączenie lub wyłączenie dźwięku alarmu.
- *Dźwięk klawisza* - włączenie lub wyłączenie dźwięku klawisza podczas obsługi regulatora.
- *Korekta temperatury panelu* – korekta wartości temperatury pomieszczenia mierzonej przez panel pokojowy. Temperaturę w pomieszczeniu należy zmierzyć dodatkowych czujnikiem temperatury a uzyskaną wartość różnicy pomiędzy tym pomiarem a wartością temperatury wyświetlaną przez panel pokojowy wprowadzić do wartości tego parametru.
- *Godzina* – ustawienie godziny. W regulatorze zastosowano funkcję synchronizacji czasu z innymi podłączonymi panelami pokojowymi.

> Synchronizacja czasu nastąpi przy różnicy czasu pomiędzy panelem pokojowym a regulatorem min. 10 sek.

- *Data* – ustawienie daty.
- *Adres panelu* – umożliwia nadanie indywidualnego adres panelu pokojowego dla magistrali regulatora w przypadku, gdy do regulatora podłączonych jest kilka paneli pokojowych.

> Aby regulator pracował prawidłowo poszczególne panele pokojowe muszą mieć ustawione inne i kolejne adresy z puli 100…132.

- *Język* – wybór języka menu.
- *Blokada rodzicielska* - umożliwia zablokowanie ekranu dotykowego przed dziećmi. Blokada włącza się automatycznie po czasie bezczynności. Aby odblokować regulator należy wcisnąć ekran w dowolnym miejscu i przytrzymać przez czas 4 sek.

Przyciśnięcie wyświetla parametry:

- *Kreator konfiguracji ecoNET* – przejdź dalej aby rozpocząć konfigurację modułu internetowego.
- *Status ecoNET* – informacje o statusie podłączenia do sieci Wi-Fi i serwera www.econet24.com.
- *Ustawienia Wi-Fi* - konfiguracja połączenia regulatora do sieci Wi-Fi, przy podłączonym module internetowym. Należy ustawić parametry: *SSID*, *Rodzaj zabezpieczeń*, *Hasło* dostępu do sieci.

Przyciśnięcie wyświetla: *Informacje diagnostyczne* o pracy regulatora, *Listę alarmów*, *Wersję oprogramowania* (m. in. numer fabryczny, UID, ISM). Wybór *Aktualizacja oprogramowania* umożliwia aktualizację oprogramowania regulatora, zgodnie z pkt. 16.

7.9 Współpraca z modułem internetowym

Regulator współpracuje z modułem ecoNET300, który umożliwiona podgląd oraz sterowanie on-line regulatorem przez Wi-Fi i stronę **www.econet24.com** oraz aplikację mobilną **ecoNET.apk** i **ecoNET.app**.

ecoNET.apk

ecoNET.app


7.10 Współpraca z dodatkowymi urządzeniami

Regulator współpracuje z dodatkowymi urządzeniami systemu, które opcjonalnie oferuje producent regulatora.


 eSTER_x40	Bezprzewodowy termostat pokojowy.
 eSTER_x20	Bezprzewodowy czujnik temperatury pokojowej.
 ecoSTER90	Panel pokojowy z funkcją termostatu pokojowego. Może pełnić rolę głównego panelu sterującego.
 ecoMAX360B1	Moduł dodatkowy – obsługa dodatkowych obiegów grzewczych.
 ecoNET300	Moduł internetowy.

INSTRUKCJA MONTAŻU ORAZ NASTAW SERWISOWYCH

PX100



8 Schematy hydrauliczne




Schemat podstawowy[1]: 1 – źródło ciepła (kocioł indukcyjny), 2 - czujnik temperatury zewnętrznej, 3 - pompa źródła ciepła, 4 – panel sterujący z funkcją termostatu pokojowego, 5 – pompa obiegu 1, 6 – bezprzewodowy termostat pokojowy, 7 – czujnik temperatury obiegu 2, 8 - niezależny termostat bezpieczeństwa wyłączający pompę ogrzewania podłogowego, 9 – pompa obiegu 2, 10 – siłownik mieszacza obiegu 2, 11 – regulator, 12 – moduł internetowy.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Obieg	Parametr	Nastawa	MENU
	Schemat hydrauliczny	Schemat 1	Ustawienia serwisowe → Schemat hydrauliczny
	Minimalna temperatura	25°C	Regulator instalacyjny → Główne źródło ciepła
	Temperatura schładzania kotła	90°C	Regulator instalacyjny → Główne źródło ciepła
1	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 1
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 1
	Termostat	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 1
	Rodzaj termostatu	ecoTOUCH	Regulator instalacyjny → Obieg 1
	Stała temp. zadana wody	55°C	Regulator instalacyjny → Obieg 1
2	Obsługa	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie podłogowe	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Rodzaj termostatu	eSTER T2	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Stała temp. zadana wody	35°C	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Maksymalna temperatura	50°C	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Tylko pompa	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 2

[1] Pokazany schemat hydrauliczny nie zastępuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i służy jedynie do celów poglądowych!




Schemat z buforem ciepła[2]: 1 - źródło ciepła (kocioł indukcyjny), 2 - czujnik temperatury zewnętrznej, 3 - pompa źródła ciepła, 4 – panel sterujący z funkcją termostatu pokojowego, 5 – górny czujnik temperatury bufora, 6 – dolny czujnik temperatury bufora, 7 – czujnik temperatury obiegu 2 i 3, 8 – pompa obiegu 2 i 3, 9 – siłownik mieszacza obiegu 2 i 3, 10 – regulator, 11 – bufor, 12 – bezprzewodowy termostat pokojowy, 13 - moduł internetowy, 14 - niezależny termostat bezpieczeństwa wyłączający pompę ogrzewania podłogowego.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Obieg	Parametr	Nastawa	MENU
	Schemat hydrauliczny	Schemat 2	Regulator instalacyjny → Schemat hydrauliczny
	Minimalna temperatura	25°C	Regulator instalacyjny → Główne źródło ciepła
	Temperatura schładzania kotła	90°C	Regulator instalacyjny → Główne źródło ciepła
	Obsługa bufora	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia bufora
	Tryb pracy bufora	Dwa czujniki	Regulator instalacyjny → Ustawienia bufora
	Temperatura zadana	65°C	Regulator instalacyjny → Ustawienia bufora
2	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie podłogowe	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Rodzaj termostatu	ecoTOUCH	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Stała temp. zadana wody	35°C	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Maksymalna temperatura	50°C	Regulator instalacyjny → Obieg 2
3	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie grzejnikowe	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Rodzaj termostatu	eSTER T3	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Stała temp. zadana wody	55°C	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Maksymalna temperatura	80°C	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Tylko pompa	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 3

[2] Pokazany schemat hydrauliczny nie zastępuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i służy jedynie do celów poglądowych!




Schemat z buforem ciepła[3]: 1 - źródło ciepła (kocioł soniczny), 2 - czujnik temperatury zewnętrznej, 3 - pompa źródła ciepła, 4 – panel sterujący z funkcją termostatu pokojowego, 5 – czujnik temperatury czynnika, 6 – dolny czujnik temperatury bufora, 7 – czujnik temperatury obiegu 2 i 3, 8 – pompa obiegu 2 i 3, 9 – siłownik mieszacza obiegu 2 i 3, 10 – regulator, 11 – bufor, 12 – bezprzewodowy termostat pokojowy, 13 - moduł internetowy, 14 - niezależny termostat bezpieczeństwa wyłączający pompę ogrzewania podłogowego.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Obieg	Parametr	Nastawa	MENU
	Schemat hydrauliczny	Schemat 2	Regulator instalacyjny → Schemat hydrauliczny
	Minimalna temperatura	25°C	Regulator instalacyjny → Główne źródło ciepła
	Temperatura schładzania kotła	90°C	Regulator instalacyjny → Główne źródło ciepła
	Obsługa bufora	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia bufora
	Temperatura zadana	65°C	Regulator instalacyjny → Ustawienia bufora
2	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie podłogowe	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Rodzaj termostatu	ecoTOUCH	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Stała temp. zadana wody	35°C	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Maksymalna temperatura	50°C	Regulator instalacyjny → Obieg 2
3	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie grzejnikowe	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Rodzaj termostatu	eSTER T3	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Stała temp. zadana wody	55°C	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Maksymalna temperatura	80°C	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Tylko pompa	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 3

[3] Pokazany schemat hydrauliczny nie zastępuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i służy jedynie do celów poglądowych!




Schemat z zasobnikiem CWU[4]: 1 - źródło ciepła (kocioł indukcyjny), 2 - czujnik temperatury zewnętrznej, 3 - pompa źródła ciepła, 4 – panel sterujący z funkcją termostatu pokojowego, 5 – pompa obiegu 1, 6 – bezprzewodowy termostat pokojowy, 7 – czujnik temperatury obiegu 2, 8 - niezależny termostat bezpieczeństwa wyłączający pompę ogrzewania podłogowego, 9 – pompa obiegu 2, 10 – siłownik mieszacza obiegu 2, 11 – regulator, 12 – moduł internetowy, 13 – pompa CWU, 14 – czujnik temperatury CWU, 15 - pompa cyrkulacji, 16 – zasobnik CWU.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Obieg	Parametr	Nastawa	MENU
	Schemat hydrauliczny	Schemat 3	Regulator instalacyjny → Schemat hydrauliczny
	Minimalna temperatura	25°C	Regulator instalacyjny → Główne źródło ciepła
	Temperatura schładzania kotła	90°C	Regulator instalacyjny → Główne źródło ciepła
1	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 1
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 1
	Termostat	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 1
	Rodzaj termostatu	ecoTOUCH	Regulator instalacyjny → Obieg 1
	Stała temp. zadana wody	55°C	Regulator instalacyjny → Obieg 1
2	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie podłogowe	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Rodzaj termostatu	eSTER T2	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Stała temp. zadana wody	35°C	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Maksymalna temperatura	50°C	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Tylko pompa	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Obsługa CWU	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia CWU
	Maks. temp. zadana CWU	80°C	Regulator instalacyjny → Ustawienia CWU
	Obsługa cyrkulacji	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia cyrkulacji

[4] Pokazany schemat hydrauliczny nie zastępuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i służy jedynie do celów poglądowych!



Schemat z buforem ciepła i zasobnikiem CWU[5]: 1 - źródło ciepła (kocioł indukcyjny), 2 - czujnik temperatury zewnętrznej, 3 - pompa źródła ciepła, 4 – panel sterujący z funkcją termostatu pokojowego, 5 – górny czujnik temperatury bufora, 6 – dolny czujnik temperatury bufora, 7 – czujnik temperatury obiegu 2 i 3, 8 - niezależny termostat bezpieczeństwa wyłączający pompę ogrzewania podłogowego, 9 – pompa obiegu 2 i 3, 10 – siłownik mieszacza obiegu 2 i 3, 11 – regulator, 12 – bufor, 13 – bezprzewodowy termostat pokojowy, 14 – czujnik temperatury CWU, 15 – pompa cyrkulacji, 16 – zasobnik CWU, 17 - moduł internetowy.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Obieg	Parametr	Nastawa	MENU
	Schemat hydrauliczny	Schemat 4	Regulator instalacyjny → Schemat hydrauliczny
	Minimalna temperatura	25°C	Regulator instalacyjny → Główne źródło ciepła
	Temperatura schładzania kotła	90°C	Regulator instalacyjny → Główne źródło ciepła
	Obsługa bufora	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia bufora
	Tryb pracy bufora	Dwa czujniki	Regulator instalacyjny → Ustawienia bufora
2	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie podłogowe	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Rodzaj termostatu	eSTER T2	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Stała temp. zadana wody	35°C	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Maksymalna temperatura	50°C	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Tylko pompa	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 2
3	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie grzejnikowe	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Rodzaj termostatu	eSTER T3	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Stała temp. zadana wody	55°C	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Maksymalna temperatura	80°C	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Tylko pompa	NIE	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Obsługa CWU	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia CWU
	Maks. temp. zadana CWU	80°C	Regulator instalacyjny → Ustawienia CWU
	Obsługa cyrkulacji	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia cyrkulacji

[5] Pokazany schemat hydrauliczny nie zastępuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i służy jedynie do celów poglądowych!

9 Dane techniczne

Zasilanie regulatora.	230 V~, 50 Hz
Prąd pobierany przez regulator.	0,4 A[6]
Maksymalny prąd znamionowy.	6 (6) A
Stopień ochrony regulatora.	IP 20[7]
Temperatura otoczenia.	0...50°C
Temperatura magazynowania.	0...65°C
Wilgotność względna.	5…85%, bez kondensacji pary wodnej
Zakres pomiarowy temp. czujników CT10	-40...+110°C
Zakres pomiarowy temp. czujnika CT4 – tylko dodatkowy moduł 360B1	0...100°C
Zakres pomiarowy temp. czujnika CT10-P	-40...+40°C
Dokładność pomiaru temp. czujnikami CT4, CT10, CT10-P	±2°C
Przyłącza.	Zaciski śrubowe po stronie napięcia sieciowego: 1,0-2,5 mm^2. Zaciski śrubowe po stronie sterującej: 0,14-1,0 mm^2.
Wyświetlacz.	Kolorowy, graficzny 480x272 pix., z panelem dotykowym.
Gabaryty zewnętrzne.	234x225x64 mm
Masa.	1,2 kg
Normy.	PN-EN 60730-2-9 PN-EN 60730-1
Klasa oprogramowania.	A, wg. PN-EN 60730-1
Klasa ochrony.	Klasa I
Stopień zanieczyszczenia.	2-stopień wg. PN-EN 60730-2-9
Sposób montażu.	Naścienny.

10 Warunki transportu i magazynowania

Regulator nie może być narażony na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni słonecznych. Podczas transportu regulator nie może być narażony na wibracje większe niż odpowiadające typowym warunkom transportu kołowego.


11 Opis montażu regulatora

11.1 Wymagania ogólne

Regulator powinien zostać zainstalowany przez wykwalifikowanego instalatora, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji producent regulatora nie ponosi odpowiedzialności.

11.2 Montaż panelu sterującego

Panel sterujący przeznaczony jest do montażu na ścianie, wyłącznie w suchym pomieszczeniu. Panelu nie można używać w warunkach wystąpienia kondensacji pary wodnej i chronić od działania wody. Panel należy zamontować na wysokości umożliwiającej wygodną obsługę, typowo 1,5 m nad posadzką.




W celu zmniejszenia zakłóceń pomiaru temperatury przez panel, należy unikać miejsc silnie nasłonecznionych, o słabej cyrkulacji powietrza, blisko urządzeń grzewczych oraz bezpośrednio przy drzwiach i oknach, typowo min. 200 mm od krawędzi drzwi.

Przy doborze przewodu łączącego panel z regulatorem należy zastosować regułę, aby rezystancja jednej żyły w przewodzie nie była większa niż 8 Ω oraz całkowita długość przewodu nie była większa od 100 m.


Montaż panelu sterującego powinien przebiegać zgodnie z poniższymi wytycznymi. Odłączyć ramkę montażową (1) od tylnej obudowy panelu (2). Ramka jest przytwierdzona do obudowy panelu zatrzaskami. Do odłączenia ramki można użyć płaskiego wkrętaka.

[6] Jest to prąd pobierany przez sam regulator. Całkowity pobór prądu zależy od podłączonych do regulatora urządzeń.


[7] Po zamontowaniu wszystkich uchwytów kablowych.



Wyciąć w czterech miejscach osłonę (3) otworu zacisku śrubowego przy pomocy ostrego narzędzia.



Podłączyć do zacisku śrubowego (4) żyły przewodu transmisji łączącego panel z regulatorem, zgodnie z opisem (5). Przewód łączący panel z regulatorem może być zagłębiony w ścianie lub może przebiegać po jej powierzchni – w takim przypadku należy przewód dodatkowo umieścić w kanale kablowym (6) ramki montażowej. Nie można prowadzić przewodu łączącego panel z regulatorem razem z kablami sieci elektrycznej budynku. Przewód nie powinien przebiegać również w pobliżu urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne.




Wywiercić otwory w ścianie i przy pomocy wkrętów przymocować ramkę montażową w wybranym miejscu ściany, z zachowaniem odpowiedniego jej położenia (UP). Następnie przytwierdzić panel do ramki montażowej z wykorzystaniem zatrzasków.

11.3 Montaż modułu wykonawczego

Regulator powinien być umieszczony najbliżej urządzeń elektrycznych wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania.

Regulator nie może być użytkowany jako urządzenie wolnostojące.

Obudowę regulatora należy przykręcić do płaskiej powierzchni montażowej np. ściana. Do tego celu należy użyć czterech punktów montażowych.



Po zamontowaniu należy upewnić się, że urządzenie jest przymocowane pewnie i nie jest możliwe jego odjęcie od powierzchni montażowej.


11.4 Montaż czujników temperatury

Regulator współpracuje wyłącznie z czujnikami typu CT6-P (Uwaga: tylko wersja sprzętowa regulatora HW:1.0 oznaczona na tabliczce znamionowej), CT10-P (Uwaga: tylko wersja sprzętowa regulatora HW:2.X oznaczona na tabliczce znamionowej), CT4. Stosowanie innych czujników jest zabronione. Podłączenie niewłaściwego typu spowoduje nieprawidłową pracę regulatora. Przynajmniej jeden czujnik temperatury obiegu grzewczego jest niezbędny do uruchomienia regulatora.

Czujniki obiegów grzewczych.

Czujnik bezpośredniego obiegu grzewczego typu CT10 należy przymocować do rury zasilającej obieg, wychodzącej ze źródła ciepła. Czujnik regulowanego obiegu grzewczego typu CT10 zamontować na rurze, za pompą obiegu grzewczego. Czujniki przymocowane do zewnętrznej powierzchni


rury i odizolować od otoczenia za pomocą izolacji cieplnej, która powinna obejmować czujnik wraz z rurą.



Montaż czujnika temperatury: 1 - rura, 2 – opaska zaciskowa, 3 - izolacja termiczna (otulina izolacyjna), 4 - czujnik temperatury.

Czujniki temperatury zewnętrznej.

Czujnik temperatury zewnętrznej typu CT10-P/CT6-P należy zamocować na najzimniejszej ścianie budynku, zwykle jest to strona północna, w miejscu zadaszonym. Czujnik nie powinien być narażony na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych oraz deszczu. Czujnik zamocować na wysokości co najmniej 2 m powyżej gruntu, w oddaleniu od okien, kominów i innych źródeł ciepła mogących zakłócić pomiar temperatury (co najmniej 1,5 m). Do podłączenia czujnika należy użyć przewodu o przekroju żył co najmniej 0,5 mm^2 i o długości do 25 m. Polaryzacja przewodów nie jest istotna. Czujnik należy przykręcić do ściany za pomocą wkrętów montażowych. Dostęp do otworów pod wkręty montażowe uzyskuje się po odkręceniu pokrywy obudowy czujnika.



11.5 Sprawdzenie czujników temperatury

Czujniki temperatury można sprawdzić poprzez pomiar ich rezystancji w danej temperaturze. Na czas pomiaru czujnik należy odłączyć od sterownika. W przypadku stwierdzenia znacznych różnic między wartością rezystancji zmierzonej a wartościami z poniższej tabeli należy czujnik wymienić.

CT10, CT10-P (pogodowy)	
Temp. otoczenia [°C]	Nom. [Ω]
-30	175200
-20	96358
-10	55046
0	32554
10	19872
20	12488
30	8059
40	5330
50	3605
60	2490
70	1753
80	1256
90	915.4
100	677,3
110	508,30
120	386,60

CT6-P (pogodowy)			
Temp. otoczenia [°C]	Min. [Ω]	Nom. [Ω]	Max. [Ω]
0	999,7	1000,0	1000,3
25	1096,9	1097,3	1097,7
50	1193,4	1194,0	1194,6
100	1384,2	1385,0	1385,8

CT4 (tylko dodatkowy moduł 360B1)			
Temp. otoczenia [°C]	Min. [Ω]	Nom. [Ω]	Max. [Ω]
0	802	**815**	828
10	874	**886**	898
20	950	**961**	972
25	990	**1000**	1010
30	1029	**1040**	1051
40	1108	**1122**	1136
50	1192	**1209**	1225
60	1278	**1299**	1319
70	1369	**1392**	1416
80	1462	**1490**	1518
90	1559	**1591**	1623
100	1659	**1696**	1733


11.6 Podłączenie źródła ciepła

Połączyć elektrycznie regulator ze źródłem ciepła przez styk S1 oraz S2 regulatora, zgodnie ze schematem elektrycznym. Styk S2 włącza się z opóźnieniem czasowym po

włączeniu styku S1, a następnie oba styki działają jednocześnie.

11.7 Podłączenie pomp

Podłączyć elektrycznie pompy obiegów grzewczych do regulatora zgodnie ze schematem elektrycznym.
Uwaga: pompa cyrkulacji CWU może być sterowana za pośrednictwem zewnętrznego przekaźnika, który jest podłączony do zacisków 19-20 regulatora.



11.8 Podłączenie siłowników

Siłownik elektryczny instaluje się tylko, gdy w instalacji CO występuje regulowany obieg grzewczy. Regulator współpracuje jedynie z siłownikami zaworów wyposażonych w wyłączniki krańcowe. Stosowanie innych siłowników jest zabronione. Można stosować siłowniki o zakresie czasu pełnego obrotu od 1 do 255 s.

Opis podłączania siłownika.

- Odłączyć zasilanie elektryczne do regulatora.
- Podłączyć czujnik temperatury obiegu grzewczego.
- Podłączyć przewody elektryczne pompy regulowanego obiegu grzewczego.
- Połączyć elektrycznie siłownik z regulatorem oraz zgodnie z dokumentacją siłownika zaworu.
- Odczytać z obudowy siłownika czas całkowitego otwarcia zaworu np. 140 sek. Zwykle jest on umieszczony na tabliczce znamionowej siłownika i mieści się w przedziale 90…180 sek.
- Podłączyć zasilanie elektryczne i uruchomić regulator. Odczytany czas wprowadzić do menu serwisowym: *Regulator instalacyjny → Obieg → Czas otwarcia zaworu*.
- Przejść w regulatorze do menu *Sterowanie ręczne* i uruchomić pompę regulowanego obiegu grzewczego.
- Ustalić prawidłowość podłączenia przewodów elektrycznych mających wpływ na kierunek, w którym siłownik się zamyka lub otwiera. W tym celu przejść w regulatorze do menu *Sterowania ręcznego* i otworzyć zawór. Jeśli temperatura rury za pompą obiegu będzie rosła, to podłączenie elektryczne siłownika można uznać za prawidłowe.
- Ustawić właściwą funkcję zaworu mieszającego w menu serwisowym: *Regulator instalacyjny → Obieg → Rodzaj obiegu*.
- Wprowadzić właściwą wartość parametru *Temperatura maksymalna* dla regulowanego obiegu grzewczego.

11.9 Podłączenie ogranicznika temperatury STB

Zabezpieczenie termiczne STB służy do zabezpieczania przed przegrzaniem w przypadku osiągnięcia zbyt wysokiej temperatury kotła, powyżej 95°C i po zadziałaniu powoduje wyłączenie pracy kotła. Należy zastosować zabezpieczenie, które po zadziałaniu należy ponownie włączyć. Ponowne włączenie jest możliwe tylko po spadku temperatury kotła.

Przed ponownym włączeniem zabezpieczenia STB należy bezwzględnie odłączyć zasilanie od źródła ciepła.

11.10 Test wyjść

Przejść do menu *Sterowanie ręczne* i przeprowadzić test działania wszystkich odbiorników elektrycznych podłączonych do regulatora, takich jak pompy i siłowniki mieszaczy.

11.11 Podłączenie panelu pokojowego


Aby temperatura pokojowa mogła być stabilna należy dokonać nastaw związanych z

termostatem lub panelem pokojowym. Panel lub termostat pokojowy uzupełnia sterowanie pogodowe i koryguje temperaturę wody w regulowanym obiegu grzewczym, jeśli temperatura pokojowa mimo wszystko jest niewłaściwa. Dla każdego regulowanego obiegu grzewczego należy przypisać panel lub termostat pokojowy zgodnie z opisem w menu serwisowym.

Panel sterujący może działać jako panel pokojowy.

Połączenie bezprzewodowe.


Połączenie termostatu pokojowego eSTER_x40 wymaga podłączenia do gniazda G1 regulatora modułu radiowego ISM_xSMART oraz wykonania parowania pomiędzy tym modułem a termostatem. W tym celu należy wejść do menu:
Ustawienia użytkownika → Ustawienia radia → Łączenie z eSTER i przez zatwierdzenie na *Tak* uruchomić funkcję parowania.



Opis działania eSTER_x40 znajduje się w instrukcji obsługi tego urządzenia.

Połączenie przewodowe.

Uwaga: bezpośrednio do gniazda G1 regulatora można podłączyć tylko jeden panel pokojowy. Podłączenie dodatkowych paneli wymaga zastosowania zewnętrznego zasilacza +5…12 V, o min. prądzie = ilość paneli x 0,15 A. Regulator może obsłużyć maksymalnie 30 paneli pokojowych.




Przekrój przewodów do podłączenia panelu powinien wynosić co najmniej 0,5 mm^2.

Maksymalna długość przewodów nie powinna przekraczać 30 m. Długość ta możne być większa, gdy zastosowane są przewody o większym przekroju niż 0,5 mm^2.

11.12 Podłączenie modułu internetowego

Moduł ecoNET300 należy podłączyć z wykorzystaniem interfejsu ecoLINK2 do gniazda G3 regulatora, zgodnie ze schematem elektrycznym. Następnie należy wejść do menu: *Ustawienia użytkownika → Ustawienia ecoNET* i skonfigurować podłączenie modułu do sieci Wi-Fi przez wpisanie SSID sieci, hasła oraz wybór rodzaju zabezpieczenia. Stan połączenia modułu do sieci Wi-Fi i serwera econet24 można sprawdzić w informacji: *Status ecoNET*, *Status ecoNET WiFi*.




Opis modułu ecoNET300 oraz serwisu www.econet24.com znajduje się w instrukcji tego modułu.

11.13 Ustawienia sterowania pogodowego

Aby temperatura pokojowa mogła być stabilna należy dokonać nastaw sterowania pogodowego. Sterowanie pogodowe należy włączyć osobno dla każdego regulowanego

obiegu grzewczego w menu serwisowym. Na sterowanie pogodowe ma wpływ nastawa krzywej grzewczej oraz nastawa przesunięcia krzywej grzewczej. Temperatura zadana wody w regulowanym obiegu grzewczym wyliczana jest automatycznie w zależności od wartości temperatury zewnętrznej. Dzięki temu przy odpowiednio dobranej krzywej grzewczej do danego budynku temperatura pomieszczenia będzie stabilna bez względu na temperaturę zewnętrzną. Dlatego prawidłowy dobór krzywej grzewczej jest czynnością bardzo ważną. Krzywą grzewczą można zmieniać i jest ona odzwierciedleniem charakterystyki cieplnej danego budynku. Im budynek jest mniej ocieplony tym krzywa grzewcza powinna być większa. Krzywą grzewczą należy dobrać w sposób doświadczalny zmieniając ją w kilkudniowych odstępach czasu.



Krzywe grzewcze.

Wytyczne dla poprawnego ustawienia krzywej grzewczej:

- ogrzewanie podłogowe: 0,2…0,6
- ogrzewanie grzejnikowe: 1,0…1,6

Wskazówki przy wyborze odpowiedniej krzywej grzewczej:

- jeżeli przy spadającej temperaturze zewnętrznej temperatura pomieszczenia wzrasta, to wybrana krzywa grzewcza jest zbyt duża,
- jeśli przy spadającej temperaturze zewnętrznej spada również temperatura w pomieszczeniu, to wybrana krzywa grzewcza jest zbyt mała,
- jeśli podczas mrozów temperatura pokojowa jest odpowiednia a w czasie cieplejszej pogody jest zbyt niska, to zaleca się zwiększyć przesunięcie równoległe krzywej grzewczej i obniżyć krzywą grzewczą,
- jeśli podczas mrozów temperatura pokojowa jest zbyt niska a w czasie cieplejszej pogody jest zbyt wysoka, to zaleca się zmniejszyć przesunięcie równoległe krzywej grzewczej i podnieść krzywą grzewczą.

Budynki słabo ocieplone wymagają ustawiania większych krzywych grzewczych. Natomiast dla budynków dobrze ocieplonych krzywa grzewcza będzie miała mniejszą wartość. Temperatura zadana wody w regulowanym obiegu grzewczym, wyliczona z krzywej grzewczej może być przez regulator zmniejszona lub zwiększona w przypadku, gdy wychodzi poza zakres maksymalnej lub minimalnej temperatury dla danego obiegu.

12 Instalacja elektryczna

Regulator przystosowany jest do zasilania napięciem 230 V~, 50 Hz. Instalacja elektryczna powinna być:

- trójprzewodowa (z przewodem ochronnym PE),
- wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy z prądem zadziałania IΔn≤30mA chroniącym przed skutkami porażenia prądem elektrycznym oraz ogranicza-jącym uszkodzenia urządzenia, w tym chroniący przed pożarem,
- zabezpieczona falownikiem zapewniającym właściwy przebieg czasowy napięcia zasilania regulatora, jeśli w instalacji występują lub mogą wystąpić niepożądane zakłócenia tego napięcia np. przez zasilanie z generatora, które mogą uszkodzić regulator.



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Po wyłączeniu regulatora na jego zaciskach utrzymuje się w dalszym ciągu napięcie niebezpieczne. Dlatego przed przystąpieniem do prac montażowych należy bezwzględnie odłączyć zasilanie sieciowe oraz upewnić się, że na zaciskach i przewodach nie występuje napięcie niebezpieczne.



Podłączenie wszelkich urządzeń peryferyjnych może być wykonane jedynie przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy przy tym pamiętać o zasadach bezpieczeństwa związanych z porażeniem prądem elektrycznym. Regulator musi być wyposażony w komplet wtyków włożonych w złącza do zasilania urządzeń o napięciu 230 V~.




Ze względów bezpieczeństwa regulator musi być bezwzględnie podłączony do sieci energetycznej ~230 V z zachowaniem kolejności podłączenia przewodów fazoweg o L i neutralnego N. Należy upewnić się, czy nie doszło do zamiany przewodu L z N w obrębie instalacji elektrycznej budynku np. w gnieździe elektrycznym lub puszce rozdzielczej.


12.1 Podłączenie przewodów

Przed podłączeniem przewodów należy zdjąć pokrywę zacisków obudowy regulatora.

Przed odkręceniem pokrywy zacisków należy bezwzględnie odłączyć zasilanie sieciowe.




Wyłącznik sieciowy.



Pokrywa zacisków regulatora.

Przewody należy podłączyć do zacisków śrubowych złącza (5) i (6). Przewody powinny być zabezpieczone przed wyrwaniem za pomocą uchwytów kablowych (1). Wkręty uchwytu kablowego (2) dokręcić z taką siłą, aby naprężenia mechaniczne w stosunku do przewodów nie spowodowały ich wyrwania bądź obluzowania z zacisków. Nie dopuszcza się również do zwijania nadmiaru przewodów oraz pozostawiania niepodłączonych przewodów wewnątrz regulatora. Ze złączem ochronnym (7) regulatora powinny być połączone przewody ochronne urządzeń podłączonych do regulatora oraz przewód ochronny kabla zasilającego.




Podłączenie przewodów do regulatora (komora zacisków): 1 – uchwyty kablowe, 2 – wkręty uchwytu kablowego, 3 - przewody napięcia sieciowego ~230 V, 4 – przewody sygnałowe, 5 – złącza przewodów sieciowych ~230 V, 6 – złącza przewodów sygnałowych, 7 - złącze przewodów ochronnych.

Ze względu na zachowanie stopnia ochrony IP20 należy zamontować wszystkie uchwyty kablowe (1), nawet gdy nie ma potrzeby użycia wszystkich uchwytów. Maksymalna długość odizolowania zewnętrznej opony izolacji wynosi 50 mm.


Po podłączeniu przewodów należy bezwzględnie umieścić pokrywę zacisków na swoim miejscu obudowy. Przed przykręceniem pokrywy zacisków należy uporządkować przewody, tak aby nie doszło do uszkodzenia ich izolacji przez wkręty mocujące pokrywę lub przez przycięcie krawędzią pokrywy. Przyłączeniowe przewody nie powinny stykać się z powierzchniami o temperaturze przekraczającej nominalną temperaturę ich pracy.

Należy zawsze przykręcić pokrywę zacisków do obudowy. Prócz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi, pokrywa zabezpiecza dodatkowo wnętrze regulatora przed działaniem niebezpiecznych warunków środowiskowych zapewniając odpowiedni stopień ochrony IP.

12.2 Schemat elektryczny



Schemat połączeń elektrycznych regulatora (HW:1.0)




Schemat połączeń elektrycznych regulatora (HW:2.X)

L N PE - zasilanie sieciowe 230 V~,
F1 – główny bezpiecznik sieciowy w obudowie regulatora,
CPU – sterowanie,
H2-M - siłownik elektryczny obiegu 2 (regulowanego),
H3-M - siłownik elektryczny obiegu 3 (regulowanego),
Z-P – pompa zasobnika CWU,
OUT – wyjście do sterowania pompą źródła ciepła (musi być zabezpieczony zewnętrznym bezpiecznikiem **F4** - maks. wartość 3,15 A),
H1-P – pompa wody obiegu bezpośredniego (nieregulowanego),
H2-P – pompa wody obiegu 2 (regulowanego),
H3-P – pompa wody obiegu 3 (regulowanego),
C-P – pompa cyrkulacji CWU (musi być zabezpieczony zewnętrznym bezpiecznikiem **F3** - maks. wartość 3,15 A),
ALARM – styk alarmu (musi być zabezpieczony zewnętrznym bezpiecznikiem **F2** - maks. wartość 10 A),
ST - czujnik temperatury kotła typu CT10,
H2-S - czujnik temperatury wody obiegu 2 (regulowanego) typu CT10,
H3-S - czujnik temperatury wody obiegu 3 (regulowanego) typu CT10,
HDW – czujnik temperatury zasobnika CWU typu CT10,
BH – górny czujnik temperatury bufora typu CT10 lub czujnik temperatury czynnika kotła sonicznego typu CT10 (odczyt wartości temperatury czynnika tylko informacyjnie),
BL – dolny czujnik temperatury bufora typu CT10,
WS - czujnik temperatury zewnętrznej (pogodowy) typu CT-P (HW:1.0) lub CT10-P (HW:2.X),
ZT – zabezpieczenie termiczne rezystorów bocznikujących,
T1- stykowy termostat (NO-NC),
T2- stykowy termostat (NO-NC),
STB – zabezpieczenie termiczne źródła ciepła,
S1, S2 – wyjścia napięciowe 0…10 V sterowania źródłem ciepła.
FLOW/LE – przepływomierz lub licznik energii elektrycznej,
RT1 – kablowy panel sterujący z funkcją termostatu pokojowego (ecoSTER90),
RT2 – bezprzewodowy termostat pokojowy (eSTER_x40 z modułem **ISM**_xSMART),
B/Modus – transmisja RS485 (Modbus)/modułu rozszerzeń ecoMAX360B1 o dodatkowe regulowane obiegi grzewcze,
ecoNET – moduł internetowy ecoNET300 (opcjonalnie).



Zaciski 1-22 przeznaczone są wyłącznie do podłączania urządzeń o napięciu sieciowym ~230 V. Zaciski 23–50 przeznaczone są do współpracy z przewodami sygnałowymi (napięcie maks. 15 V). Podłączenie napięcia sieciowego 230 V~ do zacisków 23-50, G spowoduje uszkodzenie regulatora oraz stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

12.3 Schemat elektryczny dodatkowego modułu



Schemat połączeń elektrycznych dodatkowego modułu B (ecoMAX360B1).
L N PE - zasilanie sieciowe 230V~,
FU – bezpiecznik sieciowy,
CPU – sterowanie,
GR – listwa zerowa,
OUT1 – nie podłączony,
H4-P – pompa wody obiegu 4 (regulowanego),
H5-P – pompa wody obiegu 5 (regulowanego),
H4-M - siłownik elektryczny obiegu 4 (regulowanego),
H5-M - siłownik elektryczny obiegu 5 (regulowanego),
H4-S - czujnik temperatury wody obiegu 4 (regulowanego) typu CT-10,
H5-S - czujnik temperatury wody obiegu 5 (regulowanego) typu CT-10,
RTA – standardowy termostat obiegu 3 (regulowanego) typu Nc-No,
RTB – standardowy termostat obiegu 4 (regulowanego) typu Nc-No,
A – regulator główny,
! – należy łączyć wyłącznie dwuprzewodowo (nie można łączyć czterema przewodami, ponieważ grozi to uszkodzeniem sterownika).
Przełącznik na pozycji **B** – moduł rozszerzający używany jest jako moduł B (obsługa obiegów regulowanych 4 i 5), na pozycji **C** – moduł rozszerzający używany jest jako moduł C (obsługa obiegów regulowanych 6 i 7).

13 Menu serwisowe – struktura



Wejście do menu wymaga wprowadzenia hasła serwisowego. Domyślne hasło [0000].

Ustawienia serwisowe
Regulator instalacyjny
Schemat hydrauliczny
Lista alarmów
Zapis/Odczyt konfiguracji na kartę
Wymiana programu

Regulator instalacyjny
Sterowanie ręczne
Informacje
Czujnik zewnętrzny
Główne źródło ciepła
Ustawienia bufora
Ustawienia CWU
Ustawienia cyrkulacji
Obieg 1-3
Detekcja braku przepływu
Licznik poboru prądu
Ustawienia domyślne

Czujnik zewnętrzny
Obsługa czujnik temp. zewnętrznej
Temperatura włączenia trybu lato
Temperatura włączenia trybu zima

Główne źródło ciepła
Podwyższenie zadanej temp.
Histereza załączenia źródła
Histereza wyłączenia źródła
Minimalna temperatura
Maksymalna temperatura
Maksymalna temperatura nagrzania czynnika*
Histereza przegrzania czynnika*
Temperatura schładzania kotła
Nadbieg pompy
Wybieg pompy
Min. temp. zasilenia

Ustawienia bufora
Obsługa bufora
Tryb pracy bufora
Temperatura zadana
Histereza temp. zadanej
Temperatura startu instalacji
Histereza stopu instalacji
Utrzymywanie ciepła
Temperatura utrzymywania ciepła

Ustawienia CWU
Obsługa CWU
Minimalna temp. zadana CWU
Maksymalna temp. zadana CWU
Dezynfekcja obsługa
Utrzymywanie ciepła
Temperatura utrzymywania ciepła

Ustawienia cyrkulacji
Obsługa cyrkulacji
Czas pracy cyrkulacji
Czas postoju cyrkulacji
Start od temperatury
Temperatura startu pompy

Obieg 1
Obsługa obiegu
Nazwa obiegu
Metoda regulacji
Tryb pracy
Stała temperatura zadana wody
Obniżenie stałej temperatury wody
Krzywa grzewcza*
Przesunięcie krzywej grzewczej*
Termostat
Rodzaj termostatu
Adres termostatu ecoTOUCH*
Wybór termostatu eSTER_x40*
Blokada pompy od termostatu
Ignorowanie trybu lato

Obieg 2, Obieg 3
Obsługa obiegu
Nazwa obiegu
Rodzaj obiegu
Tylko pompa
Metoda regulacji
Tryb pracy
Stała temperatura zadana wody
Obniżenie stałej temperatury wody
Krzywa grzewcza
Przesunięcie krzywej grzewczej
Minimalna temperatura
Maksymalna temperatura
Termostat
Rodzaj termostatu
Adres termostatu ecoTOUCH
Wybór termostatu eSTER_x40
Blokada pompy od termostatu
Czas otwarcia zaworu
Praca w trybie lato

* pozycja niedostępna jeśli nie podłączono odpowiedniego czujnika lub nastawa innego parametru spowodowała ukrycie tej pozycji.

14 Opis parametrów serwisowych

Parametry	Opis
Schemat hydrauliczny	Wybór schematu hydraulicznego obsługiwanego przez regulator. • *Schemat 1* – obsługa obiegu podłogowego i obiegu grzejnikowego. • *Schemat 2* – obsługa bufora i obiegu podłogowego oraz obiegu grzejnikowego. • *Schemat 3* – obsługa zasobnika CWU, obiegu podłogowego i obiegu grzejnikowego. • *Schemat 4* - obsługa bufora, zasobnika CWU, obiegu podłogowego i obiegu grzejnikowego.
Sterowanie ręczne	Menu pozwala na oddzielne włączanie, przez wciśnięcie symbolu na ekranie, poszczególnych elementów automatyki a tym samym na przeprowadzenie testu poprawności działania wybranego urządzenia. Uwaga: regulator nie sprawdza logik zabezpieczających elementy automatyki, więc menu tego należy używać z rozwagą i świadomością załączania wyjść, tak aby nie doprowadzić do uszkodzenia regulatora oraz urządzeń podłączonych do jego zacisków. Uwaga: długotrwałe i niekontrolowane pozostawienie włączonych urządzeń np. pomp może doprowadzić do ich uszkodzenia.
Informacje	Menu zawiera informacje o parametrach pracy regulatora. W przypadku wyboru w menu producenta obsługi kotła sonicznego wyświetlany jest dodatkowy parametr *Temperatura czynnika*, który określa wartość temperatury czynnika znajdującego się w kotle elektrycznym, służącego do nagrzewania wody przepływającej przez płaszcz wodny poprzez parowanie czynnika.
Czujnik zewnętrzny	Menu zawiera nastawy dla czujnika zewnętrznego.
• Obsługa czujnika temp. zewnętrznej	Włączenie lub wyłączenie obsługi czujnika temperatury zewnętrznej.
• Temperatura włączenia trybu lato	Temperatura zewnętrzna włączenia trybu lato.
• Temperatura włączenia trybu zima	Temperatura zewnętrzna włączenia trybu zima.
Główne źródło ciepła	Menu zawiera nastawy związane z głównym źródłem ciepła.
• Podwyższenie zadanej temp.	Parametr określa o ile stopni zostanie zwiększona zadana temperatura źródła ciepła, aby załadować zasobnik CWU oraz obiegi grzewcze. Podwyższenie temperatury realizowane jest jednie wówczas, gdy temperatura zadana źródła ciepła jest niższa od pozostałych temperatur zadanych. Uwaga: temperatura zadana głównego źródła ciepła jest jednocześnie temperaturą zadaną nieregulowanego obiegu grzewczego.
• Histereza załączenia źródła	Histereza załączenia źródła ciepła. Źródło ciepła włącza się, gdy jego temperatura spadnie poniżej wartości zadanej minus histereza.
• Histereza wyłączenia źródła	Histereza wyłączenia źródła ciepła. Źródło ciepła wyłącza się, gdy temperatura wzrośnie o wartość histerezy ponad temperaturę zadaną.
• Minimalna temperatura	Minimalna temperatura źródła ciepła jest również minimalną temperaturą dla nieregulowanego obiegu grzewczego.
• Maksymalna temperatura	Maksymalna temperatura źródła ciepła jest również maksymalną temperaturą dla nieregulowanego obiegu grzewczego.
• Maksymalna temperatura nagrzania czynnika	Parametr widoczny przy wyborze przez producenta obsługi kotła sonicznego i określa maksymalną wartość temperatury czynnika zezwalającą na pracę kotła elektrycznego. Po przekroczeniu tej temperatury kocioł zostaje wyłączony na czas spadku wartości temperatury czynnika oraz zostaje wyświetlony alarm przegrzania kotła.
• Histereza przegrzania czynnika	Parametr widoczny przy wyborze przez producenta obsługi kotła sonicznego. Kocioł elektryczny po przegrzaniu czynnika zostaje ponownie włączony, jeżeli temperatura czynnika spadnie o wartość parametru *Histereza przegrzania czynnika*.
• Temperatura schładzania kotła	Powyżej tej temperatury, zmierzonej przez czujnik H1-S, zostanie wyłączone źródło ciepła oraz załączone obiegi grzewcze w celu jego schłodzenia.
• Nadbieg pompy	Czas pracy pompy obiegu jest wydłużany po wyłączeniu głównego źródła ciepła w celu odebrania nadmiaru ciepła w źródle ciepła.
• Wybieg pompy	Czas, na jaki uruchomić pompę obiegu przed włączeniem głównego źródła ciepła w celu zapewnienia przepływu wody w źródle ciepła. Jest to czas, przez który będzie pracować tylko pompa obiegu.
• Min. temp. zasilenia	Minimalna temperatura zasilania, która pozwala na pracę obiegów hydraulicznych. Poniżej tej temperatury obiegu grzewcze przestaną pracować w celu uniknięcia nadmiernego schłodzenia.
Ustawienia bufora	Menu zawiera nastawy dla bufora ciepła.
• Obsługa bufora	Włączenie lub wyłączenie obsługi bufora.
• Tryb pracy bufora	Wybór liczby czujników temp., z którymi będzie działał bufor. Do wyboru: *Jeden czujnik*, *Dwa czujniki*. W przypadku wyboru obsługi kotła sonicznego bufor pracuje tylko z wykorzystaniem jednego, dolnego czujnika temperatury bufora.
• Temperatura zadana	Wartość temperatury zadanej bufora.
• Histereza temp. zadanej	Jeśli temperatura aktualna bufora przekracza *Temperaturę zadaną* o wartość histerezy tego parametru, to źródło ciepła przestanie grzać bufor.
• Temperatura startu instalacji	Pompy obiegów grzewczych zostaną włączone, gdy temperatura bufora wzrośnie powyżej wartości tego parametru.

• Histereza stopu instalacji	Pompy obiegów zostaną wyłączone, jeśli temperatura bufora spadnie poniżej *Temperatury startu instalacji* o wartość histerezy w tym parametrze.
• Utrzymywanie ciepła	Parametr zapewnia utrzymanie minimalnego ciepła w buforze, przy wyłączonym harmonogramie czasowym. Jeśli temperatura bufora spadnie poniżej wartość *Temperatura utrzymania ciepła*, to włączy się źródło ciepła w celu dogrzania bufora.
• Temperatura utrzymywania ciepła	Wartość temperatury bufora pozwalająca na utrzymanie ciepła w buforze. Poniżej tej wartości włączone zostanie źródło ciepła w celu dogrzania bufora.
Ustawienia CWU	Menu zawiera nastawy związane z obsługą zasobnika CWU.
• Obsługa CWU	Włączenie lub wyłączenie obsługi zasobnika CWU.
• Minimalna temp. zadana CWU	Minimalna temperatura zadana wody w zasobniku CWU. Jest to parametr za pomocą którego można ograniczyć użytkownikowi ustawienie zbyt niskiej temperatury zadanej CWU.
• Maksymalna temp. zdana CWU	Maksymalna temperatura zadana wody w zasobniku CWU. Parametr określa do jakiej maksymalnej temperatury zostanie nagrzany zasobnik CWU podczas zrzucania nadmiaru ciepła z kotła. Jest to bardzo istotny parametr, gdyż ustawienie jego zbyt wysokiej wartości może doprowadzić do ryzyka poparzenia użytkowników wodą użytkową. Zbyt niska wartość parametru spowoduje, że podczas przegrzania kotła nie będzie możliwości odprowadzenia nadmiaru ciepła do zasobnika CWU. Przy projektowaniu instalacji ciepłej wody użytkowej, należy brać pod uwagę możliwość awarii regulatora. Na skutek awarii regulatora, woda w zasobniku CWU może nagrzać się do niebezpiecznej temperatury, zagrażającej poparzeniem użytkowników. Zatem należy stosować dodatkowe zabezpieczanie w postaci zaworów termostatycznych.
• Dezynfekcja obsługa	Ustawienia związane z funkcją dezynfekcji zasobnika CWU: • *Dezynfekcja obsługa* – włączenie lub wyłączenie funkcji obsługi dezynfekcji zasobnika CWU. • *Temperatura zadana* – temperatura zadana zasobnika CWU podczas działania funkcji dezynfekcji. • *Godzina startu* – godzina włączenia funkcji dezynfekcji. • *Dzień startu dezynfekcji* – dzień tygodnia włączenia funkcji dezynfekcji. Uwaga: należy koniecznie poinformować domowników o włączeniu funkcji, ponieważ istnieje ryzyko poparzenia gorącą wodą użytkową.
• Utrzymywanie ciepła	Parametr zapewnia utrzymanie minimalnego ciepła CWU, przy wyłączonym harmonogramie czasowym. Jeśli temperatura bufora spadnie poniżej wartość *Temperatura utrzymania ciepła*, to włączy się źródło ciepła w celu dogrzania bufora.
• Temperatura utrzymywania ciepła	Wartość temperatury CWU pozwalająca na utrzymanie ciepła w CWU. Poniżej tej wartości włączone zostanie źródło ciepła w celu dogrzania CWU.
Ustawienia cyrkulacji	Menu zawiera parametry związane z obsługą pompy cyrkulacji.
• Obsługa cyrkulacji	Włączenie lub wyłączenie obsługi pompy cyrkulacji CWU.
• Czas pracy cyrkulacji	Czas pracy pompy cyrkulacji CWU. Określa czas pracy po czasie przerwy w działaniu pompy cyrkulacyjnej. Pompa cyrkulacji CWU pracuje w przerywany sposób.
• Czas postoju cyrkulacji	Czas postoju pompy cyrkulacji CWU. Określa czas przerwy pomiędzy załączeniami pompy cyrkulacyjnej. Pompa cyrkulacji CWU pracuje w przerywany sposób.
• Start od temperatury	Włączenie lub wyłączenie działanie pompy cyrkulacji CWU w zależności od temperatury zasobnika CWU.
• Temperatura startu pompy	W celu oszczędności energii elektrycznej pompa cyrkulacji CWU zostanie wyłączona, gdy temperatura zasobnika CWU będzie niższa niż wartość *Temperatura startu pompy*.
Obieg 1	Menu związane z obsługą nieregulowanego obiegu grzewczego. Obieg 1 jest obiegiem nieregulowanym, z tego powodu temperatura zadana Obiegu 1 jest taka sama jak temperatura zadana głównego źródła ciepła. Zatem nastawy dotyczące głównego źródła ciepła wpływają bezpośrednio na Obieg 1. Temperatura zadana nieregulowanego Obiegu 1 będzie automatycznie podnoszona by zapewnić ciepło dla regulowanych obiegów 2 oraz 3.
• Obsługa obiegu	Włączenie lub wyłączenie obsługi nieregulowanego obiegu grzewczego.
• Nazwa obiegu	Własna nazwa obiegu grzewczego.
• Metoda regulacji	Metoda regulacji nieregulowanego obiegu: • *Stałowartościowa* – utrzymywana jest stała temperatura zadana wody w obiegu nieregulowanym. • *Pogodowa* – temperatura zadana wody w nieregulowanym obiegu zadawana jest z uwzględnieniem wskazań czujnika temperatury zewnętrznej. Parametr jest niewidoczny, gdy nie podłączono czujnika temperatury zewnętrznej.
• Tryb pracy	Wybór trybu pracy dla nieregulowanego obiegu grzewczego: • *OFF* – obieg wyłączony. • *Komfortowy* – ustawiania jest wyższa temperatura zadana dla obiegu. • *Ekonomiczny* – ustawiana jest niższa temperatura zadana dla obiegu. • *Harmonogram* – tryb *Komfortowy* lub *Ekonomiczny* jest ustawiany w zależności od harmonogramu czasowego.
• Stała temperatura zadana wody	Gdy *Metoda regulacji* = *Stałowartościowa*, wówczas źródło ciepła jest wyłączane z chwilą osiągniecia wartości *Stała temperatura zadana wody*. Ponowne załączenie następuje po spadku temperatury o wartość *Histereza załączenia źródła.* Parametr nie jest dostępny, gdy *Metoda regulacji* = *Pogodowa*.


• Obniżenie stałej temperatury wody	Gdy *Metoda regulacji = Stałowartościowa*, wówczas stała temperatura zadana wody w nieregulowanym obiegu jest obniżana dla trybów pracy: *Komfortowy*, *Ekonomiczny*, *Harmonogram*.
• Krzywa grzewcza	Parametr odzwierciedla charakterystykę cieplną budynku, im większa krzywa grzewcza, tym większa temperatura wody w obiegu grzewczym. Parametr ma zastosowanie, gdy *Metoda regulacji = Pogodowa*.
• Przesunięcie krzywej grzewczej	Parametr umożliwia doregulowanie krzywej grzewczej. Jeśli podczas mrozów temperatura pokojowa jest odpowiednia a w czasie cieplejszej pogody jest zbyt niska, to zaleca się zwiększyć przesunięcie równoległej krzywej grzewczej i obniżyć krzywą grzewczą, analogicznie w przeciwnym wypadku. Parametr ma zastosowanie, gdy *Metoda regulacji = Pogodowa*.
• Termostat	Włączenie lub wyłączenie wpływu termostatu pokojowego na działanie obiegu.
• Rodzaj termostatu	Wyrób rodzaju termostatu dla obiegu: panel pokojowy ecoSTER90 lub termostat pokojowy eSTER_x40.
• Adres termostatu ecoTOUCH	Umożliwia nadanie indywidualnego adres panelu pokojowego dla magistrali w przypadku, gdy do regulatora podłączony jest więcej niż jeden panel pokojowy. Uwaga: aby system pracował prawidłowo poszczególne panele pokojowe muszą mieć ustawione inne kolejne adresy z puli 100…132.
• Wybór termostatu eSTER_x40	Wybór termostatu: *T1, T2, T3* (w przypadku, gdy do regulatora podłączonych jest maksymalnie trzy termostaty pokojowe), który będzie wpływał na działanie obiegu grzewczego.
• Blokada pompy od termostatu	Blokada pompy od zadziałania termostatu dla obiegu. Do wyboru są: • *OFF* – z chwilą przekroczenia temperatury zadanej w pokoju pompa obiegu grzewczego nie jest blokowana. • *ON* – z chwilą przekroczenia temperatury zadanej w pokoju pompa obiegu grzewczego jest blokowana.
• Ignorowanie trybu lato	Poza sezonem grzewczym regulator może być przełączony w tryb Lato, który umożliwia wyłączenie obiegów grzewczych przy jednoczesnym pozostawieniu obsługi zasobnika CWU. Przy nastawie parametru na *Tak*, w trybie Lato, obieg grzewczy nadal pracuje.
Obieg 2	Menu związane z obsługą regulowanego obiegu grzewczego.
• Obsługa obiegu	Włączenie lub wyłączenie obsługi obiegu regulowanego.
• Rodzaj obiegu	Wybór rodzaju obiegu grzewczego. Do wyboru są: • *Ogrzewanie grzejnikowe* – obieg jest włączony i zasila ogrzewanie grzejnikowe. • *Ogrzewanie podłogowe* – obieg jest włączony i zasila ogrzewanie podłogowe. Dla tej nastawy regulator czuwa by nie doszło do przekroczenia temperatury granicznej w obiegu podłogowym. Duża temperatura w obiegu podłogowym może spowodować zniszczenie konstrukcji podłogi oraz poparzenie użytkowników.
• Tylko pompa	• *Nie* – pompa obiegu grzewczego nie jest blokowana z chwilą przekroczenia temperatury zadanej w pokoju. • *Tak* – z chwilą przekroczenia temperatury zadanej w pokoju pompa obiegu grzewczego jest blokowana a siłownik mieszacza zatrzymywany.
• Metoda regulacji	Opis jak dla obiegu 1.
• Tryb pracy	
• Stała temperatura zadana wody	
• Obniżenie stałej temperatury wody	
• Minimalna temperatura	Minimalna temperatura zadana wody w regulowanym obiegu grzewczym.
• Maksymalna temperatura	Maksymalna temperatura zadana wody w regulowanym obiegu grzewczym. Jeśli ustawiono np. wartość *Maksymalna temperatura* > 55°C oraz *Rodzaj obiegu = Ogrzewanie podłogowe*, to regulator przyjmie wartość 55°C jako wartość maksymalną, by nie doszło do ryzyka uszkodzenia konstrukcji podłogi lub ryzyka poparzenia użytkowników.
• Termostat	Opis jak dla obiegu 1.
• Rodzaj termostatu	
• Adres termostatu ecoTOUCH	
• Wybór termostatu eSTER_x40	
• Blokada pompy od termostatu	
• Czas otwarcia zaworu	Całkowity czas otwarcia zaworu. Zwykle czas ten można odczytać z tabliczki znamionowej siłownika zaworu mieszającego.
• Praca w trybie lato	Parametr umożliwia włączenie obiegu grzewczego poza sezonem grzewczym, pomimo włączenia trybu lato. Na przykład ogrzewanie podłogowe w łazience może być włączone wiosną lub jesienią, gdy nie ma potrzeby ogrzewania budynku, natomiast jest potrzeba ogrzewania łazienki.
Obieg 3	Menu związane z obsługą regulowanego obiegu grzewczego. Ustawienia dla regulowanego Obiegu 3 są analogiczne jak dla Obiegu 2.
Ustawienia domyślne	Ustawienie *Przywróć ustawienia domyślne* na *TAK* usuwa wszystkie wprowadzone zmiany wartości parametrów w panelu lub module regulatora i przywraca ustawienia domyślne (fabryczne).
Lista alarmów	Lista alarmów zgłaszanych przez regulator.

Detekcja braku przepływu	Metoda detekcji braku przepływu: • *Brak* – jeśli zostanie wykryty brak przepływu to regulator wyłączy pompy obiegów i zgłosi stan alarmowy. • *Przepływomierz cyfrowy, Przepływomierz impulsowy*. Uwaga: Dla kotła sonicznego metoda detekcji braku przepływu jest wyłączona.
Licznik poboru prądu	Wybór metody pomiaru prądu przez źródło ciepła w kWh w zależności od typu podłączonego licznika: *Brak, Impulsowy, Czasowy*. Pomiar prądu realizowany jest na podstawie czasu pracy źródła ciepła.
Zapis/Odczyt konfiguracji na kartę	Zapis i odczyt konfiguracji parametrów regulatora na i z karty pamięci microSD HC.
Wymiana programu	Opis w pkt. 16

15 Wymiana części lub podzespołów

15.1 Wymiana bezpiecznika sieciowego

Bezpiecznik sieciowy zlokalizowany jest pod pokrywą obudowy, przy zaciskach sieciowych i zabezpiecza regulator oraz zasilane przez jego urządzenia. Należy stosować bezpieczniki zwłoczne, porcelanowe 5x20 mm, o napięciu ~230 V i nominalnym prądzie przepalenia 6,3 A. Zapasowy bezpiecznik jest umieszczony pod pokrywą obudowy regulatora, przy zaciskach niskonapięciowych.



Wymiana bezpiecznika.

W celu wyjęcia bezpiecznika należy unieść śrubokrętem płaskim oprawkę bezpiecznika i wysunąć bezpiecznik.

15.2 Wymiana panelu sterującego

W przypadku konieczności wymiany samego panelu sterującego, należy sprawdzić kompatybilność oprogramowania nowego panelu z oprogramowaniem modułu regulatora. Kompatybilność jest zachowana jeśli pierwszy numer programu w panelu sterującym i module jest taki sam.

Regulator może pracować błędnie, gdy panel sterujący nie będzie kompatybilny z modułem.

15.3 Wymiana modułu wykonawczego


Wymagania analogiczne jak dla wymiany panelu sterującego.

16 Wymiana oprogramowania

Wymiana programu może być wykonana wyłącznie z użyciem karty pamięci tylko typu microSD HC (maksymalnie 32 GB, format plików FAT32).

Przed rozpoczęciem zmiany programu należy odłączyć od zasilania elektrycznego wszystkie zewnętrzne urządzenia współpracujące z regulatorem.

Aby wymienić program należy odłączyć zasilanie elektryczne regulatora lub wyłączyć go za pomocą wyłącznika sieciowego, następnie włożyć kartę pamięci we wskazane gniazdo panelu.



Lokalizacja gniazda pamięci w panelu.

Na karcie pamięci powinno być zapisane nowe oprogramowanie w formacie *.pfc dla panelu oraz *.pfi dla modułu. Nowe oprogramowanie umieścić bezpośrednio na karcie pamięci, nie zapisując danych w katalogu podrzędnym. Następnie podłączyć zasilanie elektryczne do regulatora, wejść do menu użytkownika i dokonać wymiany programu najpierw w module regulatora a następnie w panelu.

Po aktualizacji konieczne jest wykonanie przywrócenia ustawień serwisowych i ich sprawdzenie. W razie problemów zalecane jest przywrócenie nastaw domyślnych (fabrycznych) a po długotrwałym zaniku zasilania wczytanie aktualnej konfiguracji.

Brak kompatybilności programu regulatora i programu panelu może powodować nieprzewidziane błędy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za awarie

powstałe na skutek użytkowania przez klienta końcowego programów niekompatybilnych.

17 Dodatkowe funkcje regulatora

17.1 Zanik zasilania

W przypadku wystąpienia braku zasilania regulator powróci do trybu pracy, w którym się znajdował przed zanikiem zasilania.

17.2 Schładzanie prewencyjne

Jest to funkcja polegająca na próbie schłodzenia źródła ciepła przed przejściem regulatora w stan trwałego alarmu przegrzania źródła ciepła.

17.3 Funkcja ochrony pomp przed zastaniem


Regulator realizuje funkcję ochrony pomp obiegów przed zastaniem. Polega ona na okresowym ich włączeniu (co 167h, na kilka sekund). Zabezpiecza to pompy przed unieruchomieniem na skutek osadzania się kamienia. Dlatego w czasie przerwy w użytkowaniu regulatora zasilanie regulatora powinno być podłączone.

Rejestr zmian:



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji urządzeń.

V1.1 – 11-2020 – zmiana schematów w pkt. 8
V1.2 – 01-2021 – zmiana opisów trybów pracy, dodatkowe parametry serwisowe, zmiana schematów hydraulicznych, schematu elektrycznego.
V1.3 – 02-2021 – zmiana opisów parametrów w menu serwisowym.
V1.4 – 11-2021 – dodano parametry i obsługę kotła sonicznego.
V1.5 – 05-2023 – zmiana oznaczenia złącza B na schemacie elektrycznym.


180 mm
35 mm
Ø3 mm
Ø3 mm
190 mm
185 mm
Ø3 mm
Ø3 mm
142 mm

Envo sp. z o.o.
ul. Radomska 76
27-200 Starachowice
Polska
biuro@grupaenvo.pl
www.pereko.pl