PEREKO®

Instrukcja obsługi

kotłów indukcyjnych serii π



Dziękujemy Państwu za wybór kotła grzewczego marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy kotłów indukcyjnych serii π. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje i zaleceń dotyczące użytkowania.

Przed uruchomieniem kotła prosimy o uważną lekturę poniższej treści. Przestrzeganie zawartych w instrukcji wskazówek zapewni Państwu bezpieczeństwo oraz uchroni przed niewłaściwym użytkowaniem urządzenia i jego wadliwą pracą.

Do kompletu dokumentów kotła dołączona jest Instrukcja obsługi regulatora, z którą również należy się zapoznać. Dokumentację i Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby można z nich było korzystać w trakcie obsługi urządzenia.

SPIS TREŚCI

1. Informacja wstępna i uwagi 3
   1.1. Zasady bezpieczeństwa 3
   1.2. Utylizacja zużytego sprzętu 3
2. Pierwsze uruchomienie kotła π 4
   2.1. Kolejność czynności pierwszego uruchomienia kotła 4
3. Instrukcja dla instalatora 5
   3.1. Dane techniczne 5
   3.2. Budowa – podstawowe elementy 5
   3.3. Połączenie hydrauliczne 7
   3.4. Połączenie elektryczne 7
4. Instrukcja dla użytkownika 8
   4.1. Dane techniczne 8
   4.2. Opis konstrukcji kotła 8
5. Transportowanie i magazynowanie 8
6. Instalowanie kotła 9
7. Sterownik 9
   7.1. Zasady bezpieczeństwa 9
   7.2. Pozbywanie się urządzeń elektrycznych i elektronicznych 9
8. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa 10
9. Specyfikacja dostawy 10