GoodWe — FAQ de carregamento de veículos elétricos

Este FAQ reúne perguntas frequentes sobre os carregadores AC GoodWe HCA e HCA G2. As respostas foram elaboradas exclusivamente a partir do manual HCA Series V1.3, da ficha técnica HCA G2 V1.1 e do manual SEMS+ Classic V1.1.

Pergunta	Resposta baseada na documentação oficial GoodWe
Quais carregadores residenciais a GoodWe oferece na linha HCA?	A linha inclui GW7K-HCA (7 kW monofásico), GW11K-HCA (11 kW trifásico) e GW22K-HCA (22 kW trifásico). A documentação também cobre as versões G2: GW7K-HCA-20, GW11K-HCA-20 e GW22K-HCA-20.
Qual é a diferença entre HCA e HCA G2?	Ambas são carregadores AC residenciais GoodWe. A ficha técnica da HCA G2 destaca comutação inteligente de fases para aproveitar energia solar, múltiplos métodos de autenticação, comunicação por Wi-Fi, RS485 e LAN, instalação em parede ou poste, monitoramento inteligente, agendamento e controle dinâmico de carga.
O carregador pode ser usado para carregar outros equipamentos?	Não. O manual oficial afirma que o equipamento suporta apenas o carregamento de veículos elétricos e proíbe o carregamento de outros dispositivos.
Com qual conector o carregador trabalha?	O cabo e o conector seguem o padrão IEC Type 2. O cabo padrão tem 6 m; a opção de 7,5 m está prevista na ficha técnica.
Posso instalar o carregador ao ar livre?	Sim. A ficha técnica HCA G2 informa instalação interna ou externa, grau de proteção IP66 no carregador e IP55 no plugue IEC Type 2. Ainda assim, o manual recomenda local abrigado, ventilado e adequado para operação e manutenção.
Preciso de um dispositivo de proteção residual?	Sim. O manual exige RCD externo tipo A com corrente residual nominal de 30 mA. Para o GW7K-HCA, o RCD é de 40 A e 230 V (2P); para o GW11K-HCA, 25 A e 400 V (4P); para o GW22K-HCA, 40 A e 400 V (4P).
Qual cabo a GoodWe especifica?	O manual especifica cabo AC multifilar de cobre para uso externo, seção de 6 mm², isolação de 450/750 V, faixa de -30 °C a +50 °C e diâmetro externo de 11 a 17 mm. Fios de alumínio e cobre sólido não são recomendados.
Quais são os modos de carregamento?	Fast, PV Priority e PV + Battery. Também há agendamento de recarga e Dynamic Load Control. A GoodWe informa que o carregador não realiza troca automática entre os modos.
Como funciona o modo Fast?	O carregador usa energia da rede, da fotovoltaica ou da bateria. A potência padrão é a potência nominal, mas o usuário pode configurar uma potência menor, desde que não ultrapasse o limite nominal.
Como funciona o modo PV Priority?	Apenas a energia fotovoltaica é usada para carregar o veículo. As cargas da residência têm prioridade e o excedente PV é direcionado ao EV. É necessário um sistema composto por carregador e inversor, com a limitação de potência do inversor desativada.
Como funciona o modo PV + Battery?	O carregador utiliza energia fotovoltaica e bateria para carregar o veículo. As cargas da residência continuam tendo prioridade. Também exige o cenário PV–armazenamento–carregamento e desativação da limitação de potência do inversor.
O que acontece se não houver sol suficiente?	Nos modos PV Priority ou PV + Battery, a recarga pode ser pausada. Se “Ensure Minimum Charging Power” estiver ativado, a rede ou a bateria mantém a potência mínima exigida: 1,4 kW para o carregador de 7 kW e 4,2 kW para os modelos de 11 kW e 22 kW.
Por que meu veículo não carrega a 22 kW?	A potência real depende do carregador de bordo (OBC) do veículo. Um carregador trifásico de 22 kW entrega no máximo 1/3 da potência nominal a um veículo somente monofásico e 2/3 a um veículo bifásico.
Qual é a corrente mínima para iniciar a carga?	O manual informa corrente mínima de partida de 6 A por fase. Em termos de potência mínima do OBC, são 1,4 kW em carga monofásica e 4,2 kW em carga trifásica.

Pergunta	Resposta baseada na documentação oficial GoodWe
Como programo a recarga para um horário específico?	No SEMS+, selecione a usina, entre em “Device”, escolha o carregador e use “Scheduled Charging”. Defina horário de início, término, tempo estimado, repetição e modo de carregamento.
O que é Dynamic Load Control?	É o controle dinâmico de carga. Com base nos dados do medidor e na corrente de conexão configurada, o carregador reduz a potência ou pausa a recarga para evitar o disparo do fusível principal. Ele reinicia automaticamente quando há folga suficiente.
O que é AUTO Start?	É a função de início automático da recarga na HCA G2. Ela pode ser habilitada ou desativada na configuração do carregador no SEMS+.
Como funciona o Plug and Charge?	Habilitada a função no SolarGo, basta conectar o plugue ao veículo para que a recarga comece automaticamente. A GoodWe adverte que, com “Ensure Minimum Charging Power” desativada, a função pode falhar devido à influência do OBC.
Quantos cartões RFID posso cadastrar?	Cada carregador HCA G2 pode ter até 10 cartões RFID vinculados. Os cartões podem ser adicionados ou excluídos na opção “Card Management” do SEMS+.
Quais aplicativos são usados?	O SolarGo é usado para configuração e operação local, inclusive por Bluetooth. O SEMS Portal/SEMS+ Classic é usado para monitoramento e controle remoto, alarmes, relatórios, atualização de firmware e configuração de parâmetros.
Quais são os requisitos do celular para o SEMS+ Classic?	O manual informa Android 6.0 ou posterior e iOS 13.0 ou posterior, com conexão à internet e recursos de WLAN/Bluetooth.
Como conectar o carregador à internet?	Pelo SEMS+ Classic, é possível configurar WLAN ou LAN. A conexão Bluetooth exige Bluetooth habilitado no celular e dispositivo energizado; a senha padrão informada no manual é 1234.
O que significa o LED azul?	Indica que o carregador está em processo de carregamento. Verde fixo significa espera, verde piscando indica atualização e vermelho fixo indica falha.
Posso usar o carregador durante uma tempestade?	O manual proíbe carregar em dias de chuva e raios. Se a recarga for indispensável, o plugue e a porta de carregamento do veículo devem estar secos.
O que fazer em caso de anomalia?	Acione o botão de emergência para desconectar a alimentação. Não carregue quando houver falha ativa ou cabo rompido e procure profissional qualificado para diagnóstico.
Posso abrir o carregador para manutenção?	Não. O manual proíbe desmontar os módulos pessoalmente. Toda instalação, operação, manutenção e substituição de peças deve ser realizada por profissionais qualificados ou treinados.
Quanto tempo devo aguardar após desligar o equipamento?	O manual orienta aguardar 5 minutos após o desligamento para que os componentes se descarreguem completamente antes de qualquer intervenção.
O carregador aceita atualização remota?	Sim. Com o equipamento on-line, o firmware pode ser atualizado remotamente pela plataforma de gerenciamento. Durante o processo, o carregador deve permanecer energizado e o Bluetooth fica temporariamente desativado.
O que verificar se o SEMS+ não adquire dados?	O manual orienta verificar a comunicação entre o dispositivo e o roteador e entre o roteador e a nuvem. Falhas de comunicação podem interromper a aquisição de dados.
O carregador é compatível com inversores GoodWe?	Sim. O manual afirma que pode ser usado com inversores GoodWe conectados à rede ou híbridos para formar um sistema integrado PV–armazenamento–carregamento. O número de fases do carregador e do inversor deve ser o mesmo.

As respostas não substituem o manual oficial, as normas elétricas locais nem a avaliação de um instalador qualificado.