ATMICL-ONE Config 基本操作 Rev.0





- □ Grove に接続,電源投入 によりセンサをスキャンします
- □トラブル事例
 - □ Grove ケーブルを再確認
 - □ 短いケーブルを使用する
 - □ i2c が有効で無い(Dipp2)



□ 使い方

- ・常時, 電流値をモニタしていますので 動作確認に使用できます
- ・①ボタンによりi2cアドレスを選択
- ・②ボタンにより書き込み
- ・Grove ケーブルを抜き,再度接続することで更新されます(ATMICLをリセットするため)