9.支持RV32IM的NEMU (PA 2.1)

RTFSC

ISA相关API说明文档

全局类型

- word t 与ISA字长等长的无符号类型
- sword_t 与ISA字长等长的有符号类型
- char *FMT_WORD 与 word_t 类型对应的十六进制格式化说明符, 在32位的ISA中为 "0×%08×", 在64位的ISA中为 "0×%0161×".

Monitor相关

- unsigned char isa_logo[] 用于在未实现指令的报错信息中提示开发者阅读相关的手册.
- word_t RESET_VECTOR 表示PC的初始值
- void init_isa() 在monitor初始化时调用, 进行至少如下ISA相关的初始化工作:
 - 设置必要的寄存器初值,如 PC等
 - 加载内置客户程序

寄存器相关

- struct { word_t pc } CPU_state 寄存器结构的类型定义, 其中必须包含一个名为 pc , 类型为 word t 的成员.
- CPU_state cpu 寄存器结构的全局定义.
- void isa_reg_display() 用于打印寄存器当前的值.
- word_t isa_reg_str2val(const char *name, bool *success); 若存在名称为 name 的 寄存器,则返回其当前值,并设置 success 为 true; 否则设置 success 为 false.

指令执行相关

- struct { } ISADecodeInfo 用于存放ISA相关的译码信息,会嵌入在译码信息结构体 Decode 的定义中.
- int isa_exec_once(Decode *s) 取出 s->pc 指向的指令并译码执行, 同时更新 s->snpc.

虚拟内存相关

• int isa_mmu_check(vaddr_t vaddr, int len, int type); 检查当前系统状态下对内存区间为 [vaddr, vaddr + len], 类型为 type 的访问是否需要经过地址转换.

• paddr_t isa_mmu_translate(vaddr_t vaddr, int len, int type); 对内存区间为 [vaddr, vaddr + len), 类型为 type 的内存访问进行地址转换. 函数返回值可能为:

中断异常相关

- vaddr_t isa_raise_intr(word_t NO, vaddr_t epc); 抛出一个号码为 NO 的异常, 其中 epc 为触发异常的指令PC, 返回异常处理的出口地址.
- word_t isa_query_intr() 查询当前是否有未处理的中断, 若有则返回中断号码, 否则返回INTR_EMPTY.

DiffTest相关

- bool isa_difftest_checkregs(CPU_state *ref_r, vaddr_t pc); 检查当前的寄存器状态是否与 ref_r 相同, 其中 pc 为 cpu.pc 的上一条动态指令的PC, 即 cpu.pc 的旧值. 如果状态相同,则返回 true, 否则返回 false.
- void isa_difftest_attach() 将当前的所有状态同步到REF, 并在之后的执行中开启 DiffTest.

指令执行过程

整体调用顺序

```
按下 c 之后会调用 cpu_exec(-1)
```

```
cpu_exec(n) -> execute(n) -> n exec_once(Decode *s, vaddr_t pc)
```

exec_once 代码如下:

```
static void exec_once(Decode *s, vaddr_t pc) {
   s->pc = pc;
   s->snpc = pc;
   isa_exec_once(s);
   cpu.pc = s->dnpc;
#ifdef CONFIG_ITRACE
// ... Trace 相关代码
}
```

这个函数的功能就是,让CPU执行当前PC指向的一条指令,然后更新PC。

• int isa_exec_once(Decode *s) 取出 s->pc 指向的指令并译码执行, 同时更新 s->snpc.

exec_once 接收一个 Decode 类型的结构体指针 s, 这个结构体用于存放 一条指令执行过程中所需要的信息(指令PC、下一条指令的PC等,还有ISA相关信息在

```
nemu/src/isa/$ISA/include/isa-def.h 中)
```

```
typedef struct Decode {
  vaddr_t pc;
  vaddr_t snpc; // static next pc
  vaddr_t dnpc; // dynamic next pc
  ISADecodeInfo isa;
  IFDEF(CONFIG_ITRACE, char logbuf[128]);
} Decode;
```

- pc 是当前指令
- snpc 指下一条静态指令(程序代码中的指令)
- dnpc 指下一条动态指令(运行过程中的指令,例如出现跳转指令,就会指向跳转地址)
- ISADecodeInfo ISA相关信息 RV32中是 union {uint32_t val;} inst

事实上 exec_once() 函数覆盖了指令周期的所有阶段: 取值、译码、执行、更新PC

取值 (instruction fetch, IF)

isa_exec_once() 做的第一件事情就是取指令, == isa_exec_once 代码如下

```
int isa_exec_once(Decode *s) {
   s->isa.inst.val = inst_fetch(&s->snpc, 4);
   return decode_exec(s);
}
```

inst_fetch 专门负责取指令工作,根据 s->snpc中的地址去取出指令,并且根据 len = 4, 来更新snpc,取出的指令被放置在 s->isa.inst.val中。

最后交由 decode_exec 执行

inst fetch 代码如下

```
static inline uint32_t inst_fetch(vaddr_t *pc, int len) {
   uint32_t inst = vaddr_ifetch(*pc, len);
   (*pc) += len;
   return inst;
}
```

vaddr_ifetch() 代码如下

```
word_t vaddr_ifetch(vaddr_t addr, int len) {
  return paddr_read(addr, len);
```

}

实际上就是一次读操作

译码(instruction decode, ID)

接下来 isa_exec_once 会进入 decode_exec() 函数, decode_exec 代码如下

```
static int decode_exec(Decode *s) {
 int rd = 0;
 word_t src1 = 0, src2 = 0, imm = 0;
 s->dnpc = s->snpc;
#define INSTPAT_INST(s) ((s)->isa.inst.val)
#define INSTPAT_MATCH(s, name, type, ... /* execute body */ ) {
 decode_operand(s, &rd, &src1, &src2, &imm, concat(TYPE_, type)); \
 __VA_ARGS__ ; \
}
 INSTPAT_START();
 INSTPAT("??????? ????? ????? 00101 11", auipc , U, R(rd) = s->pc
 // ...
 INSTPAT_END();
 R(0) = 0; // reset $zero to 0
 return 0;
}
```

INSTPAT 格式如下

```
INSTPAT(模式字符串,指令名称,指令类型,指令执行操作)
```

相当于依次遍历这几个模式,如果匹配,则执行指令,然后跳转到结尾。

- INSTPAT_INST(s) 指定如何去取 Decode s 中的指令值
- [INSTPAT_MATCH] 指定了如何去解析指令中的值,使用 [decode_operand]

以下是 decode_operand 的代码

```
static void decode_operand(Decode *s, int *rd, word_t *src1, word_t *src2, wo
    uint32_t i = s->isa.inst.val;
```

执行(execute, EX)

执行模式匹配之后的操作

更新PC

将 s->dnpc 赋值给 cpu.pc, dnpc是动态维护的

运行第一个C程序

在NEMU中实现上文提到的指令, 具体细节请务必参考手册. 实现成功后, 在NEMU中运行客户程序 dummy, 你将会看到 HIT GOOD TRAP 的信息. 如果你没有看到这一信息, 说明你的指令实现不正确, 你可以使用PA1中实现的简易调试器帮助你调试.

```
ary, you can disable it in menuconfig
[src/monitor/monitor.c:32 welcome] Build time: 20:29:45, Nov 27 2023
Welcome to riscv32-NEMU!
For help, type "help"
[(nemu) c
[src/cpu/cpu-exec.c:129 cpu_exec] nemu: HIT GOOD TRAP at pc = 0x80000030
[src/cpu/cpu-exec.c:97 statistic] host time spent = 112 us
[src/cpu/cpu-exec.c:98 statistic] total guest instructions = 13
[src/cpu/cpu-exec.c:99 statistic] simulation frequency = 116,071 inst/s
[(nemu) q
    dummy] PASS!
miical@Miicals-BOSC-Ubuntu ~/ysyx-workbench/am-kernels/tests/cpu-tests$
```

✓ 完成运行第一个C程序

添加四个指令

```
INSTPAT("??????? ????? ????? 010 ????? 01000 11", sw
INSTPAT("??????? ????? ????? ????? 11011 11", jal
, J, R(rd) = s->pc
```

注意添加立即数时的格式

```
#define immJ() do { *imm = ((SEXT(BITS(i, 31, 31), 1) << 19 | BITS(i, 19, 12)
```

运行更多程序

已支持指令:

- R型
 - add
 - sub
 - sltu
 - snez
 - xor
 - or
 - sll
 - mul
 - slt
 - rem
 - mulh
 - remu
 - divu
 - div
 - sra
 - srl
- I型
 - addi
 - li
 - mv
 - nop
 - Ibu
 - jalr
 - ret
 - lw
 - sltiu

- seqz srai andi xori Ih • Ihu slli • srli • S型 sb SW sh • B型 beq beqz bne bge
 - bne
 bge
 blez
 blt
 bltu
 bgeu

• auipc • lui • **J**型 • jal • j

• U型

• N

- ebreak
- inv

测试点通过顺序 指令添加数:

- **v** sum 6
- **V** fib 1
- ✓ add 0

- dadd-longlong 3
- V bit 6
- V bubble-sort 1
- V fact 1
- V if-else 2
- Value leap-year 1
- Value
 Ioad-store
- matrix-mul 0
- max 0
- Mersenne 3
- min3 0
- ✓ mov-c 0
- omega movsx 0
- Image: Market with the second of the second o
- V pascal 0
- V prime 0
- **v** quick-sort 0
- V recursion 1
- V select-sort 0
- V shift 0
- V shuixianhua 0
- sub-longlong 0
- V switch 1
- V to-lower-case 0
- unalign 0
- ✓ wanshu 0
- V crc32 1
- ▼ goldbach 0