

PetCube — Pinout XIAO ESP32-S3

Firmware v0.14 · tutti i pin occupati · BAT+ → TP4056 OUT+



Collegamenti completati		
Pin XIAO	GPIO	Collega a
3.3V	—	TFT VCC · MPU6050 VCC · TFT RES
GND	—	TFT GND · MPU6050 GND · TP4056 OUT– · Buzzer – · Pulsanti –
BAT+	—	TP4056 OUT+
D0	GPIO1	Buzzer +
D1	GPIO2	TFT CS
D2	GPIO3	TFT DC
D3	GPIO4	Pulsante C (→ GND)
D4	GPIO5	MPU6050 SDA
D5	GPIO6	MPU6050 SCL
D6	GPIO43	TFT BLK (backlight)
D7	GPIO44	Pulsante B (→ GND)
D8	GPIO7	TFT SCK (SPI clock)
D9	GPIO8	Pulsante A (→ GND)
D10	GPIO9	TFT SDA / MOSI
TFT RES	—	→ 3V3 (reset software)

- TFT alimentato a 3.3V — non usare 5V.
- TFT SDA/SCL sono pin SPI, non I²C — non collegare a D4/D5.
- Non collegare USB-C del XIAO mentre il TP4056 sta caricando.
- TFT RES: collegare a 3V3 (non a un GPIO) — reset gestito via software.
- ✓ Pulsanti: pin → GND, nessuna resistenza (INPUT_PULLUP).
- ✓ Ordine saldatura: componenti → test USB → ultima: BAT+ a TP4056 OUT+.