

Casio SR-S820

Registradora — operación para caja, cierre de día y de mes

- REG · vender
- X · leer día
- Z · cerrar día
- X2/Z2 · cerrar mes
- OFF · apagar

1 Posiciones de la llave

La llave selecciona en qué "modo" está la caja. Para vender, siempre en **REG**.

REG

Vender
Modo normal de trabajo. Aquí se registran todas las ventas.

RF

Devoluciones
Para reembolsar / devolver un artículo ya vendido.

X

Leer el día
Imprime el reporte del día para mirar.
No borra nada.

Z

Cerrar el día
Imprime el reporte y **pone el día en cero**. Solo al cierre.

X2/Z2

Reportes de mes
Periodo:
1X/2X leen,
1Z/2Z cierran y resetean.

PGM

Programación
Configuración de la caja. Solo el dueño.

OFF

Apagar
Apaga la registradora.

2 Vender (uso normal)

La llave siempre en **REG**. Escribe el precio en el teclado numérico, pulsa la tecla del **departamento** y cobra.

Venta con pago exacto

precio → DEPTO → CA/AMT TEND

Ej.: venta a SUBLIMACIÓN, paga justo → precio · SUBLIMACIÓN · CA/AMT TEND.

Venta con cambio (paga con más)

precio → DEPTO → SUBTOTAL → recibido → CA/AMT TEND

La pantalla muestra el **cambio** a devolver (CG en el tiket).

Varios artículos en una venta

precio DEPTO · precio DEPTO ... SUBTOTAL → recibido → CA/AMT TEND

Repite **precio + departamento** por cada artículo; al final SUBTOTAL, recibido y CA/AMT TEND.



¿Te equivocaste? Antes de cobrar: **ERR.CORR** borra el último renglón, **CANCEL** anula toda la venta. Para solo abrir el cajón sin vender: **#/NS**.

3 Departamentos de tu caja

Cada venta va a un departamento. Estos son los tuyos:

1

SUBLIMACIÓN

2

DISEÑO

3

ABONO

4

SALDO

4 Cerrar el día

Al terminar la jornada, con la tienda ya cerrada. Imprime el resumen del día (ventas por departamento, total, efectivo) y **pone en cero los totales del día**.

- 1 Gira la llave a la posición **Z**.
- 2 En pantalla, deja seleccionado **DAILY Z**.
- 3 Pulsa para confirmar e imprimir.

CA/AMT TEND

- 4 Vuelve la llave a **REG**.

👁 **Solo mirar sin borrar:** gira a **X**, deja **DAILY X**, pulsa **CA/AMT TEND**. Imprime el mismo resumen pero **no** resetea nada.

! **DAILY Z resetea el día.** Hazlo una sola vez al cierre, nunca con la tienda abierta. Guarda el tiket impreso.

5 Cerrar el mes

Una vez al mes, el último día (después del cierre del día). Suma todo lo vendido desde el último cierre mensual y **pone en cero el acumulado del mes. Usa siempre 1Z**.

- 1 Gira la llave a **X2/Z2**.
- 2 Con las flechas  /  selecciona **1Z**.
- 3 Pulsa para imprimir.

CA/AMT TEND

- 4 Vuelve la llave a **REG**.

! **Ojo — para que el reporte no salga "inflado":** cerrar el día (Z) **no** borra el mes, son contadores separados. Y **1X solo lee, no resetea**. Si nunca cierras el mes con **1Z**, el total sigue creciendo mes tras mes. Cierra con **1Z** cada fin de mes.

i **1Z vs 2Z:** son dos contadores de periodo independientes (ambos suman todo). Usa el **1Z para el mes** y deja el **2Z** sin usar (o para un cierre semanal, si algún día lo quieres).

6 Dejar la caja en cero

SOLO EL DUEÑO · UNA VEZ

Para borrar las ventas de prueba y arrancar limpio antes de entregar la caja. Son cierres **Z** normales; los tickets que salen se pueden botar.

- 1 **Cierre del día:** llave a **Z** → **DAILY Z** → **CA/AMT TEND**. Resetea el día.
- 2 **Cierre del mes 1:** llave a **X2/Z2** → **1Z** → **CA/AMT TEND**.
- 3 **Cierre del mes 2:** misma posición **X2/Z2** → **2Z** → **CA/AMT TEND**. (Vacía el segundo acumulador.)
- 4 Llave de vuelta a **REG**. Todos los totales quedan en cero.

✓ Esto **no** borra tu configuración (departamentos, mensajes, impuestos) — solo pone en cero los contadores de ventas. **SUBLIMACIÓN / DISEÑO / ABONO / SALDO** se conservan.

7 Definiciones rápidas

Leer (X) vs Cerrar (Z) **X** solo imprime para mirar y **no borra**. **Z** imprime **y pone en cero**. Usa Z solo en el cierre real.

Día vs Mes Son **contadores separados**. Cerrar el día (Z) **no** afecta el mes. El mes se cierra aparte con **1Z**.

Periodo 1 vs 2 Dos contadores de periodo independientes; ambos suman todas las ventas. Usa el **1Z como mensual**; el 2 déjalo sin usar (o para semanal).

Reporte "inflado" Pasa cuando el mes **nunca se cierra con 1Z** (o solo se lee con 1X): sigue acumulando indefinidamente. Cierra con **1Z** cada fin de mes.

ABREVIATURAS DEL TIKET (PARA LEER LOS REPORTES)

BRUTO Ventas brutas

NETO Ventas netas

EFEC Efectivo en caja

CARGEC Ventas a cargo / crédito

CQEC Cheques

CRID(1-4) Tarjetas / otros medios

DEVOL Devoluciones (RF)

CANCEL Ventas canceladas

CUBIERTOS / CT Número de clientes

BASE / IVA Base gravable e impuesto

TL Total

CG Cambio (vuelto)

Deja la llave en **REG** para operar. · Guarda los tikets de cierre (Z) del día y del mes. · Ante un error en pantalla, pulsa **CL** para limpiarlo.