

Адрес	Описание
Регистры ввода (функция 4):	
0x0301	Версия ПО (значение 401 читается как 4.01).
0x0400	Уровень пламени. В сотых долях процента. Знаковое число.
0x0401	Флаг наличия пламени: 1 - пламя обнаружено, 0 - пламя не обнаружено.
0x0402	Минимальное время работы. Определяется положением потенциометра на плате. В десятых долях секунды. Беззнаковое число. 0xFFFF — измерения еще не готовы, следует повторить запрос позже.
0x0403	Задержка включения. Определяется положением потенциометра на плате. В десятых долях секунды. Беззнаковое число. 0xFFFF — измерения еще не готовы, следует повторить запрос позже.
0x0404	Продолжительность последующей продувки. Определяется положением потенциометра на плате. В десятых долях секунды. Беззнаковое число. 0xFFFF — измерения еще не готовы, следует повторить запрос позже.
0x0405	Показание датчика температуры. В десятых долях градуса Цельсия. Знаковое число. 0x8000 – ошибка измерения (измерения еще не готовы / обрыв датчика / КЗ на входе датчика).
0x0406	Сопротивление на входе датчика температуры. В Омах. Беззнаковое число.
0x0407	Состояние реле. Битовое поле (0 — разомкнут, 1 — замкнут): бит 0 (младший) — реле управления клапаном газа, бит 1 — реле управление розжигом, бит 2 — реле управление основным вентилятором, бит 3 — реле управления доп. вентилятором. бит 4 — реле аварии.
0x0408	Состояние дискретных входов. Битовое поле (0 — разомкнут, 1 — замкнут): бит 0 (младший) — резерв, бит 1 — резерв, бит 2 — флюгер (0 - обдува нет, 1 - обдув есть), бит 3 — датчик давления газа (0 - низкое давление, 1 - нормальное давление), бит 4 — запуск/останов вентиляции (0 - останов вентиляции, 1 - запуск вентиляции), бит 5 — запуск/останов нагрева (0 - останов нагрева, 1 - запуск нагрева), бит 6 — сброс аварии (при переходе с 0 в 1 происходит сброс аварии).
0x0409	Режим работы: 0 — режим не выбран, 1 — авто обогрев, авто вентиляция, 2 — непрерывный обогрев, 3 — непрерывная вентиляция, 4 — авто обогрев, непрерывная вентиляция.
0x0410 - 0x0413	Зарегистрированные аварии. Битовое поле (0 — авария не зарегистрирована, 1 — авария зарегистрирована). Регистр с меньшим адресом — младшие биты битового поля, младший бит в регистре — младший бит битового поля. Зарегистрированные аварии включают в себя активные в данный момент аварии, а также неактивные аварии, бывшие когда-то активными. Чтобы сбросить зарегистрированные неактивные аварии следует выполнить операцию сброса аварий. бит 0 (младший) — резерв, бит 1 — не обнаружено пламя при запуске,

	бит 2 — низкое давление / обрыв датчика, бит 3 — пламя погасло, бит 4 — зафиксирован обдув камеры сгорания при отключенном вентиляторе, бит 5 — отсутствует обдув камеры сгорания, бит 6 — обрыв или неисправность датчика температуры, бит 7 — пламя не гаснет, бит 8 — неправильный сигнал пламени, бит 9 — продолжительный сигнал сброса аварии, бит 10 — частые попытки сброса аварий, бит 11 — сигнал от предохранительного ограничителя температуры (STL), бит 12 — сигнал от предохранительного реле температуры (STM), бит 13 — отключился обдув камеры сгорания, бит 14 — короткий промежуток времени между пусками, бит 15 — возникла ошибка при перепрошивке устройства, бит 16 — подача газа заблокирована резервной схемой контроля, бит 20 — ошибка инициализации системы, бит 21 — ошибка доступа к устройству, бит 22 — включен режим тестирования, бит 28 — низкое напряжение питания, бит 33 — перегрузка системы.
Регистры хранения (функция 3):	
0x0220	Адрес устройства в сети ModbusRTU.
0x0221	Скорость передачи данных. Данный регистр может принимать следующие значения: 1 – 1200 бод; 2 – 2400 бод; 3 – 4800 бод; 4 – 9600 бод; 5 – 19200 бод; 6 – 38400 бод; 7 – 57600 бод; 8 – 115200 бод;