# Dokumentation uBasic (auf einem AVR)

Uwe Berger (<a href="mailto:bergeruw@gmx.net">berger (bergeruw@gmx.net</a>)

Stand: 27.01.2012

## Inhalt

Motivation	3
Sprachumfang.	3
2.1 Generell	3
2.2 Einschränkungen	4
2.3 uBasic-Syntax	5
2.3.1 Darstellungsformen für Zahlen.	5
2.3.2 Operatoren	5
2.3.2.1 Arithmetische Operatoren	5
2.3.2.2 Bit-Operatoren	5
2.3.2.3 Logische Operatoren	6
2.3.2.4 Vergleichsoperatoren	6
2.3.3 Schleife von/bis (for/to/next)	6
2.3.4 Bedingte Anweisung (if/then/else)	6
2.3.5 Sprung (goto)	7
2.3.6 Unterprogramm aufrufen (gosub)	7
2.3.7 Programm-Ende (end)	7
2.3.8 Zufallswert (srand/rand)	7
2.3.9 absoluter Betrag (abs)	8
2.3.10 Complement (not)	8
2.3.11 Ausgabe (print)	8
2.3.12 Variable setzen (let)	
2.3.13 Feld-Variablen (dim)	
2.3.14 Eingabe (input)	9
2.3.15 Verwaltung des internen Stacks (push/pop)	
2.3.16 DATA/READ/RESTORE	
2.3.17 Kommentar (rem)	10
2.3.18 BASIC-Befehle zur String-Verarbeitung	
2.3.18.1 Allgemeines	
2.3.18.2 String-Variablen	
2 3 18 3 String-Felder	11

2.3.18.4 Zusammenfügen von Teilstrings.	11
2.3.18.5 Vergleichsoperationen mit Strings	
2.3.18.6 LEFT\$	
2.3.18.7 RIGHT\$	
2.3.18.8 MID\$	
2.3.18.9 CHR\$	
2.3.18.10 STR\$	
2.3.18.11 UPPER\$/LOWER\$	13
2.3.18.12 INSTR\$	13
2.3.18.13 LEN	
2.3.18.14 VAL	13
2.3.18.15 ASC	14
2.3.18.16 Ermittlung der maximal zulässigen Größe einer Zeichenkette	
2.3.19 BASIC-Befehle zur Interaktion mit der einbettenden Applikation	
2.3.19.1 C-Routinen aufrufen (call)	
2.3.19.2 Zugriff auf interne C-Variablen (vpeek/vpoke)	
2.3.20 AVR-spezifische BASIC-Befehle	
2.3.20.1 EEPROM-Inhalt setzen (epoke)	
2.3.20.2 EEPROM-Inhalt lesen (epeek)	
2.3.20.3 Pause-Befehl (wait)	
2.3.20.4 I/O-Portrichtung (Ein- oder Ausgang) festlegen (dir)	
2.3.20.5 I/O-Port setzen (out)	
2.3.20.6 I/O-Port auslesen (in)	
2.3.20.7 ADC-Auslesen (adc)	16
2.4 BASIC-Fehlerbehandlung	16
3 Funktionsweise des Interpreters	17
4 Einbinden in eigene Programme	18
4.1 Parametrisierung (ubasic_config.h)	18
4.2 Übersetzen, Testen	21
4.3 Einbinden, Start eines Basic-Programmes in eigene Applikationen	
4.4 Schnittstelle zu anderen internen C-Funktionen und -Variablen	22
4.4.1 Basic-Befehl CALL	
4.4.2 Basic-Befehle VPEEK, VPOKE	24
5 Variabler Zugriff auf Basic-Quelltext	
5.1 Ziel	
5.2 Umsetzung	
6 Aufruf von externen Unterprogrammen.	
7 Codegenerierung	
7.1 Verzeichnisse	
7.2 Plattformabhängige Makefiles	
7.3 Build-Tool für Fastparser (René Böllhoff)	
3 Formale Syntax-Beschreibung (EBNF)	
Bekannte Fehler	
10 Kontakt	2.1

### 1 Motivation

Welcher Mikrocontroller-Programmierer kennt das Problem nicht: man hat eine schicke Firmware auf den MC gebrannt, braucht schnell eine neue (einfache) Funktionalität und will/kann nicht gleich an den C-Code der Firmware ran. Was liegt also näher, Funktionen beliebig "nachladen" und ausführen zu lassen? Dieses Ansinnen mit Binär-Code-Fragmenten zu machen, dürfte ein schwieriges, wenn nicht sogar unmögliches Unterfangen sein. Und man ist wieder von einem Compiler abhängig. Script-Sprachen sind da viel besser geeignet, da sie verständlicher und leichter zu programmieren sind. Voraussetzung ist dabei natürlich, dass ein entsprechender Script-Interpreter auf der Zielplattform verfügbar ist.

Jetzt könnte man natürlich einen eigenen und u.U. speziell für Mikrocontroller angepassten Sprachsyntax entwickeln und implementieren (Bsp. <u>ECMDSript</u> bei <u>ethersex</u>). Viel sinnvoller erscheint es aber, wenn man auf alt bewährte und bekannte Dinge zurückgreift: jeder (alte) Programmierer hat mal mit Basic angefangen oder zu mindestens davon gehört! Der Zufall wollte es, dass <u>Adam Dunkle</u> ein C-Gerüst für einen kleinen und ressourcenschonenden <u>TinyBasic-Interpreter (uBasic)</u> veröffentlicht hat. Mit minimalen Modifikationen ist das Ding auch auf einem AVR sofort lauffähig und beeindruckt durch den geringen Ressourcen-Verbrauch.

Auf dieses Gerüst aufsetzend, entstand uBasic für AVRs.

Ziel ist es, einen universellen Basic-Interpreter zu haben, der in AVR-Programme einfach eingebunden werden kann. Die Basic-Programme können über vorhandene Schnittstellen (seriell, Ethernet o.ä.) geladen werden oder sind auf einem externen Speichermedium (SD-Card, Dataflash o.ä.) verfügbar und einlesbar.

Folgende Eigenschaften weist uBasic auf:

- relativ einfach zu verstehender Quellcode, der es nach kurzer Einarbeitungszeit möglich macht, den Sprachumfang zu erweitern
- modular aufgebaut, einfach in eigene Applikationen integrierbar
- kleiner übersetzter Code, geringer Speicherverbrauch
- Basic-Syntax ist an das bekannte TinyBasic angelehnt
- Sprachumfang und interner Speicherverbrauch parametrierbar
- Basic-Befehle für den Zugriff auf Funktionen und Variablen der einbindenden Firmware vorhanden
- einfache Schnittstelle zur Implementierung eigener Zugriffsmethoden auf das Speichermedium des Basic-Quelltextes

## 2 Sprachumfang

#### 2.1 Generell

Der Sprachumfang lehnt sich, mit einigen Einschränkungen (siehe weiter unten), an das bekannte Tiny-Basic an.

Basic-Zeilen fangen mit einer eineindeutigen Zeilennummer an, diese werden in der folgenden

Syntaxbeschreibung nicht mit aufgeführt! Innerhalb des Interpreters wird die Richtigkeit der Zeilennummer (Eineindeutigkeit, Reihenfolge) nicht abgeprüft. Sie spielen aber bei Sprungbefehlen (*goto*, *gosub-return*) sowie *for-to-next* schon eine entscheidende Rolle!

Alternativ kann, die entsprechende Konfiguration vorausgesetzt, die Zeilennummerierung weggelassen werden. Sprungziele (GOTO, GOSUB) sind natürlich weiterhin zu nummerieren.

Innerhalb von uBasic wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Ein Basic-Programm endet mit an einer end-Anweisung.

#### In der Folge werden:

- Befehle ohne einschließende Klammern ö.ä. angegeben
- erforderliche Syntaxelemente in <...> angegeben
- alternative Syntax elemente mit einem | getrennt
- optionale Syntaxelemente in [...] angegeben

Kombinationen sind möglich.

Bedeutung innerhalb folgender Syntaxbeschreibung:

- $val \rightarrow ein numerischer Wert$
- $str \rightarrow ein String (eingeschlossen in "...")$
- $expr \rightarrow expr \rightarrow expression$  (Ausdruck) mit numerischen Ergebnistyp
- strexpr → eine Expression (Ausdruck), welche eine Zeichenkette (String) zum Ergebnis hat
- $var \rightarrow$  eine numerische Variable
- strvar  $\rightarrow$  eine Stringvariable
- rel → Relation (Vergleichsoperation)
- ... > weitere beliebige Statements/Zeichen o.ä.

## 2.2 Einschränkungen

Folgende Einschränkungen gelten für Basic-Programme:

- systembedingte Einschränkungen:
  - Schachtelungstiefe for-Befehl: ist begrenzt und via define einstellbar (uBasic config.h)
  - Schachtelungstiefe gosub-Befehl: ist begrenzt und via define einstellbar (uBasic\_config.h)
  - Länge des Basic-Quelltext: ist begrenzt durch vorhandene Speichergrößen
- im Vergleich zu anderen verbreiteten Basic-Dialekten (außer TinyBasic):
  - Wertebereiche Variablen:
    - signed Integer (Wertebereich ist Plattformabhängig (16Bit, 32Bit usw.))

- die max. Größe von String-Variablen wird durch das Define MAX STRINGLEN in ubasic config.h festgelegt.
- Variablennamen: nur ein Buchstabe von 'a'...'z' bzw. 'A'...'Z' (es gilt a=A usw.); bei String-Variablen wird ein \$-Zeichen angehangen (z.B.: a\$)
- Anzahl Variablen: für Integer- und String-Variablen jeweils max. 26 und via Define einstellbar (uBasic config.h)

## 2.3 uBasic-Syntax

## 2.3.1 Darstellungsformen für Zahlen

Es sind innerhalb eines Basic-Programmes folgende unterschiedliche Darstellungsformen für Zahlen zulässig:

• Dezimalzahlen: 1234

Hexadezimalzahlen: 0x12AB

• Dualzahlen: 0b10101010

Die Ausgabe (PRINT-Anweisung) von Zahlen erfolgt prinzipiell dezimal.

## 2.3.2 Operatoren

### 2.3.2.1 Arithmetische Operatoren

Operator	Bedeutung
+	Addition zweier Werte; z.B. 1+2
-	Subtraktion zweier Werte; z.B. 3-2
/	Division zweier Werte; z.B. 4/2
*	Multiplikation zweier Werte; z.B. 3*5
%, mod	Modulo (Divisionsrest); z.B. 5%4 bzw. 5 mod 4

#### 2.3.2.2 Bit-Operatoren

Operator	Bedeutung
	bitweise OR-Verknüpfung; z.B. 2 3 bzw. 2 or 3
&	bitweise AND-Verknüpfung; z.B. 2&4 bzw. 2 and 4
xor	bitweise XOR-Verknüpfung; z.B. 3 xor 6
shr	Rechtsverschiebung; z.B. 4 shr 1
shl	Linksverschiebung; z.B. 4 shl 1

#### 2.3.2.3 Logische Operatoren

Operator	Bedeutung
and	Logisches Und
or	Logisches Oder

### 2.3.2.4 Vergleichsoperatoren

Operator	Bedeutung
<	kleiner
>	größer
=	gleich
>=	größer gleich
<=	kleiner gleich
<>	ungleich

**Hinweis**: diese Vergleichsoperatoren sind nur in *if-then-else*-Anweisungen einsetzbar, nicht in *for-next*-Schleifen (bis auf '=' natürlich...).

### 2.3.3 Schleife von/bis (for/to/next)

```
for var=<val|expr|var> to|downto <val|expr|var> [step <val|expr|var>]
...
next <var>
```

Schachtelungen von for-next-Schleifen sind möglich.

## 2.3.4 Bedingte Anweisung (if/then/else)

```
if <var|val|expr>[<rel><var|val|expr>] then ... [else ...]
```

Es ist eine Kurzform der *if*-Anweisung zulässig, bei der das *then* weggelassen werden darf. Bei Verwendung dieser Kurzform darf es dann aber keinen *else-*Zweig geben. Es wird dann eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben und das Programm abgebrochen.

Korrektes Beispiel:

```
IF A=1 GOTO 100
```

Fehlerhaftes Beispiel:

```
IF A=1 GOTO 100 ELSE GOTO 200
```

Mehrere Relationen können mit den logischen Operatoren and oder or verknüpft werden. Negationen (not) und Klammerungen sind dabei nicht zulässig.

Hinweis: Nach then bzw. else ist nur ein Statement oder Ausdruck möglich. Sollten jeweils längere

Programmstücke notwendig sein, kann man sich mit Unterprogrammen (gosub-return) behelfen.

### 2.3.5 Sprung (goto)

```
goto <val> | <expr> | <var>
```

val gibt eine gültige Zeilennummer an bzw. das Ergebnis von expr oder var ist eine solche, zu der im Kontext gesprungen werden soll.

## 2.3.6 Unterprogramm aufrufen (gosub)

```
gosub <val>|<expr>|<var>|<str>...
return
```

val eine gültige Zeilennummer an bzw. das Ergebnis von *expr* oder *var* ist eine solche, an der das Unterprogramm beginnt. Ende-Anweisung im Unterprogramm ist *return*, es wird zur Zeile nach dem entsprechenden *gosub*-Befehl zurückgesprungen und die Abarbeitung des Programms fortgesetzt.

Mit *str* ist es möglich ein externes Unterprogramm aufzurufen. Extern heißt, der Quelltext ist nicht im aktuellen Basic-Programm enthalten, sondern befindet sich z.B. in einer eigenen Datei. Das Unterprogramm wird dabei geöffnet, von der ersten Zeile abgearbeitet und muss zwingend mit einem *return*-Befehl enden, um in das aufrufende Programm zurückzukehren. Variableninhalte usw. bleiben über die Programmgrenzen hinaus erhalten. Siehe auch entsprechendes Kapitel (6; S.26 ff.) in dieser Dokumentation.

Schachtelungen von *gosub*-Anweisungen sind möglich, wobei aber die Schachtelungstiefe begrenzt ist (siehe Einstellungen in ubasic config.h).

## 2.3.7 Programm-Ende (end)

end

Beendet ein Basic-Programm. Unterprogramme (gosub-return) sollten nach der Ende-Anweisung stehen.

## 2.3.8 Zufallswert (srand/rand)

Zufallsgenerator initialisieren:

srand

Einen Zufallswert zwischen  $0 \ge \dots \le (Wert in Klammern)$  erzeugen:

<var>=rand(<val|var|expr>)

Kann auch selbst Element eines Ausdrucks sein.

Für die Implementierung der Zufallsfunktionen auf Nicht-AVR-Plattformen wurden die entsprechenden Routinen der libe verwendet. Als seed-Wert für srand() dient die aktuelle Uhrzeit.

Für AVR-Plattformen werden nicht die entsprechenden Routinen aus der libc verwendet. Der seed-Wert wird aus dem aktuellen Speicherinhalt des SRAM errechnet, als rand()-Funktion wird auf ein Algorithmus zurückgegriffen, der u.a. auf der Webseite http://www.firstpr.com.au/dsp/rand31/zu finden ist.

### 2.3.9 absoluter Betrag (abs)

```
<var>=abs(<val|var|expr>)
```

Kann auch selbst Element eines Ausdrucks sein.

### 2.3.10 Complement (not)

```
<var>=not(<val|var|expr>)
```

Kann auch selbst Element eines Ausdrucks sein.

### 2.3.11 Ausgabe (print)

```
print <val|var|expr|str|strvar|strexpr|tab(expr)> [<,|;> [<val|var|expr|str|
strvar|strexpr|tab(expr)>]]
```

Zwischen den einzelnen Ausdrücken wird ein Leerzeichens ausgegeben, wenn als Trennzeichen ein Komma angegeben wird. Ein Semikolon unterdrückt die Ausgabe des Leerzeichen. Stehen Komma oder Semikolon am Zeilenende, wird der Zeilenvorschub unterdrückt.

Mit Hilfe der tab(n)-Option können n Leerzeichen ausgegeben werden. Bsp.:

```
print tab(5); "*"
end
```

Es werden fünf Leerzeichen und danach ein Stern ausgegeben.

Die Ausgabe erfolgt auf der "Standard-Ausgabe", welche in den entsprechenden Defines in ubasic\_config.h definiert ist.

## 2.3.12 Variable setzen (let)

```
[let] <var | strvar>=<var | val | expr | str | strval | strexpr>
```

Die Angabe von *let* ist optional.

### 2.3.13 Feld-Variablen (dim)

```
DIM <var | strvar><(><val | var | expr><)>
```

Mit Hilfe der Basic-Anweisungen dim ist es möglich einzelne Variablen als Felder zu deklarieren. Bsp.:

```
10 dim a(10)
20 a(1)=42
30 print a(1)
40 end
```

In Zeile 10 wird die Variable *a* als Feld mit 10 Elementen definiert. In den folgenden Zeilen wird auf das jeweils 2. Element des Feldes zugegriffen (Index 0...9).

Nach der Definition einer Variablen als Feld darf nur noch die Feld-Schreibweise der Variable, also z.B. a(1), verwendet werden! Zugriffe auf Elemente außerhalb der mit dim definierten Größe werden mit einem Fehler quittiert. Ebenso wird bei der Definition eines Feldes verfahren, welches die Größe des verfügbaren Speichers übersteigen würde.

Analoges gilt für die Definition von Zeichenkettenfelder (z.B. dim a\$(10)).

### 2.3.14 Eingabe (input)

```
INPUT [str ;] <var|strvar > [[,] var|strvar]
```

Ermöglicht die interaktive Eingabe von Werten und deren Zuweisung zu Variablen. Bsp.:

```
10 input "a="; a
20 print a
30 input a, b$
40 print a, b$
50 end
```

Die Eingaben können (derzeit) Integer- oder Stringvariablen zugewiesen werden. Werden bei Integervariablen nichnumerische Zeichen eingegeben, werden der entsprechenden Variable intern der Wert 0 zugewiesen.

Hinweis: Während des Inputbefehls befindet sich das BASIC-Programm in einer Eingabeschleife und steht an dieser Stelle. D.h. auch, dass parallel zum BASIC-Interpreter laufende Programmteile ebenfalls nicht abgearbeitet werden.

## 2.3.15 Verwaltung des internen Stacks (push/pop)

```
PUSH <var|val|expr>[,<var|val|expr>]
POP <var>[,<var>]
```

Mit dem Befehl PUSH können (Integer-)Werte auf den internen Stack des Interpreters gelegt werden. Werte können Variableninhalte, Konstanten und Ausdrücke sein. Mit dem Befehl POP werden diese Werte wieder Variablen zugeordnet und wieder vom Stack gelöscht. Für den Stack gilt "last input, first output"

#### Beispiel:

```
a=42
push a, 123, a+8
pop a, b, c
print a, b, c
end
```

### 2.3.16 DATA/READ/RESTORE

Mit der DATA-Anweisung können konstante Werte im Quelltext hinterlegt werden, welche mit READ Variablen zugeweisen werden können. Mit RESTORE kann der Zeiger innerhalb der DATA-Liste auf die erste Stelle zurückgesetzt werden.

Ein Beispiel:

```
read a, b, c
print a, b, c
print "***"
restore
read a
print a
data 23, 24
data 0xff
end
```

Neben Integer-Werten können auch Zeichenketten zugewiesen werden. Stimmen Variablen-Typ des READ-Befehls mit dem entsprechend nächsten DATA-Wert-Typ nicht überein, wird ein BASIC-Programmfehler generiert.

## 2.3.17 Kommentar (rem)

```
rem [...]
```

Der nach *rem* folgende Text wird durch den Interpreter übersprungen und die Abarbeitung wird in der nächsten Basic-Programmzeile fortgesetzt.

## 2.3.18 BASIC-Befehle zur String-Verarbeitung

### 2.3.18.1 Allgemeines

Mit dem Define UBASIC\_STRING in ubasic\_config.h (Kapitel 4.1; S.18) kann der String-Support eingeschaltet werden. Damit stehen eine Reihe von BASIC-Befehlen zur Verfügung, die eine Verarbeitung von Zeichenketten ermöglichen.

Man sollte sich aber bewußt sein, dass hierfür verhältnismäßig viel dynamischer Speicher zur Laufzeit benötigt wird (siehe auch Kapitel 2.3.18.2). Gerade beim Einsatz des Interpreters auf ressourcenarmen Plattformen sollte man sich überlegen, ob man wirklich Zeichenkettenoperationen benötigt.

### 2.3.18.2 String-Variablen

String-Variablennamen bestehen aus einem Buchstaben und einem angehangenen \$-Zeichen. Groß-/Kleinschreibung ist gleichbedeutend. Bsp.: a\$, b\$

String-Variablen müssen nicht vor der ersten Benutzung deklariert werden. Intern wird der entsprechende Speicherplatz erst unmittelbar vor dem ersten Setzen der Variable reserviert. Die maximale Größe einer String-Variable wird durch das Define MAX\_STRINGLEN in ubasic\_config.h vorgegeben. Wird diese Länge durch eine String-Operation (voraussichtlich) überschritten, bricht das BASIC-Programm mit einer entsprechenden Fehlermeldung ab. Das gleiche gilt, wenn bei der Speicherplatzreservierung für String-Variablen nicht mehr ausreichend dynamischer RAM zur Verfügung steht.

Da die Reservierung des Speicherplatzes für String-Variable erst bei der ersten Zuweisung erfolgt, ist eine Ausgabe/Abfrage einer String-Variable vor dem ersten Setzen unzulässig und wird mit einem Fehler und BASIc-Programmabbruch quittiert.

Es können gleichzeitig die selben Namen für Integer- und String-Variablen verwendet werden, die Unterscheidung erfolgt durch das \$-Zeichen. Also z.B. Integervariable a; Stringvariable a\$ dürfen gleichzeitig im Programm verwendet werden.

#### 2.3.18.3 String-Felder

Zeichenkettenfelder sind zulässig. Die Definition erfolgt analog der von Integer-Felder:

```
dim a$(10)
```

Zu beachten ist, dass z.B. mit obiger Definition Speicherplatz für 10 Zeichenketten mit der Länge von MAX\_STRINGLEN (Kapitel 4.1; S.18 ff.) definiert werden. D.h. also, dass man bei ressourcenarmen Plattformen sehr (sehr) sparsam mit Zeichenkettenfeldern umgehen sollte!

#### 2.3.18.4 Zusammenfügen von Teilstrings

Zeichenketten können durch den "+"-Operator zusammengefügt werden.

Bsp.:

```
c$ = "BASIC" + " ist cool!"
a$ = "BASIC"
b$ = " ist cool!"
c$ = a$ + b$
```

Als Ergebnis beider Varianten steht in c\$ jeweils der String "BASIC ist cool!".

Die Summe der Teilstringlängen darf nicht die maximal mögliche Länge (Define MAX\_STRINGLEN in ubasic\_config.h) überschreiten. Ansonsten bricht das BASIC-Programm mit einer entsprechenden Fehlermeldung ab.

#### 2.3.18.5 Vergleichsoperationen mit Strings

Es sind die, in Kapitel 2.3.2.4(S. 6) aufgeführten Vergleichsoperationen auch für Zeichenketten zulässig. Intern wird die C-Funktion strcmp() verwendet. D.h. deren jeweilige Rückgabewerte sind für das Ergebnis entsprechend maßgebend.

#### 2.3.18.6 LEFT\$

```
<strvar>=left$(<str|strvar|strexpr>, <var|val|expr>)
```

Als Ergebnis wird der Teilstring mit der angegebenen Anzahl von Zeichen (von links beginnend) zurückgegeben. Ist die Anzahl der mittels Parameter angeforderten Zeichen größer als die Zeichenkette, wird die Zeichenkette vollständig zurückgegeben.

Bsp.:

```
a$ = left$("BASIC ist cool!", 5)
```

Weist a\$ die Zeichenkette "BASIC" zu.

#### 2.3.18.7 RIGHT\$

```
<strvar>=right$(<str|strvar|strexpr>, <var|val|expr>)
```

Als Ergebnis wird der Teilstring mit der angegebenen Anzahl von Zeichen (von rechts beginnend) zurückgegeben. Ist die Anzahl der mittels Parameter angeforderten Zeichen größer als die Zeichenkette, wird die Zeichenkette vollständig zurückgegeben.

Bsp.:

```
a$ = right$("BASIC ist cool!", 9)
```

Weist a\$ die Zeichenkette "ist cool!" zu.

#### 2.3.18.8 MID\$

```
<strvar>=mid$(<str|strvar|strexpr>, <var|val|expr>, <var|val|expr>)
```

Als Ergebnis wird der Teilstring mit der angegebenen Anzahl von Zeichen, ab einem angegebenen Offset von links beginnend, zurückgegeben. Ist die Anzahl der mittels Parameter angeforderten Zeichen ab dem Offset größer als die Zeichenkette wird die Zeichenkette vollständig zurückgegeben.

Bsp.:

```
a$ = mid$("BASIC ist cool!", 6, 3)
```

Weist a\$ die Zeichenkette "ist" zu.

Hinweis: die Zählung des Offsets beginnt bei 0.

#### 2.3.18.9 CHR\$

```
<strvar>=chr$(<var|val|expr>)
```

Es wird das ASCII-Zeichen, welches durch den numerischen Wert repräsentiert wird, zurückgegeben.

Bsp.:

```
print chr$(65)
```

Es wird das Zeichen "A" ausgegeben.

#### 2.3.18.10 STR\$

```
<strvar>=str$(<var|val|expr>)
```

Wandelt eine Zahl in einen String um.

Bsp.:

```
print str$(42)
```

Es wird die Zeichenkette "42" ausgegeben.

#### **2.3.18.11 UPPER\$/LOWER\$**

```
<strvar>=upper$(<str|strvar|strexpr>)
<strvar>=lower$(<str|strvar|strexpr>)
```

Wandelt die übergebene Zeichenkette in Groß- bzw. Kleinbuchstaben (upper\$ bzw. lower\$) um. Das Ergebnis ist die umgewandelte Zeichenkette.

#### 2.3.18.12 INSTR\$

```
<var>=instr$(<str|strvar|strexpr>, <str|strvar|strexpr>)
```

Es wird in der ersten übergebenen Zeichenkette das Vorkommen der zweiten übergebenen Zeichkette gesucht. Ergebnis der Funktion ist die Position des ersten Auftretens, wobei 0 die erste Stelle bezeichnet. Ist der Zeichenkette nicht enthalten wird -1 zurückgegeben.

#### 2.3.18.13 LEN

```
<var>=len(<str|strvar|strexpr>)
```

Gibt die Länge der übergebenen Zeichenkette zurück.

Bsp.:

```
print len("BASIC")
```

Gibt 5 aus.

#### 2.3.18.14 VAL

```
<var>=len(<str|strvar|strexpr>)
```

Wandelt eine Stringzahl in den ensprechenden Integerwert um.

Bsp.:

```
print val("42")
```

Ergibt die Integerzahl 42.

Hinweis: Besteht der die Zeichenkette nicht nur aus Zahlen, wir der Wert 0 zurückgegeben.

#### 2.3.18.15 ASC

```
<var>=asc(<str|strvar|strexpr>)
```

Ermittelt den ASCII-Code des ersten Zeichens der übergebenen Zeichenkette.

Bsp.:

```
print asc("B")
print asc("BASIC")
```

Gibt jeweils 66 aus.

### 2.3.18.16 Ermittlung der maximal zulässigen Größe einer Zeichenkette

Die maximale Größe einer Zeichenkette wird zum Zeitpunkt der Übersetzung des Interpreters durch das Define MAX\_STRINGLEN (ubasic\_config.h, Kapitel 4.1, Seite 18) festgelegt. In bestimmten Situationen ist es ganz interessant diese Maximalgrenze zu wissen. Die BASIC-Konstante M\_STRLEN beinhaltet diesen Wert. Bsp.:

```
print m_strlen
a$=""
for i=1 to m_strlen
    if (i%10)=0 then b$ = "|" else b$ = "*"
        a$=a$+b$
next i
print a$
end
```

Innerhalb der FOR/NEXT-Schleife wird ein String mit der maximal zulässigen Länge generiert. Jedes zehnte Zeichen wird durch ein "|" gekennzeichnet.

## 2.3.19 BASIC-Befehle zur Interaktion mit der einbettenden Applikation

#### 2.3.19.1 C-Routinen aufrufen (call)

```
[<var>=]call(str[, <val|var|expr>[, <val|var|expr>]])
```

str: Name der Funktion

Die folgenden Parameter sind die (konfigurierten) Übergabe der C-Funktion.

Aufruf von internen C-Routinen. Dazu muss in ubasic\_call.\* einige Voraussetzungen geschaffen werden, siehe auch entsprechendes Kapitel (4.4.1; S.22 ff.) in diesem Dokument.

Funktioniert als Ausdruck, wie auch als Statement.

#### 2.3.19.2 Zugriff auf interne C-Variablen (vpeek/vpoke)

Setzen einer internen C-Variable:

```
vpoke(<str>)=<val|var|expr>
```

Auslesen einer internen C-Variable:

```
<var>=vpeek(<str>)
```

str: Name der internen C-Variable

Bei *vpoke* wird die interne C-Variable auf den Wert nach dem Istgleich gesetzt. Der Rückgabewert von *vpeek* ist der Inhalt der internen C-Variable.

Siehe auch entsprechendes Kapitel (4.4.2; S.24 ff.) in diesem Dokument.

### 2.3.20 AVR-spezifische BASIC-Befehle

#### 2.3.20.1 EEPROM-Inhalt setzen (epoke)

```
epoke(<val|var|expr>)=<val|var|expr>
```

Der Wert in den Klammern gibt die Adresse im EEPROM an, deren Inhalt mit dem Wert rechts neben dem Istgleich gefüllt werden. Der Befehl ist AVR-spezifisch.

#### 2.3.20.2 EEPROM-Inhalt lesen (epeek)

```
<var>=epeek(<val|var|expr>)
```

Kann auch selbst Element eines Ausdrucks sein. Der Wert in den Klammern gibt die Adresse im EEPROM an, deren Inhalt zurück gegeben werden soll. Der Befehl ist AVR-spezifisch.

#### 2.3.20.3 Pause-Befehl (wait)

```
wait <val|var|expr>
```

Die Pausezeit ist in Millisekunden anzugeben. Intern wird \_delay\_ms() aus util/delay.h (mit allen Konsequenzen) verwendet, also der Prozessor wartet wirklich und ist damit auch AVR-spezifisch.

#### 2.3.20.4 I/O-Portrichtung (Ein- oder Ausgang) festlegen (dir)

dir(<port str>, <pin>)=<val|var|expr>

port str: AVR-Port "a", "b", "c", "d"... (plattformspezifisch!)

pin: Pin-Nr. des Port (kann eine Zahl, eine Variable oder ein Ausdruck sein)

Es wird das angegebenen Pin des jeweiligen Ports als Aus- oder Eingang gesetzt. Dabei werden alle Werte >0 als Ausgang und Werte =0 wird als Eingang gewertet.

Der Befehl ist AVR-spezifisch. Welche Ports angesteuert werden können ist abhängig vom verwendeten Mikrocontroller und kann in ubasic config.h eingestellt werden.

#### 2.3.20.5 I/O-Port setzen (out)

#### out(<port str>, <pin>)=<val|var|expr>

port str: AVR-Port "a", "b", "c", "d"... (plattformspezifisch!)

pin: Pin-Nr. des Port (kann eine Zahl, eine Variable oder ein Ausdruck sein)

Es wird das angegebenen Pin des jeweiligen Ports auf 0 oder 1 gesetzt. Dabei werden alle Werte größer 0 als 1 und Werte gleich 0 als 0 gewertet.

Der Befehl ist AVR-spezifisch. Welche Ports angesteuert werden können ist abhängig vom verwendeten Mikrocontroller und kann in ubasic config.h eingestellt werden.

#### 2.3.20.6 I/O-Port auslesen (in)

#### var=in(<port\_str>, <pin>)

port str: AVR-Port "a", "b", "c", "d"... (plattformspezifisch!)

pin: Pin-Nr. des Port (kann eine Zahl, eine Variable oder ein Ausdruck sein)

Es wird das angegebene Pin des entsprechenden Ports ausgelesen und als Ergebnis zurückgegeben.

Der Befehl ist AVR-spezifisch. Welche Ports angesteuert werden können ist abhängig vom verwendeten Mikrocontroller und kann in ubasic config.h eingestellt werden.

#### 2.3.20.7 ADC-Auslesen (adc)

```
var=adc(<val|var|expr>)
```

Die Nummer in Klammern gibt den entsprechenden ADC an.

Der Befehl ist AVR-spezifisch. Die Konfiguration der möglichen ADC-Kanäle ist abhängig vom verwendeten Mikrocontroller und kann in ubasic\_config.h eingestellt werden.

## 2.4 BASIC-Fehlerbehandlung

Soweit der Interpreter Fehler im Basic-Programm erkennt, werden sie in folgender Form auf der Standard-Ausgabe ausgegeben:

error <error-number> at sourceline: error (<basic-linenum>?) in program <name>

Dabei entspricht linenum> der Zeile im BASIC-Quelltext (also nicht die BASIC-Zeilennumer) und <br/>
<br/>
basic-linenum> der BASIC-Zeilennummer (soweit vorhanden). Wenn innerhalb der Konfiguration der Support für externe Unterprogramme aktiviert ist, bezeichnet <name> die Programm-Datei, in der der Fehler aufgetreten ist.

<error-number> hat folgende Bedeutungen (siehe auch uBasic.h):

```
#define SYNTAX ERROR
#define UNKNOWN ADC CHANNEL
                                    2
#define UNKNOWN IO PORT
                                    3
#define FOR WITHOUT TO
                                    4
#define UNKNOWN STATEMENT
                                    5
#define UNKNOWN CALL FUNCT
                                    6
#define UNKNOWN CALL FUNCT TYP
                                    7
#define UNKNOWN CVAR NAME
                                    8
#define SHORT IF WITH ELSE
                                    9
#define GOSUB STACK DETH
                                    10
#define FOR STACK DETH
                                    11
#define GOSUB STACK INVALID
                                    12
#define UNKNOWN SUBPROC
                                    13
#define GOSUB NO EXT SUBPROC
                                    14
#define ARRAY OUT OF RANGE
                                    15
#define OUT OF MEMORY
                                    16
#define NOT ENOUGH DATA
                                    17
#define UNKNOWN LINENUMBER
                                    18
#define INPUT IS NOT NUMBER
                                    19
#define UNKNOWN VARIABLE
                                    20
#define STRING TO LARGE
                                    21
#define DATA READ TYPE DIFF
                                    22
#define STRINGVAR NOT INIT
```

Für die richtige Differenzierung des Fehlers wird keine Garantie gegeben. Fakt ist aber, dass wenn ein Fehler auftritt, ist etwas am Basic-Programm faul (oder das Ende des dynamischen Speichers erreicht)! Bei Auftreten eines Fehlers, wird das Basic-Programm abgebrochen.

## 3 Funktionsweise des Interpreters

Der uBasic-Interpreter unterteilt sich in zwei Komponenten:

- dem Tokenizer (tokenizer.\*)
- dem eigentlichen uBasic (ubasic\*.\*)

Der Tokenizer analysiert den zu interpretierenden Code schrittweise nach ihm bekannten Syntaxelementen. Dazu sind in tokenizer zwei Methoden implementiert:

 mittels einer Schlüsselwort-Tabelle (keywords[]) und einer Routine für Einzelzeichen (singlechar()), welche jeweils für jedes potentielle Syntaxelement sequenziell durchsucht werden.

<u>Vorteil</u>: die Schlüsselwörter sind transparent im Quelltext abgelegt <u>Nachteil</u>: langsam

• der Fastparser, welcher mittels eines optimierten Binär-Baum arbeitet. Dabei wird der Baum zeichenweise der Baum. Ist man an einem Blatt angekommen, hat man ein gültiges Schlüsselwort und damit das entsprechende Token gefunden.

Vorteil: extrem schnell

Nachteil: es wird ein Tool zur Generierung des optimierten Binär-Baums benötigt

Weiterhin stellt tokenizer.c diverse Funktionen zur Verfügung, um das aktuelle Token abzufragen, die Tokenanalyse fortzuführen sowie bei einigen Token deren Wert zurückzugeben (String, Variable, Wert etc.).

In uBasic.c ist die vorgeschriebene Reihenfolge der einzelnen Tokenelemente, welche damit den eigentlichen Basic-Syntax ausmachen, und die daraus resultierenden Reaktionen, teilweise über mehrere Prozeduren verteilt, implementiert. Dabei wird hauptsächlich zwischen Statements (statement()) und Expression-Elementen (expr() -> term() -> factor()...) unterschieden.

Einige der Funktionen/Prozeduren werden rekursiv aufgerufen (vor allem expr() in ubasic.c). Dies bringt, gerade bei den beschränkten Ressourcen auf einem Mikrocontroller, die Gefahr mit sich, dass der Stack überlaufen könnte. Hautsächlich könnte dies bei sehr komplexen Expressions auftreten. D.h., also, dem Interpreter bei solchen Problemen nicht zu komplexe Basic-Ausdrücke mit vielen Klammern vorwerfen.

Durch diese sinnvolle und konsquente Aufteilung der Interpreter-Funktionen ist es relativ leicht möglich weiter Syntax-Elemente hinzuzufügen. Der "Durchlauf" durch die einzelnen Interpreter-Elemente ist leicht zu verstehen. Einfach mal den Quelltext lesen!

## 4 Einbinden in eigene Programme

### 4.1 Parametrisierung (ubasic\_config.h)

Mit Hilfe diverser Defines in ubasic\_config.h kann der Basic-Sprachumfang, der Speicherverbrauch sowie einige AVR-spezifische Dinge gesteuert werden. Folgende Defines sind definiert:

#### #define PRINTF(...) usart write( VA ARGS )

Definiert die Standardausgabe für den Basic-Befehl *print* (Kapitel 2.3.11; S.8), im obigen Beispiel über die serielle Schnittstelle.

#### #define MAX STRINGLEN 40

Maximale Länge eines Strings innerhalb des Basic-Befehls *print* bzw. von String-Variablen. (Bsp.: maximal 40 Zeichen)

#### #define MAX\_INPUT\_LEN 11

Maximale Länge einer Eingabe bei BASIC-Befehl *input* (Kapitel 2.3.14; S.9). (Bsp.: maximal 11 Zeichen)

#### #define MAX GOSUB STACK DEPTH 2

Maximale Schachtelungstiefe innerhalb von *gosub*-Anweisungen. (Bsp.: maximale Schachtelungstiefe 2)

#### #define MAX FOR STACK DEPTH 4

Maximale Schachtelungstiefe von *for-next*-Anweisungen. (Bsp.: maximale Schachtelungstiefe 4)

#### #define MAX VARNUM 26

Maximale Anzahl von Basic-Variablen. Da Variablennamen nur aus einem Buchstaben bestehen können, sind maximal 26 Variablen möglich. (Bsp.: maximal 26 Variablen)

#### #define MAX KEYWORD LEN 8

Maximallänge der Schlüsselwörter in der Tabelle keywords[] (tokenizer.\*). (Bsp.: maximal 8 Zeichen)

#### #define MAX NAME LEN 8

Maximale Länge von Funktions- und Variablennamen in *call*-, *vpeek*- und *vpoke*-Anweisungen über den die Variable bzw. Funktion via Basic angesprochen wird. (Bsp.: maximal 8 Zeichen)

```
#define UBASIC ABS
#define UBASIC NOT
                              1
#define UBASIC XOR
#define UBASIC SHL
                              1
#define UBASIC SHR
                              1
#define UBASIC CALL
                              1
                              1
#define UBASIC CVARS
#define UBASIC REM
                              1
#define UBASIC PRINT
                              1
#define UBASIC RND
                              1
#define UBASIC INPUT
#define UBASIC HEX BIN
```

Über diese Defines kann der Sprachumfang des Basic-Interpreters beeinflusst werden. Ist der Wert mit 0 angegeben, steht das jeweilige Sprachelement nicht zur Verfügung. Die Define-Namen sind sprechend, mit CVARS sind die Basic-Befehle *vpeek* und *vpoke* für den Zugriff auf interne C-Variablen gemeint. Das Abwählen von nicht benötigten Basic-Elementen spart Speicherplatz.

#### #define UBASIC EXT PROC

Über dieses Define wird das Einbinden von externen Unterprogrammen mittels des *gosub*-Befehls gesteuert (Kapitel 2.3.6; S.7).

#### #define UBASIC\_ARRAY 1

Variablen können als Felder definiert werden (Basic-Befehl dim; Kapitel 2.3.13; S.9).

#### #define UBASIC DATA

Die BASIC-Befehle DATA/READ/RESTORE sind zulässig (Kapitel 2.3.16; S.10).

#### #define UBASIC STRING 1

Zeichenkettenverarbeitung ist zulässig (Kapitel 2.3.18; S.10).

#### #define UBASIC NO LINENUM ALLOWED

Es muss nicht vor jeder BASIC-Programmzeile eine Zeilennummer stehen.

```
#define USE_LINENUM_CACHE 1
#define MAX_LINENUM_CACHE_DEPTH 8
```

Es besteht die Möglichkeit häufig durch *goto* oder *gosub* angesprungene Basic-Zeilen intern zu puffern, um beim zweiten Ansprung dieser gepufferten Basic-Zeile selbige schneller zu finden und damit die Laufzeit zu verkürzen. Das obige erste Define schaltet diesen internen Puffer ein (Wert 1; aus mit Wert 0), mit dem zweiten Define legt man die maximale Anzahl der gepufferten Zeilen fest.

#### #define BREAK NOT EXIT 1

Mit diesem Define kann die Abbruchmethode bei Auftreten eines Fehlers im Basic-Programm (z.B. Syntax-Fehler) beeinflusst werden. Beim Wert 0 wird an den betreffenden Stellen im Code ein exit(1) ausgeführt und damit alles abgebrochen, also auch das Programm, in welches der Interpreter eingebettet ist. Beim Wert 1 wird nur die Abarbeitung des Basic-Programms abgebrochen, das Rahmenprogramm läuft weiter.

```
#define TOKENIZER_FASTPARSER 1
```

Schnelleren Parser einschalten.

```
#define USE AVR 1
```

Mit diesem Define können AVR-spezifische Basic-Anweisungen ein- (Wert 1) oder ausgeschaltet werden (Kapitel 2.3.20; S.15). Sämtliche folgenden Defines sind damit in Gänze deaktivierbar. Sind AVR-spezifische Dinge ausgeschaltet, sollte es möglich sein, den Basic-Interpreter auch auf anderen Plattformen einzusetzen.

```
#define USE PROGMEM 1
```

Ist dieses Define mit dem Wert 1 belegt, werden einige statische Teile des Interpreters (z.B. die Tabelle keywords[] in tokenizer.c) in den AVR-Programmspeicher verlagert und von dort auch gelesen. Damit wird der SRAM-Bereich des AVR entlastet. Zum Beispiel spart dieses gesetzte Define, bei allen eingeschalteten Sprachelementen, ca. 200 Byte des wertvollen SRAM-Bereiches, der sonst für die Tabelle keywords[] verwendet werden würde. Umgekehrt wächst allerdings der verbrauchte Platz im Programmspeicher, weil die PROGMEM-Leseroutinen etwas mehr Code generieren.

```
#define AVR_WAIT 1
#define AVR_EPEEK 1
#define AVR_EPOKE 1
#define AVR_DIR 1
#define AVR_IN 1
#define AVR_OUT 1
#define AVR_ADC 1
#define AVR_RND 1
```

Mit diesen Defines kann der Sprachumfang AVR-spezifischer Befehle gesteuert werden. Bei Wert 0 steht das entsprechende Sprachelement nicht zur Verfügung, was Speicherplatz im Programmspeicher und SRAM des AVR spart.

```
#define HAVE_PORTA 0
#define HAVE_PORTB 1
#define HAVE_PORTC 1
#define HAVE_PORTD 1
```

Mit diesen Defines wird festgelegt, welche I/O-Port mit den Basic-Befehlen dir, in und out gesteuert

Manual: uBasic-avr 20/31

werden können. Grund für die diese Festlegung ist zum einen der verwendete Hardwarearchitektur des Mikrocontroller, nicht jeder Typ hat alle Ports. Oder zum anderen möchte man vielleicht bestimmte Ports von der Ansteuerung durch Basic-Befehle ausschließen.

```
#define ADC_COUNT_MAX 4
```

Gibt die Anzahl der, durch den Basic-Befehl adc abfragbaren ADC-Kanäle an.

## 4.2 Übersetzen, Testen

Prinzipiell ist es möglich, uBasic auf verschiedenen Plattformen einzusetzen. Im Quelltextpaket sind mehrere Testprogramme für unterschiedliche Hardwareplattformen und Betriebssysteme enthalten. Bitte dazu die Kommentare in den einzelnen Testprogrammen lesen!

## 4.3 Einbinden, Start eines Basic-Programmes in eigene Applikationen

Das Einbinden des Interpreters in eigene Programme geht relativ einfach. Prinzipiell ist nur ubasic.h entsprechend zu includieren. Ggf. sind die Defines PRINTF (in ubasic\_config.h für BASIC-Befehl *print*) an die eigene Ausgaberoutinen anzupassen. Des weiteren kann man in ubasic\_config.h teilweise den Basic-Sprachumfang steuern (siehe weiter unten).

Zur Abarbeitung des Basic-Programmes ist ungefähr folgender Konstrukt im eigenen Programm einzubauen:

```
uBasic_init(program);
do {
    uBasic_run();
} while(!uBasic_finished());
```

uBasic\_init() setzt einen internen Pointer auf den Anfang des Programmtextes und initialisiert ein paar weitere interne Variablen.

Die folgende do-while-Schleife wird solange abgearbeitet, bis das Basic-Programm endet, wobei uBasic\_run() jeweils immer genau eine Basic-Zeile abarbeitet. Es ist also z.B. denkbar, in dieser Schleife auch noch das zu tun/aufzurufen, was wärend des Basic-Programmlaufes "parallel" im Mikrocontroller abgearbeitet werden soll. Anmerkung: es kann aber kein zweites Basic-Programm parallel laufen!

Eine weitere Variante, um die Abarbeitung des Basic-Programmes in einer bestehenden Hauptschleife einzubauen, könnte ungefähr so aussehen:

```
while (1) {
    ...
    // irgendwo Programm laden und uBasic_init(program) aufrufen
    ...
    if (!uBasic_finished) uBasic_run;
    ...
```

Manual: uBasic-avr 21/31

}

Als Referenz für das Einbinden des Basic-Interpreters in eigene Programme, wird das Studium der Beispielprogramme, welche im Quellcode-Archiv enthalten sind, angeraten.

#### 4.4 Schnittstelle zu anderen internen C-Funktionen und -Variablen

#### 4.4.1 Basic-Befehl CALL

Der *call-*Befehl ermöglicht eine drastische Erweiterung des Sprachumfangs von uBasic. Mit Hilfe dieses Mechanismus können (fast) beliebige C-Funktionen des Programms angesprochen werden, in welches der Interpreter eingebunden ist. Dabei ist die Anzahl Übergabeparameter, deren Typ sowie der Rückgabewert der Funktion für uBasic frei einstellbar.

Dazu sind allerdings einige Dinge in den Quelltext-Dateien ubasic\_call.h und ubasic\_call.h vorzubereiten.

Das folgende Erläuerung bezieht sich auf die Einbindung folgender C-Funktionen im Basic-Interpreter und deren Aufrufmöglichkeit mit dem Basic-Befehl *call*:

```
void a(void) {
     DDRB |= (1 << PB1);
     PORTB |= (1 << PB1);
}
void b(int p1) {
     DDRB |= (1 << PB1);
     if (p1) PORTB |= (1 << PB1); else PORTB &= ~(1 << PB1);
int c(int p1) {
     int r=0;
     ADMUX = p1;
     ADMUX = (1 << REFS0);
     ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS0);
     ADCSRA |= (1 << ADSC);
     while (ADCSRA & (1<<ADSC));
     r = ADCW;
     ADCSRA = (1 << ADSC);
     while (ADCSRA & (1<<ADSC));
     r = ADCW;
     ADCSRA=0;
     return r;
```

Dabei ist a() eine Prozedure ohne Übergabeparameter und Rückwert, b() eine Prozedure mit einem Übergabeparameter aber ohne Rückgabewert und c() mit einem Übergabeparameter und einem Rückgabewert.

```
ubasic call.h:
```

```
(1)
// Funktionspointertypen
```

Manual: uBasic-avr 22/31

```
#define VOID FUNC VOID
#define VOID FUNC INT
                              1
#define INT FUNC INT
                              2
// Strukturdefinition fuer Funktionspointertabelle
typedef struct {
      char* funct name;
      union ftp {
        void (*VoidFuncVoid)(void);
        void (*VoidFuncInt) (int);
        int (*IntFuncInt)
                              (int);
      } funct ptr;
      unsigned char typ;
} callfunct t;
```

- (1) Es empfiehlt sich für jeden "Funktionstyp" ein eigenes Define anzulegen. Mit "Funktionstyp" ist die jeweilige Anzahl/Typ der Übergabeparameter und ob es einen Rückgabewert gibt, gemeint. Es reicht ein Define für unterschiedliche C-Funktionen gleichen Typs.
- (2) Für jeden neuen "Funktionstyp" ist in der Strukturdefinition callfunct\_t ein entsprechender Eintrag in der union-Definition ftp aufzunehmen. Einige Beispiele sind im obigen Quellcodefragment aufgeführt.

ubasic call.c:

```
(3)
// Funktionspointertabelle
callfunct t callfunct[] = {
    {"a", .funct_ptr.VoidFuncVoid=a, VOID_FUNC_VOID},
{"b", .funct_ptr.VoidFuncInt=b, VOID_FUNC_INT},
{"c", .funct_ptr.IntFuncInt=c, INT_FUNC_I
                                                       INT FUNC INT },
    {NULL, {NULL},
                          255}
};
. . .
(4)
// je nach Funktionstyp (3.Spalte in Funktionspointertabelle)
// Parameterliste aufbauen und Funktion aufrufen
switch (callfunct[idx].typ){
      case VOID FUNC VOID:
      callfunct[idx].funct ptr.VoidFuncVoid();
             break;
      case VOID FUNC INT:
             accept(TOKENIZER COMMA);
             p1=expr();
             callfunct[idx].funct ptr.VoidFuncInt(p1);
             break;
      case INT FUNC INT:
             accept(TOKENIZER COMMA);
             p1=expr();
             r=callfunct[idx].funct ptr.IntFuncInt(p1);
             break;
```

Manual: uBasic-avr 23/31

- (3) In der Tabelle callfunct[] sind die einzelnen, durch uBasic aufrufbaren C-Funktionen einzufügen. Dabei entspricht die 1.Spalte dem Namen der Funktion, mit dem die Funktion mittels des uBasic-Befehl *call* aufgerufen werden soll. Die 2.Spalte nimmt den Zeiger auf die C-Funktion auf, wobei aber unbedingt darauf zu achten ist, dass die entsprechend korrekte Typdefinition aus der union ftp (uBasic\_call.h) verwendet wird. Das gleiche gilt für die 3.Spalte, die das entsprechende Define für den Funktionstyp aufnimmt.
- (4) In dem switch-Block in der Prozedure call-statement() muss für jeden Funktionstyp ein entsprechender case-Zweig vorhanden sein, in dem die jeweiligen Parameter des *call*-Befehles (uBasic) via Tokenizer-Aufrufe ausgelesen werden, der entsprechende Funktionsaufruf über den jeweiligen Funktionspointer erfolgt sowie der u.U. vorhandene Rückgabewert verarbeitet wird.
- (5) Bei C-Funktionen ohne Rückgabewert, der auch an den call-Befehl (uBasic) zurück gereicht werden soll, ist das entsprechende Funktionstyp-Define in der if-Anweisung (call\_statement()), mit ODER verknüpft, aufzunehmen.

Selbstverständlich sind die Header-Dateien, in denen die entsprechenden C-Variablen definiert sind, zu includieren

### 4.4.2 Basic-Befehle VPEEK, VPOKE

Mit den Basic-Anweisungen *vpeek* und *vpoke* ist es möglich auf interne C-Variablen der Rahmen-Programms zuzugreifen, in das der Interpreter eingebettet ist. Dazu sind in ubasic\_cvars.c diese Variablen dem Interpreter über die dort definierte Tabelle cvars[] bekannt zumachen.

Beispiel (ubasic cvars.c):

In dem Beispiel wird die interne C-Variable va vom Typ Integer wird mit dem Namen "a" verknüpft. Über diesen Namen kann mit den Basic-Befehlen *vpeek* und *vpoke* auf den Inhalt der Variablen zugegriffen werden. Es sind nur Integervariablen einbindbar, da der Basic-Interpreter nur mit Integer arbeiten kann.

Selbstverständlich sind die Header-Dateien, in denen die entsprechenden C-Variablen definiert sind, zu includieren.

Manual: uBasic-avr 24/31

## 5 Variabler Zugriff auf Basic-Quelltext

#### 5.1 Ziel

Ziel der in der Folge beschrieben Systematik ist es, das Einlesen des Basic-Quelltextes von einem beliebigen Medium zu ermöglichen. Medien könnten z.B. sein:

- ein Array innerhalb des (Haupt-)Programms (so wie in der Ursprungsversion mit dem Nachteil, dass die Größe des Arrays konstant ist und von Anfang an den frei verfügbaren dynamischen Speicher entsprechend reduziert; die max. Größe eines Basic-Programmes wird durch die Dimension dieses Arrays begrenzt)
- Flash-RAM, EEPROM eines Mikrocontrollers, soweit vorhanden (z.B. AVR-Mikrocontroller)
- angeschlossene externe Speicherbausteine
- ein eventuell vorhandenes Filesystem (SD-Karte, Festplatte usw.)
- · usw.

Voraussetzung ist, dass innerhalb des Quelltext-Mediums, mittels geeigneter Funktionen und berechenbarer Zeiger, frei und in jede Richtung positioniert werden kann, da ja der Quelltext-Parser (tokenizer.c) nicht nur sequenziell arbeitet, sondern, je nach Kontext, auch Programmtext überspringen oder im selbigen zurückspringen (goto, gosub, for-next usw.) sowie neu analysieren muss. Bei uBasic handelt es sich halt um einen Interpreter, der den Quelltext zur Laufzeit analysiert und unmittelbar ausführt.

### 5.2 Umsetzung

Der eigentliche Zugriff auf den Basic-Quelltext erfolgt innerhalb des Parsers (tokenizer.c) mittels eines Zeigers, der immer auf die aktuelle Position innerhalb des Basic-Programmes zeigt. Folgende Funktionen müssen mit diesem Zeiger realisierbar sein:

- Abfrage der Zeigersposition
- Abfrage des Wertes der Speicherzelle, auf die der Zeiger aktuell zeigt
- Inkrementieren des Zeigers um eine Stelle weiter
- Setzen einer beliebigen neuen Zeigerposition
- Basic-Programmende-Erkennung

Sämtliche relevanten Stellen im uBasic-Quelltext sind mit Defines realisiert, deren Umsetzung je nach Medium-Zugriffsart neu definiert werden können. Die entsprechenden Definition erfolgen in der Header-Datei tokenizer\_access.h und haben folgende Bedeutungen (mit jeweils dem Beispiel für den Zugriff auf einen definierten Bereich im Speicher):

#### #define PTR TYPE char const \*

Definition des Types der Variable, die den Zeigerwert beinhaltet. Könnte theoretisch auch vom Typ Integer o.ä. sein, wenn die jeweilige Zugriffsart dies erfordert.

#### static PTR TYPE ptr;

Manual: uBasic-avr 25/31

Definition der Zeigervariable selbst.

#### #define PROG PTR ptr

Bezeichnet die Zeigervariable im Quelltext.

#### #define SET PROG PTR ABSOLUT(param) (PROG PTR = (param))

Setzt den Zeiger auf die Position param (absolut zum Anfang). Wichtig ist, dass auch der physische Zeiger des entsprechenden Mediums danach auf die korrekte Position zeigt bzw. der Inhalt der referenzierten Speicherzelle mittels GET CONTENT PROG PTR ermittelbar ist.

#### #define GET CONTENT PROG PTR \*ptr

Gibt den Inhalt der Speicherzelle zurück, auf die der Zeiger zeigt. Hinweis: Routinen wie z.B. fgetc() für einen Dateizugriff aus stdio.h inkrementieren automatisch ihren internen Zeiger auf die nächste Stelle in der Datei!

#### #define INCR PROG PTR ++ptr

Erhöht den Wert des Zeiger um eine Stelle. Wichtig ist, dass auch der physischen Zeiger des entsprechenden Mediums danach auf die korrekte Position zeigt und der Inhalt der referenzierten Speicherzelle mittels GET\_CONTENT\_PROG\_PTR abfragbar ist.

Theoretisch könnte auch SET PROG PTR ABSOLUT verwendet werden:

### #define INCR PROG PTR (SET PROG PTR ABSOLUT(PROG PTR+1))

Aber vielleicht gibt es, je nach Medium, optimalere Operationen (wie z.B. bei Zugriffen via fseek()/fgetc() innerhalb eines Dateisystems). Aus diesen Grund ist dieses Define extra herausgeführt.

#### #define END OF PROG TEXT GET CONTENT PROG PTR == 0

Bedingung mit der das physische Ende des Basic-Programmtextes erkannt werden kann. Das Ergebnis muss wahr (größer 0) sein, wenn das Programmende erreicht ist.

Im Quelltextarchiv sind Beispiele für unterschiedliche Zugriffsmethoden auf den Basic-Quelltext zu finden, um die Funktionsweise verdeutlichen:

- Programm im Flash-Speicher eines AVR-Mikrocontrollers
- Programm auf einer SD-Karte an einem AVR-Mikrocontroller
- über direkte Dateisystemzugriffe unter Linux

## 6 Aufruf von externen Unterprogrammen

Innerhalb des *gosub*-Befehles ist es möglich, statt einer Programmzeile innerhalb des aktuellen Programms, auch ein weiteres externes Programm als String anzugeben. Beispiel:

#### 10 GOSUB "UP1"

Dieses Programm (hier UP1) wird im Fall des Aufrufs geöffnet, von der ersten Zeile abgearbeitet und bei Auftreten eines *return* wieder verlassen, um die Kontrolle dem aufrufenden Programm zurückzugeben. Sämtliche Variableninhalte usw. bleiben über die Programmgrenzen hinaus erhalten, wirken also

Manual: uBasic-avr 26/31

wie "globale Variablen". Das gleiche gilt für sämtliche Stack- und Cache-Bereiche (for-next, gosub, Zeilennummern-Cache) des Hauptprogrammes.

Die Umschaltung in den jeweiligen Programmkontextes erfolgt mit der Prozedur *switch\_proc()* in *ubasic\_ext\_proc.c*. Diese Prozedur muss für das jeweilige Speichermedium angepasst werden. Prinzipiell sind jeweils folgende Schritte zu implementieren:

- Schließen des derzeitig geöffneten Programms;
- Öffnen des Programms dessen Name als Parameter übergeben wurde
- Setzen der Zeiger PROG PTR und programm ptr auf den Anfang des neuen Programms;
- Aufruf tokenizer init()
- Setzen der Variable *current proc* auf aktuellenProgrammname
- Fehlerbehandlung nicht vergessen, z.B. Programm nicht vorhanden

Ob der Aufruf von externen Unterprogrammen möglich ist, wird über das Define

```
#define UBASIC_EXT_PROC gesteuert.
```

Das Define

```
#define MAX PROG NAME LEN
```

gibt die maximale Länge des Programmnamen an.

Beispiele für verschiedene Speichermedien sind im Quelltextarchiv enthalten.

## 7 Codegenerierung

#### 7.1 Verzeichnisse

Ausgehend vom Verzeichnis avr-basic/uwe\_berger/ befinden sich folgende Unterverzeichnisse im Projektordner:

- avr\_basic/ der eigentliche BASIC-Interpreter
- basic/ einige BASIC-Testprogramme
- df/ Zugriffsroutinen auf externen Dataflash (AVR)
- doku/ die Dokumentation
- ds1307/ Zugriffsroutinen auf RTC-IC DS1307 (für AVR)
- fastparser\_build\_tool/
   Tool zur Generierung des Binärbaums für den FastParser
- lc7981/

Manual: uBasic-avr 27/31

Zugriffsroutinen auf LCD auf Basis LC7981 (für AVR)

- mcurses/
  - ncurses-ähnliche Bibliothek zum Steuern von Vtxxx-Terminals; wird von smed (small editor) benötigt; Autor von mcurses: Frank Meyer
- mem check/

Routinen zur Ermittlung des Speicherverbrauchs auf einem AVR

sd card/

Routinen für Zugriff auf SD-Karten (für AVR)

smed/

smed (small editor) ein kleiner Full-Screen-Editor, welcher auch unter ressourcenarmen Bedingungen läuft und mit dem z.B. die BASIC-Programme direkt auf der MCU editiert werden können. (sie auch README)

uart/

Routinen für serielle Schnittstelle (für AVR)

• /

diverse Makefiles und Rahmenprogramme für verschiedene Plattformen

### 7.2 Plattformabhängige Makefiles

Wie Eingangs bereits erwähnt, kann der BASIC-Interpreter auf unterschiedlichen Plattformen (gemeint ist dabei Hardware und Betriebssystem) eingesetzt werden. Dem entsprechend gibt es deshalb auch unterschiedliche Makefiles und Rahmenprogramme für die Übersetzung.

Makefiles (Rahmenprogramm):

- Makefile\_arduino (ubasic\_avr\_sd.c):
  Arduino-Board (Duemilanove) mit SD-Karten-Erweiterung und RTC DS1307
- Makefile\_avr\_pgm (ubasic\_avr\_pgm.c): einfaches AVR-Board mit Mega168 oder Mega328, BASIC-Programme befinden sich im Programmflash des AVR
- Makefile\_avr\_sd (ubasic\_avr\_sd.c): dito, aber SD-Karte
- Makefile\_avr\_sd\_lc7981 (ubasic\_avr\_sd\_lc7981.c): dito, aber SD-Karte und Grafik-LCD LC7981
- Makefile\_etherrape (ubasic\_etherrape.c): Etherrape-Board (siehe auch http://lochraster.org); u.a. bestückt mit einem Atmega644 und einem externen Dataflash-Baustein, auf dem die BASIC-Programme liegen
- Makefile\_file (ubasic\_file.c): für Linux, BASIC-Programm wird als Aufrufparameter übergeben
- Makefile\_mingw (ubasic\_file.c): dito, aber für Windows mit installierten MinGW

Folgende make-Aufrufe weisen alle Makefiles in der Regel auf:

Manual: uBasic-avr 28/31

- make -f Makefile\_xxx Übersetzen des Projektes
- make -f Makefile\_xxx clean
   Löschen aller ausführbaren Programme, Objekte usw.
- make -f Makefile\_xxx pretty\_code dito, sowie Textfiles ins UNIX-Format konvertieren und Execute-Flag rücksetzen
- make -f Makefile\_xxx flash nur für AVR, Flashen des Programms auf die MCU

## 7.3 Build-Tool für Fastparser (René Böllhoff)

Mit dem gesetzten Define TOKENIZER\_FASTPARSER (siehe auch Kapitel 4.1; S. 18ff.) ist es möglich den extrem schnellen Parser in tokenizer.c einzuschalten. Wie bereits in Kapitel 3 (Seite 17ff.) erfolgt hier die Erkennung der einzelnen BASIC Syntax-Elemente mit Hilfe eines optimierten Binär-Baums. Dieser Binär-Baum muss vor Übersetzung des Projektes und Verwendung des Fastparsers einmalig (es sei denn, man implementiert weitere BASIC-Schlüsselwörter) erzeugt werden.

Das dazu notwendige Tool befindet sich im Unterverzeichnis fastparser\_build\_tool/. Folgende Vorgehensweise:

- make -f Makefile\_xxx Übersetzung des Tools ansich
- Anpassung der Datei basic keywords.txt (falls der Syntax erweitert wurde)
- make -f Makefile\_xxx build Generierung des Binär-Baums
- die dabei entstandenen Dateien tokenizer\_data.c und tokenizer\_data.h ins Verzeichnis avr basic/kopieren

Das war es und herzlichen Dank an René Böllhoff!

Manual: uBasic-avr 29/31

## 8 Formale Syntax-Beschreibung (EBNF)

```
= [number | number ":"] [statement] "\\n";
Line
statement
                 = PRINT printlist |
                   [LET] (var "=" expression|str var "=" str expression) |
                   GOTO expression
                   GOSUB (expression | characterstr) |
                   RETURN
                   IF relation{log_operator relation}(THEN statement[ELSE statement] | [THEN] statement) |
                   FOR var "=" expression ( TO | DOWNTO ) expression [STEP expression] |
                   REM { any_character }
                   DIM (var|str_var) "(" expression ")" |
                   INPUT [characterstr ";"] (var|str_var) {[","] (var|str_var)} |
                  DATA (number|characterstr) {[","] (number|characterstr)} |

READ (var|str_var) {[","] (var|str_var)} |

PUSH expression {[","] expression}
                   POP var {[","] var} |
RESTORE |
                   SRAND
                   WAIT expression
                   OUT "(" characterstr "," expression ")" "=" expression |
EPOKE "(" expression ")" "=" expression |
                  VPOKE "(" characterstr ")" "=" expression |
DIR "(" characterstr "," expression ")" "=" expression |
CALL "(" characterstr "," exprlist ")";
                 = [printitem | printitem separator printlist];
printlist
               printitem
varlist
exprlist
                 = ["-"|"+"] (term | "(" term ")");
expression
                = factor | factor operator term;
= var | ["+" | "-"] number | expression | function;
term
factor
                 = RAND "(" expression ")" |
function
                  ABS "(" expression ")" |
NOT "(" expression ")" |
                   EPEEK "(" expression ")"
                   ADC "(" expression ")"
                   ADC "(" expression ")" |
IN "(" characterstr "," expression ")" |
CALL "(" characterstr "," exprlist ")" |
                   VPEEK "(" characterstr ")"
                   VAL "(" str_expression ")"
                   LEN "(" str expression ")"
                   ASC "(" str_expression ")" |
INSTR$ "(" str_expression "," str_expression ")" |
                   M_STRLEN ;
str_expression = str_term | "(" str_term ")";
str_term = str_factor | str_factor str_operator str_term;
str_factor
"MID$" "(" str_expression "," expression "," expression ")" |
                   "CHR$" "(" str_expression ")"
                   "STR$" "(" str expression ")"
                   "UPPER$" "(" str_expression ")" |
"LOWER$" "(" str_expression ")";
relation
                = expression [relop expression] str_expression [relop str_expression]
                = decnumber | hexnumber | dualnumber;
                = decdigit {decdigit};
decnumber
               = "0" ("x"|"X") hexdigit {hexdigit};
= "0" ("b"|"b") dualdigit {dualdigit};
hexnumber
dualnumber
separator
                var
str var
decdigit
                          "..." | "9";
                         "..." | "9" | "A" | "..." | "F" | "a" | "..." | "f";
                = "0"
hexdigit
                         "1";
                = "0"
dualdigit
                 = "<" | ">" | "=" | "<=" | "<>" | "<>";
= "+" | "-" | "*" | "/" | "%" | "mod" | "|" | "&" | "xor" | "shl" | "shr";
relop
operator
                = "and" | "or";
log operator
                = "+";
str_operator
characterstr = "\"" { any character } "\"";
```

Manual: uBasic-avr 30/31

Mit diversen Tools können aus obiger EBNF-Beschreibung Syntax-Diagramme generiert werden. Ein Online-Tool ist z.B. unter http://www-cgi.uni-regensburg.de/~brf09510/syntax.html zu finden.

### 9 Bekannte Fehler

- Speicherzugriffsverletzung bei Einzelzuweisung von Zeichenketten, welche größer als MAX STRINGLEN sind
- print mit Zeichenketten in Klammern generiert einen BASIC-Syntaxfehler

Sollten weitere Fehler gefunden werden, können sie gern über die unten angegebene E-Mailadresse gemeldet werden.

### 10 Kontakt

Uwe Berger; bergeruw@gmx.net

Webseite zum Projekt: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR\_BASIC

Manual: uBasic-avr 31/31