# Dokumentation uBasic (auf einem AVR)

Uwe Berger (<u>bergeruw@gmx.net</u>)

Stand: 08.07.2010

# Inhalt

Motivation	3
PuBasic-Eigenschaften	3
Sprachumfang	3
3.1Generell	3
3.2Einschränkungen	4
3.3uBasic-Syntax	5
3.3.1Operatoren	5
Arithmetische Operatoren	5
Bit-Operatoren	5
Vergleichsoperatoren	5
3.3.2Schleife von/bis (for/to/next)	5
3.3.3Bedingte Anweisung (if/then/else)	6
3.3.4Sprung (goto)	6
3.3.5Unterprogramm aufrufen (gosub)	
3.3.6Programm-Ende (end)	6
3.3.7Zufallswert (srand/rand)	
3.3.8absoluter Betrag (abs)	
3.3.9Complement (not)	
3.3.10Ausgabe (print)	
3.3.11 Variable setzen (let)	
3.3.12EEPROM-Inhalt setzen (epeek)	
3.3.13EEPROM-Inhalt lesen (epoke)	
3.3.14Pause-Befehl (wait)	
3.3.15I/O-Portrichtung (Ein- oder Ausgang) festlegen (dir)	
3.3.16I/O-Port setzen (out)	8
3.3.17I/O-Port auslesen (in).	
3.3.18ADC-Auslesen (adc)	
3.3.19C-Routinen aufrufen (call)	
3.3.20Zugriff auf interne C-Variablen (vpeek/vpoke)	9
3 3 21K ommentar (rem)	10

3.4Basic-Fehlerbehandlung	10
3.5Basic-Beispielprogramme	10
3.5.1 for-next, gosub-return, print	10
3.5.2abs(), not()	11
3.5.3Zufallswert.	11
3.5.4Kommentar.	
3.5.5Call-Befehl.	11
3.5.6VPOKE, VPEEK	11
3.5.7EEPROM setzen/lesen.	12
3.5.8Endlosschleife mit wait-Befehl.	12
3.5.9I/O-Port auslesen.	12
3.5.10ADC auslesen	12
3.5.11Blinklichter	12
Variante 1	12
Variante 2	12
Variante 3	
4Funktionsweise des Interpreters	
5Einbinden in eigenen AVR-Programme	
5.1Parametrisierung (ubasic_config.h)	
5.2Einbinden, Start eines Basic-Programmes in eigene Applikationen	
5.3Schnittstelle zu anderen internen C-Funktionen und -Variablen	
5.3.1Basic-Befehl CALL	
5.3.2Basic-Befehle VPEEK, VPOKE	19
6Kontakt	20

### 1 Motivation

Welcher Mikrocontroller-Programmierer kennt das Problem nicht: man hat eine schicke Firmware auf den MC gebrannt, braucht schnell eine neue (einfache) Funktionalität und will/kann nicht gleich an den C-Code der Firmware ran. Was liegt also näher, Funktionen beliebig "nachladen" und ausführen zu lassen? Dieses Ansinnen mit Binär-Code-Fragmenten zu machen, dürfte ein schwieriges, wenn nicht sogar unmögliches Unterfangen sein. Und man ist wieder von einem Compiler abhängig. Script-Sprachen sind da viel besser geeignet, da sie verständlicher und leichter zu programmieren sind. Voraussetzung ist dabei natürlich, dass ein entsprechender Script-Interpreter auf der Zielplattform verfügbar ist.

Jetzt könnte man natürlich einen eigenen und u.U. speziell für Mikrocontroller angepassten Sprachsyntax entwickeln und implementieren (Bsp. <u>ECMDSript</u> bei <u>ethersex</u>). Viel sinnvoller erscheint es aber, wenn man auf alt bewährte und bekannte Dinge zurückgreift: jeder (alte) Programmierer hat mal mit Basic angefangen oder zu mindestens davon gehört! Der Zufall wollte es, dass <u>Adam Dunkle</u> ein C-Gerüst für einen kleinen und ressourcenschonenden <u>TinyBasic-Interpreter (uBasic)</u> veröffentlicht hat. Mit minimalen Modifikationen ist das Ding auch auf einem AVR sofort lauffähig und beeindruckt durch den geringen Ressourcen-Verbrauch.

Auf dieses Gerüst aufsetzend, entstand uBasic für AVRs.

Ziel ist es, einen universellen Basic-Interpreter zu haben, der in AVR-Programme einfach eingebunden werden kann. Die Basic-Programme sollen dann über vorhandene Schnittstellen (seriell, Ethernet o.ä.) geladen werden oder sind auf einem externen Speichermedium (SD-Card, Dataflash o.ä.) verfügbar und einlesbar.

# 2 uBasic-Eigenschaften

Folgende Eigenschaften weist uBasic auf:

- relativ einfach zu verstehender Quellcode, der es nach kurzer Einarbeitungszeit möglich macht, den Sprachumfang zu erweitern
- modular aufgebaut, einfach in eigene Applikationen integrierbar
- kleiner übersetzter Code, geringer Speicherverbrauch
- Sprachumfang und Speicherverbrauch parametrierbar

# 3 Sprachumfang

#### 3.1 Generell

Basic-Zeilen fangen immer mit einer eineindeutigen Zeilennummer an, diese werden in der folgenden Syntaxbeschreibung nicht mit aufgeführt! Innerhalb des Interpreters wird die Richtigkeit der Zeilennummer (Eineindeutigkeit, Reihenfolge) nicht abgeprüft. Sie spielen aber bei Sprungbefehlen (goto, gosub-return) sowie for-to-next schon eine entscheidende Rolle!

Innerhalb von uBasic wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Ein Basic-Programm endet mit an einer end-Anweisung.

In der Folge werden:

- Befehle ohne einschließende Klammern ö.ä. angegeben
- erforderliche Syntaxelemente in <...> angegeben
- alternative Syntaxelemente mit einem | getrennt
- optionale Syntaxelemente in [...] angegeben

Kombinationen sind möglich.

Bedeutung innerhalb folgender Syntaxbeschreibung:

- $val \rightarrow ein numerischer Wert$
- $str \rightarrow ein String (eingeschlossen in "...")$
- $expr \rightarrow eine Expression (Ausdruck)$
- $var \rightarrow eine Variable$
- $rel \rightarrow$  Relation (Vergleichsoperation)
- ... > weitere beliebige Statements/Zeichen o.ä.

### 3.2 Einschränkungen

Folgende Einschränkungen gelten für Basic-Programme

- Wertebereiche Variablen: nur Integer (signed)
- Variablennamen: nur ein Buchstabe von 'a'...'z' bzw. 'A'...'Z' (es gilt a=A usw.)
- Anzahl Variablen: max. 26 und via define einstellbar (uBasic config.h)
- Schachtelungstiefe for-Befehl: ist begrenzt und via define einstellbar (uBasic config.h)
- Schachtelungstiefe gosub-Befehl: ist begrenzt und via define einstellbar (uBasic\_config.h)
- Länge des Basic-Quelltext: ist begrenzt durch vorhandene Speichergrößen
- es gibt keine Arrays

# 3.3 uBasic-Syntax

### 3.3.1 Operatoren

### **Arithmetische Operatoren**

Operator	Bedeutung
+	Addition zweier Werte; z.B. 1+2
-	Subtraktion zweier Werte; z.B. 3-2
/	Division zweier Werte; z.B. 4/2
*	Multiplikation zweier Werte; z.B. 3*5
%, mod	Modulo (Divisionsrest); z.B. 5%4 bzw. 5 mod 4

### **Bit-Operatoren**

Operator	Bedeutung
,or	bitweise OR-Verknüpfung; z.B. 2 3 bzw. 2 or 3
&, and	bitweise AND-Verknüpfung; z.B. 2&4 bzw. 2 and 4
xor	bitweise XOR-Verknüpfung; z.B. 3 xor 6
shr	Rechtsverschiebung; z.B. 4 shr 1
shl	Linksverschiebung; z.B. 4 shl 1

### Vergleichsoperatoren

Operator	Bedeutung
<	kleiner
>	größer
=	gleich
>=	größer gleich
<=	kleiner gleich
<>	ungleich

**Hinweis**: diese Vergleichsoperatoren sind nur in *if-then-else*-Anweisungen einsetzbar, nicht in *for-next*-Schleifen (bis auf '=' natürlich...).

# 3.3.2 Schleife von/bis (for/to/next)

```
for var=<val|expr|var> to|downto <val|expr|var> [step <val|expr|var>]
...
next <var>
```

Schachtelungen von for-next-Schleifen sind möglich.

### 3.3.3 Bedingte Anweisung (if/then/else)

```
if <var><rel><var|val|expr> then ... [else ...]
```

Hinweis: Nach *then* bzw. *else* ist nur ein Statement oder Ausdruck möglich. Sollten jeweils längere Programmstücke notwendig sein, kann man sich mit Unterprogrammen (*gosub-return*) behelfen.

### 3.3.4 Sprung (goto)

```
goto <val>
```

val gibt eine gültige Zeilennummer an, zu der im Kontext gesprungen werden soll.

### 3.3.5 Unterprogramm aufrufen (gosub)

```
gosub <val>
...
return
```

*val* gibt eine gültige Zeilennummer an, an der das Unterprogramm beginnt. Ende-Anweisung im Unterprogramm ist *return*, es wird zur Zeile nach dem entsprechenden *gosub*-Befehl zurückgesprungen und die Abarbeitung des Programms fortgesetzt.

Schachtelungen von *gosub*-Anweisungen sind möglich.

# 3.3.6 Programm-Ende (end)

end

Beendet ein Basic-Programm. Unterprogramme (*gosub-return*) sollten nach der Ende-Anweisung stehen.

# 3.3.7 Zufallswert (srand/rand)

Zufallsgenerator initialisieren:

```
srand
```

Einen Zufallswert zwischen 0 >= ... <= (Wert in Klammern) erzeugen:

```
<var>=rand(<val|var|expr>)
```

Kann auch selbst Element eines Ausdrucks sein.

### 3.3.8 absoluter Betrag (abs)

```
<var>=abs (<val | var | expr>)
```

Kann auch selbst Element eines Ausdrucks sein.

### 3.3.9 Complement (not)

```
<var>=not (<val|var|expr>)
```

Kann auch selbst Element eines Ausdrucks sein.

### 3.3.10 Ausgabe (print)

```
print <val|var|expr|str> [<,|;> <val|var|expr|str>]
```

Zwischen den einzelnen Ausdrücken wird ein Leerzeichens ausgegeben, wenn als Trennzeichen ein Komma angegeben wird. Ein Semikolon unterdrückt die Ausgabe des Leerzeichen.

Die Ausgabe erfolgt auf der "Standard-Ausgabe", welche in den entsprechenden Defines in ubasic config.h definiert ist.

### 3.3.11 Variable setzen (let)

```
[let] <var>=<var|val|expr>
```

Die Angabe von *let* ist optional. Variablen sind immer vom Typ signed Integer. Beim Start eines Basic-Programms werden sie mit 0 vorinitialisiert.

# 3.3.12 EEPROM-Inhalt setzen (epeek)

```
epoke (<val|var|expr>) =<val|var|expr>
```

Der Wert in den Klammern gibt die Adresse im EEPROM an, deren Inhalt mit dem Wert rechts neben dem Istgleich gefüllt werden.

Der Befehl ist AVR-spezifisch.

### 3.3.13 EEPROM-Inhalt lesen (epoke)

#### <var>=epoke (<val | var | expr>)

Kann auch selbst Element eines Ausdrucks sein.

Der Wert in den Klammern gibt die Adresse im EEPROM an, deren Inhalt zurück gegeben werden soll. Der Befehl ist AVR-spezifisch.

### 3.3.14 Pause-Befehl (wait)

#### wait <val|var|expr>

Die Pausezeit ist in Millisekunden anzugeben. Intern wird \_delay\_ms() aus util/delay.h verwendet, also der Prozessor wartet wirklich und ist damit auch AVR-spezifisch.

### 3.3.15 I/O-Portrichtung (Ein- oder Ausgang) festlegen (dir)

dir(<port>, <pin>)=<val|var|expr>

port: AVR-Port a,b,c,d... (plattformspezifisch!)

pin: Pin-Nr. des Port

Es wird das angegebenen Pin des jeweiligen Ports als Aus- oder Eingang gesetzt. Dabei werden alle Werte >0 als Ausgang und Werte =0 wird als Eingang gewertet.

Der Befehl ist AVR-spezifisch. Welche Ports angesteuert werden können ist abhängig vom verwendeten Mikrocontroller und kann in ubasic config.h eingestellt werden.

# 3.3.16 I/O-Port setzen (out)

out(<port>, <pin>)=<val|var|expr>

port: AVR-Port a,b,c,d... (plattformspezifisch!)

pin: Pin-Nr. des Port

Es wird das angegebenen Pin des jeweiligen Ports auf 0 oder 1 gesetzt. Dabei werden alle Werte größer 0 als 1 und Werte gleich 0 als 0 gewertet.

Der Befehl ist AVR-spezifisch. Welche Ports angesteuert werden können ist abhängig vom verwendeten Mikrocontroller und kann in ubasic config.h eingestellt werden.

### 3.3.17 I/O-Port auslesen (in)

#### var=in(<port>, <pin>)

port: AVR-Port a,b,c,d... (plattformspezifisch!)

pin: Pin-Nr. des Port

Es wird das angegebene Pin des entsprechenden Ports ausgelesen und als Ergebnis zurückgegeben.

Der Befehl ist AVR-spezifisch. Welche Ports angesteuert werden können ist abhängig vom verwendeten Mikrocontroller und kann in ubasic config.h eingestellt werden.

### 3.3.18 ADC-Auslesen (adc)

```
var=adc (<val | var | expr>)
```

Die Nummer in Klammern gibt den entsprechenden ADC an.

Der Befehl ist AVR-spezifisch. Die Konfiguration der möglichen ADC-Kanäle ist abhängig vom verwendeten Mikrocontroller und kann in ubasic config.h eingestellt werden.

### 3.3.19 C-Routinen aufrufen (call)

```
[<var>=]call(str[, <val|var|expr>[, <val|var|expr>]])
```

str: Name der Funktion

Die folgenden Parameter sind die (konfigurierten) Übergabe der C-Funktion.

Aufruf von internen C-Routinen. Dazu muss in ubasic\_call.\* einige Voraussetzungen geschaffen werden, siehe auch entsprechendes Kapitel in diesem Dokument.

Funktioniert als Ausdruck, wie auch als Statement.

# 3.3.20 Zugriff auf interne C-Variablen (vpeek/vpoke)

Setzen einer internen C-Variable:

```
epoke (<str>) =<val | var | expr>
```

Auslesen einer internen C-Variable:

```
<var>=epeek (<str>)
```

str: Name der internen C-Variable

Bei *vpoke* wird die interne C-Variable auf den Wert nach dem Istgleich gesetzt. Der Rückgabewert von *vpeek* ist der Inhalt der internen C-Variable.

Siehe auch entsprechendes Kapitel in diesem Dokument.

### 3.3.21 Kommentar (rem)

```
rem [...]
```

Der nach *rem* folgende Text wird durch den Interpreter übersprungen und die Abarbeitung wird in der nächsten Basic-Programmzeile fortgesetzt.

# 3.4 Basic-Fehlerbehandlung

Soweit der Interpreter Fehler im Basic-Programm erkennt, werden sie in folgender Form auf der Standard-Ausgabe ausgegeben:

```
error <error-number> at line: '<line-number>'
```

Dabei ist line-number> die Basic-Zeile, in der der Fehler aufgetreten ist.

<error-number> hat folgende Bedeutungen (siehe auch uBasic.h):

- 1  $\rightarrow$  allgemeiner Syntax-Fehler
- 2 → AVR-Erweiterung; unbekannter ADC-Kanal; uBasic config.h
- 3 → AVR-Erweiterung; unbekannter I/O-Port; uBasic config.h
- $4 \rightarrow$  FOR-Schleife ohne TO oder DOWNTO
- 5 → unbekannter Befehl (Statement)
- 6 → CALL-Befehl: unbekannter Funktionsname
- 7 → intern; CALL-Befehl: unbekannter Funktionspointertyp
- 8 → VPEEK/VPOKE-Befehl: unbekannter Variablenname

Für die richtige Differenzierung des Fehlers wird keine Garantie gegeben. Fakt ist aber, dass wenn ein Fehler auftritt, ist etwas am Basic-Programm faul (oder das Ende des dynamischen Speichers erreicht)! Bei Auftreten eines Fehlers, wird das Basic-Programm abgebrochen.

# 3.5 Basic-Beispielprogramme

### 3.5.1 for-next, gosub-return, print

```
10 gosub 100

15 a=30

20 for i = 1 to a step 10

30 print "i=", i

40 next i

50 end

100 print "subroutine"

110 return
```

### 3.5.2 abs(), not()

```
10 print abs(-8)
20 print not(7)
30 end
```

### 3.5.3 Zufallswert

```
10 srand
20 for v = 1 to 2000
y=rand(9)
40 if y=0 then a=a+1
50 if y=1 then b=b+1
60 if y=2 then c=c+1
70 if y=3 then d=d+1
80 if y=4 then e=e+1
90 if y=5 then f=f+1
100 if y=6 then g=g+1
110 if y=7 then h=h+1
120 if y=8 then i=i+1
130 if y=9 then j=j+1
140 next v
150 print a,b,c,d,e,f,g,h,i,j
160 end
```

### 3.5.4 Kommentar

```
10 rem Das ist ein Kommentar
20 print "Hallo..."
30 end
```

### 3.5.5 Call-Befehl

```
10 call("a")
20 print call("c",0)
30 wait 500
40 call("b", 0)
50 wait 500
60 goto 10
70 end
```

# 3.5.6 VPOKE, VPEEK

```
10 vpoke("a")=123
20 a=vpeek("a")
30 end
```

### 3.5.7 EEPROM setzen/lesen

```
10 epoke(2)=55

20 epoke(3)=11

30 a=epeek(2)

40 print a

50 print epeek(3)+3

60 end
```

### 3.5.8 Endlosschleife mit wait-Befehl

```
10 a=1
20 print a
30 wait 1000
40 a=a+1
50 goto 20
60 end
```

### 3.5.9 I/O-Port auslesen

```
10 print in(b,0)
20 end
```

### 3.5.10 ADC auslesen

```
10 print adc(0)
20 end
```

### 3.5.11 Blinklichter

#### Variante 1

```
10 dir(b,1)=1
20 out(b,1)=1
30 wait 1000
40 out(b,1)=0
50 wait 1000
60 goto 20
70 end
```

#### Variante 2

```
10 dir(b,1)=1
20 a=0
30 out(b,1)=a
40 if a=1 then a=0 else a=1
50 wait 1000
60 goto 30
```

#### Variante 3

```
10 dir(b,1)=1

20 a=0

30 a=a+1

40 if (a%2)=1 then out(b,1)=0 else out(b,1)=1

50 wait 1000

60 goto 30

70 end
```

# 4 Funktionsweise des Interpreters

Der uBasic-Interpreter unterteilt sich in zwei Komponenten:

- dem Tokenizer (tokenizer.\*)
- dem eigentlichen uBasic (ubasic\*.\*)

Der Tokenizer analysiert den zu interpretierenden Code schrittweise nach ihm bekannten Syntaxelementen. Dazu sind in tokenizer.c diverse Schlüsselwörter (keywords[]) und Einzelzeichen (singlechar()) definiert, nach denen der Programmtext durchsucht wird. Weiterhin stellt tokenizer.c diverse Funktionen zur Verfügung, um das aktuelle Token abzufragen, die Tokenanalyse fortzuführen sowie bei einigen Token deren Wert zurückzugeben (String, Variable, Wert etc.).

In uBasic.c ist die vorgeschriebene Reihenfolge der einzelnen Tokenelemente, welche damit den eigentlichen Basic-Syntax ausmachen, und die daraus resultierenden Reaktionen, teilweise über mehrere Prozeduren verteilt, implementiert. Dabei wird hauptsächlich zwischen Statements (statement()) und Expression-Elementen (expr() -> term() -> factor()...) unterschieden.

Einige der Funktionen/Prozeduren werden rekursiv aufgerufen (vor allem expr() in ubasic.c). Dies bringt, gerade bei den beschränkten Ressourcen auf einem Mikrocontroller, die Gefahr mit sich, dass der Stack überlaufen könnte. Hautsächlich könnte dies bei sehr komplexen Expressions auftreten. D.h., also, dem Interpreter bei solchen Problemen nicht zu komplexe Basic-Ausdrücke mit vielen Klammern vorwerfen.

Durch diese sinnvolle und konsquente Aufteilung der Interpreter-Funktionen ist es relativ leicht möglich weiter Syntax-Elemente hinzuzufügen. Der "Durchlauf" durch die einzelnen Interpreter-Elemente ist leicht zu verstehen. Einfach mal den Quelltext lesen!

# 5 Einbinden in eigenen AVR-Programme

# 5.1 Parametrisierung (ubasic\_config.h)

Mit Hilfe diverser Defines in ubasic\_config.h kann der Basic-Sprachumfang, der Speicherverbrauch sowie einige AVR-spezifische Dinge gesteuert werden. Folgende Defines sind definiert:

```
#define PRINTF(...) usart write( VA ARGS )
```

Definiert die Standardausgabe für den Basic-Befehl *print*, im obigen Beispiel über die serielle Schnittstelle.

#### #define MAX STRINGLEN 40

Maximale Länge eines Strings innerhalb des Basic-Befehls *print*. (Bsp.: maximal 40 Zeichen)

```
#define MAX GOSUB STACK DEPTH 2
```

Maximale Schachtelungstiefe innerhalb von *gosub*-Anwesiungen. (Bsp.: maximale Schachtelungstiefe 2)

#### #define MAX FOR STACK DEPTH 4

Maximale Schachtelungstiefe von for-next-Anweisungen. (Bsp.: maximale Schachtelungstiefe 4)

#### #define MAX VARNUM 26

Maximale Anzahl von Basic-Variablen. Da Variablennamen nur aus einem Buchstaben bestehen können, sind maximal 26 Variablen möglich. (Bsp.: maximal 26 Variablen)

```
#define MAX NAME LEN 8
```

Maximale Länge von Funktions- und Variablennamen in *call*-, *vpeek*- und *vpoke*-Anweisungen über den die Variable bzw. Funktion via Basic angesprochen wird. (Bsp.: maximal 8 Zeichen)

```
#define UBASIC ABS
                          1
#define UBASIC NOT
#define UBASIC XOR
                          1
                          1
#define UBASIC SHL
#define UBASIC SHR
                          1
#define UBASIC CALL
                          1
#define UBASIC CVARS
                          1
#define UBASIC REM
                          1
#define UBASIC PRINT
                          1
```

Über diese Defines kann der Sprachumfang des Basic-Interpreters beeinflusst werden. Ist der Wert mit 0 angegeben, steht das jeweilige Sprachelement nicht zur Verfügung. Die Define-Namen sind sprechend, mit CVARS sind die Basic-Befehle *vpeek* und *vpoke* für den Zugriff auf interne C-Variablen gemeint. Das Abwählen von nicht benötigten Basic-Elementen spart Speicherplatz.

```
#define USE_LINENUM_CACHE 1
#define MAX_LINENUM_CACHE_DEPTH 8
```

Es besteht die Möglichkeit häufig durch *goto* oder *gosub* angesprungene Basic-Zeilen intern zu puffern, um beim zweiten Ansprung dieser gepufferten Basic-Zeile selbige schneller zu finden und damit die Laufzeit zu verkürzen. Das obige erste Define schaltet diesen internen Puffer ein (Wert 1; aus mit Wert 0), mit dem zweiten Define legt man die maximale Anzahl der gepufferten Zeilen fest.

Manual: uBasic-avr 14/20

#### #define BREAK NOT EXIT

Mit diesem Define kann die Abbruchmethode bei Auftreten eines Fehlers im Basic-Programm (z.B. Syntax-Fehler) beeinflusst werden. Beim Wert 0 wird an den betreffenden Stellen im Code ein exit(1) ausgeführt und damit alles abgebrochen, also auch das Programm, in welches der Interpreter eingebettet ist. Beim Wert 1 wird nur die Abarbeitung des Basic-Programms abgebrochen, das Rahmenprogramm läuft weiter.

### #define USE AVR 1

Mit diesem Define können AVR-spezifische Basic-Anweisungen ein- (Wert 1) oder ausgeschaltet werden. Sämtliche folgenden Defines sind damit in Gänze deaktivierbar. Sind AVR-spezifische Dinge ausgeschaltet, sollte es möglich sein, den Basic-Interpreter auch auf anderen Plattformen einzusetzen.

#### #define USE PROGMEM 1

Ist dieses Define mit dem Wert 1 belegt, werden einige statische Teile des Interpreters (z.B. die Tabelle keywords[] in tokenizer.c) in den AVR-Programmspeicher verlagert und von dort auch gelesen. Damit wird der SRAM-Bereich des AVR entlastet. Zum Beispiel spart dieses gesetzte Define, bei allen eingeschalteten Sprachelementen, ca. 200 Byte des wertvollen SRAM-Bereiches, der sonst für die Tabelle keywords[] verwendet werden würde. Umgekehrt wächst allerdings der verbrauchte Platz im Programmspeicher, weil die PROGMEM-Leseroutinen etwas mehr Code generieren.

#### #define MAX KEYWORD LEN 8

Wenn das Define USE\_PROGMEM gesetzt ist, müssen die Schlüsselwörter in der Tabelle keywords[] (tokenizer.\*) eine definierte Länge haben. Die Maximallänge wird durch dieses Define festgelegt. (Bsp.: maximal 8 Zeichen)

```
#define AVR_WAIT 1
#define AVR_EPEEK 1
#define AVR_EPOKE 1
#define AVR_DIR 1
#define AVR_IN 1
#define AVR_OUT 1
#define AVR_ADC 1
#define AVR_RND 1
```

Mit diesen Defines kann der Sprachumfang AVR-spezifischer Befehle gesteuert werden. Bei Wert 0 steht das entsprechende Sprachelement nicht zur Verfügung, was Speicherplatz im Programmspeicher und SRAM des AVR spart.

```
#define HAVE_PORTA 0
#define HAVE_PORTB 1
#define HAVE_PORTC 1
#define HAVE_PORTD 1
```

Mit diesen Defines wird festgelegt, welche I/O-Port mit den Basic-Befehlen *dir*, *in* und *out* gesteuert werden können. Grund für die diese Festlegung ist zum einen der verwendete Hardwarearchitektur des Mikrocontroller, nicht jeder Typ hat alle Ports. Oder zum anderen möchte man vielleicht bestimmte Ports von der Ansteuerung durch Basic-Befehle ausschließen.

Manual: uBasic-avr 15/20

```
#define ADC COUNT MAX 4
```

Gibt die Anzahl der, durch den Basic-Befehl adc abfragbaren ADC-Kanäle an.

### 5.2 Einbinden, Start eines Basic-Programmes in eigene Applikationen

Das Einbinden des Interpreters in eigene Programme geht relativ einfach. Prinzipiell ist nur uBasic.h entsprechend zu includieren. Ggf. sind die Defines PRINTF (in ubasic\_config.h für Basic-Befehl *print*) und DEBUF\_PRINTF (für evt. Debug-Ausgaben) in tokenizer.c, ubasic.c und uBasic\_call.c an die eigene Ausgaberoutinen anzupassen. Des weiteren kann man in ubasic\_config.h teilweise den Basic-Sprachumfang steuern (siehe weiter unten).

Das abzuarbeitende Basic-Programm muss in dem Char-Array stehen, welches der Prozedur uBasic\_init() übergeben wird. Wie das Programm in dieses Char-Array gelangt, ist jedem selbst überlassen. Die einzelnen Basic-Zeilen in dem Array müssen mit '\n' (0x0A) abgeschlossen sein.

Zur Abarbeitung des Basic-Programmes ist ungefähr folgender Konstrukt im eigenen Programm einzubauen:

```
uBasic_init(program);
do {
    uBasic_run();
} while(!uBasic_finished());
```

uBasic\_init() setzt einen internen Pointer auf den Anfang des Programmtextes und initialisiert ein paar weitere interne Variablen.

Die folgende do-while-Schleife wird solange abgearbeitet, bis das Basic-Programm endet, wobei uBasic\_run() jeweils immer genau eine Basic-Zeile abarbeitet. Es ist also z.B. denkbar, in dieser Schleife auch noch das zu tun/aufzurufen, was wärend des Basic-Programmlaufes "parallel" im Mikrocontroller abgearbeitet werden soll. Anmerkung: es kann aber kein zweites Basic-Programm parallel laufen!

Eine weitere Variante, um die Abarbeitung des Basic-Programmes in einer bestehenden Hauptschleife einzubauen, könnte ungefähr so aussehen:

```
while (1) {
    ...
    // irgendwo Programm laden und uBasic_init(program) aufrufen
    ...
    if (!uBasic_finished) uBasic_run;
    ...
}
```

Als Referenz für das Einbinden des Basic-Interpreters in eigene Programme, wird das Studium von main.c, welche im Quellcode-Archiv enthalten ist, angeraten.

### 5.3 Schnittstelle zu anderen internen C-Funktionen und -Variablen

#### 5.3.1 Basic-Befehl CALL

Der *call*-Befehl ermöglicht eine drastische Erweiterung des Sprachumfangs von uBasic. Mit Hilfe dieses Mechanismus können (fast) beliebige C-Funktionen des Programms angesprochen werden, in welches der Interpreter eingebunden ist. Dabei ist die Anzahl Übergabeparameter, deren Typ sowie der Rückgabewert der Funktion für uBasic frei einstellbar.

Dazu sind allerdings einige Dinge in den Quelltext-Dateien ubasic\_call.h und ubasic\_call.h vorzubereiten.

Das folgende Erläuerung bezieht sich auf die Einbindung folgender C-Funktionen im Basic-Interpreter und deren Aufrufmöglichkeit mit dem Basic-Befehl *call*:

```
void a(void) {
     DDRB |= (1 << PB1);
     PORTB |= (1 << PB1);
}
void b(int p1) {
     DDRB |= (1 << PB1);
     if (p1) PORTB \mid= (1 << PB1); else PORTB &= \sim (1 << PB1);
}
int c(int p1) {
     int r=0;
     ADMUX = p1;
     ADMUX \mid = (1 << REFS0);
     ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
     ADCSRA \mid = (1 << ADSC);
     while (ADCSRA & (1<<ADSC));
     r = ADCW;
     ADCSRA |= (1 << ADSC);
     while (ADCSRA & (1<<ADSC));
     r = ADCW;
     ADCSRA=0;
     return r;
```

Dabei ist a() eine Prozedure ohne Übergabeparameter und Rückwert, b() eine Prozedure mit einem Übergabeparameter aber ohne Rückgabewert und c() mit einem Übergabeparameter und einem Rückgabewert.

ubasic call.h:

```
(1)
// Funktionspointertypen
#define VOID_FUNC_VOID 0
```

```
#define VOID_FUNC_INT 1
#define INT_FUNC_INT 2

(2)

// Strukturdefinition fuer Funktionspointertabelle
typedef struct {
    char* funct_name;
    union ftp {
       void (*VoidFuncVoid) (void);
       void (*VoidFuncInt) (int);
       int (*IntFuncInt) (int);
       } funct_ptr;
      unsigned char typ;
} callfunct_t;
```

- (1) Es empfiehlt sich für jeden "Funktionstyp" ein eigenes Define anzulegen. Mit "Funktionstyp" ist die jeweilige Anzahl/Typ der Übergabeparameter und ob es einen Rückgabewert gibt, gemeint. Es reicht ein Define für unterschiedliche C-Funktionen gleichen Typs.
- (2) Für jeden neuen "Funktionstyp" ist in der Strukturdefinition callfunct\_t ein entsprechender Eintrag in der union-Definition ftp aufzunehmen. Einige Beispiele sind im obigen Quellcodefragment aufgeführt.

ubasic call.c:

```
(3)
// Funktionspointertabelle
callfunct t callfunct[] = {
    {"a", .funct_ptr.VoidFuncVoid=a, VOID_FUNC_VOID},
{"b", .funct_ptr.VoidFuncInt=b, VOID_FUNC_INT},
    {"b", .funct_ptr.VoidFuncInt=b,
                                         INT FUNC INT },
    {"c", .funct ptr.IntFuncInt=c,
    {NULL, {NULL}, 255}
};
. . .
(4)
// je nach Funktionstyp (3.Spalte in Funktionspointertabelle)
// Parameterliste aufbauen und Funktion aufrufen
switch (callfunct[idx].typ) {
     case VOID FUNC VOID:
          callfunct[idx].funct ptr.VoidFuncVoid();
          break;
     case VOID FUNC INT:
          accept (TOKENIZER COMMA);
          p1=expr();
          callfunct[idx].funct ptr.VoidFuncInt(p1);
          break;
     case INT FUNC INT:
```

```
accept(TOKENIZER_COMMA);
    pl=expr();
    r=callfunct[idx].funct_ptr.IntFuncInt(p1);
    break;

...

(5)
// bei Funktionspointertypen ohne Rueckgabewert ein Token
// weitergelesen...
if ((callfunct[idx].typ == VOID_FUNC_VOID) ||
    (callfunct[idx].typ == VOID_FUNC_INT)
    ) tokenizer next();
```

- (3) In der Tabelle callfunct[] sind die einzelnen, durch uBasic aufrufbaren C-Funktionen einzufügen. Dabei entspricht die 1.Spalte dem Namen der Funktion, mit dem die Funktion mittels des uBasic-Befehl *call* aufgerufen werden soll. Die 2.Spalte nimmt den Zeiger auf die C-Funktion auf, wobei aber unbedingt darauf zu achten ist, dass die entsprechend korrekte Typdefinition aus der union ftp (uBasic\_call.h) verwendet wird. Das gleiche gilt für die 3.Spalte, die das entsprechende Define für den Funktionstyp aufnimmt.
- (4) In dem switch-Block in der Prozedure call-statement() muss für jeden Funktionstyp ein entsprechender case-Zweig vorhanden sein, in dem die jeweiligen Parameter des *call*-Befehles (uBasic) via Tokenizer-Aufrufe ausgelesen werden, der entsprechende Funktionsaufruf über den jeweiligen Funktionspointer erfolgt sowie der u.U. vorhandene Rückgabewert verarbeitet wird.
- (5) Bei C-Funktionen ohne Rückgabewert, der auch an den call-Befehl (uBasic) zurück gereicht werden soll, ist das entsprechende Funktionstyp-Define in der if-Anweisung (call\_statement()), mit ODER verknüpft, aufzunehmen.

Selbstverständlich sind die Header-Dateien, in denen die entsprechenden C-Variablen definiert sind, zu includieren

# 5.3.2 Basic-Befehle VPEEK, VPOKE

Mit den Basic-Anweisungen *vpeek* und *vpoke* ist es möglich auf interne C-Variablen der Rahmen-Programms zuzugreifen, in das der Interpreter eingebettet ist. Dazu sind in ubasic\_cvars.c diese Variablen dem Interpreter über die dort definierte Tabelle cvars[] bekannt zumachen.

Beispiel (ubasic\_cvars.c):

In dem Beispiel wird die interne C-Variable va vom Typ Integer wird mit dem Namen "a" verknüpft. Über diesen Namen kann mit den Basic-Befehlen *vpeek* und *vpoke* auf den Inhalt der Variablen zugegriffen werden. Es sind nur Integervariablen einbindbar, da der Basic-Interpreter nur mit Integer

arbeiten kann.

Selbstverständlich sind die Header-Dateien, in denen die entsprechenden C-Variablen definiert sind, zu includieren.

# 6 Kontakt

Uwe Berger; <a href="mailto:bergeruw@gmx.net">bergeruw@gmx.net</a>

Webseite zum Projekt: <a href="http://bralug.de/wiki/UBasic-avr">http://bralug.de/wiki/UBasic-avr</a>

Manual: uBasic-avr 20/20