
- 1. 概述
- 2. 软件框架
- 3. Ubuntu的刷入、ROS的安装
- 4. ssh远程连接
  - o 4.1 安装xshell
    - 通过 Xshell 连接 树莓派/RK3288/RK3399
- 5. 用户主机
- 6. 多机通讯
- 7. ROS驱动开发
  - 。 7.1 概述
  - 。 7.2 驱动开发及PID参数动态调整
  - 。 7.3 目录结构简介
  - 7.4 编译与测试
    - 编译
    - 测试
      - 初始化配置
      - 开始测试
- 8. 校准
  - 。无IMU校准
  - 。 IMU校准
- 9. ROS建图与导航
  - 。 9.1 概述
  - 。 9.2 建图
    - 两种建图方法
    - 保存地图
- 10 导航
  - 。 单点导航测试
  - 。多点导航
- 11. 模拟器
- 12. Android App
  - 。 12.1相关功能
  - 。 12.2 显示视频
- 13. IMU的相关包使用

# 1. 概述

# 2. 软件框架

# 系统**框架**



# 3. Ubuntu的刷入、ROS的安装

#### tf卡启动的 nanopi(RK3399) 则同 树莓派 一样操作

## 4. ssh远程连接

#### windows 中推荐安装 xshell 远程连接

树莓派/ nanopi rk3399 默认开启了热点 ssid 和 password 均为 pibot\_ap ,可以通过连接该热点连接树莓派/ nanopi rk3399 ,树莓派/ nanopi rk3399 的IP为 192.168.12.1

如需要关闭ap模式,改为连接wifi,只需要执行 cd ~/pibot\_ros && ./pibot\_ap.sh stop 后重启如需要打开ap模式, 开启则执行 cd ~/pibot\_ros && ./pibot\_ap.sh start 后重启

#### 4.1 安装xshell


网盘中下载 xshell 并安装

〈 〉 ▼ C │ 我的网盘 > Pibot > pibot docs > software >	
□ 文件名	- J
SourceInsight-3576	
☐ MDK520	
Sshell_5.0.1333.exe	

#### 通过 Xshell 连接 树莓派/RK3288/RK3399

输入 IP 和用户名密码

- 树莓派3B/3B+ 为 pibot
- firefly RK3288、RK3399 为 firefly
- nanopi 3399 为 pi



## 5. 用户主机

需要一个 PC 安装 ROS 环境,用来显示查看地图或者玩转模拟器等, PIBOT 提供了一个一键安装 ROS 的脚本 pibot\_install\_ros ,可以直接在 Ubuntu 下安装 ROS

用户主机 环境 Ubuntu 或者 Windows7/10+Vmvare+Ubuntu 虚拟机 Ros kinetic 环境, 安装 ROS 参见 Windows下安装Ubuntu虚拟机及ROS相关章节

# 6. 多机通讯

**用户主机**与 树莓派/RK3288/RK3399/TK1/TX1/TX2/X86主机 怎么建立 ROS 通讯的, PIBOT 提供了一键配置脚本 pibot\_init\_env

• 设备端



#### • 主机端

## 7. ROS驱动开发

#### 7.1 概述

下位机及通过串口与 树莓派/RK3288/RK3399/TK1/TX1/TX2/X86主机 通讯, PIBOT 提供了一个简单的协议,通讯协议具体请参见协议文档

### 7.2 驱动开发及PID参数动态调整

PID 参数已在出厂时候配置,如需了解细节请参考PIBOT的driver的实现及动态PID调节

#### 7.3 目录结构简介

建议拷贝提供的压缩文件至目标设备(树莓派/RK3288/RK3399/X86工控机/TK1/TX1/TX2)上解压或者直接 git clone ,不然会遇到一些问题,具体问题见Q&A

PIBOT 的 ROS workspace 目录如下图




- arbotix\_ros 模拟器
- pibot 工具集

- pibot CalibrateAngular.cfg CalibrateLinear.cfg ! joystick-holonomic.config.yaml ! joystick.config.yaml ■ launch n joystick-holonomic.launch n joystick.launch keyboard\_teleop.launch usb\_camera.launch **≡** pibot.rules □ rplidar.rules scripts calibrate\_angular.py calibrate\_linear.py launch\_demo.py navigation\_demo.py setup.sh
- pibot\_bringup pibot驱动包

transform\_utils.py

teleop\_twist\_keyboard.py



• pibot\_description pibot urdf文件

- pibot\_description ▶ launch meshes ■ apollo ■ base\_link.stl ■ laser\_link.stl ✓ zeus ■ base\_link.stl ■ laser\_link.stl apollo.urdf ≡ zeus.urdf
- pibot\_navigation 建图导航相关配置项

- pibot\_navigation ■ launch ▶ include mapping.launch nav.launch nav.launch maps params ! costmap\_common\_params\_apollo.yaml ! costmap\_common\_params\_zeus.yaml ! dwa\_local\_planner\_params\_apollo.yaml ! dwa\_local\_planner\_params\_zeus.yaml ! global\_costmap\_params.yaml ! global\_planner\_params.yaml ! local\_costmap\_params.yaml ! move\_base\_params.yaml
- pibot\_simulator pibot导航模拟器
  - pibot\_simulator launch bringup.launch nav.launch maps ■ blank\_map\_with\_obstacle.pgm ! blank\_map\_with\_obstacle.yaml blank\_map.pgm ! blank\_map.yaml test\_map.pgm ! test\_map.yaml params ! arbotix.yaml ! costmap\_common\_params.yaml ! dwa\_local\_planner\_params.yaml ! global\_costmap\_params.yaml ! global\_planner\_params.yaml ! local\_costmap\_params.yaml ! move\_base\_params.yaml
- rplidar\_ros rplidar激光雷达驱动包
- ydlidar-1.2.1 eai激光雷达驱动包

#### 7.4 编译与测试

M CMakeLists.txt

cd ~/pibot\_ros git pull # 拉取最新的代码 cd ~/pibot\_ros/ros\_ws catkin\_make

#### 测试

#### 初始化配置


重新拔插USB口或者重启 树莓派/RK3288/RK3399

ls /dev/pibot -l

pibot@pibot-desktop:/\$ ls /dev/pibot -l
lrwxrwxrwx 1 root root 7 12月 20 10:47 /dev/pibot -> ttyACM0

#### 开始测试

打开终端输入 pibot\_,再输入2次 tab 提示支持的命令



这些命令具体定义在 ~/.pibotrc 文件,该文件是 pibot\_init\_env 脚本自动生成的

# 8. 校准

### 无IMU校准

参见PIBOT的控制及校准

### IMU校准

参见PIBOT的IMU校准

# 9. ROS建图与导航

#### 9.1 概述

ROS 驱动中提供了 cmd\_vel 的订阅及 odom 的发布,至此再需要一个激光雷达就可以完成建图了

### 9.2 建图

在 树莓派/RK3288/RK3399 运行 pibot\_gmapping 或 roslaunch pibot\_navigation gmapping.launch 在**用户主机**运行 roslaunch pibot\_navigation view\_nav.launch 或者 pibot\_view

#### 两种建图方法

- 运行 roslaunch pibot keyboard\_teleop.launch 或者 roslaunch pibot joystick.launch 即可通过键盘或者遥控手柄开始建图
- 直接选择导航的点( 2D Nav Goal )开始建图

#### 保存地图

• 运行下列命令即可(xxx为自定义名称)

roslaunch pibot\_navigation save\_map.launch map\_name:=xxx

或者

```
roscd pibot_navigation/maps/
rosrun map_server map_saver -f xxx`
```

```
pibot@pibot-desktop:~{pibot_ros/ros_ws/src/pibot_navigation/maps$ rosrun map_server map_saver -f my_home [ INFO] [1528035442.429381816]: Waiting for the map [ INFO] [1528035442.695666089]: Received a 608 X 576 map @ 0.050 m/pix [ INFO] [1528035442.695809892]: Writing map occupancy data to my_home.pgm [ INFO] [1528035442.733498745]: Writing map occupancy data to my_home.yaml [ INFO] [1528035442.734178644]: Done pibot@pibot-desktop:~/pibot_ros/ros_ws/src/pibot_navigation/maps$ ls my_home* -l -rw-rw-r-- l pibot pibot 350264 6月 3 22:17 my_home.pgm -rw-rw-r-- l pibot pibot 135 6月 3 22:17 my_home.yaml pibot@pibot-desktop:~/pibot_ros/ros_ws/src/pibot_navigation/maps$
```

可以看到生成2个文件

## 10 导航

### 单点导航测试

在 树莓派/RK3288/RK3399 运行 roslaunch pibot\_navigation nav.launch map\_name:=xxx.yaml 在**用户主机**运行 pibot\_view 或 roslaunch pibot\_navigation view\_nav.launch ,通过 RViz 提供的 功能既可以完成导航测试(这里需要先指定初始位置)

如果直接运行 roslaunch pibot\_navigation nav.launch 而不指定 map\_name 参数则使用默认参数, nav.launch 文件中可以设置默认使用的地图文件

```
<|aunch>
| conclude file="$(find pibot_bringup)/launch/robot.launch"/>
| conclude file="$(find pibot_bringup)/launch/robot.launch"/>
| conclude file="map_name" value="false" />
| conclude name="map_name" default="my_lab.yaml" />
| conclude name="map_server" pkg="map_server" type="map_server" args="$(find pibot_navigation)/maps/$(arg map_name)"/>
| conclude file="$(find pibot_navigation)/launch/include/move_base.launch.xml" />
| conclude file="$(find pibot_navigation)/launch/include/amcl.launch.xml" />
| conclude file="$(find pibot_navigation)/launch/include/amcl.launch.xm
```

#### 多点导航

可以通过修改 pibot/scripts 中的 navigation\_demo.py 的 python 脚本完成单点和多点的导航 具体可以参考

## 11. 模拟器


PIBOT包内置了模拟器,可以直接运行模拟导航

- 运行 roslaunch pibot\_simulator nav.launch 或者 pibot\_simulator
- 运行 roslaunch pibot\_navigation view\_nav.launch 这样无需小车也可以模拟导航了


# 12. Android App

### 12.1相关功能

保证手机跟跟 PC 或者 树莓派/RK3288/RK3399 连接同一个网络,保证手机能够访问 到 roscore (export ROS\_IP=XXX.XXX.XXX.XXX)具体参见ROS多机的通讯配置



修改 Master URI 选择 roscore 的 URI 点击 CONNECT 切换 Camera View 与 Map View



- Set Pose 在地图长按 相当于 Rviz 中的 2D Pose Estimate
- Set Goal 在地图长按 相当于 Rviz 中的 2D Nav Goal
- 左下角 Joystick 可以发出 cmd\_vel topic 控制小车移动

## 12.2 显示视频

显示视频需要硬件摄像头支持同时在 PC 或者 树莓派/RK3288/RK3399 启动 roslaunch pibot usb\_camera.launch 或者直接浏览器访问192.168.12.1:8080选择相应的Topic即可

### **Available ROS Image Topics:**

- /camera/rgb/
  - image rect color (Snapshot)
  - image raw (Snapshot)
- /camera/projector/
- /camera/ir/
  - image (Snapshot)
- /camera/depth\_registered/
  - hw registered/image rect (Snapshot)
  - image (Snapshot)
  - · hw registered/image rect raw (Snapshot)
  - image raw (Snapshot)
- /camera/depth/
  - image rect raw (Snapshot)
  - image rect (Snapshot)
  - image raw (Snapshot)
  - image (Snapshot)

192.168.12.1为设备地址, 以具体设备为准

# 13. IMU的相关包使用

装有 IMU 的 PIBOT 系列小车,底层提供 IMU 的数据采集,上层提供了 IMU 的互补滤波以及融合里程计和 IMU 的扩展的卡尔曼滤波包 $robot\_pose\_ekf$ 

启动时只需相应的 with\_imu 的 launch 文件, 具体参见 pibot\_ 命令