
- 1. 概述
- 2. 软件框架
- 3. 下位机开发环境
  - 。 3.1 环境搭建
    - 3.1.1 Arduino
    - 3.1.2 STM32F1
    - 3.1.3 STM32F4
      - ubuntu下的gcc编译
      - windows的下cubemx(生成keil工程)
- 4. 通讯协议以
- 5. 参数配置
  - 。 5.1 默认参数
    - 界面配置
  - 。 5.2 电机顺序与电机方向
    - 5.2.1 电机顺序
      - 两轮差分
      - 四轮差分/四轮麦克纳姆轮
      - 三轮全向
    - 5.2.2 测试电机顺序
    - 5.2.3 电机方向的的确认与调整
    - 5.2.4 电机编码器方向的的确认与调整

# 1. 概述

- PIBOT下位机支持多种主板,Arduino Mega2560、STM32F1及STM32F4等
- PIBOT下位机支持多种运动模型(差分、全向、麦克纳姆轮),无需重新烧写固件即可修改支持
- PIBOT下位机支持不同的参数的机器人,执行设置相关参数即可

# 2. 软件框架

# 系统框架



橙色部分为下位机的功能模块

# 3. 下位机开发环境

- Arduino Mega 2560 为主控单元,使用 Visual studio code + Platform IO 进行开发,支持 Windows 和 ubuntu 环境
- STM32F1 为主控单元,使用 Keil 进行开发

• STM32F4 为主控单元, Ubuntu 下使用 Visual studio code 进行开发

## 3.1 环境搭建

#### 3.1.1 Arduino

具体请参考Visual Studio Code插件PlatformIO IDE开发Arduino


#### 3.1.2 STM32F1

安装Keil开发环境
 pibot docs/software/MDK520目录提供了Keil5的安装包 MDK520.EXE , 安装过程不再赘述

完成安装后需要继续安装Keil.STM32F1xx DFP.2.2.0.pack

- 编译与烧写
  - 。编译


到 PIBOT 源码包中双击打开 pibot.uvprojx 工程,编译




。烧写程序

这里我们使用 JLink 烧写程序,连接 JLink 至开发板,开发板上电这里的JLink只需要连接GND SWDIO SWCLK三根线


打开工程选项,切换至Debug标签,选择 JLink




点击 Settings 按钮, Port 选择 SW



切换至Flash Download标签,如下图设置



保存后即可烧写程序



同时可以看到程序运行指示灯在闪烁表示程序在正常运行了

#### 3.1.3 STM32F4

## ubuntu下的gcc编译

• 安装交叉编译器 sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi

编译

cd stm32 make

#### 即可完成编译

- 烧写程序 配置openocd,使用jlink烧写程序
- 安装openocd
   sudo apt-get install openocd
- 烧写 连接好jlink make burn 即可完成程序烧写

### windows的下cubemx(生成keil工程)

• 安装Keil开发环境 pibot/软件工具/MDK520目录 提供了 Keil5 的安装包 MDK520.EXE ,安装过程不再赘述

完成安装后需要继续安装 Keil.STM32F4xx\_DFP.2.9.0.pack

- 编译 打开 cubemx\MDK-ARM\目录下的工程文件,编译同F1
- 烧写程序同F1

# 4. 通讯协议以

通讯协议具体请参见协议文档

# 5. 参数配置

运动参数出厂时都内置在板子的 EEPROM/FLASH 中, 配置完成驱动板需要重新上电生效

## 5.1 默认参数


执行下面的python脚本即可以设置默认的参数

cd ~/pibot\_ros/pypibot/transport
python set\_default\_params.py

执行前使用pibot\_view\_env命令查询当前的PIBOT\_MODEL和PIBOT\_BOARD是否配置确认,如果 不正确,使用 pibot\_init\_env 脚本配置, 具体参见上位机开发

```
pibot@pibot:~$
```

### 界面配置




- model\_type 模型参数, 具体为2轮差分/三轮全向/麦克纳姆轮
- wheel disameter 主动轮的直径
- wheel\_track apollo:两个主动轮的轮间距 zeus:三个轮子所在圆直径 hades:四个轮子矩形长宽之和 hera 左右轮距\*系数
- encoder\_resolution 轮子旋转一周编码器变化值的绝对值(一般为4\*编码器分辨率,如4 \* 11 固件程序做了4倍频)
- motor\_ratio 电机的减速比
- do\_pi\_interval 计算pid的间隔时间,固定值10
- kp ki kd
- ko 为一个系数,实际 P I D 参数为 kp/ko ki/ko kd/ko
- cmd\_last\_time 命令激励的超时时间,即超过该时间没有新的命令会机器人会停止
- max\_v\_liner\_x max\_v\_liner\_y max\_angular\_z 底层速度限制,遥控器键盘或者导航层下发的速度会被该值限制
- imu\_type 支持的 imu 类型
- motorX\_exchange\_flag 电机方向调整参数, 具体见下面说明
- encoderX\_exchange\_flag 编码器方向调整参数, 具体见下面说明

## 5.2 电机顺序与电机方向


由于电机批次或者电机型号不一致,首次接入PIBOT需要做电机顺序的矫正

### 5.2.1 电机顺序


#### 两轮差分



### 四轮差分/四轮麦克纳姆轮




#### 三轮全向



# 5.2.2 测试电机顺序

• 确认小车模型 查看 pibot\_bringup 打印输出,确认当前配置模型是否跟使用的一致,如不一致则host端打 开 pibot\_configure 调整



• 测试电机


退出之前的程序, 架空小车 (便于观察)

cd ~/pibot\_ros/pypibot/transport
# 测试电机1
python test\_motors.py 1000 # 命令输完,电机1会转动
# 根据配置的车上对照电机顺序图,观察是否是电机1转动

# 测试电机2
python test\_motors.py 0 1000 # 命令输完,电机2会转动
# 根据配置的车上对照电机顺序图,观察是否是电机2转动

# 测试电机3 (如果有)
python test\_motors.py 0 0 1000 # 命令输完,电机3会转动
# 根据配置的车上对照电机顺序图,观察是否是电机3转动

# 测试电机4 (如果有)
python test\_motors.py 0 0 1000 # 命令输完,电机4会转动
# 根据配置的车上对照电机顺序图,观察是否是电机4转动



### 5.2.3 电机方向的的确认与调整

#### 确保电机顺序以及方向正常,再测试该项

重做测试电机的测试, 根据输入的参数以及实际转的方向确认电机接线方向是否正确

```
cd ~/pibot_ros/pypibot/transport
# 测试电机1
python test_motors.py 1000# 命令输完,电机1会转动
# 观察是否是电机1是否顺时针转动(从电机输出轴/外侧观察)
python test_motors.py -1000 0 # 命令输完,电机1会转动
# 观察是否是电机1是否逆时针转动(从电机输出轴/外侧观察)
```

如果不一致按照之前的在设备端执行 pibot\_brinup ,Host端执行 pibot\_configure 修改 motorX\_exchange\_flag \*\*参数

#### 调整完成主板需要重新上电生效

### 5.2.4 电机编码器方向的的确认与调整

#### 确保电机顺序以及方向正常,再测试该项

重做测试电机的测试, 根据输入的参数以及编码器的反馈确认编码器

```
cd ~/pibot_ros/pypibot/transport
# 测试电机1
python test_motors.py 1000 0 # 命令输完,电机1会转动
# 观察输出的日志, 第一列的值是否在变大

python test_motors.py -1000 0 # 命令输完,电机1会转动
# 观察输出的日志, 第一列的值是否在变小
```

#### 如下结果

• 在控制电机1顺时针转动时候,编码器1(第一列)逐渐增大则为正常

```
david@david-MS-7808:~/pibot_ros/pypibot/transport$ python test_motors.py 1000 0
[I] 2021-04-23 23:34:02.941 (0xFBE7):set pwm success
[I] 2021-04-23 23:34:02.941 (0xFBE7):**********get encoder count***************
[I] 2021-04-23 23:34:02.948 (0xFBE7):encoder count: 0
                                                                                0
[I] 2021-04-23 23:34:03.964 (0xFBE7):encoder count: 636.0
                                                                        0.0
[I] 2021-04-23 23:34:04.472 (0xFBE7):encoder count: 1292.0
                                                                        0.0
[I] 2021-04-23 23:34:04.980 (0xFBE7):encoder count: 1949.0
                                                                        0.0
[I] 2021-04-23 23:34:05.488 (0xFBE7):encoder count: 2609.0
                                                                        0.0
[I] 2021-04-23 23:34:05.996 (0xFBE7):encoder count: 3263.0
                                                                        0.0
[I] 2021-04-23 23:34:06.504 (0xFBE7):encoder count: 3922.0
                                                                        0.0
[I] 2021-04-23 23:34:07.012 (0xFBE7):encoder count: 4584.0
                                                                        0.0
```

• 在控制电机1逆时针转动时候,编码器1(第一列)逐渐减少则为正常

david@david-MS-7808:~/pibot\_ros/pypibot/transport\$ python test\_motors.py -1000 0

[I] 2021-04-23 23:35:51.575 (0xD657):encoder count: 5402.0 0.0 0.0

[I] 2021-04-23 23:35:52.083 (0xD657):encoder count: 4772.0 0.0 0.0

[I] 2021-04-23 23:35:52.591 (0xD657):encoder count: 4122.0 0.0 0.0

[I] 2021-04-23 23:35:53.099 (0xD657):encoder count: 3473.0 0.0 0.0

依次控制各个电机,如果符合结果则无需调整,如果某一个或几个不符合则输入下面命令打开配置 页面调整对应编码器参数 encoderx\_exchange\_flag

0.0

0.0

调整完成主板需要重新上电生效

[I] 2021-04-23 23:35:53.607 (0xD657):encoder count: 2822.0