# 2D Laser scanner - LMS111 & & Socket Programing - TCP/IP

ISL

안재원

MOET


- Measuring distance with light
- **LMS111**


- Socket programing
- Result

### Measuring distance with light




- Intro






### Measuring distance with light

-LRF, LIDAR, LiDAR, LADAR





#### 2D LRF

Single-Line scan



#### 3D LRF

Multiple line scan



- LRF(Laser Range Finder) 거리정보
- LIDAR, LiDAR(Light Detection And Ranging)
- LADAR(Laser Detection And Ranging)


위치정보(x, y, z)



- intro




- Light source : Infrared
- Aperture angle : 270degree
- Operating range : 0.5m~20m
- Serial(RS-232) Ethernet(TCP/IP)





- Setting device

https://www.sick.com




Amount of evaluated echoes






- Setting device





9

- Setting device





#### - Setting device

In	nternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 속성		
	일반		
	네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값 을 문의해야 합니다.		
	○ 자동으로 IP 주소 받기( <u>0</u> )		
	● 다음 IP 주소 사용(S): IP 주소(I):	192 , 168 , 2 , 2	
	서보넷 마스크(U):	255 , 255 , 255 , 0	
	기본 게이트웨이( <u>D</u> ):		
	<ul><li>○ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)</li><li>○ 다음 DNS 서버 주소 사용(E):</li></ul>		
	기본 설정 DNS 서버( <u>P</u> ):		
	보조 DNS 서버( <u>A</u> ):		
	□ 끝낼 때 설정 유효성 검사( <u>L</u> )	고급( <u>V</u> )	
L		확인 취소	

```
_ _ X
 관리자: 명령 프롬프트
 Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
 Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 C:\Users\ISL>ping 192.168.2.127
Ping 192.168.2.127 32바이트 데이터 사용:
192.168.2.127의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.2.127에 대한 Ping 통계:
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
최소 = 0ms, 최대 = 0ms, 평균 = 0ms
 C:\Users\ISL>_
```

### 03

### Socket programing

- TCP/IP



(Internet Service Provider)

### 03

### Socket programing


- TCP/IP





### Socket programing

#### - MFC Socket class



#### - stdafx.h

#include 〈afxsock.h〉 // MFC 소켓 확장

#### - [프로잭트명].cpp

```
BOOL CTestSocketApp::InitInstance()

{

// 응용 프로그램 매니페스트가 ComCt132.dll 버전
// 사용하도록 지정하는 경우, Windows XP 상에서
// InitCommonControlsEx()를 사용하지 않으면 창설
INITCOMMONCONTROLSEX InitCtrls;
InitCtrls.dwSize = sizeof(InitCtrls);
// 응용 프로그램에서 사용할 모든 공용 컨트롤 글
// 이 항목을 설정하십시오.
InitCtrls.dwICC = ICC WIN95_CLASSES;
InitCommonControlsEx(&InitCtrls);


CWinApp::InitInstance();

if (!AfxSocketInit())
{
    AfxMessageBox(IDP_SOCKETS_INIT_FAILED);
    return FALSE;
}
```



### Socket programing

- Code
- CSocket을 상속받아 클래스 생성.



```
#pragma once
#include "afxsock.h"

class CConnectSocket :
    public CSocket
{
public:
    CConnectSocket();
    ~CConnectSocket();
    virtual void OnClose(int nErrorCode);
};
```

```
Void CConnectSocket::OnClose(int nErrorCode)
{

// TODO: 여기에 특순화된 코드를 추가 및/또는 기본

ShutDown();
Close();

CSocket::OnClose(nErrorCode);
}
```

### 03

### Socket programing

- Code
- [프로잭트 명]dlg.h

```
#pragma once
#include "ConnectSocket.h"
```

- [프로잭트 명]dlg.cpp

```
void CTestSocketDlg::OnBnClickedBtnon()
{
    // TODO: 여기에 컨트롤 알림 처리기 코드를 추가합니다.
    unsigned char str[] = ("\02sRN LMDscandata\03");
    m_Socket.Send(str,sizeof(str));

    unsigned char str2[200];
    m_Socket.Receive(str2, sizeof(str2));
    printf("%s\t", str2);
}
```

```
Command Type + Command + Parameter


Login 후에 입력 가능.
```



### Result

- Intro

- LMDscandata 결과





## Q&A

