




Gamba Labs

13주차 실험:감바랩스 ESP-IDF





실험 목적

- ESP 기반 MCU 펌웨어 포팅의 이해
- ESP-IDF 프레임워크 활용
- TensorFlow Lite 및 TensorFlow Lite for micro에 대한 이해



ESP-IDF

- -Gamba Labs edu kit는 Espressif의 ESP32-S3 모듈을 사용
 -ESP32-S3 mcu chip의 펌웨어은 ESP-IDF 프레임워크를 사용
- -ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework)
 - -ESP chip을 개발하기 위한 공식 프레임워크
 - -공식문서 및 깃허브에서 제공하는 component 및 examples를 활용하여 개발 가능
 - -공식문서: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.0.7/esp32s3/get-started/index.html
 - -깃허브: <u>https://github.com/espressif/esp-idf</u>



ESP-IDF 주요 명령어

- idf.py: ESP-IDF CLI build management tool을 사용하기 위한 기본 명령어
 - 사용법: idf.py [OPTIONS] COMMAND1 [ARGS]... [COMMAND2 [ARGS]...]...
 - idf.py set-target [TARGET CHIP NAME]: build를 위한 타겟 chip 설정
 - idf.py menuconfig: 보드에 대한 기본 설정(블루투스, 메모리 설정 등...)
 - idf.py build: 현재 프로젝트를 빌드(컴파일과 유사, 펌웨어 포팅을 위한 준비단계)
 - idf.py flash: build된 펌웨어를 보드에 flash
 - idf.py monitor: 연결된 보드의 실시간 로그를 확인할 수 있는 monitor 확인
 - idf.py fullclean: 현재 빌드를 모두 삭제 (프로젝트 환경이 바뀐 경우 삭제 후 다시 build 해야함)



환경설정

Requirements


- ❖ OS: Windows
- ❖ IDE: Visual Studio Code (lastest recommended)
 - $VS code-esp-idf-extention (Git) \\ \underline{https://github.com/espressif/vscode-esp-idf-extension/blob/master/docs/tutorial/install.md}$
 - VScode-esp-idf-extention(Git)(reference) https://github.com/espressif/vscode-esp-idf-extension.git



환경설정: VS Code ESP-IDF Extension 설치

VS Code의 Extensions항목에서 ESP-IDF 설치

- Extensions 이동: Ctrl + Shift + X
- Search "ESP-IDF"
- Install the Extension








환경설정: VS Code ESP-IDF Extension 설치


Command Palette에서 configure esp 검색 - Ctrl+Shift+P or F1 ESP-IDF: Configure ESP-IDF Extension 클릭





환경설정: VS Code ESP-IDF Extension 설치

EXPRESS 클릭






환경설정: VS Code ESP-IDF Extension 설치

ESP-IDF versio을 v5.0.7 (release version) 으로 선택 후 Install

디스크에 15GB의 공간이 필요

ESP-IDF Tools 를 저장할 공간을 선택할 수 있으나, 기본 설정을 따르는 것을 추천






환경설정: VS Code ESP-IDF Extension 설치

설치에 몇 분의 시간 소요

설치 완료 시, 아래와 같은 메시지 확인가능





ESP-IDF Extension for Visual Studio Code All settings have been configured. You can close this window.




환경설정: 시리얼 포트 찾기

장치 관리자를 통해 연결된 보드의 포트 확인

Windows에서 "장치 관리자" 검색
Win key + X and M 을 통해서도 실행가능








Example #0: Hello World


ESP-IDF를 설치했던 경로의 아래 예제 프로젝트 폴더를 열기





Example #0: Hello World

아래의 순서대로 프로젝트 Setup





Example #0: Hello World

VS Code 하단의 시리얼 포트와 타겟 보드를 알맞게 변경

- 시리얼 포트: 11p에서 확인한 보드의 시리얼 포트 COMx
- 타겟 보드: esp32s3






Example #0: Hello World

ESP-IDF terminal 실행

- F1 클릭, esp-idf terminal 검색 후 ESP-IDF: Open ESP-IDF Terminal 클릭
- VS Code 하단의 터미널 아이콘 클릭








Example #0: Build

펌웨어 Flash(포팅) 이전에 프로젝트 빌드가 필요 (컴파일 과정 등) ESP-IDF Terminal에서 idf.py build 명령어 실행




idf.py build



Example #0: Flash and Monitor

펌웨어 Flash(포팅) 이전에 프로젝트 빌드가 필요 (컴파일 과정 등) ESP-IDF Terminal에서 idf.py build 명령어 실행



idf.py flash monitoridf.py –p COMx flash monitor

-p 옵션을 통해 포트 지정 가능 지정 안한 경우 자동으로 탐색

"Ctrl+]" 를 통해 monitor 출력 종료



Example #0: Troubleshooting

빌드나 타겟 보드 설정 과정에서 문제가 발생시

프로젝트 폴더의 build 폴더 삭제 후 idf.py clean, idf.py fullclean 명령어 입력 후 다시 설정


idf.py clean

idf.py fullclean



Example #1-3: Assignment


VS Code를 통해 이번주차 제공파일 중 하나의 프로젝트 폴더 오픈 pnu_exp_motion, pnu_exp_audio, pnu_exp_vision중 하나 선택





Example #1-3: Assignment

아래의 순서대로 프로젝트 Setup






Example #1-3: Assignment

VS Code 하단의 시리얼 포트와 타겟 보드를 알맞게 변경

- 시리얼 포트: 11p에서 확인한 보드의 시리얼 포트 COMx
- 타겟 보드: esp32s3





Example #1-3: Assignment

ESP-IDF Terminal 실행 후 pnu_exp_motion 폴더로 이동 idf.py menuconfig 명령어를 통해 프로젝트 및 보드에 대한 설정

```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS ESP-IDF


PS C:\Users\test\esp\cd .\pnu_exp_motion\
PS C:\Users\test\esp\pnu_exp_motion> idf.py menuconfig Executing action: menuconfig
```

idf.py menuconfig



Example #1-3: SDK Configuration

Gamba labs edu kit의 하드웨어 스펙에 맞게 설정



Press [/] and "QIO" [enter] and [space] SPI Flash의 데이터 전송 모드를 Quad I/O로 설정

Press [/] and "4MB" [enter] and [space] 칩에 연결된 외부 Flash memory의 크기를 4MB로 설정

Press [/] and "SPI-" [enter] and [space] 외부 PSRAM을 SPI 인터페이스로 사용하도록 설정


Press [/] and "Octal mode" [enter] and [space] PSRAM의 데이터 전송 모드를 8비트로 설정

Press [q] and [y](영타)



Example #1-3: SDK Configuration

VS Code의 Workspace를 단일 프로젝트로 열었다면 Extension 메뉴에서도 이전 페이지와 같은 설정 가능 "ESP-IDF" Extension 선택, SDL Configuration Editor 선택 -> idf.py menuconfig와 같은 설정 가능





Example #1-3: Troubleshooting

Monitor에서 다음과 같은 에러가 발생한다면, idf.py menuconfig에서 아래와 같은 설정

Press [/] and "0 Idle" [enter] and [space] Press [/] and "1 Idle" [enter] and [space]

```
[*] Also watch CPU1 tick interrupt

[*] Enable Task Watchdog Timer

[*] Initialize Task Watchdog Timer on startup

[ ] Invoke panic handler on Task Watchdog timeout

(5) Task Watchdog timeout period (seconds)

[ ] Watch CPU0 Idle Task

[ ] Watch CPU1 Idle Task

[ ] Place panic handler code in IRAM

[ ] OpenOCD debug stubs

[*] Make exception and panic handlers ITAG/OCD aware
```

Press [q] and flash monitor

```
E (57280) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time:
E (57280) task_wdt: - IDLE0 (CPU 0)
E (57280) task_wdt: Tasks currently running:
E (57280) task_wdt: CPU 0: main
E (57280) task_wdt: CPU 1: IDLE1
E (57280) task_wdt: Print CPU 0 (ccam_hal: EV-EOF-OVF cam_hal: EV-VSYNC-OVF urrent core) backtrace

Backtrace: 0x42033826:0x3FC96CF0 0x42033CD2:0x3FC96D10 0x4037766D:0x3FC96D30 0x4200A37D:0x3FC9E410 0x4204935F:0x3FC9E440 0x4037D235:0x3FC9E470 0x42033b26: task_wdt_timeout_handling at C:/Users/test/esp/v5.0.7/esp-idf/components/esp_system/task_wdt/task_wdt.c:461 (discriminator 3)

0x42033cd2: task_wdt_isr at C:/Users/test/esp/v5.0.7/esp-idf/components/esp_system/task_wdt/task_wdt.c:585

0x4037766d: _xt_lowint1 at C:/Users/test/esp/v5.0.7/esp-idf/components/freertos/FreeRTOS-Kernel/portable/xtensa/xtensa_vectors.5:1122

0x4200a37d: app_main at C:/Users/test/esp/v5.0.7/esp-idf/components/freertos/FreeRTOS-Kernel/portable/xtensa/xtensa_vectors.5:1122

0x400437d235: vPortTaskWrapper at C:/Users/test/esp/v5.0.7/esp-idf/components/freertos/FreeRTOS-Kernel/portable/xtensa/port.c:149
```



Example #1: pnu_exp_motion

Borad에 부착된 가속도 센서를 통해 움직임을 감지하고, Chip에 flash된 모델이 움직임을 다음과 같이 분류

- 0: 칩을 바라본 기준으로 오른쪽
- 1: 칩을 바라본 기준으로 왼쪽
- 2: 칩을 바라본 기준으로 뒤쪽 (몸 안쪽)
- 3: 칩을 바라본 기준으로 앞쪽 (몸 바깥쪽)

출력은 각 클래스(라벨)별 확률을 출력하고 추론에 걸린 시간을 표시 움직임이 감지될 때만 추론

```
0: 0.004193, 1: 0.030625, 2: 0.957324, 3: 0.007857,
                                                         [0.114ms]
0: 0.005987, 1: 0.050667, 2: 0.931655, 3: 0.011691,
                                                         [0.114ms]
0: 0.058658, 1: 0.013128, 2: 0.031722, 3: 0.896491,
                                                         [0.114ms]
0: 0.003471, 1: 0.523909, 2: 0.127059, 3: 0.345561,
                                                         [0.114ms]
0: 0.015175, 1: 0.024203, 2: 0.943866, 3: 0.016756,
                                                         [0.114ms]
0: 0.010448, 1: 0.011960, 2: 0.953114, 3: 0.024477,
                                                         [0.114ms]
0: 0.015484, 1: 0.018780, 2: 0.075918, 3: 0.889817,
                                                         [0.114ms]
0: 0.001998, 1: 0.057229, 2: 0.933519, 3: 0.007254,
                                                         [0.114ms]
   0.107945,
            1: 0.042762, 2: 0.080914,
                                         3: 0.768378,
                                                         [0.114ms]
```

기준 상태






Example #2: pnu_exp_speech

Board에 후면에 부착된 마이크 모듈을 통해 소리를 감지하고, Chip에 flash된 모델이 음성을 다음과 같이 분류

- 0: 출발
- 1: 정지
- 2: IDLE state

출력은 각 클래스(라벨)별 확률을 출력하고 추론에 걸린 시간을 표시 상시 추론







Example #3: pnu_exp_vision

Board에 추가적으로 장착된 카메라 모듈로 사진을 촬영하며, 촬영된 이미지는 0(White)과 1(Black)로 분류 사진 촬영은 장치 전면의 "A 버튼"을 눌러 실행

- 0: Bright or white place
- 1: Dark or black place

출력은 각 클래스(라벨)별 확률을 출력하고 추론에 걸린 시간을 표시 "A 버튼" 누를 시 추론

I (384950) Shot: Cheeeeeeese 0: 0.922, 1: 0.078, [1630.424ms]

I (375800) Shot: Cheeeeeese

0: 0.000, 1: 0.996, [1630.320ms]

이미지 캡처 및 추론 버튼





모델 변경

TinyWebTrainer를 통해 학습/변환한 model.c 파일의 모델 데이터를 예제 프로젝트의 model.c 파일에 적용

g_model 배열에 변환한 model.c 파일의 값들을 복사하여 사용



펌웨어 초기화

보드에 새로운 펌웨어를 Flash 한 경우 기존의 TinyWebTrainer와 연결이 불가 따라서, TinyWebTrainer와 연결을 위한 펌웨어 초기화 필요 Plato에 제공된 "Web trainer 펌웨어"을 사용하여 아래의 단계를 수행

- 1. 파이썬 라이브러리 esptool 설치 (esptool: ESP 펌웨어 관리를 위한 도구) pip install esptool
- 2. Web trainer 펌웨어 폴더 내에서 아래의 명령어 입력 - 이때, COMx 시리얼 포트는 장치 설정에 맞게 수정

python -m esptool -p COMx -b 460800 --before default_reset --after hard_reset --chip esp32s3 write_flash --flash mode dio --flash size 4MB --flash freq 80m 0x0 bootloader.bin 0x8000 partition-table.bin 0x10000 gamba ai edukit.bin

```
ash will be erased from 0x00000000 to 0x00005fff...
ash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
ote 21888 bytes (13820 compressed) at 0x00000000 in 0.5 seconds (effective 322.9 kbit/s)...
ote 3072 bytes (120 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 523.4 kbit/s)...
ompressed 1266528 bytes to 712574...
ote 1266528 bytes (712574 compressed) at 0x00010000 in 15.1 seconds (effective 671.3 kbit/s).
rd resetting via RTS pin.
```

Flash 성공시 출력



실험 검사

- TinyWebTrainer를 통해 학습/변환한 모델을 보드에 탑재 후 검사
- Motion, Speech, Vision중 하나를 선택
- 예제와 다른 클래스를 가지는 모델을 학습 및 탑재
- TinyWebTrainer 학습 페이지 확인 및 보드에서의 동작 검사
 학습 페이지에서 학습시킨 모델을 보드에 탑재했는지 검사
- Plato에 보드 동작 영상 및 실험 보고서 업로드




텀프로젝트 활용방안

UART를 통한 결과 전송

Gamba labs edu kit는 모델의 추론 결과를 UART 시리얼 통신을 통해 송신 STM32 보드에서 모델 추론 결과를 "Winner [class번호]" 형식으로 수신 STM32 보드에서 모델 추론 결과에 따른 연결 동작으로 구현 가능





STM32 보드



텀프로젝트 활용방안

UART를 통한 결과 전송

UART 설정값은 ESP 프로젝트 각 main 폴더의 app_uart.c, app_uart.h를 통해 확인 가능

- Motion: IMU의 움직임이 감지되었을 때만 추론 및 결과 전송
- Speech: 상시 추론 및 결과 전송 -> 상시 추론이기에 idle 클래스가 반드시 필요
- Vision: 보드의 "버튼 A"를 눌렀을 경우에만 추론 및 결과 전송

```
void init_uart()
{
    uart_config_t uart_config = {
        .baud_rate = UART_BAUD_RATE,
        .data_bits = UART_DATA_8_BITS,
        .parity = UART_PARITY_DISABLE,
        .stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
        .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE,
        .source_clk = UART_SCLK_DEFAULT,
    };
    int intr_alloc_flags = 0;
```

```
app_uart.c
```

```
#define UART_BAUD_RATE (115200)
#define UART_CHANNEL (1)
#define UART_BUF_SIZE (512)
#define TIMEOUT (5)
```

app_uart.h




UART 수신 예시



Appendix: Edu-kit

ESP 기반 보드




(*) UART 커넥터는 ▷표시가 1번 핀이며, 1번부터 3.3V, Tx, Rx, Gnd 핀



Appenddix: Edu-kit

확장 보드





동작 LED (RED, BLUE)




Appendix: Edu-kit

결합된 보드 형태









Gamba Labs

Thank you



Demo : https://gambalabs.ai/demo/ Contact : contact@gambalabs.ai

