



NORDELETRONICA

NE334

① ISTRUZIONI D'USO
GB INSTRUCTIONS MANUAL
F INSTRUCTIONS D'EMPLOI
D BEDIENUNGSANLEITUNG
E INSTRUCCIONES PARA EL USO

PANNELLO COMANDI
CONTROL PANEL
PANNEAU DE CONTROLE
BIEDENPANEL
PANEL DE MANDOS

BEFEHLE:

-  Leuchtdrucktaste INNENBELEUCHTUNG EIN/AUS
-  Leuchtdrucktaste AUSSENBELEUCHTUNG EIN/AUS
-  Leuchtdrucktaste PUMPE EIN/AUS
-  Leuchtdrucktaste:
- um das Bedienfeld auszuschalten
- um die Nacht Funktion zu aktivieren

ANZEIGEN:

-  Diese Kontrolllampe schaltet ein, wenn 230V Netzstrom vorhanden ist.
-  Diese Kontrolllampe schaltet ein, wenn das eine des Verteiler Sicherung ist durchgebrannt.
-  Diese Kontrolllampe schaltet ein, wenn das Camping-Reisebus davon geht e die Batterien zusammengefügt oder in 230V Netzstrom vorhanden wenn die beiden Batterien gekoppelt sind Überprüfen der Spannung der Servicebatterie.
-  Beim Drücken dieser Taste wird auf dem Display die Innentemperatur angezeigt (IN), beim doppelten Drücken dieser Taste wird die Außentemperatur angezeigt (OUT) nur wenn der externe Temperatursensor vorhanden ist. Ist der Temperaturfühler defekt, erscheint die Schrift " - ". Die Anzeige bleibt zirka 30 Sekunden aktiv.
-  Durch wiederholtes Drücken der Taste, erscheint auf dem Display, das Niveau in% (0, 33, 66, 100) der Tank, mit den Symbolen gekennzeichnet S1, R1, R2*. (* R2 ist optional).
-  Wenn S1 ist leer oder R1,R2 sind voll, blinkt die Anzeige auf dem Display.
-  Wenn Ist der Anschluss an den Tank falsch, erscheint die Anzeige " - - - ". Die Anzeige bleibt zirka 30 Sekunden aktiv.
-  Drücken Sie diese Taste einmal, sehen Sie die Spannung der Servicebatterie (B2), Drücken der Taste ein zweites Mal, zeigt es die verbleibende Batteriekapazität%.
-  Nur in der Anzeige in%, wenn es  oder , wird der angezeigte Wert mit beweglichen Segmente ersetzt, um den Ladezustand des Akkus anzuzeigen. Die Anzeige bleibt zirka 30 Sekunden aktiv.
-  Drücken Sie diese Taste einmal, sehen Sie die Spannung der Startbatterie (B1), Drücken der Taste ein zweites Mal, zeigt es die verbleibende Batteriekapazität%.
-  Nur in der Anzeige in%, wenn es , wird der angezeigte Wert mit beweglichen Segmente ersetzt, um den Ladezustand des Akkus anzuzeigen. Die Anzeige bleibt zirka 30 Sekunden aktiv.

ALARME:

- Batterie:** Starterbatterie(B1) niedriger als 11,8V oder Servicebatterie(B2) niedriger als 10,5V.
In diesem Fall ertönt ein Signalton (wenn aktiviert) und das blinkende Batteriesymbol, dass der Alarm ausgelöst (Für den ersten 3 Sekunden sehen Sie den Wert)
- Tanks:** Tank S1 leer oder Tanks R1,R2 voll.
In diesem Fall ertönt ein Signalton (wenn aktiviert) und das Blinken des Symbols des entsprechenden Behälters, dass der Alarm ausgelöst
- E 1 :** Dieses Symbol erscheint wenn das gibt es einen Kommunikationsfehler mit dem Verteiler.
- 230 :** Wenn das 230-V-Netzwerk angeschlossen ist und der Fahrzeugmotor läuft, wird ein akustischer Alarm ausgelöst und diese Meldung blinkt im Display.
- P 10 :** Verteiler Ausgang D+ kurzgeschlossen oder überlastet (siehe Handbuch des Verteiler).
- P20 :** Übererwärmung der an das Ladegerät NE287 angeschlossen Batterie (siehe Handbuch des Ladegeräts).

EINSTELLUNGEN:

- Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden () können Sie deaktivieren ("OFF" Anzeige) oder aktivieren("ON" Anzeige), Drücken Sie die gleiche Taste erneut, die Starterbatterie erschöpft Alarm.
- Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden () können Sie deaktivieren ("OFF" Anzeige) oder aktivieren("ON" Anzeige), Drücken Sie die gleiche Taste erneut, die Servicebatterie erschöpft Alarm.
- Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden () können Sie deaktivieren ("OFF" Anzeige) oder aktivieren("ON" Anzeige), Drücken Sie die gleiche Taste erneut, der zuvor ausgewählte Tankalarm.
- Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden () können Sie deaktivieren ("OFF" Anzeige) oder aktivieren("ON" Anzeige), Drücken Sie die gleiche Taste erneut, dem Signalton, der das Drücken der Taste bestätigt und akustische Alarme.
- Halten Sie die Taste länger als 8 Sekunden () um auf dem Display anzuzeigen wird für eine Sekunde die Firmware-Version des Panels und für eine weitere Sekunde die Firmware-Version des Verteiler angezeigt.

ABSCHALTUNG / NACHT FUNKTION:

-  Halten Sie den Druckknopf für 1 Sekunde gedrückt, bis sich das Panel ausschaltet, indem Sie die Schrift "OFF" anzeigen. Wenn die Taste für weitere 3 Sekunden gedrückt bleibt, zeigt das Display den Schriftzug "S E b" an und die Nachtfunktion ist aktiviert. In der Nachtfunktion sind alle Symbole ausgeschaltet, nur das Symbol  leuchtet, die Alarme werden nicht signalisiert, aber die automatische Abschaltsteuerung wird verwaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die ausgeschalteten Symbole zu beleuchten.

VERBRAUCH:

- So wechseln Sie auf dem Bedienfeld. Berühren Sie die rechte oder links Seitenwand, wo befinden sich die Tasten für 1 Sekunde. In der Modalität Stand-by (ohne aktivierte Befehle) verbraucht das Schaltfeld mit der Verteiler zirka 35mA. Wird die Taste  gedrückt, schaltet das Paneel aus und verbraucht nur mehr 3mA.

AUTOMATISCHES ABSCHALTEN

- Sinkt die Spannung der Servicebatterie unter 10,5V, nach zirka 3 Minute schaltet das Bedienungspaneel mit allen aktiven Ladungen automatisch aus. In diesem Fall ist es ratsam alle Lasten mit dem Batterie-Hauptschalter unterbrechen und Aufladen der Batterie Service innerhalb von 2 Tagen.

- WARNUNG:** Wenn das Fahrzeug nicht in Gebrauch ist und die Verbindung 230V nicht vorhanden ist, trennen Sie das Service-Batterie mit dem Batterie-Hauptschalter.

ANSCHLÜSSE:

- Auf der Rückseite der Steuerschalttafel befindet sich die Steckbuchse für den seriellen Anschluss (JP8), die Steckbuchse für den Fühler der fakultativ Außentemperatur (JP3) und die Steckbuchse für den Fühler der Innentemperatur Fernbedienung (JP4). Wenn die Verdrahtung des externen Temperatursensors an der Zentrale angeschlossen ist, wird der interne Sensor der Zentrale automatisch deaktiviert.