

نحوه راه اندازی و نصب تولباکس RTL_SDR:

برای نصب تولباکس RTL_SDR در متلب کافیست ابتدا وارد سایت متلب شده و آن را دانلود کنید.(برای اینکار نیاز به فیلتر شکن دارید)




شکل 1) سایت متلب که تولباکس RTLSDR در آن قرار دارد

پس از دانلود این تولباکس کافیست آن را اجرا کنید. پس از اجرای آن متلب به طور خودکار باز شده و این صفحه که در شکل 2 مشاهده میکنید برای شما باز میشود برای شما باز می شود.(دقت کنید که در تمام این مراحل باید فیلتر شکن شما روشن باشد)




شكل 2) صفحه پذيرش License

ابتدا گزینه I Accept را میزنید و سپس وارد صفحه بعد میشوید.




شكل 3) صفحه پذيرش License

در این بخش گزینه Next را بزنید.



شكل 4) دانلود و نصب تولباكس

در این بخش ابتدا package مورد نیاز به همراه بخی نرم افزار های مورد نیاز مانند Zadiag را دانلود کرده و نصب می کند.




شكل 5) دانلود و نصب تولباكس

در بخش آخر نیاز به کانفیگ نرمافزار است.

×	
Installation Complete	
Your Hardware Support Package requires configuration.	
You can choose to complete the configuration steps now, or do them later from the Add-On Manager in the MATLAB Toolstrip.	
Setup Now Setup Later	

شكل 6) اتمام نصب و صفحه انتقال به setup دانگل


در صورتی که RTL_SDR در کنار شما موجود نیست Setup Later را بزنید و سپس از بخش Add_Ons بشوید(دقت Add_Ons متلب بخش Add_Ons می توانید وارد بخش Add_Ons بشوید(دقت کنید اگر RTL_SDR در کنار شما موجود بود نیازی به این کار نبوده و می توانید RTL_SDR را RTL_SDR را کانفیگ کنید و مستقیما به بخش نحوه کانفیگ تولباکس RTL_SDR بروید)



شكل ADD_ONs (7

در نهایت وارد صفحه زیر می شوید کافیست گزینه configure تولباکس RTL_SDR را

بزنید.




شكل ADD_ONs (8



شكل 9) صفحه بالا آوردن config دانگل


در نهایت وارد بخش کانفیگ RTL_SDR می شوید و سپس مراحل کانفیگ را انجام دهید.

نحوه کانفیگ تولباکس RTL_SDR:




شكل 10) اولين صفحه config دانگل

در این مرحله ابتدا گزینه Next را بزنید.



شكل 11) صفحه شناخت دانگل و config دانگل

در این مرحله ابتدا گزینه Test Connection را بزنید سپس تا اتصال شما بررسی شود و همچنین رادیو شما شناسایی شود.سپس گزینه Next را بزنید.



شكل 12) صفحه شناخت دانگل و config دانگل

درنهایت گزینه Next را بزنید و در صفحه آخر نیز گزینه Finish را بزنید.

اکنون تولباکس RTL SDR شما آماده است و شما می توانید با آن کار کنید.

نحوه كار با RTL_SDR:

برای کار با RTL SDR ابتدا به کمک دستور زیر تنظیمات SDR را انجام میدهیم.

```
radio = comm.SDRRTLReceiver( ...
    'CenterFrequency', centerFreq, ...
    'SampleRate', sampleRate, ...
    'SamplesPerFrame', frameLength, ...
    'EnableTunerAGC', true, ...
    'FrequencyCorrection',1);
cleanupRadio = onCleanup(@() release(radio));
```

در کد بالا پارامتر centerFreq فرکانس مرکزی یا همان fc را مشخص میکند. و پارامتر sample Rate نرخ نمونه برداری را مشخص میکند و FrameLength طول هر فریم را مشخص میکند. سپس به کمک دستور زیر یک Freame داده رادیویی در baseband دریافت میکنید.

اکنون می توانید به پردازش این داده بپردازید. حال فرض کنید می خواهیم سیگنال رادیو آوا را که در فرکانس مرکزی 93.5MHz قرار دارد را دریافت کرده و آن را پردازش کرده و سپس پخش کنیم. برای اینکار ابتدا به کمک تولباکس communication متلب سیگنال را دمدوله می کنیم و سپس پخش می کنیم.برای دمدوله کردن ابتدا کانفیگ زیر را روی دمدولاسیون خود انجام می دهیم.

```
fmDemod = comm.FMBroadcastDemodulator( ...
    'SampleRate',
                           sampleRate, ...
    'FrequencyDeviation', 75e3, ...
    'FilterTimeConstant', 75e-6, ...
    'AudioSampleRate', audioFs);
cleanupDemod = onCleanup(@() release(fmDemod));
     اکنون دستور زیر دمدولاسیون را برای ما انجام داده و داده صوتی را به ما می دهد.
audio = fmDemod(double(iq));% FM-demodulate
  برای دیدن طیف نیز اگر کتابخانه DSP نصب باشد به کمک دستور زیر spectrum
                        Analyzer خود را راه اندازی کرده و طیف سیگنال را می توانیم ببینیم.
specAnalyzer = dsp.SpectrumAnalyzer( ...
    'SampleRate',
                             sampleRate, ...
    'PlotAsTwoSidedSpectrum', true, ...
                             'Real-Time RF Spectrum @ 93.5 MHz', ..., ...
    'Title',
    'CenterFrequency',
                                centerFreq, ...
                                sampleRate, ... % shows ±SR/2 around center
20, 50], ... % adjust dB scale as needed
    'Span',
    'YLimits', [-20, 50], ... 'ChannelNames', {'RF IQ'});
                                                       % adjust dB scale as needed
cleanupSpec = onCleanup(@() release(specAnalyzer));
                               و به کمک دستور زیر طیف سیگنال را نشان می دهیم.
specAnalyzer(iq);
                             % show RF spectrum
 حال می توانید کد پیوست شده را اجرا کنید تا هم صوت رادیو آوا اجرا شود و هم طیف
                                                                              آن را ببینید.
```