راهنمای کاربری و محاسبات SwitchLoc

ت و جایگزین کنترل داده، نقشه، تنظیمات حفاظتی یا تصمیم بهره‌برداری نیست. مقادیر فرضی را پیش از استناد رسمی تأیید کنید.
این راهنما برای بازبینی مهندسی اس

را اجرا کنید تا بازبینی و نمایش مکان‌های خاموشی فعال شود. از داده اصلی نسخه پشتیبان بگیرید.
ا پس از پردازش در پروژه ذخیره می‌شوند، نه صرفا با انتخاب نام فایل. پس از بازکردن پروژه توپولوژی
کنید. پروژه را با Save یا Save As ذخیره کنید؛ فایل SQLite مستقل را با Open باز کنید. خاموشی‌ه
را وارد یا پروژه SQLite را باز کنید. تطبیق لایه‌ها، سیستم مختصات و هشدارهای کیفیت را بررسی
۱. گردش کار و پروژه از Data Import شبکه GIS

های کاندید را با نقشه و وضعیت واقعی تجهیزات تأیید کنید؛ پیشنهاد توپولوژی مجوز مانور نیست.
که را ردیابی می‌کند، زون‌ها و مرزها را می‌سازد و نقاط اتصال باز و مسائل مدل را گزارش می‌دهد. Tie
امل شبکه شناخته می‌شوند. فیدرهای با شماره مشترک ولی نام متفاوت را ادغام نکنید. توپولوژی شب
۲. شبکه و توپولوژی فیدرها از نام ک

ن‌ها الزاما صحیح نیست. جدول بزرگ تدریجی بارگذاری می‌شود؛ تا تکمیل، ذخیره و فیلتر غیرفعال‌اند.
وپولوژی: فیلتر و مرتب‌سازی ستون، انتخاب مکان/زون، تأیید یا رد و ذخیره تصمیم. پیشنهاد بانک مکا
امل مشخص کنید. پنجره زمانی و ماه‌های بدون رکورد را بررسی کنید. بازبینی مکان‌ها پس از اجرای ت
نبع کنترل کنید، چون مقدار پیش‌فرض مدرک واحد فایل نیست. برای هر فیدر فایل صحیح را با نام ک
فایل هر فیدر را انتخاب و پردازش کنید. پیش‌فرض واحد انرژی MWh است؛ قبل از محاسبه آن را با م
۳. ورود و بازبینی خاموشی فایل جمعی یا

ر در نسخه فعلی با ماه‌های مستثنا لزوما فیلتر نمی‌شود. داده صفر را با داده ناموجود اشتباه نگیرید.
ال. ماه بدون رکورد خودکار از مخرج حذف می‌شود مگر صریحا دارای پوشش اعلام گردد. صورت کس
/ T. r = میانگین مدت معتبر رخدادهای تصادفی به دقیقه، شامل صفر؛ 60 / r × = U ساعت در س
روزهای ماه‌های مؤثر / 365 سال؛ = تعداد تصادفی / T ؛ قابل کاهش = تعداد طبقه قابل کاهش
تنهایی قطعیت ماهیت رخداد نیستند. داده ناکافی و خارج از دامنه از شمارش حذف می‌شوند. T =
ش با کلیدگذاری را بررسی می‌کند. کات‌اوت سرخط ممکن است نیازمند بررسی تلقی شود. کلمات به
اعده متنی به‌ترتیب داده ناکافی، برنامه‌ای، علت ناشناخته، خارج از دامنه، تعمیر، حفاظت و قابل کاه
۴. طبقه‌بندی و نرخ خرابی ق

های قابل محاسبه است. واحد نامعلوم انرژی، بار فرضی، داده ناقص و مدت صفر روی نتیجه مؤثرند. سهم بار هستند و شاخص دقیق مشترک‌محور نیستند. جمع سامانه وزنی با بار یا میانگین ساده فیدر / CAIDI = SAIDI ؛ ASAI = max(0, 1 - SAIDI/525600)). اینها تخمین سهم مشترکان با فرض ای جزئی بدون سهم کنار گذاشته می‌شوند. SAIFI = f / T ؛ SAIDI = (f × مدت دقیقه) / T ؛ SAIFI مدت(h)] و آن را حداکثر ۱ می‌کند. بدون انرژی یا بار، بریکر/ریکلوزر/دیژنکتور سهم ۱ می‌گیرند و رخدادهد اد مشترکان متأثر موجود نباشد برنامه از سهم بار تخمینی استفاده می‌کند: P(kW)] / E(kWh) = f) × ۵. شاخص‌های پیوستگی اگر تعد

رانس و ضریب بارگذاری ساخته می‌شود؛ برای نتیجه رسمی بار اندازه‌گیری‌شده وارد و منشأ ثبت شود. داده واقعی نیستند. انتخاب و کپی/پیست تنها در سلول‌های مجاز انجام شود. بار تخمینی از ظرفیت ت ار P/Q، ظرفیت، ضریب بار، زمان‌ها، هزینه‌ها، اولویت بار و وزن معیارها را کنترل کنید. پیش‌فرض‌ها ۶. مدل بار و تنظیمات مهندسی در تنظیمات مهندسی ب

ها حساس است. در جایابی دستی نقطه را روی نقشه یا با UTM انتخاب، طرح را ارزیابی و تأیید کنید. ی و وزن‌دهی تعداد اتصال، EP، معکوس TL، اولویت بار، و r ساخته می‌شود. خروجی به داده و وزن خاموش‌شده / بار کل؛ TL = 100 × بیشینه مستقل بار قابل انتقال / بار کل. رتبه فیدرها از نرمال‌ساز یابی و N-1 تحلیل N-1 بر اساس زون، بار و مسیر انتقال قابل استفاده است. EP = 100 × بیشینه بار ۷. جا

کردن مطالعه فقط نتیجه و نماد پیشنهادی EENS را با تأیید حذف می‌کند، نه داده شبکه و خاموشی. پایه - EENS طرح) / EENS پایه. دو روش می‌توانند مکان یکسان یا متفاوت انتخاب کنند. پاک جداگانه مدل می‌شود. انتخاب حریصانه است نه اثبات بهینه سراسری. درصد بهبود = 100 × (EENS ار قطعه توجه می‌کند. زمان بازیابی حداکثر زمان تعمیر در نظر گرفته می‌شود. خطای گذرا برای ریکلوزر تعمیر]. EENS کل جمع سهم قطعات به kWh/سال است. روش جهت‌دار به بار پایین‌دست و ساخت 60 × [بار قطعه معیوب × زمان تعمیر + بار سالم بازیابی‌شده × زمان بازیابی + بار بازیابی‌نشده × زمان دارد. قطعه = فیدر × طول قطعه / طول کل. در مدل یکنواخت برای هر قطعه: = EENS قطعه / خوانند؛ در نبود داده از پیش‌فرض تنظیمات با هشدار استفاده می‌شود. انتخاب دستی صریح اولویت زیابی و ظرفیت پشتیبان را کنترل کنید. روش یکنواخت و جهت‌دار r/ خاموشی را در صورت وجود می ۸. جایابی کلید و EENS نوع کلید، روش، r ،، سقف تعداد، زمان با

ستانه‌ها نمایش تحلیلی‌اند و اثبات مکان خطا نیستند. پس‌زمینه OSM نیازمند دسترسی شبکه است. موش است. نمایش توزیع رنگی به رخدادهای دارای مختصات و فیدر انتخابی وابسته است؛ شعاع و آ

یدر، کلید، خاموشی و مختصات UTM را تنظیم کنید. خط خاموشی به مرکز زون به‌طور پیش‌فرض خا
تفاده کنید. پنهان‌کردن تجهیزات فقط نمایش را تغییر می‌دهد. در Map Style رنگ، ضخامت و نماد ف
۹. نقشه و سبک از فیلتر فیدرها، کنترل نمایش تک‌کلید و دسته کلید، زوم و انتخاب زون اس

— به معنی ناموجود بودن داده است، نه صفر. ذخیره تصویر نقشه از منوی راست‌کلیک ممکن است.
ها و گزارش‌های مطالعه را ذخیره و منشأ اعداد، واحدها، هشدارها و فرض‌ها را بررسی کنید. علامت
داشبورد شاخص‌ها، بار، طول، وضعیت و پیشنهادها را نمایش می‌دهد. خروجی اکسل شاخص فیدر
۱۰. داشبورد و خروجی

لت نامعلوم نباید حدس زده شود. نتایج نقشه و EENS بدون تأیید میدانی و مهندسی قطعی نیستند.
انرژی و نام کامل فیدر را بررسی کنید. خاموشی برنامه‌ای از متن با قواعد محدود شناسایی می‌شود؛ ع
دا اجرا کنید. فایل خاموشی انتخاب‌شده بدون پردازش، نتیجه ذخیره‌شده نیست. دوره پوشش، واحد
ورت خالی بودن تب خاموشی پس از بازگشایی، وجود اجرای پردازش‌شده را بررسی و توپولوژی را مجد
۱۱. محدودیت‌ها و رفع اشکال در ص